

НОВЫЙ УДОБНЫЙ ФОРМАТ

# ASSISTANT®

Цифровая фоторамка  
Цифрова фоторамка

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

Модель AF-708 Emotions



P

У

НОВИЙ ФОРМАТ ЗРУЧНОСТІ

# ASSISTANT®

Большое спасибо за то, что выбрали нашу продукцию. Получайте настоящее удовольствие от использования самых последних достижений цифровых технологий, воплощенных в нашей продукции. С помощью данной инструкции вы буквально за считанные минуты поймете, как пользоваться данным устройством.

## УСТАНОВКА

(см. изображения ниже)



## УПРАВЛЕНИЕ

1. Достаньте карту памяти, например из цифрового фотоаппарата.
2. Вставьте карту памяти в отверстие, предназначенное для нее в цифровой фоторамке лицевой стороной к устройству.
3. Подсоедините рамку к сети с помощью AC/DC адаптера.
4. Теперь вы с легкостью сможете просматривать фотографии с карты памяти.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- 5.6/6.5/7 дюймовый TFT LCD дисплей
- Слот для SD карты памяти, который поддерживает SD, MMC карты памяти
- Функция слайд-шоу для фотографий в формате JPG, доступные интервалы для просмотра фотографий в режиме слайд-шоу – 5/15/30сек
- Функция автоматического воспроизведения при использовании карты памяти

## ...ВАШИ ПОМОЩНИКИ

- Наличие кнопок для быстрого использования необходимых функций цифровой фоторамки
- Легкое использование без использования пульта ДУ
- Функция поворота изображения
- Отверстие для помещения фоторамки на стену
- Акриловый корпус рамки
- Пульт ДУ (опционально)

## КНОПКИ



**Mode** – режим

**Zoom** – приближение

[M] – нажмите данную кнопку, для того, чтобы остановить просмотр изображений. Нажмите данную кнопку еще раз для того, чтобы выключить фоторамку. Нажмите еще раз для того, чтобы включить фоторамку.

[▶▶] – нажимайте данную кнопку, чтобы просмотреть следующее изображение

[◀◀] – нажимайте данную кнопку, чтобы просмотреть предыдущее изображение

[ZOOM] – нажимайте данную кнопку, чтобы увеличить/уменьшить изображение

[MODE] – нажимайте данную кнопку, чтобы установить время просмотра изображений: 5/15/30сек. Нажатием данной кнопки вы можете перевертывать изображение.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте адаптер 5В, который идет в комплекте к фоторамке.

Перед тем, как протирать устройство, отсоедините его от источника питания.

Протирать корпус, акриловую рамку, LCD дисплей цифровой фоторамки рекомендуется сухой мягкой салфеткой. Не используйте всевозможные спреи или химические очистители для стекол, содержащие спирт, бензин и т.п. для протирки цифровой фоторамки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер панели – 7 дюймов

Разрешение – 480x234

Интервал смены изображений – 5/15/30сек

Формат изображений – JPG

Напряжение питания – 5В

Потребляемая мощность – 5Вт

## ЦИФРОВА ФОТОРАМКА

Велике спасибі за те, що Ви вибрали нашу продукцію. Отримуйте справжнє задоволення від використання самих останніх досягнень цифрових технологій, втілених у нашій продукції. За допомогою даної інструкції Ви за лічені хвилини зрозумієте, як користуватися даним пристроєм.

## УСТАНОВКА

(см. зображення нижче)



## КЕРУВАННЯ

1. Дістаньте карту пам'яті, наприклад з цифрового фотоапарату.
2. Вставте карту пам'яті в отвір, призначений для неї у цифровій фоторамці лицьовою стороною до пристрою.
3. Підєднайте рамку до мережі за допомогою AC/DC адаптера.
4. Тепер ви з легкістю зможете переглядати фотографії з карти пам'яті.

## ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

- 5.6/6.5/7 дюймовий TFT LCD дисплей
- Слот для SD карти пам'яті, що підтримує SD, MMC карти пам'яті
- Функція слайд-шоу для фотографій у форматі JPG, доступні інтервали для перегляду фотографій у режимі слайд-шоу - 5/15/30сек
- Функція автоматичного відтворення при використанні карти пам'яті
- Наявність кнопок для швидкого використання необхідних функцій цифрової фоторамки
- Легке використання без використання пульта ДК

- Функція повороту зображення
- Отвір для встановлення фоторамки на стіну
- Акриловий корпус рамки
- Пульт ДК (опційно)

## КНОПКИ



**Mode** – режим

**Zoom** – наближення

[M] – натисніть дану кнопку, для того, щоб зупинити перегляд зображень. Натисніть дану кнопку ще раз для того, щоб вимкнути фоторамку. Натисніть ще раз для того, щоб ввімкнути фоторамку.

[▶▶] – натискайте дану кнопку, щоб переглянути наступне зображення

[◀◀] – натискайте дану кнопку, щоб переглянути попереднє зображення

[ZOOM] – натискайте дану кнопку, щоб збільшити/зменшити зображення

[MODE] – натискайте дану кнопку, щоб установити час перегляду зображень: 5/15/30сек. Натисканням даної кнопки ви можете перевертати зображення.

## ЗАПОБІЖНІ ЗАСОБИ

Використайте 5В адаптер, що є в комплекті до фоторамки.

Перед тим, як протирати пристрій, від'єднайте його від джерела живлення.

Протирати корпус, акрилову рамку, LCD дисплей цифрової фоторамки рекомендується сухою м'якою серветкою. Не використовуйте для протирання цифрової фоторамки всілякі спреї або хімічні очисники для стекл, що містять спирт, бензин і т.п.

### ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Розмір панелі – 7 дюймів

Роздільна здатність – 480x234

Інтервал зміни зображень – 5/15/30сек

Формат зображень – JPG

Напруга живлення – 5В

Споживана потужність – 5Вт

# ASSISTANT®

Stamp	Печать магазина
<input type="text"/>	
Date of sale	Дата продажи
<input type="text"/>	
Model	Номер модели
<input type="text"/>	
Warranty period	Гарантийный срок
<input type="text"/>	

**TIWELL ASSISTANT LLC**  
STE #111, 596 Columbia Turnpike,  
East Greenbush, NY 12061, **USA**  
[www.tiwell.com](http://www.tiwell.com)  
[www.assistant.ua](http://www.assistant.ua)  
Made in China

