

**SJCAM**

EMPOWER YOUR DREAMS

**SJ5000** SERIES

**SJ5000** REIHE | СЕРИЯ **SJ5000** | **SJ5000**系列相機

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Камеры серии SJ5000 были разработаны для потребности и тенденций рынка. Они имеют целый ряд функций, включая цифровой HD видео и аудиозапись, фото съемку. Съемная батарея, водостойкий корпус и все вспомогательное оборудование, делают камеры серии SJ5000 идеально подходящими для использования их во время активностей на открытом воздухе, передвижении на мотоцикле или в виде автомобильного видеорегистратора, что позволяет снимать в любое время и в любом месте.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым использованием.

## **Правила техники безопасности**

1. Это высокоточный продукт, не ронять и разбивать.
  2. Не подвергайте камеру воздействию сильных магнитных объектов, таких как магниты или электрических двигателей. Избегайте воздействия на изделие сильных радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать поломку устройства или его компонентов.
  3. Не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
  4. Пожалуйста, используйте оригинальные microSD карты. При использовании неоригинальных microSD карт, корректность работы не гарантируется.
  5. Не оставляйте карты microSD вблизи сильных магнитных объектов, чтобы избежать потери данных.
  6. В случае перегрева, дыма или неприятного запаха в процессе зарядки, немедленно отключите устройство, чтобы предотвратить опасность возгорания.
  7. Во время зарядки, держите продукт вне детской досягаемости. Кабель питания может привести к случайному удушью или поражению электрическим током.
  8. Держите устройство в прохладном, сухом и защищённом от пыли месте.
- Пожалуйста, не выбрасывайте изделие или его аккумулятор в мусор, найти определенное место для сдачи на переработку.



## Характеристики

	<b>SJ5000</b>	<b>SJ5000 wifi</b>	<b>SJ5000+</b>	<b>SJ5000X ELITE</b>
<b>Чипсет</b>	Novatek 96655	Novatek 96655	Ambarella A7LS75	Novatek 96660
<b>Экран</b>	LCD 2,0"	LCD 2,0"	LCD 1,54"	LCD 2,0"
<b>Линза</b>	170° A+HD	170° A+HD	170° A+HD	Регулируемая
	Широкоугольная	Широкоугольная	Широкоугольная	170° 140° 110° 70° A+HD
<b>Язык</b>	Английский   Немецкий   Французский   Испанский   Итальянский   Китайская традиционная и упрощенная   Японский   русский	Английский   Немецкий   Французский   Испанский   Итальянский   Китайская традиционная и упрощенная   Японский   русский	Английский   Немецкий   Французский   Испанский   Итальянский   Китайская традиционная и упрощенная   Японский   русский	Английский   Французский   Немецкий   Испанский   Итальянский   Словацкий   Голландский   Датский   Турецкий
<b>Видео формат</b>	MOV	MOV	MP4	MOV   MP4
<b>Разрешение видео</b>	1080p (1920*1080) 30 кадров в секунду 720p (1280*720) 60/30 кадров в секунду WVGA (640 на 480) 60 кадров в секунду	1080p (1920*1080) 30 кадров в секунду 720p (1280*720) 60/30 кадров в секунду WVGA (640 на 480) 60 кадров в секунду	2K (2304*1296) 30 кадров в секунду Full HD (1920*1080) 60/30 кадров в секунду 720p (1280*720 ) 120/60/30 кадров в секунду	4K(2880*2160)24fps кадра в секунду Интерполированные 2K (2560*1440) 30 кадров в секунду (1920*1080) 60 кадров в секунду (1280*720) 120 кадров в секунду

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000+	SJ5000X ELITE
<b>Формат видео сжатия</b>	H.264	H.264	H.264	H.264
<b>Формат изображения</b>	JPG	JPG	JPG	JPG
<b>Разрешение изображения</b>	14MP   12MP   10MP   8MP   5MP   3MP   2MHD   1.3 MP   VGA	14MP   12MP   10MP   8MP   5MP   3MP   2MHD   1.3 MP   VGA	16MP   14MP   12MP   10MP   8MP   5MP   3MP   2MPWide   1.2 MP   VGA	12.4 MP   10MP   8MP   5MP   3MP   2 MHD   1.3 MP   VGA
<b>замедленная съемка</b>	Нет	Нет	Нет	Да
<b>Память</b>	microSD до 32 ГБ, на выбор модели до 64 ГБ	microSD до 32 ГБ, на выбор модели до 64 ГБ	microSD до 32 ГБ, на выбор модели до 64 ГБ	micro SD до 32 Гб, на выбор модели до 64 ГБ и 128 ГБ
<b>Порты</b>	USB 2.0   HDMI   AV	USB 2.0   HDMI	USB 2.0   HDMI	USB 2.0   HDMI
<b>Аккумулятор</b>	900 мАч съемный	900 мАч съемный	900 мАч съемный	900 мАч съемный
<b>Автономность работы</b>	HD   60 минут	HD   60 минут	HD   60 минут	HD   60 минут
<b>Время</b>	3 часа	3 часа	3 часа	3 часа
<b>Зарядки</b>	Нет	Да	Да	Да
<b>Wi-fi</b>	Нет	Нет	Да	Да
<b>Гироскоп с защитой от сотрясений</b>	Windows XP (пакет обновления 2) или выше   Mac OS x 10.4.11 или выше	Windows XP (пакет обновления 2) или выше   Mac OS x 10.4.11 или выше	Windows XP (пакет обновления 2) или выше   Mac OS x 10.4.11 или выше	Windows XP (пакет обновления 2) или выше   Mac OS x 10.4.11 или выше
<b>Операционная система</b>	25x61x42.4 mm	25x61x42.4 mm	25x61x42.4 mm	25x61x42.4 mm

## Картинки



\* Wi-fi кнопка доступна только в моделях SJ5000wifi, SJ5000+ и 5000X ELITE

## Картинки



## Водонепроницаемый корпус



\* Wi-fi кнопка доступна только в моделях SJ5000wifi, SJ5000+ и 5000X ELITE

## Аксессуары



## Комплект поставки

	SJ5000	SJ5000 wifi	SJ5000+	SJ5000X ELITE
Водонепроницаемый чехол	Да	Да	Да	Да
стенд велосипедов	Да	Да	Да	Да
База 1	Да	Да	Да	Да
База 2	Да	Да	Да	Да
клип	Да	Да	Да	Да
неподвижное основание	Да	Да	Да	Да
Переключатель поддержки 1	Да	Да	Да	Да
Поддержка Переключатель 2	Да	Да	Да	Да
Поддержка Переключатель 3	Да	Да	Да	Да
адаптер	Да	Да	Да	Да
Шлем база	Да	Да	Да	Да
Повязка	Нет	Нет	Нет	Нет
лента	Нет	Нет	Нет	Нет
3М клейкая лента	Да	Да	Да	Да
трос	Нет	Нет	Нет	Нет
провод данных	Да	Да	Да	Да
зарядное устройство	Нет	Нет	Нет	Нет
Руководство	Да	Да	Да	Да
ткань	Да	Да	Да	Да

## **Инструкция пользователя**

### **1. Установка карты microSD**

Пожалуйста, используйте оригинальные microSD карты. При использовании неоригинальных microSD карт, корректность работы не гарантируется.

### **2. Установка и удаление батареи**

- A. Нажмите на вкладке крышки аккумуляторной батареи, чтобы открыть его.
- B. Установите аккумулятор согласно символам +/- и направлением стрелок.
- C. Индикатор заряда аккумулятора: пожалуйста, обратитесь к изображению.
- D. Извлечение аккумулятора: откройте крышку аккумулятора для извлечения.

### **3. Зарядка**

А. Зарядка может быть осуществлена путем подключения камеры к компьютеру с помощью адаптера питания или через автомобильное зарядное устройство.

Б. Камеры серии SJ5000 могут записывать видео во время зарядки (выберите режим автомобиля в меню).

Зарядка камер серии SJ5000 камер может быть выполнена, даже если устройство выключено.

### **4. Включение/выключение камеры**

А. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения 3-5 секунд.

### **5. Режим автомобильная камера**

А. Перейдите в меню и выберите «Режим автомобиля».

В. Камера автоматически включится, во время старта автомобиля, в случае, если он подключен к автомобильному зарядному устройству.

### **6. Режим записи видео**

Переключите в режим записи и появится значок в верхнем левом углу экрана.



Нажмите кнопку "OK", чтобы начать запись видео. Индикатор времени будет мигать с 00:00:00.

Нажмите «OK» снова, если вы хотите, чтобы остановить и значок исчезнет.

## 7. Режим фотосъемки

Включите камеру и нажмите на кнопку «Mode», чтобы выбрать режим съемки фото. Значок появится в верхнем левом углу экрана и камеры, указывающий, что режим фотосъемки установлен.

Нажмите «OK», чтобы сделать фотографии.

## 8. Файловое хранилище и медиа воспроизведение

С помощью USB-кабеля или кард-ридера для передачи файлов с камеры на компьютер.

Б включите камеру и нажмите кнопку «Mode» для выбора проигрывания, чтобы выбрать режим воспроизведения, чтобы воспроизвести файлы.

## 9.Wi-Fi подключение: модели SJ5000 wifi, SJ5000+ и SJ5000X Elite

Этот продукт может быть подключен к мобильному телефону (Android или iOS). Следуйте шагам ниже:

А. Установите приложение SJCAM Zone для моделей серии SJ5000 wifi и SJ5000X Elite и SJ5000PLUS для моделей серии SJ5000 plus на мобильный телефон или планшет.

Используйте Google play для устройств на базе операционной системы Android или App Store для устройств Apple.

Б. После включения питания, нажмите клавишу Wi-fi на камере, значок Wi-fi отобразится на экране.

В. Включите Wi-fi на мобильном устройстве, найдите устройство Wi-fi SJ5000/SJ5000+ и подключитесь к нему. Начальный пароль 12345678.

Г. Когда Wi-fi подключен, «Wi-fi соединение готово» отобразится на экране.

Е. Видео и изображения будут отображаться напрямую в смартфон или планшет.

Смена пароля: включите и войдите настройки Wi-fi. Вы можете установить пароль на Ваш выбор.

*Спецификации могут быть изменены из-за модернизации или обновления. Обратите внимание на фактический продукт как стандарт формы..*



SJ5000 wifi-SJ5000X Elite  
For iOS



SJ5000+  
For iOS



SJ5000 wifi-SJ5000X Elite  
For Android



SJ5000+  
For Android

**Scan and download the APP**



Scannen und APP herunterladen | Найдите и установите приложение

Official website: [www.sjcamHD.com](http://www.sjcamHD.com) | Support: [support@sjcamHD.com](mailto:support@sjcamHD.com)