

CREATIVE™ T4 WIRELESS

Signature Series

EN.	Quick Start Guide	DA.	Lynstart
FR.	Guide de démarrage rapide	PL.	Pikaohje
DE.	Schnellstart	CZ.	Stručná úvodní příručka
IT.	Guida Quick Start	PL.	Skrócona instrukcja obsługi
ES.	Guía rápida	RU.	Краткое руководство по установке
NL.	Snel aan de slag	HU.	Gyorskálauz
PT.	Guia de Início Rápido	EL.	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
SV.	Snabbstartguide	LT.	Greitis pradžios vadovas
NO.	Lynstart	SK.	Stručná príručka

Model No. MF0430
PN: 03MF043000001 Rev A

CREATIVE

© 2013 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. The "Bluetooth" word mark and logo are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creative Technology Ltd is under license. aptX® is a trademark of CSR plc. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Use of this product is subject to a limited warranty. Actual contents may differ slightly from those pictured.

NL		Productoverzicht		Overzicht afstandsbediening	
1. Voedingingang	10. Bron (Wissel tussen Aux en Digital)	1. Voeding	5. Volume +		
2. Rechter satellietluidspreker	11. CONNECT-toets - Bluetooth koppeling en verbinding	2. AUX-bron	6. Vorige track*		
3. Linker satellietluidspreker	12. AUX-In - Auxiliary in voor andere apparaten	3. Digital (optisch)	7. Afspelen/Pauzeren*		
4. Audio In - Naar analoge in (RCA)	13. NFC-ontvanger	4. Bluetooth-stereofoon	8. Volume -		
5. Digital (Optisch)	14. Service		9. Volgende track*		
6. Audioregeling	15. SLAM™ Subwoofer				
7. Basissetting	16. Bron-LED				
8. Hoofdfunctie	17. Bluetooth LED				
9. Aan/uit-toets*					
* De luidspreker gaat in stroombesparende modus wanneer er gedurende 10 minuten geen geluid wordt gedetecteerd. Als alternatief kunt u uw luidspreker UIT en AAN zetten. Is alleen van toepassing op de optische ingang wanneer er geen optisch (licht) signaal is.		*Werkt alleen met A2DP / AVRCP ingeschakelde stereo Bluetooth apparaten.			
Bron-LED		De batterij in de afstandsbediening vervangen			
Blijvend groen	Aux-in / RCA-ingangen actief	• Druk op (A) en trek (B) naar buiten			
Blijvend oranje	Digitale (optische) modus actief	• Plaats de batterij met de pluskant naar boven en druk (B) weer terug in de afstandsbediening			
		De afstandsbediening gebruikt een CR2025 3V lithium knopbatterij			

Bluetooth LED	
Blijvend blauw	Via Bluetooth verbonden
Snel knipperend	Bluetooth Koppelingmodus
Knippert elke 2 seconden	Geen Bluetooth apparaat verbonden

SV

Produktöversikt

1. AC IN
2. Höger satellitöfsgatörer
3. Vänster satellitöfsgatörer
4. Ljud In - Till analog in (RCA)
5. Digital (Optisk)
6. Ljudkontroll
7. Basnivå-kontroll
8. Hörfurur
9. Ström PÅ/AV
10. Kåta (Vaxa mellan aux och led)

11. ANSLUTNINGSS knapp
 - Bluetooth
 - Hörlöfning och anslutning
12. AUX IN - Aux in för andra ljudenheter
13. NFC (Near field communication) möttagare
14. Service
15. SLAM™ subwoofer
16. LED kåta
17. Bluetooth LED

