

# Инструкция пользователя

## SPK 22

Спецификации	Установка
<p>Выходная мощность: 2x2.5 Вт Отношение сигнал/шум: <math>\geq 75</math> дБ Чувствительность: 700 мВ Уровень нелинейных искажений: <math>\leq 3\%</math> Питание: USB-интерфейс/5V DC</p>	<p>1) Подключите провод питания USB к свободному USB-порту компьютера. 2) Подключите аудио-кабель 3.5-jack к аудио-порту компьютера.</p> <p>Примечание. Если устройство не работает, убедитесь, что оно подключено правильно. Убедитесь, что USB-порт компьютера работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.</p>
Примечание	
<p>При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов. В случае наличия механических повреждений гарантия на товар считается не действительной. Не подвергайте товар воздействию механической нагрузке, высоких температур, жидкости, высокой влажности (более 90%) и не допускайте эксплуатации в условиях образования конденсата. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство, доверяйте обслуживание изделия только профессионалам и инженерам сервисного центра. Пожалуйста, не забывайте выключать устройство и вынимать шнур USB-питания, когда вы не используете устройство.</p>	