



АКТИВНАЯ АК

РУКОВОДСТ

Изготовитель: "Леда Пластик Ко., Лтд." (Leda Plastic Co. Ltd.), промышленный район
Шун-Тянь, Ши Лон Цай Роуд, Шенжень, 518108, Китайская Народная Республика
Импортер: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86
Сделано в КНР.

WWW.DIALOGINVEST.COM

WWW.DIALOGINVEST.COM

Благодарим вас за выбор акустической системы (АС) DIALOG DISCO. Мы уверены, что эксплуатация этого изделия доставит вам удовольствие.

Колонки предназначены для использования с IBM PC-совместимыми персональными компьютерами, а также с совместимой аудио- и видеотехникой.

Имея компактный размер, колонки занимают мало места и позволяют сэкономить пространство на рабочем столе. Корпуса АС выполнены из MDF — оптимального по своим физическим характеристикам материала для акустических систем.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя и сохраните его для того, чтобы иметь возможность обратиться к нему в дальнейшем.

Меры предосторожности

Не располагайте компоненты системы вблизи радиаторов отопительной системы и под прямыми лучами солнца.

Не допускайте попадание влаги в корпус системы.

Не допускайте попадания предметов в корпуса громкоговорителей через технологические отверстия.

Располагайте громкоговорители на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса системы, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать изделия и пытаться произвести его ремонт, обратитесь за этим в специализированные сервисные центры.

Не устанавливайте слишком высокую громкость при воспроизведении — это может привести к сильному искажению звука и даже к выходу колонок из строя.

Чтобы не подвергнуться удару электрическим током, не пытайтесь вскрыть корпус громкоговорителя. Все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Полностью выключайте питание системы и вынимайте вилку из розетки, если система долгое время не используется.

При отключении вилки из розетки ни в коем случае не дергайте за сетевой шнур, тяните только за корпус вилки.

Комплект поставки

Комплект поставки включает в себя:

- пару громкоговорителей;
- упаковку - 1 комплект;
- гарантийный талон - 1 шт.;
- инструкцию по эксплуатации - 1 шт.

Подключение

Аккуратно распакуйте изделие. Громкоговорители необходимо расположить перед слушателем, слева и справа от него. Причем расстояние между колонками должно быть несколько меньше, чем расстояние от воображаемой линии, соединяющей громкоговорители, до слушателя. Колонки должны быть установлены на одной высоте с головой слушателя (для сидящего человека эта высота равна примерно 110 см). Если Вы планируете использовать возможности Вашей АС и при просмотре кино/видеофильмов и музыкальных клипов, то колонки необходимо разместить слева и справа от телевизора (монитора) так, чтобы виртуальный центр звуковой сцены совпадал с изображением.

Одним из критериев при выборе места для размещения системы является удобство для пользователя при доступе к

Внимание! Перед подключением убедитесь, что система не обесточена, то есть вилка питания извлечена из розетки. На задней панели активной колонки находится

Подключите кабель, идущий от задней панели колонки к гнезду линейного выхода источника звука (компьютера, MP3- или CD-проигрывателя). Включите акустическую систему в розетку. Переведите переключатель питания на значение "I".

Использование

Включите систему поворотом регулятора громкости колонки по часовой стрелке. О нормальном уровне громкости свидетельствует индикатор, расположенный на передней панели. Активизируйте источник звука.

Вы можете регулировать громкость звука с помощью регулятора "VOLUME" на боковой панели активной колонки. Для каждого источника звука необходим свой уровень входного сигнала.

Установите регулятор громкости системы на уровень, соответствующий уровню выходного сигнала источника. Увеличьте уровень выходного сигнала для звуковой карты, громкость телевизора, чтобы избежать искажений.

Уменьшите уровень входного сигнала до тех пор, пока не пропадут искажения.

Впоследствии регулируйте уровень громкости акустической системы.

Некоторые источники сигнала могут обеспокоить вас максимальным уровнем громкости системы, вызывая искажения и громкий шум. В этом случае уменьшите уровень громкости, чтобы избежать повреждения динамиков.

Обратите внимание, что у акустической системы есть регулятор громкости для первичной, а второй для вторичной обмотки трансформатора. Регулятор громкости против часовой стрелки переводит систему на вторичную обмотку трансформатора. В этом случае системы переведите переключатель на тыльную панель на значение "O".

Спецификации

Частотный диапазон: 300 Гц — 20 КГц

Динамика: 3", 4 Ом

Мощность: 2*5 Вт

Габаритные размеры: 100*100*90 мм (Ш*В*Г)

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. <http://acstech.ru/>

cat/kompyuterny

e_kolonki/