



HARPER

Пайдаланушы нұсқаулығы



Сымсыз стереогарнитура Bluetooth
HB-201

«Harper» компаниясының өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Өнімді пайдаланаар алдында пайдаланушы нұсқаулығымен танысыңыз және құрылғыға қызмет көрсету бойынша сұрақтар туындаған жағдайда оған жүгіну үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғы жоғары сапалы материалдан жасалған сапалы дыбыстауды қамтамасыз ететін ыңғайлы құлаққаппен жабдықталған.

Осы нұсқаулықта құрылғының негізгі функциялары мен басқару элементтері қысқаша сипатталған. Құрылғыны пайдаланаар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.

1. Құрылғыны өз бетінізше бөлшектеменіз, ақаулардың пайда болу қаупі бар.
2. Ақау пайда болған жағдайда авторландырылған сервис орталығына жүгініңіз.
3. Құрылғы мен аксессуарларды қараусыз қалдырмаңыз. Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде және жануарлардан алыс жерде сақтаңыз. Құрылғының ұсақ бөлшектерінен тұншығу қаупі бар.

4. Құрылғы қалыпты температуралық режимде пайдалануға арналған. Төмен температуралық режим (0°C төмен немесе 45°C жоғары температура, ылғалдылық деңгейі өте жоғары) ақауларға себеп болуы мүмкін және құрылғының электронды компоненттерін істен шығаруы мүмкін.
5. Құрылғыны ылғалдан сақтаңыз, оны сулы қолыңызбен ұстамаңыз.
6. Индикатордың жыпылықтауы көзге кері әсерін тигізуі мүмкін. Жыпылықтап тұрған индикаторды көзге жақын ұстамаңыз.
7. Құлаққапты найзағайлы ауа райында қолданбаңыз.
8. Музыканы құлаққаппен қатты тыңдау есту мүшелерін зақымдауы мүмкін.



1. ҚОСУ/ӨШІРУ
2. <▲ Келесі композиция/ дыбыс қаттылығы-
3. ▼> Алдыңғы композиция / дыбыс қаттылығы +
4. Жарықдиод: құрлылғының жұмыс істеп тұрғанын / аккумуляторлы батареяның зарядын көрсететін индикатор
5. Зарядтауға арналған USB-үяшық
6. Микрофон

ҚҰЛАҚҚАПТЫҢ ЕКІ ЖАҒЫН БЕЛСЕНДІРУ ЖӘНЕ ИСКЕ ҚОСУ

- Қуат көзі түймешігін басып, 6-8 секунд ұстап тұрыңыз, сол кезде көк жарықдиод жылдам жыпылықтай бастайды.
- Өз құрлылғыныздан Bluetooth қосыңыз да құлаққапты іздеу функциясын іске қосыңыз.
- «HB-201» таңдаңыз.
- Қажет болған жағдайда «0000» құпия сөзін енгізіңіз.
- Bluetooth дұрыс қосылған кезде көк жарық диод баяу жыпылықтайды.

ЕСКЕРТУ:

Bluetooth құлаққабы құрылғыны автоматты түрде есте сақтайды, құлаққаптың екі жағын белсендіру үшін келесі жолы оны орнату қажет болмайды.

Құлаққапты кейбір құрылғыларға қосқан кезде құпия сөз қажет емес.

МУЗЫКА / ҚОҢЫРАУЛАР

Қоңыраулар

- Шақыруларға жауап беру/аяқтау немесе қоңырау шалу үшін «» түймешігін басыңыз.
- Шақыруларды қабылдамау үшін «» түймешігін басып, 2 секунд ұстап тұрыңыз.
- Немірді қайта тери үшін «» түймешігін басып, 2 секунд ұстап тұрыңыз.

Музыка

- Өлеңді туыннату үшін «» түймешігін басыңыз.
- Туыннатуды тоқтату немесе қайта қосу үшін «» түймешігін басыңыз.
- Келесі немесе алдыңғы композицияға ауысу үшін қажеттілігіне қарай «» немесе «» түймешіктерін басыңыз.

■ Дыбыс қаттылығын азайту немесе жоғарылату үшін қажеттілігіне қарай «» немесе «» түймешіктерін басыңыз.

ЕСКЕРТУ:

Егер Сіз музыка тындаған кезде шақыруларға жауап берсеңіз немесе қоңырау шалсаныз, сол кезде музыка тоқтайды, қоңырауға жауап бергеннен кейін музыка қайта туындарылады.

Құрылғы құлаққаппен қосылу орнатқаннан кейін де қалыпты режимде жұмыс істейді.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ

- Гарнитураны қосу үшін қуат көзі түймешігін басыңыз да 6-8 секунд ұстап тұрыңыз, сол кезде көк жарықдиод жанады.
- Гарнитураны өшіру үшін қуат көзі түймешігін басыңыз да 6-8 секунд ұстап тұрыңыз, сол кезде көк жарықдиод өшеді.

ЕСКЕРТУ:

Егер қуат көзі түймешігін 3-5 секунд ұстап тұрсаңыз, жасыл индикатор сөнеді, жүйе жұмысын аяқтайды.

ЕСКЕРТУ:

1. Батарея заряды төмөндең кезде гарнитура дыбыстық сигнал шығарды.
2. Гарнитуралы жұмыс режимінде зарядтаған кезде ол өшіп қалады. Егер гарнитуралы қосқыныз келсе, оны қайта қосуға болады.

ҚҰЛАҚҚАП ЖИЕКТЕРІН РЕТТЕУ

Құлаққаптың жиектерін реттеуге болады.

Гарнитуралың жылжымалы жиектері бар. Қажет болған жағдайда, оның ұзындығын реттеуге болады, сол кезде музыка тыңдау жағымды әрі ыңғайлыш болады.

АҚАУЛАРЫН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

1. Құрылғыға Bluetooth қосылғанына және оның дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. Гарнитуралың батарея зарядын тексеріңіз.
3. Бір Bluetooth гарнитуралы ғана қосыңыз және қосылу кезінде кедергілер келтірмей үшін артық Bluetooth құрылғысын қоспаңыз.
4. Құлаққаптың екі жағы дұрыс қосылғанына және құпия сез дұрыс енгізілгеніне көз жеткізіңіз.

Шақыруларға жауап беру мүмкін емес және музыка туындағылмайды

Дыбыс қаттылығын жоғарылатыңыз. Қосылу дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Сигналдарды қабылдау диапазоны төмен

Жақын жерде гарнитурадан басқа құрылғының бар жоғын тексеріңіз. Бар болған жағдайда оны өшіру керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Жиілігі:	ISM-арна, 2.4G
Жұмыс арналары:	79
Bluetooth нұсқасы:	V3.0+EDR
Жиілік сипаттамасы:	20Гц-20кГц
Куат көзі:	3,7В
Сигналдарды қабылдау диапазоны:	10м
Сөйлесу уақыты:	15 сағат
Музика тыңдау уақыты:	12 сағат
Күту режимінде жұмыс істеге уақыты:	300 сағат
Аккумуляторлы батареяның зарядталу уақыты:	30 сағат



Өндіруші:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР

KXP жасалған



Кепілдік мерзімі 12 ай
5 жастың қызметтің мерзімі
Кепілді қызмет көрсету кепілдік талонына
сәйкес жүргізіледі.

Кепілдік талоны мен пайдалану бойынша
нұсқаулық бұл өнімнің ажырамас бөлігі
болып табылады.