

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2	ТВ дисплей	12
Предупреждения	2	Метка ракурса	12
БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3	Язык меню	12
Функции, поддерживаемые		Титры	12
DVD дисками	3	Заставка	12
Согласование формата записи		HDCD	13
и формата телевизора	3	Последний кадр	13
Использование диска	4	НАСТРОЙКА ЗВУКА	13
Хранение диска	4	Настройка акустики	13
Структура диска	4	Настройка SPDIF	14
Поддерживаемые форматы	4	Настройка караоке	14
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО	5	НАСТРОЙКА DOLBY DIGITAL	15
Комплект поставки	5	Двойноеmono	15
Передняя панель	5	Уровень сглаживания	15
Задняя панель	5	НАСТРОЙКА ВИДЕО	16
Дисплей плеера	6	Компонентный сигнал	16
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА	6	Режим ТВ	16
Подключение к телевизору с помощью		Резкость	16
кабеля Scart	6	Яркость	16
Подключение к телевизору с помощью AV		Контраст	16
кабеля или S-video	6	ВЫБОР ПРЕДПОЧТЕНИЙ	16
Подключение к телевизору и		Тип ТВ	16
аудиосистеме через YUV видеовход	7	Аудио	17
Подключение к телевизору и усилителю		Субтитры	17
через 5.1 аудиовход	7	Меню диска	17
Подключение к телевизору и усилителю		Возрастные ограничения	17
через цифровой аудиовход	7	Настройка пароля	17
Подключение USB диска и карт памяти	8	Сброс настроек	18
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	9	ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И	
Подготовка пульта к работе	9	СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	19
Функции пульта	9	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ	
ОСОБЕННОСТИ ПРОСМОТРА	10	ХАРАКТЕРИСТИКИ	19
Режим Караоке	10		
MPEG4	11		
MP3	11		
JPEG	11		
Kodak picture CD	11		
МЕНЮ ПЛЕЕРА	12		
БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ	12		

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ И НА DVD ПЛЕЕРЕ.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Никогда не снимайте крышку устройства. Это может привести к удару электрическим током.



Этот символ является предупреждением потребителя о том, что в данном устройстве имеется высокое электрическое напряжение.



Этот символ является предупреждением потребителя о необходимости соблюдения действий и принципов, описанных в данном руководстве.



Этот символ является знаком соответствия оборудования требованиям CLASS II (двойная изоляция).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Устройство предназначено для работы от сети 220 В частотой 50 Гц.
- Если устройство находилось на холоде, то, перед его включением, в течение 3-4 часов необходимо дождаться полного испарения конденсата.
- Устанавливайте устройство на ровной горизонтальной поверхности, не подверженной вибрации
- Чтобы избежать удара электрическим током, всегда вставляйте вилку в розетку полностью (до упора).
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла (больше 40 град.), включая радиаторные батареи, холодильники, мощные усилители, места попадания прямого солнечного света и пр.
- Все отверстия в корпусе устройства предназначены для обеспечения его правильной вентиляции и охлаждения. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия и не устанавливайте устройство в местах, способных помешать его нормальному охлаждению.
- Для снижения риска возгорания или удара электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию воды и высокой влажности (больше 90%).
- Не эксплуатируйте устройство вблизи источников воды. При попадании воды или других посторонних предметов внутрь устройства - немедленно отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.
- В случае появления признаков нестабильной работы или поломки устройства (механические деформации и повреждения, дым, посторонний звук, специфический запах) необходимо срочно выключить устройство из сети и обратиться в сервисный центр.
- Сервисное обслуживание и ремонт этого устройства может осуществляться только специально подготовленными специалистами.
- Никогда не вскрывайте устройство самостоятельно.
- В этом устройстве используется лазер. Любые попытки самостоятельно произвести процедуры, не описанные данным руководством, могут привести к радиационному облучению.
- Отключайте устройство от сети переменного тока во время грозы, а также, если не планируете использовать устройство длительное время.

- Не пытайтесь закрывать (или открывать) лоток для дисков путем прямого механического воздействия на него.
- Не вставляйте в лоток для диска посторонние предметы.
- Верхняя и задняя панели устройства могут нагреваться в процессе работы. Это не является неисправностью.
- По завершению работы устройства, извлеките диск и отключите устройство от сети.
- Перед чисткой устройства обязательно отключите его от сети переменного тока. Не используйте для чистки устройства жидкости, алкоголь, аэрозоли и абразивные материалы.



Это устройство оборудовано системой защиты авторских прав, защищенной сертификатами об авторских правах и патентами США и принадлежащей компании Macrovision Corporation и другим владельцам. Использование этой технологии разрешается компанией Macrovision Corporation и может быть предназначено для домашнего использования ограниченным кругом лиц, если иное не предусмотрено соглашением с Macrovision corporation. Рейнжиниринг и дизассемблирование этой технологии запрещены и преследуются по закону.

Все торговые марки и товарные знаки, упомянутые в этом руководстве, принадлежат их соответствующим владельцам.

БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Функции, поддерживаемые DVD дисками

DVD диски имеют множество специальных функций, поддержка которых зависит от возможностей плеера и каждого отдельно взятого диска.



Региональные коды и зональная блокировка



Масштабирование изображения



Режим окружающего звука Dolby digital surround sound



Защита от просмотра нежелательных программ



До 8 языковых аудиодорожек



До 4 ракурсов камеры



До 32 языков субтитров



Специальные субтитры

Согласование формата записи и формата телевизора

Телевизоры чаще всего имеют соотношение сторон 4:3 или 16:9. Приведенная ниже таблица помогает разобраться в принципах отображения видео и кинофильмов различных форматов на разных экранах телевизоров.

Формат изображения на диске	Формат экрана телевизора		
	4:3		16:9
	PanScan	Letter	Wide
4:3			
16:9			

Использование диска



- Устанавливайте диск рабочей поверхностью вниз.



- Не приклеивайте бумагу или другие предметы к диску.



- Отпечатки пальцев и пыль ухудшают качество звука и изображения. Очистите диск слегка увлажненной мягкой тканью движением от центра к краю.



- Не используйте для очистки диска бензин, различные растворители и антистатики. Не протрите диск круговыми движениями.

Хранение диска

- Не храните диск вблизи источников тепла и в зоне попадания прямых солнечных лучей.
- Не храните диск во влажных и пыльных местах.
- Храните диски в коробочках в вертикальном положении. В противном случае диски могут получить царапины или покоробиться.

Структура диска

Обычно DVD диск разделен на разделы, которые, в свою очередь, разбиты на главы. Аудио CD разделен на дорожки.



Каждый раздел, глава и дорожка имеют номер, по которому можно выбрать соответствующие раздел, главу или дорожку.

Примечание: Некоторые диски могут не иметь таких номеров.


Поддерживаемые форматы

Наименование	Обозначение	Комментарий
DVD видео		Видео-изображение со звуком
DivX		
MPEG4		
XviD		
Video CD		
Super Video CD		
Audio CD		
MP3		
WMA		
HDCD		
Караоке CD+G		Видео, звук, титры
JPEG		Растровое изображение (фото)
Kodak picture CD		
DVD-R/RW		
DVD+R/RW		Тип носителей информации
CD-R/RW		

Примечание: некоторые диски, в силу особенностей их изготовления, могут не воспроизводиться на данном устройстве или воспроизводиться с проблемами.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Комплект поставки




Аудио-видео
кабель



2 батарейки
AAA



Гарантийный
сертификат



Пульт ДУ




DVD-плеер
DC-8530
DivX + DVD

Руководство
пользователя

Руководство
пользователя


Передняя панель



1. Кнопка включения энергопитания
2. Лоток дисковода
3. Кнопка извлечения диска
4. Кнопка воспроизведения и паузы

5. Кнопка стоп
6. Информационный дисплей
7. Приемный сенсор пульта ДУ

Задняя панель



1. Кабель питания 220 В
2. Микрофон
3. SCART выход
4. Стерео выход
5. Коаксиальный аудиовыход

6. Видеовыход
7. Y Cb/Pb Cr/Pr видеовыход
8. S-video видеовыход
9. Оптический аудиовыход
10. Аудиовыходы 5.1


Дисплей плеера




1. Индикатор “Воспроизведение”
2. Индикатор DVD диска
3. Индикатор Video CD диска
4. Информация зависит от режима
5. Индикатор “Пауза”
6. Индикатор Dolby
7. Индикатор Mpeg4
8. Индикатор “Пауза”
9. Индикатор CD диска
10. Индикатор MP3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА

Подключение к телевизору с помощью кабеля Scart




Подключение к телевизору с помощью AV кабеля или S-video




Подключение с помощью S-video является более предпочтительным, чем AV кабелем.
При использовании S-video не подключайте желтый видеокабель AV кабель.


Подключение к телевизору и аудиосистеме через YUV видеовход



Подключение к телевизору и усилителю через цифровой аудиовход



Подключение к телевизору и усилителю через 5.1 аудиовход




ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Подготовка пульта к работе

Перед использованием пульта дистанционного управления необходимо установить в него батарейки, соблюдая указанную на пульте и батарейках полярность.


Обратите внимание, что расстояние между пультом и плеером не должно превышать 7 метров, а угол - 30 град.



Примечание:

- Не используйте разные типы или новые и старые батарейки одновременно.
- При длительном неиспользовании, извлеките батарейки из пульта.
- Внимание! Падение, удары и воздействие влаги могут повредить пульт.

Функции пульта



1. STANDBY

Переводит плеер из режима "ожидание" в рабочий режим и обратно.

2. Цифры 0-9, 10+

Цифровые кнопки для ввода времени, выбора главы, раздела, трека и т.п.

3. SETUP

Активирует меню настроек DVD плеера.

4. CURSOR

Управляет перемещением курсора при работе с меню.

4. CURSOR

Управляет курсором вверх, вниз, влево, вправо.

5. ENTER/PLAY Активирует просмотр или подтверждает выбор при работе с меню.

6. PROG Активирует режим программирования. Нажмите цифру с номером программы, и выберите курсором СТАРТ и нажмите ENTER/PLAY. Для выхода из этого режима выберите курсором ВЫХОД и нажмите ENTER/PLAY.

7. V.MODE

Переключает режимы видеовыхода между S-Video, YUV, Прогрессив, развертка, RGB. Возвращает к прежним настройкам при несовместимости ТВ с выбранными установками DVD-плеера (шум на экране,

ПРОГРАММА: РД(01)/ГЛ(— —)

01 РД:	ГЛ:	06 РД:	ГЛ:
02 РД:	ГЛ:	07 РД:	ГЛ:
03 РД:	ГЛ:	08 РД:	ГЛ:
04 РД:	ГЛ:	09 РД:	ГЛ:
05 РД:	ГЛ:	10 РД:	ГЛ:

ВЫХОД СТАРТ СЛЕДУЮЩИЙ ►►

срыв синхронизации, отсутствие изображения и пр.).

8. SUBTITLE

Переключает языки субтитров, доступные на данном диске.

9. REPEAT

Активирует режим повторного воспроизведения. Каждое нажатие этой кнопки изменяет режим повтора в циклическом порядке: повтор главы > повтор раздела > повтор всего диска > повтор отключен.

10. LANGUAGE

Позволяет выбрать один из предустановленных языков.

11. F.REV (◀) и 12. F.FWD (▶)

Ускоряет воспроизведение видео назад (◀) или вперед (▶). Каждое следующее нажатие - приводит к еще большему ускорению. Чтобы вернуться к нормальному скорости - нажмите кнопку **ENTER/PLAY**.

13. PAUSE (II) / STEP (III)

Приостанавливает воспроизведение. Длительное нажатие на кнопку **STEP** переводит плеер в режим покадрового просмотра. Чтобы вернуться в нормальный режим - нажмите кнопку **ENTER/PLAY**.

14. STOP ■

Останавливает просмотр, выводя на экран стартовое изображение. Для продолжения воспроизведения нажмите на кнопку **ENTER/PLAY**. Двойное нажатие кнопки **STOP** окончательно остановит показ видео.

15. RESET

Возвращает плееру заводские настройки (пароль пользователя остается неизменным).

16. MUTE

Включает/отключает звук (режим "Тихо").

17. OPEN/CLOSE ▲

Открывает/Закрывает дисковод.

18. SEARCH

Выходит на экран меню поиска. Для перемещения по меню используйте клавиши курсора **Λ** и **∨**. Для выбора пункта меню нажмите **ENTER/PLAY**. Вторичное нажатие на кнопку **SEARCH** - отключает режим поиска.

19. OSD

Переключает различные режимы отображения информационных сообщений о времени просмотра раздела или главы диска.

20. ZOOM

Включает режим масштабирования. Каждое следующее нажатие кнопки **ZOOM** изменяет масштаб изображения на экране.

21. MENU

Вызывает меню DVD диска, установленного в лотке DVD плеера (зависит от диска).

22. TITLE/PBC

Активирует режим управления порядком показа глав и разделов (зависит от диска).

Для выбора фрагментов используйте цифры.

23. ANGLE

Позволяет сменить ракурс (зависит от наличия или отсутствия на диске записи различных ракурсов).

24. CLEAR

Удаляет набранную информацию. Краткое нажатие удаляет один символ, длительное - все символы.

25. NEXT (▶▶) и 26. PREVIOUS (◀◀)

Кнопки перехода к предыдущему (◀◀) или последующему (▶▶) разделу, главе или дорожке.

27. VOLUME (+) и 28. VOLUME (-)

Увеличивает (+) или уменьшает (-) громкость, а также в режиме караоке изменяет баланс между голосом и музыкой, идентичен регулятору громкости на плеере.

29. AUDIO

Переключает режимы звука, доступные на данном диске.

30. PAL/NTSC

Переключает режимы отображения цвета PAL/NTSC/AUTO.

Примечание:

- если какая-либо из описанных функций не поддерживается текущим диском, то при попытке ее использования на экране телевизора появится знак

ОСОБЕННОСТИ ПРОСМОТРА

Режим Караоке

Режим КАРАОКЕ предназначен для исполнения песен под фонограмму.


Чтобы активировать режим КАРАОКЕ, вставьте диск с песнями караоке, подключите микрофон (стр. 5).

Отрегулируйте уровень голоса с помощью изменения громкости микрофона (стр. 14).

Отрегулируйте баланс между фонограммой и голосом с помощью клавиш управления громкости, расположенных на пульте управления.

MPEG4

MPEG4 - стандарт кодирования аудио-видеоинформации, разработанный "Moving Pictures Experts Group". Благодаря высокой степени сжатия, фильмы, записанные в формате MPEG4, имеют значительно меньший размер, чем фильмы в форматах VCD (MPEG1) или DVD (MPEG2).




Выберите файл с помощью клавиш \wedge и \vee и нажмите **ENTER/PLAY** для просмотра.

Примечания: 1. Формат MPEG4 имеет несколько разновидностей, например, XviD, AVI, DivX.

2. Производитель не гарантирует воспроизведения дисков, подготовленных с помощью нестандартных технологий.

MP3

При успешном прочтении MP3 диска на экране будет показано навигационное меню.



Выберите файл или папку с помощью клавиш \wedge и \vee и нажмите **ENTER/PLAY** входа в папку или воспроизведения файла. Для возврата в предыдущее меню нажмите клавишу $<$, а для пролистывания страниц - **PREV (◀◀)** и **NEXT (▶▶)**.

JPEG

При успешном прочтении JPEG диска на экране будет показано навигационное меню. С помощью клавиш \wedge и \vee выберите файл и нажмите **ENTER/PLAY** для начала просмотра.

Кнопки **PREV (◀◀)** или **NEXT (▶▶)** обеспечивают переход к предыдущему или следующему изображению соответственно.

Кнопка **PAUSE (II)** останавливает смену изображений. Для продолжения просмотра, нажмите **ENTER/PLAY**.

Нажмите **ZOOM** для входа в режим масштабирования и кнопки **F.REV (◀)** и **F.FWD (▶)**, для изменения масштаба, а клавиши \wedge , \vee , $<$, $>$ для перемещения увеличенного изображения.

Kodak picture CD

При успешном прочтении диска Kodak Picture CD показ слайдшо начинается автоматически. Изображения чередуются последовательно, масштабируясь до размеров экрана. Для выбора эффекта перехода нажмите кнопку **PROG**. Для остановки используйте кнопку **PAUSE (II)**, а **NEXT (▶▶)** или **PREV (◀◀)** для смены изображения. Чтобы возобновить автоматический показ слайдов нажмите **ENTER/PLAY**.

Для поворота изображения используйте курсор: Влево ($<$), Вправо ($>$), Зеркально (\vee), Вернуться к исходному (\wedge). При переходе к новому изображению оно будет загружено в нормальном виде.

Нажатие кнопки **ZOOM** включает режим масштабирования. В этом режиме кнопки **F.REV (◀)** и **F.FWD (▶)** увеличивают и уменьшают масштаб изображения. Повторное нажатие кнопки **ZOOM** выключает режим масштабирования и возвращает изображение к размерам экрана.

Примечание: В режиме масштабирования функции поворота изображения и слайдшо не работают.

Кнопка **STOP (■)** включает режим отображения изображений в виде пиктограмм. Используйте кнопки **NEXT (▶▶)** или **PREV (◀◀)** для перехода между изображениями, а клавиши \wedge , \vee , $<$, $>$ - для перемещения между пиктограммами. Для просмотра пиктограммы на весь экран, нажмите **ENTER/PLAY**.

МЕНЮ ПЛЕЕРА

Все основные настройки плеера можно сделать в меню плеера, которое активируется нажатием кнопки **SETUP**. Меню состоит из следующих разделов: базовые настройки, настройка звука, настройка Dolby, настройка видео и настройка предпочтений.

Для навигации внутри меню используйте клавиши **Λ, Α, <, >** и **ENTER/PLAY**. Для выхода из меню выберите раздел выхода из меню или нажмите **SETUP**.

БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

ТВ дисплей

Особенности работы телевизора с различными форматами видео описаны в разделе “Согласование формата записи и формата телевизора” (см. стр.3)

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
---------	------	-------	-------	----------

СТРАНИЦА ОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ

ЭКРАН ТВ	PS	ОБЫЧНЫЙ/РС
МЕТКА РАКУРСА	ВКЛ	ОБЫЧНЫЙ/ЛВ
ЯЗЫК ЭКРАНА	RUS	ШИРОКИЙ
ТИТРЫ	ВЫКЛ	
ЗАСТАВКА	ВКЛ	
HDCD	ВЫКЛ	
ПОСЛЕДНЕЕ СОСТО	ВКЛ	

УСТАНОВКА РЕЖИМА ЭКРАНА ТВ

Метка ракурса

Включить/выключить возможность просмотра под разными ракурсами (если на диске записаны разные ракурсы съемок).

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
---------	------	-------	-------	----------

СТРАНИЦА ОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ

ЭКРАН ТВ	PS	
МЕТКА РАКУРСА	ВКЛ	ВКЛ
ЯЗЫК ЭКРАНА	RUS	ВЫКЛ
ТИТРЫ	ВЫКЛ	
ЗАСТАВКА	ВКЛ	
HDCD	ВЫКЛ	
ПОСЛЕДНЕЕ СОСТО	ВКЛ	

УСТАНОВКА МЕТКИ РАКУРСА

Язык меню

Выбор языка меню и экранных сообщений.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА ОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ				
ЭКРАН ТВ	PS			
МЕТКА РАКУРСА	ВКЛ			
ЯЗЫК ЭКРАНА	RUS	АНГЛИЙСКИЙ	РУССКИЙ	
ТИТРЫ	ВЫКЛ			
ЗАСТАВКА	ВКЛ			
HDCD	ВЫКЛ			
ПОСЛЕДНЕЕ СОСТО	ВКЛ			
УСТАНОВИТЬ ЯЗЫК ЭКРАНА				

Титры

Включить/выключить возможность просмотра видео с субтитрами (если диск поддерживает субтитры)

ОБЩИЕ	ЗВУК	DOLBY	ВИДЕО	ПРОЧИЕ
СТРАНИЦА ОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ				
ЭКРАН ТВ	PS			
МЕТКА РАКУРСА	ВКЛ			
ЯЗЫК ЭКРАНА	RUS			
ТИТРЫ	ВЫКЛ	ВКЛ		
ЗАСТАВКА	ВКЛ		ВЫКЛ	
HDCD	ВЫКЛ			
ПОСЛЕДНЕЕ СОСТО	ВКЛ			
СКРЫТЫЕ ТИТРЫ				

Заставка

Включить/выключить режим заставки.

ОБЩИЕ	ЗВУК	DOLBY	ВИДЕО	ПРОЧИЕ
СТРАНИЦА ОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ				
ЭКРАН ТВ	PS			
МЕТКА РАКУРСА	ВКЛ			
ЯЗЫК ЭКРАНА	RUS			
ТИТРЫ	ВЫКЛ			
ЗАСТАВКА	ВКЛ	ВКЛ		
HDCD	ВЫКЛ		ВЫКЛ	
ПОСЛЕДНЕЕ СОСТО	ВКЛ			
ЗАСТАВКА				

HDCD

HDCD диски - это аудиодиски с увеличенной до 20 bit разрядностью. Установка более высокого значения частоты дискретизации соответствуют более высокому качеству звучания.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА ОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ				
ЭКРАН ТВ	PS			
МЕТКА РАКУРСА	ВКЛ			
ЯЗЫК ЭКРАНА	RUS			
ТИТРЫ	ВЫКЛ			
ЗАСТАВКА	ВКЛ			
HDCD	1Х	ВЫКЛ		
ПОСЛЕДНЕЕ СОСТО	ВКЛ	1Х		
		2Х		
HDCD				

Последний кадр

Функция позволяет продолжать просмотр видео с того момента, на котором он был прерван ранее.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА ОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ				
ЭКРАН ТВ	PS			
МЕТКА РАКУРСА	ВКЛ			
ЯЗЫК ЭКРАНА	RUS			
ТИТРЫ	ВЫКЛ			
ЗАСТАВКА	ВКЛ			
HDCD	ВЫКЛ			
ПОСЛЕДНЕЕ СОСТО	ВКЛ	ВКЛ		
		ВЫКЛ		
УСТ. РЕЖИМ ПОСЛ. КАДРА				

НАСТРОЙКА ЗВУКА

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА УСТАНОВКИ АУДИО				
НАСТРОЙКА ГРОМКОГОВОР				
НАСТРОЙКА SPDIF				
УСТАНОВКА КАРАОКЕ				
НА СРАНИЦУ НАСТРОЙКИ ГРОМКОГОВОР				

Настройка акустики

НАСТРОЙКА АУДИОВЫХОДА

При отсутствии пятиканальной акустики Вы можете установить один из трех способов микширования звука (Лев/Прав, Стерео или 5.1-канальный). При выборе 5.1кан звук будет распределен между 5-ю каналами и сабвуфером. Чтобы получить настоящее удовольствие от эффекта присутствия, Вы можете подключить 5.1-канальную акустическую систему.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ ГОМКОГОВОР				
ДЕКОДИРОВАНИЕ			ЛВ/ПР	
ФРОНТАЛЬНЫЙ ГРО	БОЛ		СТЕРЕО	
ЦЕНРАЛЬНЫЙ ГРО	БОЛ		5.1-КАН	
ЗАДНИЙ ГРОМКОГО	БОЛ			
САБВУФЕР	ВКЛ			
УСТАНОВКА РЕЖИМА ДЕКОДИРОВАНИЯ				

ФРОНТАЛЬНАЯ АКУСТИКА

В системе домашнего кинотеатра для вывода низкочастотного звука используются различные способы. Так, при наличии отдельного сабвуфера, рекомендуем использовать такие настройки акустики: Сабвуфер - ВКЛ, остальная акустика - маленькая. При отсутствии отдельного сабвуфера и наличии большого динамика во фронтальной, центральной или тыловой акустике, рекомендуем настройки: Сабвуфер - ВЫКЛ, акустический канал с низкочастотным динамиком - Большой, остальная акустика - Маленькая.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ ГОМКОГОВОР				
ДЕКОДИРОВАНИЕ				
ФРОНТАЛЬНЫЙ ГРО	БОЛ		БОЛЬШОЙ	
ЦЕНРАЛЬНЫЙ ГРО	БОЛ		МАЛЫЙ	
ЗАДНИЙ ГРОМКОГО	БОЛ			
САБВУФЕР	ВКЛ			
УСТАНОВКА РЕЖИМА ДЕКОДИРОВАНИЯ				

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКУСТИКА

В этом разделе меню, Вы можете выбрать центральную акустику.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ ГОМКОГОВОР				
ДЕКОДИРОВАНИЕ				
ФРONTАЛЬНЫЙ ГРО	БОЛ			
ЦЕНРАЛЬНЫЙ ГРО	БОЛ	БОЛЬШОЙ		
ЗАДНИЙ ГРОМКОГО	БОЛ	МАЛЫЙ		
САБВУФЕР	ВКЛ	ВЫКЛ		
УСТАНОВКА РЕЖИМА ДЕКОДИРОВАНИЯ				

ТЫЛОВАЯ АКУСТИКА

В этом разделе меню, Вы можете выбрать тыловую акустику.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ ГОМКОГОВОР				
ДЕКОДИРОВАНИЕ				
ФРONTАЛЬНЫЙ ГРО	БОЛ			
ЦЕНРАЛЬНЫЙ ГРО	БОЛ			
ЗАДНИЙ ГРОМКОГО	БОЛ	БОЛЬШОЙ		
САБВУФЕР	ВКЛ	МАЛЫЙ		
УСТАНОВКА РЕЖИМА ДЕКОДИРОВАНИЯ				

САБВУФЕР

В этом разделе меню, Вы можете включить или выключить сабвуфер.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ ГОМКОГОВОР				
ДЕКОДИРОВАНИЕ				
ФРONTАЛЬНЫЙ ГРО	БОЛ			
ЦЕНРАЛЬНЫЙ ГРО	БОЛ			
ЗАДНИЙ ГРОМКОГО	БОЛ			
САБВУФЕР	ВКЛ	ВКЛ ВЫКЛ		
УСТАНОВКА РЕЖИМА ДЕКОДИРОВАНИЯ				

Настройка SPDIF

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА УСТАНОВКИ АУДИО				
НАСТРОЙКА ГРОМКОГОВОР				
НАСТРОЙКА SPDIF				
УСТАНОВКА КАРАОКЕ				
GOTO SPDIF SETUP PAGE				

SPDIF ВЫХОД

При выборе Spdif выкл - звук будет выведен на аналоговые 5.1 выходы плеера. При выборе Spdif Raw (не декодированный сигнал) или Spdif Pcm (декодированный сигнал) - звук будет передан через оптический или коаксиальный выходы.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА ОБЩИХ НАСТРОЕК SPDIF				
ВЫХОД SPDIF				
SPDIF ВЫКЛ SPDIF/Raw SPDIF/PCM				
НАСТРОЙКА SPDIF				

Настройка караоке

В этом разделе меню, Вы можете настроить воспроизведение уровня громкости микрофона для исполнения Караоке.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА УСТАНОВКИ АУДИО				
НАСТРОЙКА ГРОМКОГОВОР				
НАСТРОЙКА SPDIF				
УСТАНОВКА КАРАОКЕ				
GO TO KARAOKE SETUP PAGE				

АКТИВАЦИЯ МИКРОФОНА

Выберите один из двух возможных режимов: микрофон включен или микрофон выключен.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
УСТАНОВКА МИКРОФОНА				
МИКРОФОН	ВКЛ	ВКЛ.		
ГРОМКОСТЬ МИКР.	15	ВЫКЛ.		
УРОВЕНЬ ЭХО	15			
МИКРОФОНЫ				

УСТАНОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Большее значение соответствует большему уровню громкости.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
УСТАНОВКА МИКРОФОНА				
МИКРОФОН	ВКЛ			
ГРОМКОСТЬ МИКР.	15			
УРОВЕНЬ ЭХО	15			
МИКРОФОНЫ				

УСТАНОВКА УРОВНЯ ЭХА

Большее значение соответствует большему уровню эха

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
УСТАНОВКА МИКРОФОНА				
МИКРОФОН	ВКЛ			
ГРОМКОСТЬ МИКР.	15			
УРОВЕНЬ ЭХО	15			
МИКРОФОНЫ				

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА УСТАНОВКИ КАРАОКЕ				
УСТАНОВКА МИКРОФОНА				
ПОРОГ МИКРОФОНА 04				
ПЕРЕЙТИ НА СТР. УСТ-КИ МИКРОФОНА				

НАСТРОЙКА DOLBY DIGITAL

Двойноеmono

При подключении к внешнему усилителю/декодеру с декодером Dolby Digital Вы можете установить тип этого выхода Стерео, Моно лев., Моно прав. или Моно.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
НАСТРОЙКА DOLBY DIGITAL				
ДВОЙНОЙ МОНО	СТЕРЕО			
ДИНАМИЧЕСКИЙ	Л-МОНО			
	П-МОНО			
	СМЕШАН МОН			
НАСТРОЙКА ДВОЙНОГО МОНО (1+1)				

Уровень сглаживания

Для выравнивания уровня звука при значительных перепадах громкости звука Вы можете отрегулировать уровень сглаживания громкости, что бывает важно, например, ночью.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
НАСТРОЙКА DOLBY DIGITAL				
ДВОЙНОЙ МОНО	FULL			
ДИНАМИЧЕСКИЙ	3/4			
	1/2			
	1/4			
	OFF			
DRC ВЫКЛ				

НАСТРОЙКА ВИДЕО

Компонентный сигнал

Выбор типа сигнала зависит от способа соединения плеера с телевизором.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ ВИДЕО				
КОМПОНЕНТ	YUV	CVBS		
РЕЖИМ ТВ	YUV			
РЕЗКОСТЬ	НИЗКАЯ	RGB		
ЯРКОСТЬ	00			
КОНТРАСТНОСТЬ	00			
КОМПОНЕНТ				

Режим ТВ

Настройте режим развертки в соответствии с типом Вашего телевизора.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ ВИДЕО				
КОМПОНЕНТ	YUV			
РЕЖИМ ТВ	Прогрессивная			
РЕЗКОСТЬ	НИЗКАЯ	Черезстрочная		
ЯРКОСТЬ	00			
КОНТРАСТНОСТЬ	00			
УСТАНОВКА ТИПА РАЗВЕРТКИ				

Резкость

Выберите уровень четкости изображения.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ ВИДЕО				
КОМПОНЕНТ	YUV			
РЕЖИМ ТВ				
РЕЗКОСТЬ	НИЗКАЯ	ВЫСОКАЯ		
ЯРКОСТЬ	00	СРЕДНЯЯ		
КОНТРАСТНОСТЬ	00	НИЗКАЯ		
РЕЗКОСТЬ				

Яркость

Выберите уровень яркости изображения.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ ВИДЕО				
КОМПОНЕНТ	YUV			
РЕЖИМ ТВ				
РЕЗКОСТЬ	НИЗКАЯ			
ЯРКОСТЬ	00			
КОНТРАСТНОСТЬ	00			
ЯРКОСТЬ				

Контраст

Выберите уровень контрастности видео.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА НАСТРОЙКИ ВИДЕО				
КОМПОНЕНТ	YUV			
РЕЖИМ ТВ				
РЕЗКОСТЬ	НИЗКАЯ			
ЯРКОСТЬ	00			
КОНТРАСТНОСТЬ	00			
КОНТРАСТНОСТЬ				

ВЫБОР ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Здесь можно установить свои предпочтения.

Тип ТВ

Выберите систему кодировки цвета, которая соответствует требованиям Вашего телевизора.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА ПАРАМЕТРОВ				
ТИП ТВ	PAL	PAL		
ЗВУК	РУС	AUTO		
СУБТИТР	РУС	NTSC		
МЕНЮ ДИСКА	РУС			
РОДИТЕЛЬСКИЙ				
ПАРОЛЬ				
ПО УМОЛЧАНИЮ				
УСТАНОВКА СТАНДАРТА ТВ				

Аудио

Выбор предпочтительного языка звука.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА ПАРАМЕТРОВ				
ТИП ТВ	PAL	АНГЛИЙСКИЙ		
ЗВУК	РУС	ФРАНЦУЗСКИЙ		
СУБТИТР	РУС	ИСПАНСКИЙ		
МЕНЮ ДИСКА	РУС	ИТАЛЬЯНСКИЙ		
РОДИТЕЛЬСКИЙ		КИТАЙСКИЙ		
ПАРОЛЬ		ЯПОНСКИЙ		
ПО УМОЛЧАНИЮ		КОРЕЙСКИЙ		
		РУССКИЙ		
НЕОБХОДИМЫЙ ЯЗЫК ЗВУКА				

Возрастные ограничения

Для того, чтобы установить ограничения доступа к дискам необходимо:

1. Отключить режим пароля.
2. Установить ограничения.
3. Включить режим пароля.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА ПАРАМЕТРОВ				
ТИП ТВ	PAL	1 МАЛЫШИ		
ЗВУК	РУС	2 G		
СУБТИТР	РУС	3 PG		
МЕНЮ ДИСКА	РУС	4 PG 13		
РОДИТЕЛЬСКИЙ		5 PGR		
ПАРОЛЬ		6 R		
ПО УМОЛЧАНИЮ		7 NC 17		
		8 ВЗРОСЛЫЕ		
УСТАНОВИТЬ КОНТРОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ				

Субтитры

Выбор предпочтительного языка субтитров.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА ПАРАМЕТРОВ				
ТИП ТВ	PAL	АНГЛИЙСКИЙ		
ЗВУК	РУС	ФРАНЦУЗСКИЙ		
СУБТИТР	РУС	ИСПАНСКИЙ		
МЕНЮ ДИСКА	РУС	ИТАЛЬЯНСКИЙ		
РОДИТЕЛЬСКИЙ		КИТАЙСКИЙ		
ПАРОЛЬ		ЯПОНСКИЙ		
ПО УМОЛЧАНИЮ		КОРЕЙСКИЙ		
		РУССКИЙ		
НЕОБХОДИМЫЙ ЯЗЫК ЗВУКА				

Рейтинг возрастных ограничений

G - без возрастных ограничений.

PG - разрешено к просмотру по решению родителей.

PG-13 - ряд материалов может быть недопустим для детей, младше 13 лет.

R - просмотр зрителями до 17 лет только в сопровождении взрослых.

NC-17 - недопустимо для зрителей младше 17 лет.

Adult - фильм только для взрослых.

Меню диска

Выбор предпочтительного языка меню DVD диска.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА ПАРАМЕТРОВ				
ТИП ТВ	PAL	АНГЛИЙСКИЙ		
ЗВУК	РУС	ФРАНЦУЗСКИЙ		
СУБТИТР	РУС	ИСПАНСКИЙ		
МЕНЮ ДИСКА	РУС	ИТАЛЬЯНСКИЙ		
РОДИТЕЛЬСКИЙ		КИТАЙСКИЙ		
ПАРОЛЬ		ЯПОНСКИЙ		
ПО УМОЛЧАНИЮ		КОРЕЙСКИЙ		
		РУССКИЙ		
НЕОБХОДИМЫЙ ЯЗЫК МЕНЮ				

Настройка пароля

В этом пункте меню можно включить или выключить режим пароля.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА ПАРАМЕТРОВ				
ТИП ТВ	PAL			
ЗВУК	РУС			
СУБТИТР	РУС			
МЕНЮ ДИСКА	РУС			
РОДИТЕЛЬСКИЙ				
ПАРОЛЬ				ИЗМЕНИТЬ
ПО УМОЛЧАНИЮ				
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ				

ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ

Пароль, установленный заводом: **1379** Вы можете установить новый пароль, который также должен состоять из 4 цифр.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА ПАРАМЕТРОВ				
Запрос кода	Вкл			
Код	<input type="text"/>	<input type="button" value="Изменить"/>		
Изменение кода				

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА ПАРАМЕТРОВ				
Старый код	<input type="text"/>			
Новый код	<input type="text"/>			
Подтвердить код	<input type="text"/>			
<input type="button" value="OK"/>				

Сброс настроек

Сброс всех настроек и возврат к заводским настройкам.

General	ЗВУК	DOLBY	VIDEO	Preferen
СТРАНИЦА ПАРАМЕТРОВ				
ТИП ТВ	PAL			
ЗВУК	РУС			
СУБТИТР	РУС			
МЕНЮ ДИСКА	РУС			
РОДИТЕЛЬСКИЙ				
ПАРОЛЬ				
По умолчанию	<input type="button" value="СБРОС"/>			
ЗАГРУЗКА ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК				

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Пожалуйста, перед обращением в сервисный центр, прочитайте описанные проблемы.

ПРОБЛЕМЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Нет электропитания	Проверьте подключение плеера к рабочему источнику 220 В.
Нет изображения	Проверьте соединение плеера с телевизором. Проверьте работоспособность телевизора. Нажмите и удерживайте кнопку V.MODE до тех пор, пока изображение не вернется к норме.
Нет звука	Проверьте соединение плеера с устройством воспр. звука. Проверьте работоспособность и настройки устройства воспроизведения звука.
Проблемы с воспроизведением	Проверьте, правильно ли вставлен диск. Очистите поверхность диска
Плеер не реагирует на команды пульта	Уберите преграды между плеером и пультом управления. Проверьте батарейки и замените их в случае необходимости.
Проблемы с изображением	Проверьте диск на грязь и критичные царапины. Очистите диск. Выключите плеер, подождите 10 сек. И вновь включите его.
Плеер не реагирует на команды	Причиной этого могут быть проблемы в электрической сети. Выключите плеер, подождите 10 сек. И вновь включите его.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Поддерживаемые форматы	DVD-Video, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX Pro, XviD, VCD, Super VCD, CD-DA, HDCD, MP3, WMA, VCD Karaoke, DVD Karaoke, Karaoke CD+G, Kodak Picture CD, JPEG
Декодеры	Dolby Digital
Аудиовыходы	Стерео: 1.8 В + 0.2 (10 кОм) (RMS) Аналоговый 5.1: 1.8 В + 0.2 (10 кОм) (RMS) Цифровой оптический: -22.5 дБмВт Цифровой коаксиальный: 0.5 В п-п (75 Ом)
Видеовыходы	Композитный: S-Video выход: яркость (Y) - 1.0 Вп-п (75 Ом) цветоразность (C) - 0.286 Вп-п (75 Ом) Компонентный (Y,Cb,Cr): Y - 1.0 Вп-п (75 Ом) Cb/Cr - 0.7 Вп-п (75 Ом) Прогрессивный (Y,Pb,Pr): Y - 1.0 Вп-п (75 Ом) Pb/Pr - 0.7 Вп-п (75 Ом) RGB (Scart): 0.7 Вп-п (75 Ом)
Требования к электросети	Напряжение (частота): ~110 В - 250 В (50/60 Гц) Максимальная пиковая потребляемая мощность: 25 Вт
Размеры (ШxГxВ)	260 мм x 210 мм x 38 мм
Масса	1,25 кг
Климатические требования	температура: 5°C - 35°C влажность: 5% - 80%

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукта.