

СТЕРЕОМАГНИТОЛА

ПОРТАТИВНАЯ

МОДЕЛЬ: RBM-411



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen


ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- FM радио с функцией памяти, выдвижная антенна
- Часы / Будильник. Выбор сигнала будильника (Радио/SD/USB/Зуммер)
- Воспроизведение с USB-накопителей и SD карты
- Линейный вход AUX для подключения дополнительных аудиоустройств
- ЖК-дисплей с голубой подсветкой
- Цифровое отображение частоты принимаемых радиостанций на дисплее.
- Индикация времени
- Мощность динамиков 3Вт x 2
- Отношение сигнал/шум > 65dB
- Питание от сети или перезаряжаемого съемного аккумулятора
- Размеры: 150x125x85 мм


Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.

Внимание: дизайн, технические характеристики и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления

ОБЗОР УСТРОЙСТВА



1. FM антенна
2. Пауза/воспроизведение
3. V- уменьшение звука
4. M- предыдущий
5. M- следующий
6. M+ увеличение звука
7. M (Mode) Выбор режима
8. Ручка для переноски
9. SD разъем для SD карты
10. On/Auto/Off включение/Часы/отключение
11. USB разъем для USB-носителя
12. LCD-дисплей
13. AUX, DC5V- линейный вход, разъем для питания
14. Отсек для батареек



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И СЕРВИСНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного оригинального гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, четкими печатными данными. Серийный номер и модель изделия должны совпадать с данными, указанными в гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется: на периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации и мер безопасности;
- неправильной установки, неправильной транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, независящих от деятельности продавца и изготовителя;
- попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- в случае несанкционированных действий по ремонту и внесению конструктивных и схемных изменений;
- в случае нормального износа (включая, в частности, износ аккумулятора или дисплея)
- при использовании в условиях и режимах отличных от бытовых;
- отклонений от Государственных технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей.

Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics 8-800-200-5601. Подробную информацию о сервисных центрах можно найти на официальном сайте компании www.rolsen.ru Информация о сроке гарантийного обслуживания указана в прилагающемся гарантийном талоне. Оригинал гарантийного талона гарантирует потребителю обслуживание устройства во всех сертифицированных сервисных центрах в более чем двухстах городах России.

Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics 8-800-200-5601

Дата выпуска указана в серийном номере: где первые 6 знаков – название модели, следующий 1 знак – год, следующий 2 знака – месяц выпуска, и далее шестизначный номер устройства.

Rolsen

Информационный центр ROLSEN
Тел: 8-800-200-56-01
www.rolsen.ru

НАЧАЛО РАБОТЫ

Вставьте аккумуляторную батарею в отсек, соблюдая полярность. Используйте переключатель **ON/AUTO/OP** для включения устройства

OFF - стереоманипола отключена.

AUTO - стереоманипола находится в режиме **ЧАСЫ/БУДИЛЬНИК**.
ON - стереоманипола автоматически загрузится в режиме FM-Радио, если в разъемах отсутствуют внешние носители. Если внешние носители **USB** и/или **SD** карточка вставлены в разъем, то устройство подключится к одному из них.
Для переключения между режимами **USB**, **SD**, **FM**, **AUX** – используйте кнопку **M(MODE)** – выбор режима.
Для увеличения/уменьшения звука используйте кнопки **V+**/**V-**.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Вставьте в разъем питания устройства **AUX**, **DC5V** кабель USB-mipiUSB. Подключите кабель к USB-разъему компьютера/ноутбука, либо используйте сетевой адаптер для подключения к электросети. В целях prolongации срока службы аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в положении **OFF**. Однако в процессе зарядки допускается включение и использование устройства. Продолжительность времени зарядки составляет от 4 до 6 часов.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Настройка часов, будильника и календаря осуществляется в режиме AUTO. Последовательно кратко нажмите кнопку **M** для перехода к настройке года/ месяца/ дня/ часов/ минут времени. Используйте кнопки **M** и **M** для выбора нужного числа. Для быстрой перемотки чисел нажмите и удерживайте данные кнопки. Если нажать на них кратко, то число будет увеличиваться/уменьшаться на единицу.

После того, как нужно значение установлено, снова нажмите **M** . По окончании настройки еще раз нажмите **M** и часы начнут работать в обычном режиме.

Краткое нажатие кнопки **M(Mode)** в режиме отображения часов переключит формат отображения с 12ти часового на 24-часовой и обратное переключение. При 12-ти часовом формате отображения на экране появится значок **AM** или **PM** (до полудня и после полудня)

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

Для настройки будильника нажмите и удерживайте в течение 2 сек кнопку **M**. На дисплее начнут мерцать цифры, соответствующие часам, нажмите **M** и **M**, чтобы настроить нужный час.

Установив нужный час, снова нажмите кнопку **M** на дисплее начнут мерцать цифры, соответствующие минутам, нажмите **M** и **M**, чтобы настроить минуты. Если нажать на эти кнопки кратко, то число будет увеличиваться/уменьшаться на единицу. Для быстрой перемотки чисел нажмите и удерживайте **M** и **M**.

Для активации будильника нажмите и удерживайте в течение 2 сек кнопку **M(Mode)** в режиме отображения часов. На экране справа появится иконка будильника. Иконка будильника будет высвечиваться на дисплее, пока будильник активирован. Чтобы отключить функцию будильника, также необходимо нажать кнопку **M(MODE)** в течении 2 сек. Иконка будильника погаснет.

Когда сигнал будильника работает в установленное время, будильник может быть отключен нажатием любой кнопки (кроме **M(Mode)**). Если будильник не был деактивирован, то сигнал будет раздаваться в течении 20 секунд трижды. С каждым разом громкость звукового сигнала будет возрастать.

Устройство поддерживает несколько режимов звукового сигнала при включении будильника.

Buzz – классический звуковой сигнал, используется по умолчанию.

FM и **SD/USB** – активация радио или носителей **SD/USB** (в случае, если они подключены к разьему). Для того чтобы установить данный режим, кратко нажмите кнопку **V+** в режиме отображения часов **AUTO**. Тогда при срабатывании будильника магнитола автоматически включится в режиме **SD/USB** или **FM**-радио, несмотря на то, что устройство находится в режиме отображения часов **AUTO**.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С USB /SD-КАРТЫ

Переместите переключатель в положение **ON**. Подключите **USB**-носитель или **SD**-карточку в соответствующие разъемы. Магнитола автоматически переключится на последний активированный разъем. Для настройки нужного уровня громкости используйте кнопки **V+**, **V-**. Для того чтобы приостановить воспроизведение используйте кнопку Пауза. Повторное нажатие продолжит воспроизведение. Для выбора следующей/предыдущей песни используйте **M** и **M**.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ЛИНЕЙНОМУ ВХОДУ

Подключите MP3 плеер или другое совместимое устройство через разъем **AUX IN** (аудио вход) на магнитоле. Поставьте переключатель на магнитоле в положение **ON**. Включите внешнее устройство и выберите композицию. При правильно установленном подключении и выборе режима **AUX** музыка с внешнего устройства будет воспроизводиться через динамики магнитолы, на экране будет гореть иконка **AUX**. Для настройки нужного уровня громкости используйте кнопки **V+**, **V-**.

FM РАДИО

Переместите переключатель в положение **ON**. Если в разьеме не подсоединены внешние носители, то **FM**-радио запустится автоматически. В противном случае для включения радио используйте кнопку **M(Mode)** для выбора режима **FM** радио. На дисплее будет отображаться частота **FM**. Для улучшения звучания выдвиньте антенну и размещайте магнитолу вдали от устройств, способных вызывать помехи.

Для поиска станции вручную нажмите и удерживайте кнопки **M** и **M**.

Чтобы запустить автоматический поиск **FM** станций кратко нажмите на кнопку **M** в режиме **FM**. Магнитола автоматически просканирует и запомнит станции под порядковым номером от **PT1** до **PT4**. После сохранения перехода между сохраненными станциями будет осуществляться кратким нажатием кнопок **M** и **M**.

Для настройки нужного уровня громкости используйте кнопки **V+**, **V-**.

ФУНКЦИИ КНОПОК

M – в любом режиме длительное нажатие данной кнопки активирует на экране отображение часов и календаря. Через несколько секунд экран отобразит тот режим, в котором находится.

V+, **V-** – для того, чтобы настроить нужный уровень громкости.

M(MODE) – последовательно переключает режимы **FM**, **USB**, **SD**, **AUX**.

M и **M** – переключение между песнями в режиме SD/USB, переход между станциями в режиме FM, редактирование времени в режиме часов.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности.
- Перед включением устройства, пожалуйста, убедитесь, что оно подключено правильно. Установите на минимум уровень громкости усилителя и громкоговорителей вашей аудиосистемы. Регулируйте уровень громкости только после начала воспроизведения, чтобы избежать повреждения вашей аудиосистемы.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус, это может быть причиной некорректного воспроизведения.
- Не размещайте устройство около громкоговорителей высокой мощности, чтобы избежать любого влияния вибрации на его нормальную работу.
- Пожалуйста, поместите устройство в сухую и проветриваемую область.
- Исключайте соседство с нагревательными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.
- Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т. д.) для чистки устройства.
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О Защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен двум годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми нормативными документами.

Изготовитель:
HONGKONG FLATT CORP. LTD
NO 64-206, BUILDING NO 2, EAST OF XINTIANQI LANGGONG, NINGBO,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

ТОНКОНГ ФЛЭТТ КОРП., ЛТД, КНР
КНР, Нинбо, Восточный Ксинтяньди Дингандонг, д. 2, офис 6-206