

Переход к предыдущему/следующему файлу	Однократное нажатие	⏮️/⏭️
Ускоренная перемотка назад/вперед	Удержание	⏮️/⏭️
Увеличение/уменьшение уровня громкости	Однократное нажатие	+/-
Включение режима воспроизведения аудиофайлов в случайном порядке	Длительное нажатие	🔊/EQ
Включение последовательного режима воспроизведения аудиофайлов	Длительное нажатие	🔊/EQ
Переключение между режимами эквалайзера	Однократное нажатие	🔊/EQ
Блокировка кнопок	Одновременное длительное нажатие	🔊/EQ/⏮️/⏭️

10 Подключение к компьютеру

Системные требования:
Операционная система - Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Подключите USB-кабель в USB-порт компьютера, а затем в соответствующий разъем плеера. После подключения плеера к компьютеру, все операционные системы опознают его автоматически, и в папке «Мой компьютер» появится доступная для запуска иконка «teXet T-24» (внутренняя память плеера).


11 Работа с документами, загрузка файлов

В папке «Мой компьютер» дважды щелкните мышью по иконке плеера «teXet T-24». Использовать съемный диск плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.

**ВНИМАНИЕ!**

Загружать файлы в плеер необходимо один за другим, последовательно. Не используйте многопоточное копирование (несколько параллельных процессов).

12 Отключение от компьютера

**ВНИМАНИЕ!**

Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных.

Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:
1. Щелкните левой кнопкой мыши на значок, расположенный на панели задач.
2. Нажмите на строку появившегося меню «Извлечь». Теперь плеер может быть безопасно отключен от компьютера.

13 Форматирование

В окне «Мой компьютер» щелкните правой кнопкой мыши на значок «teXet T-24» и в появившемся меню выберите «Форматировать». В появившемся окне нажмите кнопку «Начать» для начала форматирования.
Плеер нужно форматировать в следующих случаях:
1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела «Возможные неисправности и методы их устранения».
2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или папки, в документах потеряны данные.

Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в плеер. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоя отформатируйте память плеера.

В наушниках отсутствует звук
• Наушники не подключены или плохо подключены к плееру.
• Значение громкости — «0».
• Окислен или загрязнен штекер.
• Повреждены MP3 файлы.
Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.


Невозможен обмен данными с компьютером
• Неисправен USB-кабель.
• Недостаточно памяти.
Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.

Компьютер «не видит» плеер
• USB-порт компьютера выдает недостаточное питание. Операционная система настроена неправильно.
Подключите плеер к другому USB-порту или компьютеру. Замените USB-кабель. Переустановите операционную систему.

Длительное время горит свет. индикатор
• В памяти плеера отсутствуют файлы для воспроизведения.
Подключите плеер к ПК и запишите аудиофайлы совместимого формата.

Устройство не заряжается от USB-кабеля
• Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы; используется неподходящий USB-кабель.
• USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ.
Замените USB-кабель; зарядите Устройство от ЗУ.
• Попробуйте вставить USB-кабель в другой USB-разъем компьютера; не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, который может не обеспечивать необходимый для штатной зарядки АКБ зарядный ток; произведите зарядку АКБ от ЗУ.
Устройство не заряжается от ЗУ
• Повреждено или неисправно ЗУ, используется неподходящее ЗУ.
• ЗУ не подключено к источнику питания; неисправна проводка источника питания; отсутствует напряжение; параметры источника питания не соответствуют ГОСТ или заданным значениям работы ЗУ.
Замените неисправное или неподходящее ЗУ другим ЗУ с номинальными параметрами 5В, 0,5А. Подключите ЗУ к исправному источнику питания.

Устройство не заряжается ни от ЗУ, ни от USB-кабеля
• Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.
• АКБ неисправна или потеряла свою эффективность.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Не форматируйте плеер слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

14 Условия транспортирования и хранения

Плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

15 Возможные неисправности методы их устранения

Плеер не включается
• Плееру необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить плеер.
Произведите зарядку аккумулятора или перезарядите плеер, а затем повторите процедуру включения плеера.

Невозможно воспроизвести файл
• Плеер не воспроизводит файлы данного формата.
• Файл поврежден.
• Системная ошибка.

Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения. В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если дляданного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.

Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным
• Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.
• Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая яркость дисплея, восприятие звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.).
• АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию. Устройство и АКБ эксплуатируются при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.

• Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.
• Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.

Произведите зарядку АКБ до полного ее заряда. Длительность полного заряда АКБ от ЗУ не может быть менее 1 часа.
Для экономного расходования энергии АКБ устанавливайте и применяйте при работе. Устройства средние и минимальные

значения громкости, яркости, длительности подсветки дисплея и другие энергоэкономичные режимы, настройки и установки.
Произведите в соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, замену АКБ на новую, если дляданного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.

Храните и эксплуатируйте Устройство и АКБ преимущественно при комнатной температуре окружающей среды; учитывайте, что при эксплуатации Устройства и АКБ при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды, показатели работоспособности АКБ могут существенно ухудшаться.
Не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, если он не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ считывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от ЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость).

Пайдаланушының қысқа басшылығы

 KAZ

Құрметті сатып алушы!
Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін www.texet.ru ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.

ПЛЕЕРДІ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР
• Еш жағдайда файлдарды жазу немесе жою барысында плеерді компьютерден ажыратпаңыз. Плеерді өшіру үшін тапсырмалар панелінде «Құрылғыны қауіпсіз шығару» құсбелгісін пайдаланыңыз.
• Плеерді температураның (35°С-ден жоғары және 5°С-ден төмен), ылғал мен статикалық электр тоғының сындарлы өзгерістерінің ықпал ету аймақтарынан алыс ұстаңыз.
• Плеерді қатты бетке түсірмеңіз, оған ауыр заттар қоймаңыз.
• Плеер дисплейі мен корпусына сұйықтық пен жуу құралдарын ешқашан сеппеңіз. Плеерді күту үшін спирт пен аммиактан тұратын жуу құралдарын қолданбаңыз.
• Плеерді өздігіңізден ашаңыз, жөндемеңіз.
• Плеердің жадында сақталатын файлдардың көшірмелерін жасап отырыңыз, өйткені біздің компания мұндай деректердің кез келген жоғалуына жауап бермейді.
• Қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында сізден орам материалдары, батареялар мен жарамсыз электрондық өнімдерді жеке пайдаға асыруды сұраймыз.

АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БАТАРЕЯНЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
• Аккумуляторлық батареяны (ары қарай АКБ) ең үлкен жұмыс қуаты мен сыйымдылыққа шығару үшін алғаш пайдаланған кезде разрядтаудың және АКБ зрядтаудың 4 толық айналымын біртіндеп орындау қажет.
• Өндіруші тоғы алғаш және кейінгі зарядтауларда 0,5 амперден аз болмайтын АКБ зарядтау құрылғысын (ары қарай ЕСК) пайдалануды, ал АКБ компьютердің USB-портынан заряды немесе зарядтауын тек уақытша немесе қосалқы нұсқа сияқты жекелеген жағдайларда ғана қолдануға кеңес береді.
• АКБ-ны дұрыс және оны пайдаланудың орташа қарқындылығында пайдаланғанда АКБ қызмет ету мерзімі екі және ода настам жылға және разрядтаудың 400 айналымына дейін жетіп мүмкін, бірақ уақыт өте келе АКБ жұмыс қабілеттілігі ақырындап табиғи түрде азаятынын, сондықтан оның ұзақ зарядталатынын, ал оның қосымша зарядтаусыз жұмысы қысқаратынын ескеру қажет. Бұл қалыпты жағдай.
• АКБ-ны бөлме температурасында және оған жақын температурада зарядтау.
• АКБ зарядтау және құрылғыны қоректендіру үшін тек бірегей немесе өндіруші кеңес берген ЕСК құрылғысын қолданыңыз.
• Ақаулы зарядтау құрылғылары мен АКБ қолдануға тыйым салынады.
• АКБ және ЕСК ашуға, түрлендіруге немесе қыздыруға, сонымен қатар олардың түйіспелерінде қысқа тұйықталу шақыруға тыйым салынады.
• ЕСК немесе USB-кабельді кесуге, зақымдауға, қосуға, түрлендіруге, сонымен қатар оларды қысқа немесе оларға ауыр заттар қоюға болмайды. Осындай кез келген әрекеттер

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Өлшем (ұзындығы х ені х қалыңдығы)	46x30,7x17,6 мм
Салмағы	15 г
Қоректендіру	Li - Pol аккумулятор
Құлаққаптар қосатын ажыратқыш	3,5 мм
Деректер жіберу типі	USB 2.0

ЖИНАҚТЫЛЫҚ

- Плеер..... 1 дана
- Пайдалану бойынша нұсқаулық..... 1 дана
- ДК-мен қосуға арналған USB-кабель..... 1 дана

Аудиофайлдарды ойнату режимін кездейсоқ тәртіпте қосу	Ұзақ басу	🎵/EQ
Аудиофайлдарды бірізді ойнату режимін қосу	Ұзақ басу	🎵/EQ
EQ режимдері арасында ауысу	Біртеттік басу	🎵/EQ
Түймешіктерді құрсаулау	Ілеспе ұзақ баспасыз	🎵/EQ/⏮️/⏭️

КОМПЬЮТЕРГЕ ҚОСУ
Жүйелік талаптар: ОС Microsoft Windows 2000/XP/Vista 32bit/7
USB-кабельді компьютердің USB-портына, содан кейін плеердің тиісті ажыратқышына қосыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

Плеерді компьютерден тек деректер жіберу аяқталған соң өшіріңіз.

Компьютерді «**Құрылғыны қауіпсіз шығару**» терезесінде өшіру үшін «**Токтату**» түймешігін басыңыз. «**Ок**» басыңыз.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ
Плеер қосылмайды
• Плеерге зарядталуға біраз уақыт қажет. Аккумуляторды зарядтаңыз.
Плеерді ДК анықтамайды
• USB-кабель бүлінген. Жарамитын USB-кабель қолданылуда. Плеерді басқа USB-ажыратқышқа қосып көріңіз, басқа USB-кабелді қолданыңыз.
Файлды көрсету мүмкін емес
• Плеер бұл пішімдегі файлдарды ойнатпайды. Файл бүлінген. Жүйелік қате.
Файлды сәйкес келетін пішімде сақтап, оны қайтадан плеерге жүктеңіз. Бүлінген файлды алып тастаңыз. Жүйелік қателер мен жаңылыстарды жою үшін плеерді пішімдеңіз.
Құлаққаптарда дауыс жоқ
• Құлаққаптар қосылмаған немесе плеерге дұрыс қосылмаған. Дыбыс қаттылығының мәні — «0». Құлаққаптарды қайта қосыңыз. Дыбыс қаттылығын реттеңіз.
ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ШАРТТАРЫ
Плеер оралған күйде кез келген түрдегі жабық көлік құралдарында минус 25°С-ден плюс 35°С-ге дейінгі температурада, атмосфералық жауын-шашын, күн сәулесі мен механикалық зақымдар ықпалынан қорғалған күйде тасымалдана алады.