

## Инструкция пользования

### Общая информация

Благодарим вас за покупку нашего геймпада! Геймпад поддерживает платформу PC, имеет 2 удобных стика и 10 клавиш, включая 4 удобных курка. Все это даст вам подавляющее превосходство в виртуальном мире. Данный продукт поддерживает все операционные системы семейства Windows и все современные игры, включая игры с поддержкой новейшего интерфейса Xinput. Также геймпад имеет встроенный вибромотор, который поможет вам ощутить все игровые моменты в полной мере (игра должна поддерживать функцию вибрации игрового контроллера).

### Основные особенности

Поддержка платформ ПК

Поддержка двух основных API – Dinput и Xinput

Встроенные вибромоторы

Прорезиненное покрытие корпуса

### Технические характеристики

Интерфейс: USB 2.0

Количество кнопок: 13 + 2 аналоговых джойстика с функцией нажатия

Совместимость: Windows XP/Vista/7

Величина мертвой зоны стика: не более 6 градусов

Питание: 5В по порту USB

Вес: 230 г

### Комплектация

- Геймпад
- CD с драйверами
- Инструкция
- Гарантийный талон

### Технические требования

- Порт USB 2.0
- Лицензионная XP/Vista/Windows 7
- Привод CD-Rom (для установки драйвера)
- ВНИМАНИЕ! Не гарантируется работа на ноутбуках и других мобильных устройствах

### Использование с персональным компьютером (ПК)

#### Подключение

1. Включите ПК и загрузите Windows.
2. Вставьте диск с драйвером в привод CD-rom.
3. Запустите программу SETUP.EXE, находящуюся на диске.
4. Установите драйвер, следуя указаниям системы.
5. Вставьте геймпад в порт USB на вашем ПК.
6. Системе Windows потребуется некоторое время на установку устройства. ВНИМАНИЕ! В системе Windows 7 установка может занять 1-2 минуты. Затем система сообщит о том, что устройство готово к использованию.
7. Для запуска системных тестов в системе Windows XP зайдите в меню «Старт», далее «Панель управления», далее «Игровые устройства». Выберите геймпад Defender Game Racer X7 и нажмите кнопку «Свойства».
8. Для запуска системных тестов в системе Windows Vista/7 зайдите в меню Старт, далее «Устройства и принтеры». Выберите геймпад Defender Game Racer X7, нажмите правую кнопку мыши и выберите меню «Параметры игровых устройств», далее выберите Defender Game Racer X7 и нажмите кнопку «Свойства».

## DEFENDER Game Racer X7

### Функция TURBO

1. Следующие кнопки могут быть настроены в режим TURBO: X/3, Y/4, A/1, B/2, LB/5, RB/6.

2. Чтобы включить функцию TURBO, одновременно нажмите и удерживайте клавишу TURBO и клавишу, к которой Вы хотите применить функцию TURBO. Теперь данная кнопка работает в TURBO режиме, а световой индикатор мигает во время работы геймпада.

3. Чтобы отключить функцию TURBO, повторно одновременно нажмите и удерживайте клавишу TURBO и клавишу, к которой Вы хотите применить функцию TURBO. Функция TURBO отключена.

### Важные сведения об эксплуатации

#### Внимание!

При приеме устройства убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов. Не подвергайте устройство механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям устройства. В случае наличия механических повреждений не дается никаких гарантий на устройство.

Оберегайте изделие от сырости, влаги, жидкостей, воздействия высокой температуры, механической нагрузки.

Храните и эксплуатируйте устройство в сухом помещении 20-90% влажности, не допускайте условий конденсации влаги.

Нормальная температура хранения и эксплуатации изделия +5...+40°C без конденсации влаги.

В случае если транспортировка изделия осуществлялась при отрицательных температурах, дайте устройству в теплом помещении (+16-25°C) согреться в течение 3 часов перед началом эксплуатации.

Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия, пожалуйста, обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр DEFENDER.

## DEFENDER Game Racer X7

### Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 12 месяцам со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта и гарантийного талона.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

Игровой джойстик	DEFENDER Scorpion X7
Товар обязательной сертификации не подлежит. Срок годности не ограничен. Срок службы составляет три года.	
Изготовитель	CCS China Consulting And Sourcing Ltd (ККС ЧАЙНА КОНСАЛТИНГ ЭНД СОРСИНГ ЛТД).
Адрес	518102 Зона А, 8F фактории билдинг №1, Бао Юнда Лоджистинс Центр, Ксиксианг таун, Баоан дистрикт, Шеньжень, Китай.
Гарантийный срок	1 год
Срок службы	3 года