

Геймпад DEFENDER Scorpion X7

Инструкция пользования

Общая информация

Благодарим Вас за покупку нашего геймпада! Этот продукт поддерживает платформу PC, имеет 2 удобных стика и 10 клавиш, включая 4 удобных курка. Все это даст Вам подавляющее превосходство в виртуальном мире. Данный продукт поддерживает все современные игры и операционные системы семейства Windows, включая игры с поддержкой новейшего интерфейса Xinput. Также данный продукт имеет встроенный вибро мотор, который поможет Вам ощутить все игровые моменты в полной мере (игра должна поддерживать функцию вибрации игрового контроллера). Scorpion X7 создан с использованием последних разработок в области эргономики. Вы не почувствуете усталости даже после нескольких часов игры.

Благодаря беспроводному интерфейсу, Вы можете играть на любом удобном расстоянии от Вашего монитора или телевизора (но оно не должно превышать 10 м). Для сохранения запаса батарей в продукте применена система сохранения энергии, отключающая устройство, если оно находится в бездействии в течение продолжительного периода времени.

Основные особенности

Поддержка платформ ПК

Поддержка двух основных API – Dinput и Xinput

Встроенные вибромоторы

Функция сохранения заряда батарей

Индикация малого заряда батарей

Питание от 3 AAA батарей

Беспроводной интерфейс связи с дальностью работы 10 м и частотой 2.4 ГГц

Технические характеристики

Интерфейс: USB 2.0

Типа интерфейса между геймпадом и приемником: радиоканал

Рабочая частота: 2.4 ГГц

Дальность действия: до 10 м

Количество кнопок: 13 + 2 аналоговых джойстика с функцией нажатия

Совместимость: Windows XP/Vista/7

Питание: 3 батареи типа AAA

Вес: 245 г

Комплектация

- Геймпад
- CD с драйверами
- Приемник сигнала (ресивер)
- 3 AAA батареи
- Инструкция
- Гарантийный талон

Технические требования

- Порт USB 2.0
- XP/Vista/Windows 7
- DirectX версии 9.0 или выше
- Привод CD-Rom (для установки драйвера)

Использование с персональным компьютером (ПК)

Подключение

1. Включите ПК и загрузите Windows.
2. Вставьте диск с драйвером в привод CD-rom.
3. Запустите программу SETUP.EXE, находящуюся на диске.
4. Установите драйвер, следуя указаниям системы.
5. Вставьте, следуя инструкциям на геймпаде, 3 AAA батареи в геймпад.
6. Вставьте ресивер в порт USB на Вашем ПК и нажмите кнопку HOME на геймпаде. Индикатор на геймпаде начнет мигать.
7. Продолжайте нажимать кнопку HOME в течение 60 секунд. Как только синхронизация закончится, индикатор начнет постоянно гореть красным.
8. Для запуска системных тестов в системе Windows XP зайдите в меню «Старт», далее «Панель управления», далее «Игровые устройства». Выберите геймпад Defender Scorpion X7 и нажмите кнопку «Свойства».
9. Для запуска системных тестов в системе Windows Vista/7 зайдите в меню Старт, далее «Устройства и принтеры» Выберите геймпад Defender Scorpion X7, нажмите правой кнопкой мыши и выберите меню «Параметры игровых устройств», далее выберите Defender Scorpion X7 и нажмите кнопку «Свойства».

Функция TURBO

1. Следующие кнопки могут быть настроены в режим TURBO: X/3, Y/4, A/1, B/2, LB/5, RB/6.
2. Чтобы включить функцию TURBO, одновременно нажмите и удерживайте клавишу TURBO и клавишу, к которой Вы хотите применить функцию TURBO. Теперь данная кнопка работает в TURBO режиме, а световой индикатор мигает во время работы геймпада.
3. Чтобы отключить функцию TURBO, повторно одновременно нажмите и удерживайте

клавишу TURBO и клавишу, к которой Вы хотите применить функцию TURBO. Функция TURBO отключена.

Функция MACRO

Ваш новый геймпад оснащен функцией MACRO. Эта функция позволяет вам нажатием одной кнопки воспроизводить целую цепочку команд, состоящих из нажатий других кнопок геймпада.

1. С помощью функции MACRO вы можете запрограммировать следующие кнопки: LB/5, RB/6, LS/9, RS/10.
2. Вы можете составить набор команд, используя следующие кнопки: A/1, B/2, X/3, Y/4, LS/9 (нажатие левого стика), RS/10 (нажатие правого стика), UP, DOWN, LEFT, RIGHT (кнопки переключателя видов), LB/5, RB/6, LT/Z+, RT/Z-.
3. Чтобы запрограммировать кнопку с помощью функции MACRO, необходимо:
 - a. нажать кнопку MACRO, загорится зеленый диод;
 - b. нажмите одну из программируемых кнопок, зеленый диод начнет мигать;
 - c. нажмите несколько кнопок из пункта 2, чтобы ввести необходимую программу для программируемой кнопки;
 - d. еще раз нажмите кнопку MACRO, диод перестанет мигать, программа установлена.
4. Чтобы снять программу, установленную с помощью функции MACRO, необходимо:
 - a. нажать кнопку MACRO, загорится зеленый диод;
 - b. нажмите одну из программируемых кнопок, зеленый диод начнет мигать;
 - c. еще раз нажмите кнопку MACRO, диод перестанет мигать, программа будет удалена.

Режим сохранения заряда батарей (спящий режим)

Чтобы сохранять заряд батареи, в данном устройстве применена технология сбережения энергии. Она активируется в следующих случаях:

- Соединение между ресивером и геймпадом отсутствует в течение 30 секунд.
- Геймпад находится в бездействии в течение 10 минут.

Внимание: чтобы выйти из спящего режима, нажмите кнопку HOME.

Индикация малого заряда батарей

Когда батареи геймпада практически разряжены, красный индикатор на геймпаде начинает мигать каждые 4 секунды, сигнализируя, что батареи должны быть заменены.

Важные сведения об эксплуатации

Внимание!

При приеме устройства убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов. Не подвергайте устройство механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям устройства. В случае наличия механических повреждений не дается никаких гарантий на устройство.

Оберегайте изделие от сырости, влаги, жидкостей, вибрации, воздействия высокой температуры, механической нагрузки.

Храните и эксплуатируйте устройство в сухом помещении 20-90% влажности, не допускайте условий конденсации влаги.

Нормальная температура хранения и эксплуатации изделия +5...+40°C без конденсации влаги.

В случае если транспортировка изделия осуществлялась при отрицательных температурах, дайте устройству в теплом помещении (+16-25°C) согреться в течение 3 часов перед началом эксплуатации.

Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия, пожалуйста, обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр DEFENDER.

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 12 месяцам со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта и гарантийного талона.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

Игровой джойстик	DEFENDER Scorpion X7
Товар обязательной сертификации не подлежит. Срок годности не ограничен. Срок службы составляет три года.	
Изготовитель	SHENZHEN LITE STAR ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD (Шенжень Лайт Стар Электроникс Технолоджи Ко, ЛТД).
Адрес	Ксингхонг Сайенс энд Технолоджи Парк, Фенгхуанганг, Фест Индастриал Зон, Ксиксианг, Баоан Дистрикт, Шенжень, Китай.
Гарантийный срок	1 год