

Руководство пользователя



BIG

Мультимедийная игровая приставка

Возможности игровой консоли

Спасибо Вам, за приобретение мультимедийной игровой приставки EXEQ BIG. Данная инструкция поможет Вам освоить управление и ознакомиться с особенностями этой консоли.

Примечание:

- Производитель несет ответственность только за техническое обслуживание и ремонт. За неправильную эксплуатацию и потерю личных данных производитель ответственности не несет.
- В инструкции изложены все важные моменты управления, пожалуйста перед использованием ознакомьтесь с ней.

Основные функции:

Аудио: поддерживает MP3, OGG, AMR, APE, FLAC, WAV, AAC, AC3, WMA и другие аудио форматы

Видео: 3GP, MKV, RM, RMVB, AVI, WMV, VOB, FLV, DAT, MP4, MPG, MPEG и другие видео форматы

Изображения: поддерживает JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG и другие форматы

Электронная книга: TXT

Встроенный микрофон

Игры (поддерживаемые форматы файлов): PS1 (.bin, .img), GBA (.gba) и SFC (.smc)

Камера: режимы фотокамера, видеокамера, web-камера

AV выход: NTSC/PAL

HDMI - выход (1080P)

Радиоприемник

Встроенный динамик

Многозадачность: наслаждайтесь музыкой во время просмотра изображений или чтения книги

Мультиязычность

Календарь, часы, секундомер, калькулятор, диктофон

Карта памяти: поддержка карт памяти Micro SD до 32 GB

Основные элементы консоли




- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1) Кнопка L | 11) Кнопка Start |
| 2) Кнопка POWER | 12) Кнопка RESET |
| 3) Выход для наушников | 13) HDMI-выход |
| 4) USB-выход | 14) Микрофон |
| 5) AV-выход | 15) Слот для SD-карты |
| 6) Кнопка уменьшения громкости | 16) Индикатор зарядки |
| 7) Кнопка увеличения громкости | 17) Индикатор питания |
| 8) Кнопка R | 18) Джойстик аналоговый |
| 9) Кнопки управления | 19) Джойстик |
| 10) Кнопка Select | |

Внимание!

- Не используйте консоль в условиях высоких температур и высокой влажности.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Не вынимайте карту памяти во время работы, это может привести к повреждениям консоли и карты.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Доверяйте ремонт только квалифицированному персоналу.
- Не разбирайте аккумулятор, не подвергайте его воздействию тепла и огня.
- Не используйте за рулём движущегося автомобиля.
- Перед использованием, убедитесь, что карта памяти вставлена правильно.
- Приставка не является водонепроницаемой. Оберегайте её от попадания влаги.

Зарядка устройства

Иконки уровня заряда аккумулятора



Включение / выключение.
Удерживайте кнопку POWER нажатой в течении 2 сек., чтобы включить или выключить устройство.

Подключение к компьютеру.

Соедините устройство с помощью кабеля USB с ПК. Устройство определится как съемный диск. В проводнике Windows на съемном диске будут папки, в которые загружаются соответствующие файлы.

- 1) проигрывается: открывает последний проигрываемый файл.
- 2) список файлов: открывает все доступные для проигрывания видеофайлы.
- 3) Закладки: открывает все видеофайлы добавленные пользователем в закладки.

С помощью джойстика в главном меню выберите категорию ВИДЕО и нажмите О для входа в меню видео:
1) проигрывается: открывает последний проигрываемый файл.

- 2) список файлов: открывает все доступные для проигрывания видеофайлы.
- 3) Закладки: открывает все видеофайлы добавленные пользователем в закладки.

С помощью джойстика в главном меню выберите категорию ВИДЕО и нажмите О для входа в меню видео:
1) проигрывается: открывает последний проигрываемый файл.

- 2) список файлов: открывает все доступные для проигрывания видеофайлы.
- 3) Закладки: открывает все видеофайлы добавленные пользователем в закладки.

Кнопки и функции в режиме видео:

Открыть полосу прокрутки - О
Переход к следующему/предыдущему файлу - ▲ ▼
Перемотка - долгое нажатие кнопок - ▲ ▼
Громкость (при включенном видео) - △ ▽
Пауза/воспроизведение - О

Находясь в режиме воспроизведения нажмите □, откроется подменю:

1. режим проигрывания: последовательность, повторить один, повторить все, перетасовка и просмотр
2. добавить закладку
3. режим работы монитора: полный экран, первоначальный размер и масштаб
4. возобновить: проигрывание с предыдущей позиции выхода
5. удалить

Находясь в главном меню выберите категорию ИГРЫ. Пользуясь джойстиком и кнопкой О (Подтверждение) выберите игру и откройте меню игры:

- перезапуск: начать игру заново
- загрузить: начать игру с места на котором закончили последний раз
- опции: 1. звук - открывает меню звука игры;
2. раскладки клавиатуры - настроить функции каждой клавиши при воспроизведении игр;
3. режим отображения: выбрать между обычным и полноэкранным;
- выход: выйти из меню и вернуться к списку игр

Начало работы

Примечание

Перед установкой и запуском игр удостоверьтесь в корректности игровых файлов. В некоторых случаях при обнаружении скрытых ошибок или других дефектов игровых файлов консоль может работать некорректно.

ВИДЕО



С помощью джойстика в главном меню выберите категорию ВИДЕО и нажмите О для входа в меню видео:

- 1) проигрывается: открывает последний проигрываемый файл.
- 2) список файлов: открывает все доступные для проигрывания видеофайлы.
- 3) Закладки: открывает все видеофайлы добавленные пользователем в закладки.

Папка GAME - для игр

Папка MUSIC - для музыкальных файлов и записей диктофона

Папка PICTURES - для картинок и фото

Папка EBOOK - для текстовых файлов

Папка SYSTEM - для записей с радио, шрифтов и плейлистов

Папка VIDEO - для видео файлов

Папка memcards - системная папка карты памяти

Пауза/воспроизведение - О

Находясь в режиме воспроизведения нажмите □, откроется подменю:

1. режим проигрывания: последовательность, повторить один, повторить все, перетасовка и просмотр
2. добавить закладку
3. режим работы монитора: полный экран, первоначальный размер и масштаб
4. возобновить: проигрывание с предыдущей позиции выхода
5. удалить

Находясь в главном меню выберите категорию ИГРЫ. Пользуясь джойстиком и кнопкой О (Подтверждение) выберите игру и откройте меню игры:

- перезапуск: начать игру заново
- загрузить: начать игру с места на котором закончили последний раз
- опции: 1. звук - открывает меню звука игры;
2. раскладки клавиатуры - настроить функции каждой клавиши при воспроизведении игр;
3. режим отображения: выбрать между обычным и полноэкранным;
- выход: выйти из меню и вернуться к списку игр

МУЗЫКА



С помощью джойстика в главном меню выберите категорию МУЗЫКА и нажмите О для входа. Откроется меню раздела МУЗЫКА:

- 1) Проигрывается: открывает последний проигрываемый файл.
- 2) Вся музыка: открывает все музыкальные файлы, сохраненные в музыкальном содеримом внутренней памяти.

3) Исполнитель: сортирует все музыкальные файлы по исполнителям.

Файлы с неизвестным исполнителем, альбомом, жанром будут находиться в списке: неизвестные.

4) Альбом: сортирует все музыкальные файлы по альбомам.

5) Жанр: сортирует все музыкальные файлы по жанрам.

6) Мой плей-лист: открывает 5 списков воспроизведения. Пользователи

могут классифицировать песни согласно своим собственным вкусам.

7) Список файлов: открывает все аудиофайлы содержащиеся во внутренней памяти устройства и на карте памяти.

8) Список записей: открывает все сделанные пользователем записи.

9) Рейтинг: сортирует все аудиофайлы по рейтингу. Пользователи могут назначать рейтинг от 1 до 5 звезд.

10) Закладки: открывает все аудиофайлы добавленные пользователем в закладки. Возможно добавление до 32 файлов.

Кнопки и функции в режиме проигрывания:

Пауза/воспроизведение - О

Перемотка - долгое нажатие кнопок - ▲ ▼

Переход к следующему/предыдущему файлу - ▲ ▼

Громкость (при проигрывании) - △ ▽

Находясь в режиме воспроизведения нажмите □, откроется подменю:

1. Установка EQ: включает пользовательские режимы - нормально, рок, поп, классика, мягкий, джаз, DBB, SRS WOW, SRS WOW HD и SRS.
2. Режим проигрывания: по-порядку, повтор одного, цикл всего, случайный, случайный+повтор.
3. Режим работы экрана: модели показа музыкального интерфейса - диапазон, текст.
4. Удалить: нажмите О и выберите нужное действие.

5. Скорость воспроизведения: изменяет скорость проигрывания от x2 до x32.

■ КАМЕРА



подменю, которое содержит разделы: поворот, зум, интервал слайдов, эффект слайда, установить как фон, удалить.

■ РАДИО



С помощью джойстика в главном меню выберите категорию РАДИО и нажмите О для входа в режим радио:

(Внимание: для использования радио необходимо подключить наушники!)

Проигрывание начинается автоматически с частоты 87,5 MHz установленной по умолчанию.

Для переключения между нормальным и режимом по умолчанию нажмите О. Он не переключается, если нет сохраненных радиостанций.

В нормальном режиме, нажмите Δ для уменьшения или увеличения частоты, а в режиме по умолчанию, для переключения между сохраненными радиостанциями.

Находясь в режиме радио нажмите □, откроется подменю, содержащее пункты: сохранить радиостанцию, автопоиск, список радиостанций, пользовательский список радиостанций, регион радиосигнала, без звука.

■ КНИГИ



С помощью джойстика в главном меню выберите категорию КНИГИ и нажмите О для входа в меню категории: проигрывается, список файлов, закладки.

Нажмите О для переключения между автоматическим и ручным режимами. Вручном режиме просмотра текста, нажмите \triangle , чтобы листать страницы.

В режиме чтения нажмите □, откроется подменю, которое содержит разделы: пропустить, скорость автоматического чтения, добавить закладку, язык, размер шрифта, выбор цвета, эффект перелистывания страницы, удалить.

■ ПРИЛОЖЕНИЯ



С помощью джойстика в главном меню выберите категорию ПРИЛОЖЕНИЙ и нажмите О для перехода в меню, содержащее:

проводник, секундомер, калькулятор, календарь, диктофон, web-камера.

■ ПРОВОДНИК



В категории ПРИЛОЖЕНИЯ выберите проводник и нажмите О.

1. При отсутствии карты памяти, он будет отображать каталог установленный во внутренней памяти, содержащий папки: EBOOK, VIDEO, PICTURES, MUSIC, GAME, SYSTEM и других файлов пользователя.

Выберите папку и нажмите O, чтобы получить список всех файлов в ней.

Выберите файл и нажмите O, чтобы открыть. Нажмите X для выхода.

Нажмите □ для перехода в подменю: выбрать все, переместить, копия, удалить.

2. При вставленной карте памяти открывается меню: внутренняя память и директория карты.

2.1 Внутренняя память содержит всю информацию хранящуюся во внутренней памяти консоли.

В меню устройства выберите TV выход, нажмите O для подтверждения. 2.2 Директория карты содержит всю информацию хранящуюся на карте памяти.

■ ДИКТОФОН



В категории ПРИЛОЖЕНИЯ выберите диктофон и нажмите O.

Нажмите O для перехода в режим записи.

Находясь в режиме записи нажмите □, откроется подменю,

содержащее пункты: тип звуковой записи, качество записи, усиление звукозаписи и сохранить путь.

Кнопки и функции в режиме записи:

Старт/пауза/продолжить - O

Остановить запись (при включенном записи) - X,

Сохранить запись (при включенном записи или паузе) - □

■ WEB-КАМЕРА



Подключите USB кабель к устройству и к компьютеру. В категории ПРИЛОЖЕНИЯ выберите web-камеру и нажмите O. Нажмите O для включения web-камеры. Иконка web-камеры появится на диске C компьютера, откройте ее и используйте камеру.

■ НАСТРОЙКИ



С помощью джойстика в главном меню выберите категорию НАСТРОЙКИ и нажмите O для входа в меню категории:

1. Настройка дисплея. Время подсветки от 5 сек. до 5 мин. Яркость имеет 5 уровней.

2. Экономия батареи. Режим простого от 10 сек. до 10 мин. Режим сна от 10 мин. до 5 ч.

3. Дата и время. Установите время и дату.

4. Языки. Установите требуемый язык.

5. TV выход. Подключите устройство к телевизору посредством AV кабеля/HDMI кабеля.

В меню устройства выберите TV выход, нажмите O для подтверждения.

2.2 Директория карты содержит всю информацию хранящуюся на карте памяти.

■ Устранение неполадок



1) Устройство не включается.

Устройство может не включаться из-за низкого заряда батареи. Так же возможна ошибка программы, нажмите Reset, и попробуйте снова включить.

2) Не воспроизводятся файлы.

Отформатируйте устройство и загрузите файлы снова, возможно файлы были повреждены или загружены не полностью.

3) Устройство не определяется ПК.

Проверьте соединение устройства с компьютером.

4) Не сохраняются написанные файлы.

Возможно память заполнена, проверьте наличие свободной памяти.

5) Слова, отображаемые на экране отображаются некорректно

Проверьте что выбран правильный язык в меню настроек

■ КАРТА ПАМЯТИ



Для начала работы с картой памяти вставьте карту в слот на нижней панели консоли. Следуйте рисунку на задней крыше консоли. В правом углу дисплея должна появиться иконка SD - карта установлена.

Содержимое карты будет доступно для просмотра в разделе ПРОВОДНИК.

В разделе ПРОВОДНИК, выберите пункт меню - Директория карты.

Навигация и запуск файлов с карты памяти выполняются так же, как и при работе с памятью приставки.

■ Подключение к компьютеру



С помощью джойстика в главном меню выберите категорию НАСТРОЙКИ и нажмите O для входа в меню категории:

1. Передача данных. Режим обмена данными между компьютером и консолью.

2. Зарядки и игра. Режим одновременной подзарядки устройства и функций проигрывания.

3. Зарядка. Режим подзарядки устройства, когда питание отключено.

Экран: 5", LCD, 800x480 px

Частотный диапазон: 20 Hz ~ 20 KHz

Качество и параметры звука: Mp3 8-320 kbps, WMA 8-192 kbps

Камера: 2.0 Mpx

Порт: mini USB

Размеры: 194.5x83.2x16.1mm

Вес: 230 гр.

■ Технические характеристики



Подключите устройство к компьютеру посредством USB кабеля.

Откроется меню: передача данных, зарядка и игра, зарядка.

1. Передача данных. Режим обмена данными между компьютером и консолью.

2. Зарядки и игра. Режим одновременной подзарядки устройства и функций проигрывания.

3. Зарядка. Режим подзарядки устройства, когда питание отключено.

Встроенная память: 4 GB - 8 GB

Отношение сигнал/шум: 85db

Аккумулятор: Литий-ионная батарея 2300 mAh

Среднее время работы: более 6 часов

Мощность наушников: 15mW + 15mW

Экран: 5", LCD, 800x480 px

Частотный диапазон: 20 Hz ~ 20 KHz

Качество и параметры звука: Mp3 8-320 kbps, WMA 8-192 kbps

Камера: 2.0 Mpx

Порт: mini USB

Размеры: 194.5x83.2x16.1mm

Вес: 230 гр.

■ Гарантийные обязательства



**Срок службы 3 года
Гарантийный срок 1 год**

Срок службы установленный изготовителем действителен только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный изготовителем.

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.