

Кастомизированный беспроводной контроллер RAINBO*

Руководство по эксплуатации

Меры предосторожности

Перед использованием изделия необходимо ознакомиться с данным руководством и руководствами совместимых устройств. Сохраните инструкции, чтобы у Вас была возможность обращаться к ним в будущем.

- Не используйте функцию вибрации, если у вас есть заболевания или травмы костей, суставов и головы.

- Функции вибрации можно включить и выключить с помощью (Настройки) на экране функций.

- Избегайте продолжительного непрерывного использования системы PS4/Xbox One и кастомизированного беспроводного контроллера.

- Незамедлительно прекратите использование изделия, если почувствуете усталость, дискомфорт, боль в руках или кистях во время игры. Если это состояние не проходит, обратитесь к врачу.

- Использование гарнитуры или наушников на высокой громкости может привести к необратимому повреждению слуха. Установите безопасный уровень громкости. Со временем Вы можете привыкнуть к высокой громкости, но при этом высокая громкость может стать причиной повреждения слуха. Если речь кажется Вам приглушенной, Вы слышите звон или ощущаете дискомфорт в ушах, прекратите прослушивание и обратитесь к врачу. Чем выше громкость, тем скорее она может сказаться на слухе.

Защита слуха:

- ограничьте длительность использования гарнитуры и наушников при прослушивании звука на высокой громкости; - не увеличивайте громкость, чтобы заглушить окружающий шум;

- уменьшите громкость, если не слышите, что говорят люди, находящиеся рядом.

- Не смотрите продолжительное время на мигающую световую панель контроллера. При возникновении боли или дискомфорта незамедлительно прекратите использование контроллера.

- Не трогайте поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы. Если протечет встроенный аккумулятор, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь за помощью в службу технической поддержки. Если вещество из аккумулятора попадет на кожу, одежду или в глаза, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу.

Содержащиеся в аккумуляторе жидкость может вызвать слепоту.

- Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство.

- Не ставьте на изделие тяжелые предметы.

- Не бросайте, не роняйте изделие и не допускайте сильного механического воздействия на него.

- Будьте осторожны при использовании функции датчика перемещения кастомизированного беспроводного контроллера RAINBO.

- Перед использованием убедитесь, что вокруг Вас достаточно свободного пространства для перемещения.

- Крепко держите кастомизированный беспроводной контроллер RAINBO, чтобы предотвратить его выскальзывание из рук, способное привести к повреждению устройства или Вашей травмы.

- При подключении кастомизированного беспроводного контроллера RAINBO с помощью USB-кабеля убедитесь, что кабель перемещается свободно и не задевает людей и предметы в комнате.

Защита от внешних повреждений

Чтобы не допустить внешних повреждений или обесцвечивания изделия, **выполняйте следующие инструкции.**

- Не оставляйте на продолжительное время резиновые или виниловые изделия на устройстве.

- Протирайте изделие мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь растворителем и другими химикатами. Не протирайте изделие тканью, пропитанной химикатами.

Регистрация (подключение) кастомизированного контроллера RAINBO

DUALSHOCK 4: При первом использовании контроллера или при использовании контроллера с другой совместимой системой PlayStation 4 необходимо выполнить регистрацию (подключение) устройства. Для регистрации устройства требуется включить систему PS4 и подключить контроллер к ней с помощью USB-кабеля.

Xbox One: Включите консоль Xbox One.

Вставьте в контроллер батарейки типа AA.

Включите контроллер, нажав и удерживая кнопку Xbox до тех пор, пока контроллер не включится. Кнопка Xbox будет мигать, указывая, что подключение к консоли еще не выполнено. Если кнопка Xbox горит не мигая, то контроллер уже подключен. (Кнопка подключения — небольшая круглая кнопка, расположенная в верхней части контроллера, когда вы держите его в руках.)

Срок работы аккумулятора

- Срок работы аккумулятора ограничен. Время автономной работы устройства будет постепенно сокращаться. Срок работы аккумулятора также зависит от условий и способа хранения изделия, частоты его использования и прочих факторов.

- При зарядке температура в помещении должна находиться в диапазоне 10-30 градусов С. В других температурных условиях зарядка может быть осложнена.

- Если беспроводной контроллер не используется на протяжении длительного времени, для поддержания его функциональных возможностей контроллер следует полностью заряжать не менее одного раза в год.

Условия хранения

- Не подвергайте изделие воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей.

- Не допускайте прямого контакта изделия с жидкостями.

***При кастомизации данного беспроводного контроллера RAINBO использован оригинальный беспроводной контроллер SONY DUALSHOCK 4 / Microsoft Xbox One Wireless Controller.**

Спецификация кастомизированного беспроводного контроллера RAINBO SONY DUALSHOCK 4

Потребляемая мощность	5 В пост. тока, 800 мА
Напряжение	3,65 В пост.тока
Емкость аккумулятора	1000 мАч
Тип аккумулятора	встроенный литий-ионный
Температура эксплуатации	5-35 градусов С
Вес	~210 г

Конструкция и спецификации могут меняться без предварительного уведомления.

Wireless Controller Xbox One:

Потребляемая мощность	0,7 В пост. тока, 200 мА
Напряжение	1,5 В пост.тока
Тип аккумулятора	батарея пальчиковая AA (LR6)
Температура эксплуатации	5-35 градусов С
Вес	~230 г

Комплектация

Кастомизированный беспроводной контроллер **SONY DUALSHOCK 4 Wireless Controller Xbox One** (1), инструкция (данный документ) (2), батарея пальчиковая AA (LR6) - 2 шт. (3) для **Wireless Controller Xbox One**. USB-кабель в комплект не входит.

Гарантия

На данный продукт в течение 3 месяцев с даты покупки распространяются гарантийные обязательства. Для получения гарантии сохраняйте чек продавца.

EAC

TU 51556-001-29124349-2016

Произведено в Китае

Кастомизация выполнена: ООО "М-МОБАЙЛ"
115191, г. Москва, Духовской переулок, д. 17, офис 50.
<http://www.rainboskin.me>


RAINBO

Претензии принимаются по адресу:
115191, г. Москва, Духовской переулок, д. 17, офис 50,
либо по e-mail: hello@rainboskin.me


RAINBO

Гарантийный талон

(подпись покупателя)

Товар не подлежит гарантийному ремонту в случаях:

- Отсутствие данного гарантийного талона или подписи покупателя на нем;

- Наличие исправлений или помарок в гарантийном талоне, поврежденный или следов переклеивания гарантийных наклеек, наличие посторонних стикеров и наклеек на устройстве;

- Нарушения правил эксплуатации изделия;

- Наличие механических повреждений (внешних и внутренних);

- Наличие химических, электрохимических, электростатических, экстремальных термических повреждений.

Гарантия не распространяется:

на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопровождении с данным изделием.

Отказ от других гарантий: Продавец отказывается от всех других гарантий, как явных, так и предполагаемых, включая(но не ограничиваясь только ими) предполагаемые гарантии на покупательскую способность и соответствие специальным требованиям, на последующую модернизацию, что относится как к физическим устройствам, так и к программному обеспечению и печатным материалам;

Не принимаются к гарантийному обслуживанию оборудование, имеющие следы ремонта или вскрытия и не имеющие отметки о проведенном ремонте в гарантийном талоне, равно как и изделия без чека продавца на приобретение изделия.

Внимание! Без чека от продавца на покупку геймпада гарантийный талон недействителен!

Покупатель получил полную, достоверную информацию о приобретенном товаре и его изготовителе, Продавец оговорил все недостатки товара. Покупатель при предъявлении настоящего гарантийного талона имеет право на ремонт приобретенного у Продавца товара в течение срока гарантии, если недостатки товара не вызваны нарушением Покупателем правил использования, хранения или транспортировки товара, действиями третьих лиц или непреодолимой силой.