

Цифровой профессиональный диктофон DVR-75 LED

Руководство пользователя

Спасибо за Ваш выбор и приобретение профессионального диктофона DVR-75 LCD. Мы надеемся, что работа с диктофоном принесет вам удовольствие.

Профессиональный диктофон DVR-75 LCD предназначен для записи/воспроизведения звуковой информации/воспроизведения музыки. Запись звука может производиться через встроенный микрофон, внешний микрофон, с линейного входа адаптера телефонной линии при записи телефонных разговоров. Воспроизведение файлов записи или файлов музыки возможно через встроенный динамик или через наушники подключенные к линейному выходу. Запись производится во встроенную флеш-память. Объем памяти, соответствующий приобретенной Вами модели, указан на упаковке.

Перед началом работы с диктофоном внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, которое поможет вам изучить возможности диктофона.

Если у вас возникнут вопросы по использованию диктофона, обращайтесь в службу технической поддержки продавца.

Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:

1. Диктофон DVR-75 LCD
2. USB кабель
3. Наушники
4. Руководство пользователя



Элементы управления диктофоном

- 1 - REC кнопка записи
- 2 - STOP кнопка остановки записи/выключения питания
- 3 - PLAY/PAUSE включение питания/воспроизведение/пауза
- 4 - LED дисплей
- 5 - Решетка встроенного динамика
- 6 - DEL/A-B кнопка удаления записи или папки/повторения фрагмента или записи
- 7 - VOL+ увеличение громкости
- 8 - VOL- уменьшение громкости
- 9 - USB интерфейс
- 10 - MODE кнопка переключения режимов
- 11 - DOWN следующая песня/прокрутить вперед
- 12 - UP предыдущая песня/прокрутить назад
- 13 - POWER переключатель включения/выключения питания
- 14 - Разъем для подключения внешнего микрофона
- 15 - Разъем для подключения наушников
- 16 - Петля для шнура
- 17 - Индикатор записи

Функциональность

1. Большой объем встроенной памяти от 2 до 16 Гб
2. Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 420 мАч
3. Время непрерывной работы в режиме записи до 30 часов
4. Возможность записи до 576 часов
5. Поддержка записи с разным качеством Long (32кбит/с), Fine (192кбит/с), HQ (384кбит/с)
6. Поддержка форматов MP3/WMA
7. LED дисплей разрешения 128x64 с индикацией режимов работы и подсветкой
8. Возможность проигрывания музыки
9. Поддержка 7 режимов эквалайзера
10. Функция активации записи по голосу (VOR)
11. Режимы воспроизведения: прямое воспроизведение, проигрывание одного файла в цикле, проигрывание всех файлов в цикле
12. Режим повторения выделенного сегмента файла (A-B)
13. Удаление файлов (одного или всех)
14. Запись и воспроизведение записи
15. Регулировка уровня громкости воспроизведения
16. Подключение к ПК через USB с возможностью копирования и загрузки файлов
17. Встроенный динамик
18. Индикатор низкого заряда батарей
19. Отображение текущей даты и времени
20. Поддержка 24 языков включая Русский

Максимальное время записи в зависимости от режима и объема памяти

	2Гб	4Гб	8Гб
Long	144 часа	288 часов	576 часов
Fine	24 часа	48 часов	96 часов
HQ	12 часа	24 часа	48 часов

Описание работы

1. Зарядка аккумулятора

Зарядку диктофона можно производить от любого устройства с активным USB входом, например, компьютера, USB адаптера или внешнего аккумулятора. Для зарядки аккумулятора диктофона с помощью входящего в комплект USB кабеля подключите диктофон к USB разъему источника. Если вы подключили диктофон к компьютеру, то на экране отобразится интерфейс связи с компьютером и значок аккумулятора с индикацией зарядки, по окончании зарядки индикатор перестанет мигать. Если вы подключили диктофон к зарядному устройству, на экране отобразится значок аккумулятора с индикацией зарядки, по окончании зарядки на экране появится надпись «Charge Full» и индикатор перестанет мигать.

2. Включение/выключение питания

Для включения диктофона переместите переключатель POWER в положение ON. Для выключения диктофона переместите переключатель POWER в положение OFF. Так же вы можете выключить диктофон продолжительным нажатием на кнопку PLAY/PAUSE. Если батарея разряжена, то диктофон отключится автоматически, если диктофон находился в режиме записи, записанный фрагмент сохранится автоматически.

3. Выбор режима работы

При включении питания диктофона отображается основной интерфейс. Коротким нажатием на кнопки UP/DOWN вы можете выбрать один из трех режимов: RECORD - режим записи, SETTING MODE - режим настройки, MUSIC MODE - режим воспроизведения MP3 файлов. Для входа в нужный режим выберите его и нажмите клавишу MODE. Для переключения в основной интерфейс из любого режима работы нажмите и удерживайте клавишу MODE.

3. Запись

3.1. Настройка параметров записи

Для настройки параметров записи необходимо перейти в основной

интерфейс. Коротким нажатием на кнопки UP/DOWN выберите раздел SETTING MODE. Для перехода в раздел настройка нажмите на кнопку MODE. Коротким нажатием на кнопки UP/DOWN выберите раздел RECORD TYPE. Коротким нажатием на кнопки UP/DOWN выберите один из режимов: Long REC (продолжительная запись с частотой 32 кбит/с без голосовой активации), Long VOR (продолжительная запись с частотой 32 кбит/с с активацией голосом), Fine REC (качественная запись с частотой 192 кбит/с без голосовой активации), Fine VOR (качественная запись с частотой 192 кбит/с с активацией голосом), HQ REC (запись высокого качества с частотой 384 кбит/с без голосовой активации), HQ VOR (запись высокого качества с частотой 384 кбит/с с активацией голосом). Для сохранения выбранного режима в настройках нажмите клавишу MODE. Для перехода в основной интерфейс нажмите клавишу PLAY/PAUSE.

3.2. Запись/пауза/остановка записи

Для перехода к записи нажмите на клавишу REC. Диктофон переходит в режим записи из любого режима в котором он находился одним нажатием на клавишу REC. При этом индикатор записи загорится красным светом, а на экране дисплея отобразится номер записи, параметры и счетчик времени записи. В процессе записи для постановки на паузу нажмите клавишу REC, при этом индикатор записи и счетчик времени записи начнут мигать. Повторное нажатие на клавишу REC приведет к продолжению записи. Для остановки и сохранения записи нажмите на клавишу STOP, при этом на экране может отобразиться надпись «Please wait», что означает сохранение записи в файл. В случае, если заряд аккумулятора крайне низок, диктофон автоматически прекратит запись с сохранением записанного фрагмента в файл. Файлы записей сохраняются во внутренней памяти диктофона в папке RECORD.

3.3. Запись с внешнего источника

Диктофон позволяет вести запись с использованием внешнего микрофона или телефонной линии. По умолчанию диктофон настроен для использования встроенного микрофона. Для использования внешнего микрофона или записи с телефонной линии - подключите источник к микрофонному входу, перейдите в меню настройки SETTING MODE. Коротким нажатием на кнопки UP/DOWN выберите пункт RECORD FROM, используя клавиши UP/DOWN выберите один из пунктов: Microphone для использования встроенного микрофона, Audio Input для использования внешнего микрофона, Tel record для записи с телефонной линии. Внешний микрофон и адаптер записи с телефонной линии не входят в комплект при необходимости вы можете приобрести их отдельно.

4. Воспроизведение

4.1. Воспроизведение записи/файла

Для воспроизведения записи перейдите в режим записи RECORD. Для воспроизведения музыкальных файлов перейдите в режим MUSIC MODE. Используя клавиши UP/DOWN выберите папки и файл для воспроизведения. Нажмите коротким нажатием на кнопку PLAY/PAUSE.

4.2. Остановка на паузу

В процессе воспроизведения записи/файла, для остановки на паузу, нажмите коротким нажатием на кнопку PLAY/PAUSE.

4.3. Остановка воспроизведения записи

В процессе воспроизведения записи/файла, для остановки воспроизведения, нажмите коротким нажатием на кнопку STOP.

4.4. Перемотка

В процессе воспроизведения записи для перемотки вперед нажмите и удерживайте кнопку DOWN, для перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку UP.

4.5. Регулировка громкости

Для регулировки громкости используйте в процессе воспроизведения нажатие на клавиши VOL+ и VOL-. При нажатии на клавишу VOL+ вы увеличиваете громкость, клавишу VOL- уменьшаете. В процессе изменения громкости на экране диктофона будет отображаться текущий уровень в диапазоне от 1 до 40. Для возврата к предыдущему экрану нажмите клавишу MODE или дождитесь автоматического перехода через 7 секунд.

4.6. Воспроизведение по циклу

Для перехода в настройки цикличности воспроизведения, в процессе воспроизведения, нажмите коротким нажатием на клавишу MODE. На экране должно отобразиться меню настройки воспроизведения. С помощью короткого нажатия на клавиши UP/DOWN выберите пункт REPEAT. Коротким нажатием на клавиши UP/DOWN перейдите к одному из пунктов: Normal - последовательное воспроизведение, Repeat One

- воспроизведение одной записи/файла по циклу, Repeat All - воспроизведение всех записей/файлов по циклу, и нажмите клавишу MODE. Система сохранит выбранные настройки и вернется к воспроизведению записи/файла.

4.7. Повторение фрагмента

В процессе воспроизведения коротким нажатием нажмите на клавишу DEL/A-B на экране появится соответствующий значок в котором начнет мигать буква А. Нажмите коротким нажатием на клавишу DEL/A-B в начале фрагмента, на экране начнет мигать буква В, затем, нажмите повторно на клавишу DEL/A-B в конце фрагмента. Диктофон перейдет в режим проигрывания выделенного фрагмента. Для выхода из режима повторения фрагмента коротким нажатием нажмите на клавишу DEL/A-B. После повторения фрагмента 5 раз система перейдет в режим обычного воспроизведения.

4.8. Эквалайзер

В процессе воспроизведения записи/файла, нажимайте коротким нажатием на клавишу MODE. На экране должно отобразиться меню настройки воспроизведения. С помощью короткого нажатия на клавиши UP/DOWN выберите пункт Equalizer. Коротким нажатием на клавиши UP/DOWN перейдите к одному из пунктов: NATURAL (обычный режим), ROCK (рок-н-ролл), POP (поп музыка), CLASSIC (классическая музыка), SOFT (спокойная музыка), JAZZ (джаз), DBB (динамичная музыка), и нажмите клавишу MODE. Система сохранит выбранные настройки и вернется к воспроизведению записи/файла.

4.9. Удаление файлов

Удаление файлов происходит в режиме паузы воспроизведения или остановки. Для перехода в режим удаления нажмите коротким нажатием на клавишу DEL/A-B. На экране отобразится меню режима удаления. Коротким нажатием на клавиши UP/DOWN перейдите к одному из пунктов: Delete file - удаление текущего файла, Delete all - удаление всех файлов, Exit - выход из меню удаления. Для активации выбранного пункта коротким нажатием нажмите на клавишу MODE. На экране отобразится надпись «Delete...».

5. Системные настройки

Перейдите в режим настройки SETTING MODE. На экране отобразится меню системных настроек. Коротким нажатием на клавиши UP/DOWN перейдите к одному из пунктов: System Time - настройка системного времени, Record type - выбор параметров записи (см. пункт 3.1), Record from - выбор источника сигнала (см. пункт 3.3), Monitor set - активация функции отключения дисплея, Backlight - регулировка подсветки дисплея, Language - выбор языка, Power off - установка времени отключения Off time и времени засыпания Sleep time дисплея, Contrast - регулировка контрастности дисплея, Memory info - проверка статуса памяти, Firmware version - информации о версии установленного программного обеспечения, Key tone - регулировка звукового сопровождения нажатия клавиш, Exit - выход из меню настройки. Для активации выбранного пункта нажмите коротким нажатием на клавишу MODE. Для навигации внутри пункта меню или установки регулировочного значения используйте клавиши используйте клавиши UP/DOWN, для выбора нужного значения используйте клавишу MODE.

5.1. Установка системного времени

Для настройки времени выберите пункт System Time в меню системных настроек. Коротким нажатием на клавиши VOL+/VOL- вы можете выбирать части даты и времени для изменения, выбранная часть начнет мигать. Коротким нажатием на клавиши UP/DOWN вы можете установить требуемое значение для выбранной части даты или времени. Для выхода из настройки времени коротким нажатием нажмите клавишу MODE.

6. Использование как съемный диск (выгрузка/загрузка файлов)

Подключите USB кабель к разъему USB диктофона и USB разъему компьютера. На экране должен отобразиться интерфейс связи с компьютером. Диктофон должен определиться как съемный диск, вы можете копировать MP3/WMA и другие файлы с диктофона и на диктофон. В процессе передачи данных на диктофоне будет отображаться надпись bUSy, во избежание потери данных, пожалуйста не отключайте диктофон в процессе передачи данных.

Примечание: файлы записей хранятся в папке RECORD, пожалуйста, для избежания путаницы не используйте эту папку для хранения других файлов.

7. Форматирование памяти

Для форматирования памяти диктофона, подключите диктофон к USB разъему компьютера. Диктофон определяется как съемный диск. Вы-

полните форматирование в соответствии с правилами форматирования съемных дисков вашей операционной системы.

Внимание:

1. Не пытайтесь открывать и ремонтировать диктофон и аксессуары самостоятельно
2. Не используйте диктофон в местах в которых запрещено использование электронной продукции (таких как самолет и т.д.)
3. Не давайте диктофон маленьким детям
4. Не помещайте диктофон в воду и другие жидкости

5. Избегайте длительного воздействия на диктофон сильных изменений температуры и влажности

6. Не бросайте диктофон, это может вызвать сбой в его работе

7. Если вы планируете не использовать диктофон длительное время, извлеките батарейки из диктофона

8. Не прикладывайте больших усилий при подключении к диктофону аксессуаров (наушники, микрофон, USB-коннектор)

9. Следите за своевременным переносом и копированием данных, производитель не несет ответственности за утерю данных при эксплуатации диктофона.

10. При использовании средств звукозаписи необходимо руководствоваться требованиями Конституции и законов РФ.