

## DRR 4107

### Bedienungsanleitung/Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Instrucciones de servicio  
Manual de instruções • Istruzioni per l'uso • Bruksanvisning  
Instruction Manual • Instrukcja obsługi/Gwarancja • Návod k použití  
Használati utasítás • Руководство по эксплуатации

### Digitales Reiseradio

Digitale reisradio • Radio numérique de voyage • Radio digital para viajes  
Rádio de viagem digital • Radio da viaggio digitale • Digital reiseradio  
Digital Travel Radio • Cyfrowe radio turystyczne • Digitální cestovní rádio  
Digitális utazórádió • Цифровой дорожный радиоприёмник



PERFECT IN FORM AND FUNCTION **AEG**

## Общие указания по технике безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантитным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо пользоваться прибором, обязательно дайте впридачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Чтобы предотвратить риск возникновения пожара или поражения электротоком, запрещается эксплуатировать электроприборы под дождем или во влажных местах. Запрещается включать электроприборы в непосредственной близости к воде (наприм.: в ванной комнате, бассейне, влажном подвале).
- Используйте электроприборы только по назначению.
- Вставляйте батарейки только правильной стороной.
- Ни в коем случае не вскрывайте электроприбор. Непрофессиональный ремонт представляет большую опасность для потребителя. Если электроприбор вышел из строя, в особенности из за дефекта сетевого шнура, больше его не включать, а звать на ремонт квалифицированному специалисту.
- Выньте батарейки, если Вы долгое время не пользуетесь прибором.

### Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы преотвратить несчастный случай или поломку изделия:

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.

#### ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Дает советы и информацию.

### Дети и люди с ограниченными возможностями

- Из соображений детской безопасности храните все элементы упаковки (пластиковые пакеты, картонные и изоляционные материалы и т.п.) в недоступных для детей местах.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не позволяйте маленьким детям играть с пленкой. опасность удушья!

RUS

- Данное устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с ослабленными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда за ними наблюдает ответственный за их безопасность персонал или они получили инструкции по использованию устройства.
- Следите за детьми, чтобы убедиться, что они не используют прибор в качестве игрушки.

## Особые указания по технике безопасности



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИЯ:

ЧАСТОЕ И ДЛЯТЕЛЬНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ ПРИ ОЧЕНЬ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ГРОМКОСТИ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ СЛУХ. ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЯТНУЮ ГРОМКОСТЬ. ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ БЕРЕЖЁТ ЭНЕРГИЮ БАТАРЕЕК И СОХРАНЯЕТ СЛУХ.

## Обзор деталей прибора

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Телескопическая антенна         | 8 Кнопка автоматического поиска |
| 2 Гнездо для наушников/динамиков  | станции (CH-)                   |
| 3 Дисплей на жидких кристаллах    | 9 Кнопка минут (MINUTE)         |
| 4 Выключатель/Регулятор громкость | 10 Кнопка часов(HOUR)           |
| 5 Отсек для батареек              | 11 Функциональная кнопка        |
| 6 Зажим для крепления на ремне    | программирования времени(SET)   |
| 7 Кнопка автоматического поиска   | 12 Динамик                      |
| станции(CH+)                      | 13 Подставка                    |

## Введение/включение прибора

### Питание от батареек (в комплект поставки не входит)

- Откройте крышку отсека батареи на задней стенке прибора
- Вложите 2 батареек типа R03 или AAA, напряжением 1,5 В, соблюдая при этом полярность (смотря рисунок на дне отсека).
- Если прибор не будет долгое время эксплуатироваться, то вынимайте батарейки, чтобы предотвратить их "вытекание".
- Закройте отсек.

RUS

#### **⚠ ВНИМАНИЕ:**

- Ни в коем случае не мешайте новые батарейки со старыми, а также с батарейками других типов.
- Не выбрасывайте батарейки в домашний мусор. Пожалуйста сдайте отработанные батарейки на специальный пункт приема или в торговую точку.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Не подвергайте батарейки сильному нагреву или воздействию прямых солнечных лучей. Никогда не бросайте батарейки в огонь. Существует **опасность взрыва!**

#### **Установка показания часов (Standby)**

1. В дежурном режиме нажмите кнопку SET (11), и удерживайте ее, пока на дисплее не начнет мигать время.
2. Установите время с помощью кнопок HOUR (10) и MINUTE (11).
3. Подтвердите свой выбор с помощью кнопки SET. На дисплее будет мигать режим времени.
4. Используйте кнопку HOUR или MINUTE, чтобы установить 12 или 24 часовой формат отображения времени.

#### **⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:**

Если выбран 12 часовой формат отображения, появятся буквы "PM" = после полудня.

5. Нажмите кнопку SET еще раз, чтобы сохранить настройки времени.

#### **Гнездо подключения наушников (2)**

Для прослушивания звукозаписей пользуйтесь стереонаушниками со стерео-вилочкой 3,5 мм, которая вставляется в гнездо.

#### **Прослушивание радиопередач**

1. Крутите регулятор громкости (4), пока не появится показатель частоты.
2. Используйте кнопки CH+ (7) и CH- (8), чтобы настроиться на какую-либо радиостанцию.
3. Громкость регулируйте регулятором громкости (4).

#### **⚠ ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Если Вы подключили прибор к динамикам, вытяните телескопическую антенну, чтобы улучшить приём.
- Наушники, при их использовании, также работают и как антенна.

**RUS**

#### **Выключение**

Поворачивайте регулятор громкости вверх (4), пока он не защелкнется на своем месте. Появляется показание времени.

#### **Чистка и уход**

- Протирайте прибор только мягкой, сухой тряпкой.
- Если есть необходимость в чистке влажной тряпкой, возьмите слегка влажную, но не мокрую тряпку.
- В качестве добавки используйте обычное моющее средство или слабый мыльный раствор!
- Не применяйте сильные добавки! Они могут повредить корпус прибора!
- Следите за тем, чтобы в прибор не попала какая-либо жидкость!
- В заключении, протрите прибор мягкой, сухой тряпкой!

#### **Технические данные**

Модель: ..... DRR 4107

Питание от батареек: ..... 2x 1,5 В, тип R03/AAA

Диапазон частот: ..... УКВ/FM 87,5 ~ 108 MHz

Вес нетто: ..... 0,11 kg

Мы оставляем за собой право на технические изменения!

Это изделие прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой CE, к прим. на электромагнитную совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом последних требований по технике безопасности.

**RUS**