

D	Projektions Uhrenradio
NL	Projectie Wekkerradio
F	Radioréveil Projecteur
E	Radio reloj con proyección
I	Radio sveglia con proiettore
GB	Projection Clock Radio
PL	Radio-zegar z projektorzem
H	Kivetítő órás rádió
UA	Радіогодинник із функцією проекції
RUS	Часы с проектором и радиоприемником

Bedienungsanleitung/Garantie	04
Gebruiksaanwijzing	17
Mode d'emploi	27
Instrucciones de servicio	37
Istruzioni per l'uso	47
Instruction Manual	57
Instrukcja obsługi/Gwarancja	67
Használati utasítás	78
Інструкція з експлуатації	88
Руководство по эксплуатации	98

D NL F E I GB PL H UA RUS

PROJEKTIONS UHREN RADIO MRC 4119 PN



CE

AEG
perfekt in form und funktion

Руководство по эксплуатации

Если сигнал слишком слабый, измените положение антенны для улучшения приема.

Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особому. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы преотвратить несчастный случай или поломку изделия:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.

ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Дает советы и информацию.

Общие указания по технике безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте впридачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Чтобы предотвратить риск возникновения пожара или поражения электротоком, запрещается эксплуатировать электроприборы под дождем или во влажных местах. Запрещается включать электроприборы в непосредственной близости от воды (например: в ванной комнате, бассейне, влажном подвале).
- Изделие предназначено только для домашнего использования; оно не предназначено для коммерческих целей.
- Включайте электроприборы только в розетки, установленные в соответствии со всеми предписаниями. Следите за тем, чтобы напряжение сети совпадало с напряжением питания электроприбора.
- Если используется внешний блок питания, обратите внимание на его выходное напряжение и полярность, правильно вставляйте батарейки.
- Устанавливайте электроприборы так, чтобы не закрывались имеющиеся вентиляционные отверстия.

- Ни в коем случае не вскрывайте электроприбор. Непрофессиональный ремонт представляет большую опасность для потребителя. Если электроприбор вышел из строя, в особенности из-за дефекта сетевого шнуря, больше его не включайте, а звать на ремонт квалифицированному специалисту. Регулярно проверяйте сетевой шнур на отсутствие повреждений.
- Чтобы предотвратить несчастный случай, допускается заменять дефектный сетевой шнур только на равнозначный на заводе-изготовителе, нашем сервисном центре или обратившись к квалифицированному специалисту.
- Если электроприбор долгое время не используется, отключите его от сети и выньте батарейки.

Эти наклейки могут находиться на корпусе и обращают ваше внимание на следующее:



Символ "молния" указывает на то, что внутри электроприбора имеются детали находящиеся под опасным, высоким напряжением.



Символ "восклицательный знак" обращает ваше внимание на важные примечания в сопроводительных документах по пользованию и эксплуатации электроприбора.

Дети и лица нуждающиеся в присмотре

- Изображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья.

- Этот прибор не предназначен для пользования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта и/или необходимых знаний. Исключение составляют случаи, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или когда от этого лица получены указания по пользованию прибором.
- Необходимо присматривать за детьми, чтобы убедиться в том, что они не играют с прибором.

Специальные указания по технике безопасности

- Не устанавливайте изделие в сильно горячих, холодных или влажных местах.
- Следите за тем, чтобы была обеспечена достаточная вентиляция изделия!
- Не закрывайте вентиляционные отверстия какими-либо предметами, как например газетами, декоративными салфетками, занавесями и т.д.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к сетевому шнуру или штепселью.
- Сетевой шнур не должен касаться батарей отопления.
- Ни в коем случае не ставьте на сетевой шнур тяжелые предметы.
- Держите изделие подальше от ваз с цветами, ванны, рукоомойника и т.д. Если вода попадет в изделие, это может привести к серьезным последствиям.

Обзор деталей прибора

- Вращающийся проектор
- Фокусировка FOCUS
- Линза
- Кнопка  180° FLIP
- Кнопка C/F  /YEAR (по Цельсию/по Фаренгейту)
- Кнопка 
- Кнопка  MEM/M+
- Кнопка  (Вкл./Выкл.)
- Кнопка SNOOZE/SLEEP/DIMMER
- ЖК дисплей
-  Кнопка понижения громкости
-  Кнопка повышения громкости
- Кнопка 
- Кнопка  DST / M/D
- Кнопка ON/OFF PROJECTION

Задняя панель (не показана)

Громкоговоритель

Гнездо LINE IN

Датчик температуры

Выдвижная антенна (FM)

Шнур электропитания

Нижняя панель (не показана)

Батарейный отсек (для сохранения настроек)

Начало работы

- Выберите для устройства подходящее место; поверхность, где будет оно будет стоять, должна быть сухой, ровной и не скользкой.
- Если на дисплее устройства все еще находится защитная пленка, снимите ее.

Вставка батарейки (для сохранения настроек)

(Батарейка не входит в комплект поставки)

В случае пропадания электроэнергии, или если устройство отсоединенное от розетки, все настройки будут сохранены, если в устройство вставлена батарейка.

- Откройте батарейный отсек, находящийся в нижней части устройства. Отвинтите винт крышки батарейного отсека с помощью крестообразной отвертки.
- Вставьте одну батарейку типа CR2032, 3 В. Вставляя батарейки, соблюдайте полярность (указана на дне батарейного отсека)!
- Закройте батарейный отсек. Вставьте крышку батарейного отсека обратно и зафиксируйте ее с помощью винта.
- Если устройство не используется длительное время, извлеките из него батарейку, так как она может начать протекать и повредить устройство.

ВНИМАНИЕ:

Батарейки не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Сдайте использованные батарейки в соответствующие пункты приема или своему продавцу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не подвергайте батарейки воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей. Никогда не бросайте батарейки в огонь. **Опасность взрыва!**

Электропитание

- Вставьте вилку шнура адаптера в соответствующую розетку.
- Убедитесь, что напряжение в сети электропитания соответствует параметрам, указанным на табличке.
- Если в устройство не установлена резервная батарейка, в случае прерывания электропитания параметры настройки часов и память каналов будут утрачены.

Включение/выключение устройства

Нажмите кнопку (8), чтобы включить или выключить устройство.

Громкость

Регулируйте громкость с помощью кнопок (12) и (11).

Яркость дисплея

В режиме ожидания используйте кнопку SNOOZE/SLEEP/DIMMER (9), чтобы регулировать яркость дисплея.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Параметры настройки яркости дисплея также относятся к включенному устройству.

Показ температуры

Устройство определяет окружающую температуру и показывает ее на дисплее.

- В дежурном режиме показания температуры можно переключать со шкалы Цельсия (C) на шкалу Фаренгейта (F) и обратно, если нажать с удержанием кнопку C/F /YEAR.

Настройка часов (в режиме ожидания)

- Нажмите кнопку MEM/M+ (7), и удерживайте ее, пока на дисплее не замигает индикация года (YR).
- Теперь можно установить год (YR), месяц (M) и день (D), формат отображения времени (12 H/24 H), час и минуту с помощью кнопок C/F /YEAR (5) и DST / M/D (14).
- В каждом случае подтверждайте свой выбор нажатием кнопки MEM/M+. Устанавливаемое значение будет мигать на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Измененное значение будет автоматически сохранено в памяти, если ни одна из кнопок не будет нажата в течение, примерно, 30 секунд.
- Если установлен 12-часовой формат отображения времени, будет также отображаться: PM =после полудня.
- Установка дня недели происходит автоматически.

Отображение даты и года (в режиме ожидания)

- Нажмите кнопку DST / M/D (14), чтобы кратковременно высветить дату.
- Нажмите кнопку C/F /YEAR (5), чтобы кратковременно высветить год.

Переход на летнее время (в режиме ожидания)

Нажмите с удержанием кнопку DST / M/D (14), чтобы переключаться между летним и зимним временем. Если выбрано летнее время, на дисплее будет высвечиваться символ ".

Настройка на радиостанцию

1. Кнопками C/F /YEAR (5) и DST / M/D (14) настройтесь на нужную станцию. Если держать одну из кнопок нажатой, то устройство выполнит поиск следующей радиостанции. На дисплее будет отображаться текущая частота.
2. Если сигнал слишком слабый, измените положение антенны для улучшения приема.

Сохранение станций

Можно сохранить до 10 радиостанций.

1. Поиск станции описан в разделе "Настройка на радиостанцию".
2. Нажмите и держите кнопку MEM/M+ (7). Индикатор сохраняемой позиции замигает на дисплее (например, P02).
3. Кнопками C/F /YEAR (5) и DST / M/D (14) выберите нужную ячейку памяти для сохранения станции.
4. Нажмите кнопку MEM/M+ для сохранения станции.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если в устройстве не установлена резервная батарейка, в случае прерывания электропитания от сети память всех каналов будет утрачена.

Настройка на сохраненную станцию

Повторно нажмите кнопку MEM/M+ (7) в режиме радио для перехода на ячейки памяти с сохраненными станциями.

Функция будильника**Настройка будильника**

Можно установить два значения времени срабатывания будильника. Выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку (13). Будет показано установленное время срабатывания будильника и иконки " ".
2. Нажмите кнопку в течение приблизительно 3 секунд при выводе времени будильника. Часы установленного времени будильника начнут мигать.

3. Используйте для настройки кнопки C/F ▶ /YEAR (5) и ▲▼ DST / M/D (14).
4. Нажмите для подтверждения кнопку Начнет мигать значение минуты.
5. Используйте для настройки кнопки C/F ▶ /YEAR и ▲▼ DST / M/D.
6. Теперь выберите дни, в которые должен срабатывать будильник. Можно сделать следующий выбор:
 - 1-5 = С понедельника по пятницу
 - 1-7 = С понедельника по воскресенье
 - 6-7 = Суббота и воскресенье
 - 1-1 = День недели

6a. Если была выбрана настройка 1-1:

1. Нажмите кнопку чтобы выбрать день недели.
2. Делайте свой выбор с помощью кнопок C/F ▶ /YEAR и ▲▼ DST / M/D.
(MON = понедельник, TUE = вторник, WED = среда, THU = четверг, FRI = пятница, SAT = суббота, SUN = воскресенье)
7. Нажмите кнопку для подтверждения. Теперь выберите режим срабатывания будильника. Возможные варианты:

- **"bv"** (звуковой сигнал):

Звуковые сигналы подаются по достижении времени будильника. Частота подачи сигнала увеличивается. Громкость не регулируется.

- **Показ радиочастоты:**

По достижении времени будильника включается радио. Воспроизводится последняя выбранная станция. Громкость постепенно увеличивается до данной. Громкость не регулируется.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Функция будильника отключается автоматически через 30 минут до следующего дня.

- 7a. Для пробуждения под звуки радиостанции выберите максимальную громкость звукового сигнала кнопками C/F ▶ /YEAR и ▲▼ DST / M/D.

8. Наконец, снова нажмите кнопку . Первый будильник теперь включен.

Для установки второго будильника повторите приведенные этапы с использованием кнопки (6).

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Когда включена функция будильника, показываются иконки " 1" или " 2", иконки " 1" или " 2", соответственно.
- Нажмите кнопку или , чтобы кратковременно показать установленное время срабатывания будильника.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Индикация на дисплее включается автоматически при наступлении установленного времени срабатывания будильника.

Отключение будильника

Нажмите кнопку (8), чтобы выключить будильник.

Автоматический интервал будильника

Автоматически установленная функция будильника может быть отключена примерно на 9 минут кнопкой SNOOZE/SLEEP/DIMMER (9). На дисплее мигает иконка будильника.

Отключение функции будильника

Нажмите и удерживайте кнопку (13) или (6) соответственно, чтобы выключить функцию будильника. Соответствующая иконка будильника исчезнет.

Автоматическое выключение с временной задержкой

Эту функцию можно использовать для отложенного выключения устройства в режиме радио. Устройство выключится автоматически при наступлении указанного времени.

- Выберите временной интервал, по истечении которого устройство выключится автоматически, нажимая кнопку SNOOZE/SLEEP/DIMMER (9). Можно сделать следующий выбор: 90, 60, 30 и 15 минут. Обозначение "SLEEP" исчезнет.
- Эту функцию можно отменить, нажав кнопку (8).

Проектор

С помощью этого устройства можно спроектировать время на стену или потолок.

- Вы можете включить или отключить эту функцию с помощью кнопки ON/OFF / PROJECTION (15).
- Поверните проектор (1) в желаемом направлении.
- На задней панели проектора находится колесико настройки (2), с помощью которого можно настроить резкость проектируемого изображения.
- С помощью кнопки / 180° FLIP (4) можно повернуть проектируемое изображение на 180 градусов.

- Нажмите и удерживайте двухпозиционную кнопку **W/C / FLIP 180°** в течение примерно трех секунд. При этом происходит попеременная индикация времени на часах и температуры.

ПРИМЕЧАНИЯ:

При наступлении установленного времени срабатывания будильника и после прекращения электропитания индикация включается автоматически.

Гнездо LINE IN (Сбоку (не показаны))

Для подключения аналоговых проигрывателей. С помощью этого гнезда через динамики Вы можете слушать звучание других воспроизводящих устройств, таких как wie MP3-Player, CD-Player итд.

- Подключите внешнее устройство к гнезду LINE IN при помощи соединительного стерео-кабеля с 3,5 мм вилочкой.
- Прибор автоматически переключается в режим LINE IN. Радио звук выключается.
- Динамик будет выдавать звуковой сигнал внешнего устройства. Используйте кнопки **¶¶** и **¶¶**, чтобы регулировать громкость.
- Порядок дальнейших действий прочтайте в инструкции по эксплуатации внешнего источника звука.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Отрегулируйте громкость внешнего прибора до соответствующей Вашему слуху громкости.
- Звуковой сигнал не будет подаваться, если к гнезду LINE IN подключен кабель!

Чистка

ВНИМАНИЕ:

Не погружайте устройство в воду.

- Выдерните вилку шнура электропитания из розетки перед тем, как чистить устройство.
- Чистите устройство с помощью слегка влажной ткани без каких либо моющих добавок.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Устройство не реагирует на нажатия кнопок	Устройство заблокировано и "зависло"	Выдерните вилку из розетки примерно на 5 секунд, после чего снова вставьте ее в розетку

Технические данные

Модель: MRC 4119 P N
 Электропитание: 230 В~ 50 Гц
 Потребляемая мощность: 5 Вт
 Батарейка: 3 В, CR2032
 Класс защиты: II
 Вес нетто: 0,53 кг

Радиоприемник:
 Частотные диапазоны: FM 87,5 ~ 108,0 МГц

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Это изделие прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой CE, к прим. на электромагнитную совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом последних требований по технике безопасности.