

Инструкция по эксплуатации Aimoto Sport

Уважаемый потребитель! Мы выражаем Вам признательность за выбор продукции «Кнопка Жизни».

1. Основные функции устройства

- GPS/ГЛОНАСС/LBS/Wi-Fi/A-GPS геолокация
- Кнопка SOS
- Доверенные номера
- Датчик снятия с руки
- Создание и контроль геозон
- Будильник
- Фотокамера
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на часы и голосовых сообщений с часов
- Контроль активности ребенка (шагомер)
- Функция поиска часов
- Оповещение о заряде батареи
- Фонарик

2. Описание устройства



1 Время и дата. Индикатор приема сигналов GSM, GPS, уровень заряда аккумулятора

Вставьте сим-карту. Через некоторое время часы автоматически откалибруют время. Вы можете изменить часовой пояс в настройках приложения.

2 USB-порт для зарядки устройства

3 Слот для сим-карты

4 Кнопка ответа на вызов (кнопка SOS)

При входящем вызове однократно нажмите на кнопку, чтобы ответить на звонок. Для совершения SOS-вызова, удерживайте кнопку в течение 3-4 секунд.

5 Фонарик

Для включения - 2 нажатия кнопки SOS, для выключения - 1 нажатие кнопки SOS.

6 Кнопка ВКЛ

Удерживайте кнопку, чтобы включить часы. При входящем вызове нажмите на кнопку, чтобы отменить вызов.

7 Камера

3. Начало работы

3.1 Установка сим-карты

В Устройстве используется сим-карта формата Nano-SIM с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS).

Установите в выключенные часы сим-карту так, как это показано на рисунке, открыв заглушку с левой стороны часов.



3.2 Мобильное приложение «Кнопка911»

Найдите и установите приложение «Кнопка911» в AppStore или GooglePlay.

3.2.1 Регистрация в приложении

Перед первым входом в приложение необходимо пройти регистрацию.

E-mail: следует ввести Ваш адрес электронной почты.

Пароль для входа в приложение будет выслан на введённый e-mail.

3.2.2 Авторизация в приложении

Введите данные пользователя.

E-mail: следует ввести адрес электронной почты, использованный при регистрации.

Пароль: следует ввести пароль, который был выслан на электронный адрес при регистрации.

Для удобства Вы можете поставить галочку напротив пункта «Запомнить меня», это позволит избежать ввода данных при повторном входе в приложение. После ввода данных, следует нажать кнопку «Войти».

После успешной авторизации добавьте часы к Вашему профилю во вкладке «Меню -> Устройства -> Добавить устройство», указав REG CODE часов, указанный на задней крышке часов.



3.2.3 Восстановление доступа

Если Вы забыли пароль для входа, необходимо воспользоваться процедурой восстановления пароля.

Нажмите Забыли пароль и на следующем экране введите адрес своей электронной почты. Дальнейшие инструкции будут отправлены на e-mail.

3.2.4 Определение местоположения часов

Для определения текущего местоположения нужно выбрать вкладку «Где ребёнок».

На открывшейся карте будет показано текущее местоположение устройства.

В информации об устройстве указано:

- имя устройства
- текущий адрес
- дата и время геолокации
- заряд батареи
- уровень сигнала сети
- способ определения геолокации (GPS, ГЛОНАСС, LBS, Wi-Fi, A-GPS)

Точность геолокации зависит от того, где находится устройство.

Если устройство находится на улице, то данные геолокации поступают от спутников GPS.

Если устройство находится в помещении, точность GPS геолокации снижается, так как прием сигнала GPS в этом случае может быть затруднен. В помещении определение местоположения происходит по сетям WIFI и по вышкам сотовой связи (LBS геолокация). Позиционирование по WIFI позволяет повысить точность определения местоположения в зданиях. Точность LBS геолокации зависит от множества факторов, и измеренное местоположение может значительно отличаться от фактического.

3.2.5 Сообщения

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на часы.

Для этого воспользуйтесь вкладкой «Сообщения».

В нижней части экрана расположено поле для ввода текста и записи голоса.

Ваше сообщение поступит на часы, при этом на дисплее часов появится значок микрофона.

Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.

Для отправки голосового сообщения с часов, в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Записать сообщение» для записи сообщения.

3.2.6 Команды

Вы можете отправлять команды на часы.

Звонок на часы: осуществляется звонок на часы;

Установка геозон: Вы можете установить геозоны, при выходе из которых Вы будете получать уведомление в приложении;

История перемещений: команда позволяет посмотреть историю перемещений ребенка на карте;

Обратный звонок: Вы можете ввести номер для обратного звонка, тем самым контролируя Вашего ребёнка, при этом часы перезвонят на Ваш номер;

Поиск часов: осуществляется с помощью воспроизведения звука на часах, если Вы потеряли их из виду. Часы должны быть включены;

Будильник: можно установить будильник (до 3-х), который сработает на часах в указанное время;

Выключение часов: удалённое выключение часов (при вставленной сим-карте выключить часы кнопкой выключения нельзя);

Перезагрузить часы: удалённая перезагрузка (часы заново регистрируются в сети);

Похвалить ребенка: отправка баллов поощрения на часы .

3.2.7 Настройки

Для настройки часов используйте приложение:
вкладка «Меню → Настройки устройства».

Основные настройки:

SOS номера: номера телефонов для звонка при нажатии на часах кнопки «SOS»;

Доверенные номера: до 10 дополнительных номеров, на которые можно будет позвонить с часов и с которых можно будет принять вызов на часах;

ВНИМАНИЕ! Если Вы указали номер SOS или хотя бы 1 доверенный номер, активируется функция «Белый список», и звонок на часы будет возможен только с этих номеров телефонов.

Мобильный номер часов: телефонный номер сим-карты, стоящей в устройстве;

Режим работы: выбор частоты отправки данных геолокации с часов в приложение (чем чаще отправка, тем чаще отправляются запросы на платформу геолокации, тем меньше время работы аккумулятора);

Часовой пояс и язык: выбор часового пояса и языка интерфейса часов;

Включение шагомера: отображение счётчика пройденных шагов на экране часов.

Настройки уведомлений:

Датчик снятия с руки: оповещение при снятии часов;

Номер SOS: оповещение при вызове с часов на SOS-номера;

Вход/выход из геозон: оповещение при входе или выходе из геозоны;

Номер для отправки уведомлений: номер, на который будут поступать SMS-уведомления.

3.2.8 Добавление дополнительного устройства

Вы можете отслеживать одновременно несколько часов. Для добавления нового устройства перейдите во вкладку «Меню», выберите пункт «Устройства», нажмите кнопку «+».

Вы можете добавить фото ребёнка, выбрав пункт «Загрузить фото».

Далее введите данные о часах:

Имя устройства: имя часов (обычно, имя ребёнка);

REG CODE часов: 15-ти значный код, расположенный на задней крышке часов;

Номер SIM: телефонный номер сим-карты, которая будет использоваться в часах.



4. Правила и условия эксплуатации

1. Используйте оригинальный USB-кабель, который входит в комплект.
2. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации.
3. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
4. Перед первым использованием часов зарядите аккумулятор до полного заряда.
5. Используйте для зарядки часов адаптеры питания напряжением не более 5 вольт и силой тока не более 1 ампера.

5. Часто задаваемые вопросы

Как совершить звонок с часов?

1. Вы можете совершить быстрый вызов с помощью кнопки «SOS». При удерживании кнопки «SOS» в течении 3-4 секунд устройство будет набирать по очереди номера SOS, указанные в настройках.
2. Можно выбрать меню «Контакты» на часах и позвонить на номер из списка (задается в приложении «Меню -> Настройки -> Доверенные номера»).

Как выключить часы?

Выключить часы при вставленной сим-карте и заряженной батарее по кнопке «ВКЛ» нельзя. Часы выключаются из приложения с помощью команды «Выключение часов» во вкладке «Команды». Чтобы снова включить часы, используйте кнопку «ВКЛ».

Как отправить голосовое сообщение?

Голосовое сообщение отправляется из пункта меню «Сообщения». Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.

С часов можно также отправить голосовое сообщение. Для этого в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Записать сообщение» для записи сообщения, после этого оно автоматически

отправится в приложение.

Как принять/отменить входящий вызов на часах?

Чтобы принять вызов на часах, нужно нажать кнопку ответа на вызов (кнопка «SOS»);

Чтобы отменить/сбросить вызов нужно нажать кнопку «ВКЛ».

Как позвонить с часов Aimoto Sport на номер в телефонной книге?

Для набора номеров телефонной книги зайдите в раздел «Контакты» в меню часов, выберите нужный номер и совершите вызов.

Как установить время и дату на часах?

Дату и время часы автоматически синхронизируют с сетью сотовой связи (при первом включении часов с сим-картой). Пользователь может только изменить часовой пояс. Для сохранения настроек убедитесь, что нет проблем с интернетом в вашем смартфоне или часах.

На сколько хватает заряда аккумулятора?

Срок работы устройства зависит от установленного режима передачи данных. Регулируется через установку режима работы в приложении («Меню -> Настройки устройства -> Режим работы»).

Рекомендуем заряжать 1 раз в сутки.

Какой принцип работы Геозон?

Геозоны — это зоны безопасности, при входе/выходе ребёнка из которых, родители получают уведомление в приложении. Геозоны настраиваются в меню «Команды» приложения. Вы можете установить несколько геозон. Например, «Дом», «Школа».

Важно!

В данном устройстве необходимо использовать сим-карты операторов, поддерживающих сеть 2G.

Сим карты Tele2 (Московский регион), Yota, MTC Smart не подходят!

Необходимые условия перед первым использованием:

1. Отсутствие PIN-кода на сим-карте;
2. Интернет активирован и оплачен;
3. На сим-картах МТС отключена услуга «МТС-ИНФО».

6. Технический паспорт

Тип устройства	Часы-телефон с GPS
Модель	Aimoto Sport
Размеры	45x50x15мм
Память	RAM128М + ROM 64М
Материалы	ABS-пластик, силикон, металл
Стандарты связи	GSM 850/900/1800/1900МГц
Система позиционирования	GPS, ГЛОНАСС, LBS, Wi-Fi, A-GPS
Чипсет	MTK2503D
Точность позиционирования GPS	От 5 до 15 метров (зависит от условий приема спутников)
Тип SIM-карты	Nano-SIM
Камера	0,3 МП
Емкость аккумулятора	400 мАч
Температура при эксплуатации	от -20 до +40°C
Экран	1,44 дюйма, цветной, сенсорный
Аудио	Встроенный микрофон и динамик; Мощность: 0,5 Вт
Интерфейсы	Микро USB, SIM карта
Программное обеспечение	ОС iOS 7.0 и выше, Android 4.4.2 и выше

Гарантийный талон

Гарантийный срок, установленный производителем, 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 3 года.

Информация о продукте:

_____ Часы-телефон с GPS Aimoto Sport _____ Дата продажи _____

Информация о Продавце:

Продавец _____ Подпись продавца _____

Импортер: ООО «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 115280 г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 6, тел. 8 800 250 09 60

Производитель: Shen Zhen Indell Industrial Co.,Ltd Китай

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

1. Отсутствует гарантийный талон или документ, подтверждающий действие гарантийного срока.
2. В гарантийном талоне нет отметки о продаже изделия и/или не читается дата продажи, название компании Продавца, указанная в талоне модель не соответствует предъявленной к гарантийному обслуживанию модели.
3. Имеются следы постороннего вмешательства и/или механического повреждения, несанкционированного ремонта.
4. Если неисправности и сбои возникли в результате:
 - падения изделия или любого другого механического повреждения;
 - падения посторонних предметов на изделие;
 - попадания внутрь изделия химических веществ, пыли, грязи, жидкостей, микрочастиц и пр.

Гарантия не распространяется на особенности функционирования устройств и мобильного приложения.

Список адресов авторизованных сервисных центров находится по адресу www.knopka24.ru/support

Инструкция по эксплуатации

Часы телефон **GPS** Aimoto Sport



**КНОПКА
ЖИЗНИ**

Безопасность и свобода вашего ребенка!



Бесплатное приложение Кнопка911



www.knopka24.ru