

WWW.TIWELL.COM WWW.ASSISTANT.UA
ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ПОВРЕДЖЕННЯ ПРИБОРУ...
КОРИСНІ ПОРАДИ
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИБОРУ...
УВАГА! НЕ ВИКЛИКАЙТЕ ПОЖЕГАННЯ ЗНАЧЕННЯ ГОДИНИ ТА ХВИЛИНИ.

UKRAЇНСЬКА -3- UKRAINIAN
УВАГА! НЕ ВИКЛИКАЙТЕ ПОЖЕГАННЯ ЗНАЧЕННЯ ГОДИНИ ТА ХВИЛИНИ.
НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ СПРАЦЮВАННЯ БУДИЛЬНИКА
НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ СПРАЦЮВАННЯ БУДИЛЬНИКА
УВАГА! НЕ ВИКЛИКАЙТЕ ПОЖЕГАННЯ ЗНАЧЕННЯ ГОДИНИ ТА ХВИЛИНИ.

UKRAЇНСЬКА -2- UKRAINIAN
ПРИМІТКА: Щоб знову ввімкнути встановлений формат подання часу.
ОСНОВНИЙ БЛОК
ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

UKRAЇНСЬКА -1- UKRAINIAN
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Модель AH-1080
З ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ
МЕРЕЖЕВИЙ ГОДИНИК
ASSISTANT
ГОДИНИК:

RUSSIAN -4- РУССКИЙ
WWW.TIWELL.COM WWW.ASSISTANT.UA
ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ПОВРЕДЖЕННЯ ПРИБОРУ...
КОРИСНІ ПОРАДИ
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИБОРУ...
УВАГА! НЕ ВИКЛИКАЙТЕ ПОЖЕГАННЯ ЗНАЧЕННЯ ГОДИНИ ТА ХВИЛИНИ.

RUSSIAN -3- РУССКИЙ
УВАГА! НЕ ВИКЛИКАЙТЕ ПОЖЕГАННЯ ЗНАЧЕННЯ ГОДИНИ ТА ХВИЛИНИ.
НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ СПРАЦЮВАННЯ БУДИЛЬНИКА
НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ СПРАЦЮВАННЯ БУДИЛЬНИКА
УВАГА! НЕ ВИКЛИКАЙТЕ ПОЖЕГАННЯ ЗНАЧЕННЯ ГОДИНИ ТА ХВИЛИНИ.

RUSSIAN -2- РУССКИЙ
ПРИМІТКА: Чтобы снова включить установленный формат отображения времени.
ОСНОВНОЙ БЛОК
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

RUSSIAN -1- РУССКИЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модель AH-1080
С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СЕТЬЕВЫЕ ЧАСЫ
ASSISTANT
ЧАСЫ:

ASSISTANT LED CLOCK WITH REMOTE CONTROL Model AH-1080
OPERATION MANUAL
ENGLISH -1- ENGLISH

ENGLISH -2- ENGLISH
CLOCK
BLINKING DISPLAY/ALARM ON INDICATOR
SET TIME
SET ALARM
ALARM ON-OFF
12/24 HOUR TIME FORMAT SELECTION

ENGLISH -3- ENGLISH
BATTERY BACK UP
REMOTE HAND-SET
BATTERY INSTALLATION
SET TIME
SET ALARM
ALARM ON-OFF
SNOOZE
MAINTENANCE
SAFETY INSTRUCTIONS

ENGLISH -4- ENGLISH
Stamp Печать магазина
Date of sale Дата продажи
Model Номер модели
Warranty period Гарантийный срок

ASSISTANT NETZUHR MIT FERNBEDIENUNG Modell AH-1080
DAS GERÄT
BLINZELNDES DISPLAY/SYMBOL DES AKTIVIERTEN ALARMES
EINSTELLUNG DER ZEIT
EINSTELLUNG DES ALARMES
ANMERKUNG: Beachten Sie dabei den eingestellten Zeitformat.

GERMAN -2- DAS DEUTSCHE
UHR:
1. Das Symbol des aktivierten Alarms
2. Das Symbol der Nachmittagszeit (im 12-Stunden Zeitformat)
3. Aufnahmestelle
4. Batteriefach (4xAA)
5. Die Taste zur Einstellung der Stunden [HOUR]
6. Die Taste zur Einstellung der Minuten [MINUTE]
7. Schalter zur Auswahl zwischen der 12-/24 Stunden Zeitformate [12H/24H]
8. Die Taste zur Einstellung des Alarms [ALARM]
9. Die Taste zum Ein-/Ausschalten des Alarms [AL ON/OFF]

GERMAN -3- DAS DEUTSCHE
EIN-/AUSSCHALTEN DES ALARMES
UMSCHALTEN ZWISCHEN DEN 12-/24-STUNDEN ZEITFORMATEN
RESERVEEINSPEISUNG
FERNBEDIENUNG
EINSETZEN DER BATTERIEN
EINSTELLUNG DER ZEIT
EINSTELLUNG DER ALARMZEIT
EIN-/AUSSCHALTEN DES ALARMES
SNOOZEFUNKTION

GERMAN -4- DAS DEUTSCHE
PFLEGE UND WARTUNG
SCHUTZANWEISUNGEN
ANMERKUNG: Beachten Sie dabei den eingestellten Zeitformat.