

JET

Jet Kid Swimmer

Наручный смарт-браслет

Инструкция




1. Основные функции устройства

- Геолокация GPS/LBS/Wi-Fi
- Кнопка SOS
- Доверенные номера
- Датчик снятия с руки
- Создание и контроль геозон
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на устройство
- Отправка голосовых сообщений с устройства в приложение
- Функция поиска устройства
- Оповещение о разряде батареи
- Шагомер
- Будильник
- Фонарик

Защита от воды и пыли по стандарту IP67 (возможно погружение в воду до 3 минут на глубину до 1 метра)

2. Описание устройства

- 1 Камера
- 2 Фонарик
- 3 Кнопка ВКЛ/SOS
- 4 Кнопка «Назад» / ответа на вызов
- 5 Разъем для micro-SIM карты



3. Начало работы

3.1. Установка папо-SIM-карты

В устройстве используется SIM-карта формата micro-SIM. Для использования функций геолокации и связи необходимо использовать SIM-карту с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS). Убедитесь что устройство выключено. Вставьте micro-SIM-Карту в SIM-слот открыв заглушку с левой стороны устройства.



ВАЖНО: оператор сотовой связи должен поддерживать стандарт 2G (GPRS)

ВАЖНО: нельзя использовать симкарту со специальными тарифами для планшетных ПК или USB-модемов.

ВАЖНО: перед первым использованием запрос PIN-кода на SIM-карте должен быть отключен, доступ в Интернет активирован и заранее оплачен.

4. Мобильное приложение

4.1. Найдите и установите приложение JetKid в App Store или Google Play. ВНИМАНИЕ! Привязка устройства к стороннему приложению влечет за собой снятие с гарантийного сервисного обслуживания

4.2. Запустите приложение. Если вы еще не зарегистрированы в приложении, нажмите кнопку «Регистрация».

4.2.1. В поле «ID устройства» введите ID или REG-код наручного смарт-браслета JET KID SWIMMER. ID и REG-код на задней крышке устройства. Для удобства Вы можете воспользоваться встроенным в приложение сканером QR-кодов, соответствующая кнопка расположена в правой части поля «ID устройства»

4.2.2. В поле «Логин» введите адрес вашей электронной почты. Данный адрес так же может потребоваться для восстановления доступа к вашей учетной записи в приложении.

4.2.3. В поле «Имя» введите имя вашего ребенка. Данное Имя будет отображаться в списке ваших устройств и служить маркером на карте.

4.2.4. В поле «телефон» введите номер именно вашего телефона. Данный номер так же будет использован, если потребуются восстановить доступ к вашей учетной записи в приложении.

4.2.5. Придумайте пароль для доступа к приложению, введите данный пароль, а затем продублируйте его во втором аналогичном поле.

4.2.6. После заполнения всех полей ваша регистрация завершена. Для входа в приложение используйте адрес вашей электронной почты и

пароль, которые Вы указали при регистрации.

4.1.3. Для восстановления пароля воспользуйтесь меню «Забыли пароль?» на экране авторизации в приложении. Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации в приложении. На указанный вами электронный адрес придет письмо с кодом подтверждения для сброса пароля.

4.2. Функция определения местоположения устройства

Для отображения текущего местоположения устройства на карте необходимо выбрать меню «Где ребенок?». Меню расположено на главном экране приложения и доступно после авторизации. На открывшейся карте будет показано текущее местоположение устройства.

В информации будет указано:

- Имя устройства
- Текущий адрес
- Дата и время определения геолокации
- Способ определения геолокации
- Уровень сигнала сети
- Заряд батареи

Вы можете переключиться между привязанными в приложении

устройствами. Для этого в режиме карты нажмите на кнопку «Тумблер», расположенную в нижнем левом углу экрана. Точность геолокации зависит от местоположения устройства. Если устройство находится на улице, то данные геолокации поступают от спутников GPS.

При нахождении устройства в помещении точность GPS геолокации снижается, так как прием GPS сигнала в этом случае может быть затруднен. В помещении определение местоположения происходит по вышкам сотовой связи (LBS-геолокация). Точность определения местоположения может быть значительно снижена.

4.3. Сообщения

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на устройство. Для этого выберите соответствующее меню «Голосовые сообщения» или «Сообщения». Для отправки голосового сообщения, после выбора соответствующего меню нажмите кнопку «Начать запись». Ваше сообщение поступит на устройство, при этом на устройстве появится соответствующее уведомление.

4.4. Команды

Вы можете отправлять на устройство управляющие команды. Выключение устройства: удаленное выключение устройства. Функция доступна при вставленной SIM-Карте. Выключить устройство кнопкой ВКЛ нельзя. Перегрузка устройства: удаленная перезагрузка устройства. Поиск устройства: воспроизведение звука на устройстве.

Функция используется если Вы потеряли устройство из виду, устройство должно быть выключено.

4.5. Настройки

4.5.1. Установка геозон. Вы можете установить геозоны, при выходе из которых Вы будете получать уведомления.

4.5.2. SOS номера. SOS номера – это номера телефонов, на которые пойдет вызов при нажатии кнопки SOS на устройстве.

4.5.3. Доверенные номера – список номеров телефонов на которые можно звонить с устройства и с которых можно принимать вызовы на устройстве.

4.5.4. Режим работы. Выбор частоты отправки данных геолокации. Частота отправки данных геолокации влияет на продолжительность работы устройства от аккумулятора.

4.5.5. Часовой пояс и язык. Выбор часового пояса и языка интерфейса часов.

5. Правила эксплуатации

- Используйте только оригинальный USB-кабель входящий в комплект поставки наручного смарт-браслета JET KID SWIMMER.
- Соблюдайте температурные условия эксплуатации и хранения устройства.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса устройства.
- Перед первым использованием наручного смарт-браслета JET KID SWIMMER зарядите аккумулятор до полного заряда.
- Для зарядки устройства используйте адаптеры питания напряжением не более 5 вольт (5V).

ВАЖНО: категорически запрещается использовать автомобильные зарядные устройства с источником питания 12 вольт (12V) и силой тока не более 1 ампера (1A).

Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

6. Технический паспорт

Тип устройства:
Наручный смарт-браслет

Модель:
Jet Kid Swimmer

Размеры:
40*50*15 мм

Память:
RAM 128Mb + ROM 64Mb

Материалы:
ABS-пластик, силикон

Стандарты связи:
GSM 850/900/1800/1900

Система позиционирования:
GPS/GLONASS/LBS/A-GPS/Wi-Fi

Точность позиционирования GPS:
От 5м. до 15м. в зависимости от условий приема сигнала спутников

Чипсет:
MTK2503

Точность позиционирования LBS:
От 200 до 2000 метров (зависит от условий приема). Точность позиционирования Wi-Fi: до адреса дома

Тип SIM-карты:
micro-SIM

Емкость аккумулятора:
400 мАч

Диапазон рабочих температур:
От -20 до +40 °C

Экран:
1,44" цветной 240x240

Аудио:
Встроенный микрофон и динамик мощностью 0,5Вт.

Программное обеспечение:
OS iOS 7.0 и выше, OS Android 4.4.2 и выше

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

JET

Гарантийный срок службы с даты продажи – 12 месяцев.

Информация о продукте:

Модель: Наручный смарт-браслет **Jet Kid Swimmer**

Продавец: _____

Подпись продавца: _____

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, название организации Продавца. Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели предъявленной к гарантийному обслуживанию.
- Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.
- На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или не санкционированного ремонта.
- Неисправности возникли в следствии:
 - а) Падения изделия или любого другого механического повреждения
 - б) Падения посторонних предметов на изделие
 - с) Попадания на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости и пр.


Импортер: Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди Компани». Адрес: Россия, 109029 Москва, Михайловский проезд д.3 стр.6Б. Сделано в Китае.

Изготовитель: Гонконг Дротенс Интернешнл Лимитед. Адрес: Комната 502, Коммерческий Центр Эрион, 2-12 Квинз Роуд Вест, Сенвань, Гонконг. Завод-изготовитель: Шэньчжэнь Инделл Индастриал Ко., ЛТД. Адрес: 6/Ф, здание 3, Хедонг Ханчэнг Индастриал Зона, Ксианг, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Срок службы: 5 лет. Срок годности не ограничен. Дата производства: см. на упаковке.

Официальный сайт
TM JET
www.jetdevice.com

EAC



JET Бесплатное приложение JetKid



Загрузите в App Store

доступно в Google Play

Для управления всеми функциями наручного смарт-браслета JET KID SWIMMER необходимо загрузить официальное приложение JetKid из App Store или Google Play.

App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

Google Play является знаком обслуживания компании Google.

Техническая поддержка: **8 (800) 775-87-67 JET**