


# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЖК ЧАСЫ- БУДИЛЬНИК

МОДЕЛЬ: CL-214



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Rolsen

Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым приобретением – многофункциональными ЖК часами-будильником CL-214.

## **ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

1. Часы предназначены только для бытового использования.
2. Не погружайте часы в воду или иные жидкости. Для очистки корпуса и экрана часов используйте мягкую тряпку, слегка смоченную теплой водой. Надавливание на ЖК экран устройства может вызвать его повреждение.
3. При установке батареек соблюдайте полярность, как указано на крышке батарейного отсека. Используйте батарейки только типа AAA.
4. Не устанавливайте часы на нагревательные приборы, вблизи радиаторов отопления, а также на устройства, создающие вибрацию (стиральные машины, звуковые колонки и пр.) Часы должны использоваться при комнатной температуре (от 15 до 35 градусов Цельсия).
5. В случае обнаружения повреждений нужно обратиться в специализированный сервисный центр Rolsen.
6. Не оставляйте батарейки в устройстве, если собираетесь не пользоваться им в течение длительного времени. Не оставляйте в устройстве разряженные элементы питания, во избежание их протекания.
7. Устройство не должно использоваться в целях, не предусмотренных инструкцией.

## **ФУНКЦИИ**

LED подсветка ЖК экрана (7 цветов)  
ЖК индикация времени, календаря и комнатной температуры  
Будильник с выбором 9 мелодий, функция «Утренний сон»

Таймер на 24 часа

Функция напоминания о дне рождения

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Вставьте 3 батарейки типа AAA (в комплект поставки не входят) в батарейный отсек устройства, соблюдая полярность. Устройство включится в нормальный режим работы (индикация времени). Из нормального режима работы, нажимая кнопку MODE, можно последовательно переключать устройство в различные режимы: Нормальный режим – Переключение 12\24ч – Будильник – Напоминание о дне рождения – Таймер.

2. Режим «Переключение 12\24ч» включается однократным нажатием кнопки MODE из нормального режима. Нажимая кнопки \ можно выбрать требуемый формат индикации времени. Нажав кнопку SET, кнопками \ можно установить текущее время и дату.

3. Режим «Будильник» включается двукратным нажатием кнопки MODE из нормального режима. Нажав кнопку SET, кнопками \ можно установить время срабатывания будильника, выбрать одну из 9 мелодий. Будильник можно отключить, снова нажав кнопку SET. При достижении установленного времени будильник будет звонить одну минуту. Выключить звонок можно, нажав на любую кнопку. При включенной функции «Утренний сон» будильник будет звонить 4 раза по одной минуте с перерывом в 3 минуты. Включенный будильник отображается соответствующим значком на экране в нормальном режиме. Включить функцию «Утренний сон» можно из нормального режима, нажав кнопку (значок включенного будильника должен при этом отображаться на экране).

4. Режим «Напоминание о дне рождения» включается трехкратным нажатием кнопки MODE. Нажимая кнопку SET, а затем кнопки \ можно выбрать дату и время срабатывания напоминания. Эту функцию можно отключить, снова нажав кнопку SET. При достижении установленной даты и времени часы

будут проигрывать мелодию «Birthday song» в течение 5 минут.

5. Режим «Таймер» включается из нормального режима четырехкратным нажатием кнопки MODE. Нажимая кнопку SET, а затем кнопки \ можно установить начало обратного отсчета в пределах 23:59 – 00:01. Обратный отсчет начнется после повторного нажатия кнопки SET . при достижении значения 00:00 устройство будет издавать сигнал в течение одной минуты, и цифры 00:00 будут мигать. Для отключения сигнала необходимо нажать на любую кнопку.

В нормальном режиме можно включить проигрывание встроенных мелодий. Для этого следует нажать кнопку, при этом будут последовательно звучать встроенные мелодии. Проигрывание можно отключить, снова нажав на кнопку .

Нажимая кнопку SET в нормальном режиме, можно выбрать индикацию комнатной температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта. Возврат в нормальный режим из любого другого (кроме таймера и напоминания о дне рождения) осуществляется через одну минуту после последнего нажатия любой кнопки, или соответствующим нажатием кнопки MODE после окончания требуемых установок. Для включения подсветки экрана необходимо нажать кнопку LIGHT, при этом экран будет подсвечиваться последовательно 7 различными цветами. Для отключения подсветки требуется снова нажать кнопку LIGHT.

## ПРОВЕРКА И РЕМОНТ

Для проверки или ремонта устройства, всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen.

Гарантия не может быть предоставлена при:

Механических повреждениях устройства.

Наличии внутри корпуса посторонних предметов и насекомых.

Наличии следов самостоятельной разборки устройства.



Срок службы часов 3 года.  
Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01  
125080, Москва, а/я 52.  
Производитель: NINGBO FREE TRADE ZONE FLATT CORP., LTD.  
ADD.:NO. 6-206#, BUILDING NO.2, EAST OF XINTIANDI JIANGDONG  
DISTRICT, NINGBO ZHEJIANG PROVINCE, CHINA  
Тип питания: 3 Батарейки размера AAA, 4,5 В.  
Масса нетто 0,14 кг.

**Информационный центр ROLSEN-Россия:**

8-800-200-56-01

125080, Москва, а/я 52.

**Rolsen**