



**teXet®**

Bringing the Best Together

USER GUIDE

**Руководство по эксплуатации**



**X-Watch**

СМАРТ УСТРОЙСТВО  
**SMART DEVICE**

## Оглавление

Общая информация.....	2
Характеристики модели .....	3
1. Комплектность.....	4
2. Указания по эксплуатации.....	4
2.1 Обращение с ЖК дисплеем .....	5
2.3 Работа с разъемом USB .....	6
2.4 Правила пользования батареями.....	6
3. Внешний вид TW-300.....	8
4. Системные требования.....	8
5. Подготовка к работе .....	9
5.1 Зарядка аккумуляторной батареи.....	9
5.2 Включение .....	9
5.3 Спящий режим .....	10
5.4 Выключение устройства.....	10
5.5 Сброс устройства.....	10
5.6 Подключение к смартфону.....	11
6. Предустановленные приложения .....	12
7. Условия транспортировки и хранения.....	16

## Общая информация

Благодарим за то, что Вы выбрали смарт-устройство торговой марки teXet.

Использование последних технологических разработок и приверженность высоким стандартам позволяют предложить Вам качественные устройства по доступной цене. X-Watch TW-300 позволят Вам получать уведомления о входящих вызовах, SMS сообщениях, событиях календаря и многие другие возможности.

Данное Руководство поможет Вам ознакомиться с функционалом и характеристиками устройства, а также продлить срок его службы. Поэтому перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным Руководством, а после ознакомления сохраните его для последующего обращения к нему, если возникнет такая необходимость.

Данное Руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, кнопках управления, перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя.

Актуальную документацию по Вашему устройству Вы всегда можете найти на сайте – <http://www.texet.ru>

teXet X-Watch TW-300 продолжает развитие линейки высокотехнологичных продуктов торговой марки teXet. Это устройство, которое эффективно используется для вспомогательных ассистентских функций с Вашим смартфоном.

## Характеристики модели

- Экран: 1.54", емкостный
- Процессор: Ingenic JZ4775 1 ГГц
- Разрешение: 240x240 пкс.
- Встроенная память: 4 Гб
- ОС: Android 4.3
- Аккумулятор: 250 мА/ч
- Версия Bluetooth: 4.0
- Динамик: Нет
- Микрофон: Да
- Вибрация: Да
- Габариты: 37,95 x 59.2 x 11.54 мм
- Вес: 40 г.
- Рабочие температуры: от -20 до 50°C

Операционная система Android – это операционная система с открытым кодом, специально разработанная для мобильных устройств (планшетных компьютеров, смартфонов и смарт устройств).

OS Android постоянно совершенствуется и на сегодняшний день занимает одно из лидирующих мест на мировом рынке.

В интернет существует множество сообществ разработчиков, которые создают программы и приложения для OS Android. Все приложения написаны на языке Java. Установочными файлами таких приложений являются файлы формата .apk.

Устройство работает на базе ОС Android версии 4.3 (Icecream Sandwich).

**Примечание:** Операционная система занимает некоторую область встроенной памяти, поэтому емкость свободной памяти, отображаемая в информации об устройстве, меньше номинальной емкости, заявленной в характеристиках.

## 1. Комплектность

- X-Watch TW-300
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Кабель USB (зажим)

**Примечание:** Изготовитель устройства оставляет за собой право изменять комплектацию в том случае, если это не препятствует использованию изделия по основному назначению.

## 2. Указания по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Смарт устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.

- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к нему. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

- При первой зарядке подключите устройство к сети электропитания на 8-12 часов.

- Не используйте устройство в момент управления автомобилем. Соблюдайте законы и правила дорожного движения в стране Вашего пребывания.

- Смарт устройство должно быть выключено во время взлёта или посадки самолёта.

- Не используйте устройство в местах, подверженных электронным помехам или воздействию статического электричества. Это может быть причиной потери данных.

## 2.1 Обращение с ЖК дисплеем

Экран жидкокристаллического (ЖК) дисплея – хрупкое устройство, требующее бережного обращения.

- Для протирки экрана ЖК-дисплея используйте только мягкую ткань или специальные салфетки.
- Используйте только специальные средства для очистки дисплея.
- Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами.
- Не оказывайте на экран сильного давления и не размещайте на нем какие-либо предметы. Это может привести к повреждениям дисплея и потере гарантии на устройство.
- Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными лучами.
- Не нажимайте на сенсорный экран сильно, это может привести к повреждению сенсорного слоя
- Не оставляйте экран под прямыми солнечными лучами

## 2.2 Работа с разъемом USB

- Не применяйте силу при подключении зажима к контактам устройства. Это может привести к повреждению контактов.

- Не допускайте попадания на зажим посторонних предметов, а так же жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению контактов, так и устройства в целом.

- При подключении устройства к ПК или ноутбуку, пользователь может использовать внутренний накопитель устройства для обмена файлами.

## 2.3 Правила пользования батареями

- Используйте аккумуляторы (АКБ) только по назначению.

- Не разбирайте и не ломайте аккумуляторы.
- Не подвергайте АКБ нагреву и воздействию огня.
- Избегайте воздействия прямого солнечного света.
- Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов.

Не храните аккумуляторы беспорядочно в коробке или ящике, где они могут замкнуться накоротко друг на друга или другие металлические предметы.

- Не подвергайте аккумуляторы механическим ударам.

- В случае течи аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.

- Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование.

- Не применяйте аккумуляторы, имеющие разные емкости, размеры, типы и изготовленные различными производителями, в одном устройстве.

- Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились.

- Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда.

- После длительного хранения может потребоваться многоразовый заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальных характеристик.

- Аккумуляторы имеют наилучшие характеристики в условиях нормальной комнатной температуры ( $20\pm 5$ ) °C.

Для вывода АКБ на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее зарядить и 4 раза полностью разрядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла заряда и разряда АКБ.

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточного уровня заряда, типа и характеристик используемых АКБ, температуры окружающей среды и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.



### 3. Внешний вид TW-300




Для управления устройством и перемещения по элементам меню используйте касательные движения пальцев по экрану.

### 4. Системные требования

X-Watch TW-300 использует беспроводную технологию Bluetooth 4.0 и совместим со смартфонами на базе операционных систем Android 2.3 и выше.

## 5 Подготовка к работе

### 5.1 Зарядка аккумулятора батареи

Подключите кабель USB к источнику питания и закрепите прищепку на корпусе устройства. Во время зарядки значок питания на экране устройства  придёт в движение, демонстрируя то, что процесс начался.


Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок питания на экране устройства полностью заполнится.

**Примечание:** Для того чтобы сохранить работоспособность и продлить срок службы батареи Вашего смарт-устройства, следуйте нижеописанным инструкциям:

- перед первым использованием рекомендуется присоединить устройство к сети электропитания на 8-12 часов до полной зарядки аккумулятора;
- не производите зарядку устройства при высокой температуре;
- не следует производить подзарядку устройства постоянно: Вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если Вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в течение двух недель, не дожидаясь момента полной разрядки;

### 5.2 Включение


Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3-5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки.

**Примечание:** если устройство находится в спящем режиме, то для включения достаточно кратковременного нажатия кнопки.

### 5.3 Спящий режим

Спящий режим удобен при регулярном использовании устройства. В этом режиме устройство находится в активном состоянии, но дисплей при этом выключен. Это позволяет мгновенно получить доступ к операционной системе, в то же время исключаются случайные нажатия на дисплей, и экономится энергия. Для перехода в спящий режим или выхода из него кратковременно нажмите кнопку. Вы так же можете настроить «Спящий режим» в разделе «Настройки» → «Экран».

### 5.4 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3-5 секунд. В контекстном меню выбрать «Отключить питание» → нажмите «ОК».

**Примечание:** В случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом, все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание этого подключайте устройство к источнику питания для подзарядки заблаговременно.


### 5.5 Сброс устройства

Если смарт устройство не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите его, нажав тонким неострым предметом кнопку, расположенную сбоку устройства и дождитесь перезагрузки.

## 5.6 Подключение к смартфону

1. Скачайте управляющее приложение для Вашего смартфона. Для этого перейдите в Play маркет. (смартфон должен иметь активное подключение к сети Интернет и настроена учетная запись). В поле поиска приложения используйте словосочетание **TW-300**.

2. Перейдите в меню Bluetooth на X-Watch TW-300. Убедитесь, что Bluetooth модуль включен и устройство находится в режиме видимости для других устройств. Вам потребуется единожды связать TW-300 и Ваш смартфон. В дальнейшем сопряжение будет проходить в автоматическом режиме, как только устройство будет обнаруживаться смартфоном.

3. Включите Bluetooth модуль на Вашем смартфоне. (Для активации Функции беспроводной передачи данных на Android смартфоне следует нажать на клавишу включения напротив пункта «Bluetooth» в разделе «Настройки». После включения данной функции, система выведет значок  в области уведомлений).

4. В режиме поиска Bluetooth устройств, выберите «TW-300» для сопряжения. При необходимости введите код подтверждения (отобразится на экране).

5. Запустите установленное приложение .

6. Выберите TW-300 в списке подключенных устройств и подтвердите синхронизацию.

7. Теперь Вы можете использовать X-Watch TW-300 для просмотра журнала вызовов, синхронизации контактов, SMS сообщений, событий календаря смартфона со смартфоном.

## 6. Предустановленные приложения

Браузер – это простая, удобная и быстрая программа для работы в Интернет. Делайте закладки нужных Вам страниц или сохраняйте целиком для просмотра в режиме offline. Вам так же доступна возможность просмотра истории посещений.



**Калькулятор** - Производите нужные вычисления. Удобная программа всегда под рукой. Доступны 2 режима – основной и расширенный.



**Календарь** – Приложение позволит Вам постоянно быть в курсе текущих планов и встреч. Обновляя данные со смартфона, приложение заблаговременно уведомит Вас о предстоящих событиях.



**Часы** – Приложение содержит возможность установки будильника, секундомера, таймера, быстрое включение.



**Галерея** – Просматривайте сохраненные изображения, делитесь с друзьями в Facebook, Twitter или Instagram, устанавливайте как фоновый рисунок и удаляйте ненужные.



**Play Маркет** – Помимо стандартного пакета базовых приложений Вы можете установить дополнительное программное обеспечение на свое усмотрение. Программы могут быть загружены из интернет или из официального онлайн-каталога Google Play.

После первого запуска приложения Вам будет предложено настроить учетную запись.

- Если у Вас уже есть аккаунт Google, нажмите «Существующий», введите Ваш email и пароль от электронной почты.

- Если же у Вас еще нет учетной записи Google, ее следует зарегистрировать. Для этого нажмите кнопку «Новый» и следуйте инструкциям на экране компьютера.

В информации по каждой программе Вы можете узнать ее стоимость, рейтинг, прочитать комментарии пользователей, поставить свою оценку приложению и оставить собственный отзыв. Для установки понравившегося приложения достаточно нажать кнопку «Установить» или «Купить», если приложение платное.

В разделе «Загрузки» вы увидите список приложений, каждому из которых будет присвоен статус «Обновление», «Установлено» или «Приобретено».

**Примечание:** для работы с Google Play требуется подключение к сети Интернет. Перед работой с приложением Google Play убедитесь что на устройстве правильно установлены текущие дата и время, в противном случае соединение с сервером не будет установлено. Из соображений безопасности установка приложений, полученных не из Play Маркета, заблокирована по умолчанию. Если Вам все же необходимо установить такое приложение, то активируйте пункт «Неизвестные источники» в разделе «Настройки» -> «Безопасность»



**Контакты** – После подключения, управляющее приложение автоматически начнет добавление контактов смартфона на TW-300. Пользователь может удалять ненужные контакты на устройстве с последующей синхронизацией со смартфоном.



**Вызовы** – Данный раздел содержит и синхронизирует информацию о:

- Входящих вызовах
- Пропущенных вызовах



**SMS** – В данном разделе Вы можете просматривать входящие SMS сообщения, и удалять их из списка.



**Музыка** – Аудио проигрыватель. Т.к. устройство не имеет собственного динамика, для прослушивания Вам потребуется подключить Bluetooth гарнитуру либо звуковую систему.



**Диктофон** – Делайте голосовые заметки, воспроизводите и удаляйте. Сохраненные файлы находятся в корневой папке устройства.



**Настройки** – Раздел настроек операционной системы позволяет подключиться к сети WiFi, выбрать оптимальный уровень яркости экрана и звука, установить языковые параметры, дату и время, управлять установленными приложениями и многое другое.



**Камера** – Приложение позволяет пользователю удаленно управлять камерой смартфона и делать снимки.



**Почта** – Удобное и быстрое приложение для работы с почтовыми ящиками. Получайте и отправляйте письма, делитесь фотографиями и документами.



**Загрузки** – в данном разделе будут находиться загруженные из Интернет файлы и приложения.



**Файлы** - Менеджеры файлов предназначенный для эффективного и удобного обращения с файлами на Android.



**Блокировка** – Приложение позволяет пользователю удаленно заблокировать смартфон, а так же подать сигнал вызова в случае его утери.



**Погода** – Прогноз погоды с возможностью выбора локации.



**Facebook** - будьте в курсе чем занимаются ваши друзья, делитесь обновлениями, фото и видео, получайте уведомления, когда ваши друзья комментируют ваши публикации и ставят отметки «Мне нравится», отсылайте сообщения, общайтесь в чате и создавайте групповую переписку.



**Twitter** - общайтесь и оставайтесь в курсе событий, рассказывайте о себе в фотографиях, видеороликах и комментариях.



**Instagram** - делитесь фото и видео с друзьями и подписчиками в фото-ленте или отправляйте их прямо вашим друзьям.



## 7. Условия транспортировки и хранения

X-Watch TW-300 в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 20 до плюс 35°C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от -20°C до +50°C;
- относительная влажность 93% при +25°C.

Для того чтобы Ваше устройство находилось в зоне соединения с телефоном, нужно соблюдать следующие условия:

1) Bluetooth соединение действует на расстоянии 10 метров. Препятствия, такие как стена или другие электронные устройства могут послужить помехой или уменьшить эффективность соединения.

2) Не открывайте и не разбирайте устройство.

3) Не подвергайте устройство постоянному давлению, ударам, пыли, открытому огню или высокой температуре.

4) Держите экран Вашего устройства подальше от острых или тяжелых предметов для предотвращения повреждения дисплея.

5) Не пытайтесь чинить или видоизменять устройство самостоятельно.

6) Обслуживание и управление аппарата может быть осуществлено только техническими специалистами.

7) Подвергание высоким или низким температурам может сократить действие работы батареи.

8) Держите устройство, аксессуары и любые другие маленькие запчасти подальше от детей.

[www.texet.eu](http://www.texet.eu)  
[www.texet.ru](http://www.texet.ru)

Разработано: ЗАО «Электронные системы «Алкотел»  
Өндіруші өкілеттеген тұлға: «Алкотел» электрондық жүйелері» ЖАК,  
198188, Ресей, Санкт-Петербург, Маршала Говорова көш., 8 А  
Изготовлено: Гуандун Эппскомм Ко., ЛТД, Офис №903, Квартал С3,  
Чуангсин Билдинг, № 182, Сайенц Роад, Сайенц Сити, ЛуоГанг Зоун,  
Гуанчжоу, 510000, Китай  
на заводе: Гуандун Эппскомм Ко., ЛТД  
Этаж С3-5, № 11 Кайюан Авеню, ЛуоГанг Дистрикт, Гуанчжоу, Китай  
по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай  
Шығарған ел: Қытай  
Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»,  
198095, Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Говорова, 52, лит А, пом 36-Н  
Импорттаушы: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ,  
198095, Ресей, Санкт-Петербург қ.,  
Маршала Говорова көш., 52. лит А, бел 36-Н

Срок службы: 2 года.

Декларация о соответствии X-Watch TW-300  
зарегистрирована в Федеральном агентстве связи.  
Регистрационный № РД-2803 от 10.04.2014.  
Действительна до 02.04.2020 г.



EAC

