

ENGLISH



CLOCK RADIO

Clock radio is intended for time indication, receiving of radio signal in FM range and for usage as an alarm clock.

Description

- Radio on/off button
- Frequency up/current time setting button
- Radio volume up /second alarm on/setup button "AL.2"
- Display
- Radio volume down /first alarm on/setup button "AL.1"
- Frequency down /current time setting button
- Time setting button "SET"
- Radio stations program and switching button "MEM/M+"
- Alarm signal repeat/radio auto switch off button "SNOOZE/SLEEP"
- Power cord
- FM-antenna cord
- Battery compartment lid

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction carefully. Keep this instruction for future reference.

Use the unit according to its intended purpose only, as it is stated in this user manual. Misusing the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Make sure that unit operating voltage corresponds to voltage of your mains.
- To prevent fire or electric shock hazard do not expose the unit to rain or moisture, do not place it in places with high humidity, (near bath tubs, containers filled with water, kitchen sinks, washing machines, near a swimming pool, in wet basements, etc.)
- Prevent the unit from dripping and splashing.
- To prevent fire or electric shock hazard do not overload sockets or extension cords as this can result in fire or electric shock.
- Place the unit in such a way that you can easily pull out the plug from the socket in case of any malfunction.
- For additional protection of the unit unplug it during lightning storm and in cases when you are not going to use it for a long time. It will prevent the unit from being damaged by lightning and power surges.
- To unplug the unit, pull its plug, but never pull the cord.
- To prevent shock hazard do not remove the casing by yourself. Do not repair the unit or make any changes in it by yourself. If you find any damages, unplug the unit and apply to an authorized service center.
- Install the unit in places with proper ventilation. Do not block the ventilation openings of the unit.
- Place the unit on a flat stable surface, away from equipment with strong magnetic field, for example, from video and audio recording devices or big speakers, as magnetic electric field lines from these units cause interferences while unit operation.
- Do not connect the FM-antenna with the external antenna.
- Do not install the clock radio near heat sources such as radiators, heaters, stoves, or places exposed to direct sunlight, excessive dust, vibration or mechanical shocks. It is prohibited to put sources of open fire, such as candles on the unit.
- Do not let foreign objects get into unit openings.
- Never allow children to use the unit as a toy.
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary and understandable instructions by a person who is responsible for their safety on safety measures and information about danger that can be caused by improper usage of the unit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.
- Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film.
- Danger of suffocation!**
- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Keep the unit out of reach of children.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

Power connection

After unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.

- Make sure that operating voltage of the unit corresponds to voltage of your home mains.
- The unit is equipped with an integrated battery reserve supply system, that allows to save current time, timer, alarm settings as well as programmed radio stations in case of AC supply voltage interruption. Once the voltage gets normal, the unit will be switched to supply from the mains.

Note: Alarm operation is only possible when the unit is powered from the mains.

- Open the battery compartment lid (12) having preliminary unscrewed the fixing screw. Insert a CR2032 battery (not included), with the "plus" upward.
- Close the battery compartment lid (12) and tighten up the screw.
- To connect the unit to the mains insert the plug of power cord (10) into the socket.

Attention! Batteries leakage can cause injuries or unit damage. In order to avoid damages, follow the recommendations specified below:

- insert a battery following the polarity ("plus" upward);
- remove the battery if you are not planning to use the unit for a long time;
- do not dismantle the battery, do not subject it to high temperatures;
- replace the battery in time.

Date and time setting

- Connect the unit to the mains.
- Press and hold the button (7) "SET", time format symbol will start flashing on the display: 24 hours (24 Hr) or 12 hours (12 Hr).
- Select the time format (12 Hr or 24 Hr) using the buttons (2) "»" and (6) "«".
- Press the button (7) "SET". The hour digits will start flashing on the display. To set the necessary hour use the buttons (2) "»" and (6) "«".

Note: To set the afternoon time in 12 hours format (12 Hr) consequently press the buttons (2) "»" and (6) "«" until the indicator "PM" appears.

- Press the button (7) "SET". The minute digits will start flashing on the display.
- Set the minutes by pressing the buttons (2) "»" and (6) "«".
- To finish the setup procedure press the button (7) "SET".

Note: If the buttons (2) "»" and (6) "«" are not pressed within 30 seconds during setup process, the unit will be switched to the current time mode.

Alarm setup ("AL.1" and "AL.2")

- To view the settings of the first alarm in the current time mode press the "AL.1" button (5).
- When the first alarm settings are shown on the display, press and hold the button (5) "AL.1" to change the settings. The hour digits will start flashing on the display.
- Set the necessary hour using the buttons (2) "»" and (6) "«".
- Press the "AL.1" button (5). The minute digits will start flashing on the display.
- Select the required minutes using the buttons (2) "»" and (6) "«".
- Press the "AL.1" button (5). The alarm signal symbols will start flashing on the display. Use the buttons (2) "»" and (6) "«" to select the necessary alarm signal: sound signal (symbol "bu") or radio (tuned station frequency) appears.
- If you have selected "radio" as alarm signal, press the button (5) "AL.1", the alarm volume level symbols (from 1 to 15) will start flashing on the display. Using the buttons (2) "»" and (6) "«" select the desired alarm volume level.
- Note:** If you want to select the radio as an alarm signal, tune the required radio station preliminary (see "Radio stations reception").

ENGLISH

- To finish the first alarm setting, press the "AL.1" button (5).
- Repeat steps described above for the second alarm (3) "AL.2".
- Note:** If the buttons (2) "»" and (6) "«" are not pressed within 30 seconds, the unit will be switched to the current time mode.

Switching alarms on/off

- To switch the alarm (alarms) on press and hold the button (5) "AL.1" and/or the button (3) "AL.2" in the current time mode until and/or indicators appear on the display respectively.
- To switch the alarm (alarms) off press and hold the corresponding button in the current time mode again. Indicator of the alarm will be switched off.

Alarm snooze

- You can switch off the alarm signal for 9 minutes by pressing the "SNOOZE/SLEEP" button (9). The indicator of the selected alarm will flash; alarm signal will be repeated in 9 minutes.
- To switch alarm sound signal off press the button (5) "AL.1" or the button (3) "AL.2".
- Note:** The alarm/radio signal will sound for 30 minutes if you do not press any buttons.

Radio stations reception

- Connect the unit to the mains and press the button (1) "ON/OFF".
- Use the buttons (2) "»" and (6) "«" for tuning to the desired radio station.
- Manual tuning:** consequently press the buttons (2) "»" and (6) "«" to select the desired radio station with step 0.1 MHz in FM mode.
- Auto tuning:** press and hold the button (2) "»" or (6) "«" for more than 2 seconds. The tuner shall begin scanning and automatically stops after finding the closest strong radio station signal.
- Press the button (1) "ON/OFF" to switch the radio off.

Antenna (11)

Select the antenna (11) position for quality reception of radio signal.

Volume level adjusting

Use buttons (3) "+" and (5) "-" to set the desired volume level.

Radio stations programming

- You can tune and save 10 radio stations in FM band.
- Tune to the station you want to program.
 - Press and hold the button (8) "MEM/M+MEM" until a flashing symbol of "P--" appears.
 - Consequently press the buttons (2) "»" and (6) "«" to select the number of the programming cell.
 - Press the button (8) "MEM/M+" again to save settings.
 - Repeat the steps described above for all radio stations that you wish to save in the clock radio memory.
 - To select one of the preliminary recorded radio stations press the button (8) "MEM/M+" in radio mode consequently.

Automatic radio switch off

- You can set up the radio switch off time.
- Press the button (9) "SNOOZE/SLEEP" in radio mode. "90" symbols will appear on the display that means automatic switching off in 90 minutes.
 - Set up the auto switch off time from 10 to 90 minutes with 10 minutes step by pressing the button (6) "SNOOZE/SLEEP" repeatedly.
 - To cancel this function press the "SNOOZE/SLEEP" button (9) repeatedly until "OFF" symbol appears on the display or switch the radio off by pressing the button (1) "ON/OFF".
 - Note:** Electromagnetic interferences can influence operation of the unit. In this case disconnect the unit from the power sources, and then connect it again. If necessary move or relocate the unit.

CLEANING AND CARE

- Unplug the unit before cleaning.
- Use a soft cloth to clean the unit.
- Do not use liquid or aerosol substances for cleaning.

STORAGE

- Clean the unit before taking it away for storage.
- Keep the unit away from children in a dry cool place.

DELIVERY SET

Clock radio – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Power supply: 220-240 V ~50 Hz
Backup power supply: CR2032 battery, 3 V
FM frequency range: 87.5–108 MHz.
Maximal power consumption: 5 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

 This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)

РУССКИЙ

РАДИОЧАСЫ

Радиочасы предназначены для отображения времени, приёма радиосигнала в диапазоне FM и для использования в качестве будильника.

Описание

- Кнопка включения/выключения радио
- Кнопка увеличения частоты настройки радио /настройки текущего времени
- Кнопка увеличения громкости радио +/включения/настройки второго будильника «AL.2»
- Дисплей
- Кнопка уменьшения громкости радио -/включения/настройки первого будильника «AL.1»
- Кнопка уменьшения частоты настройки радио/настройки текущего времени «
- Кнопка установки времени «SET»
- Кнопка программирования и переключения радиостанций «MEM/M+»
- Кнопка повтора сигнала будильника/автоматического выключения радио «SNOOZE/SLEEP»
- Сетевой провод
- Провод FM-антенны
- Крышка батарейного отсека резервного питания

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Убедитесь в том, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электрической сети в вашем доме.
- Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги, не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, ёмкостей с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сухих подвалах и т.п.). Не допускайте попадания на устройство капель или брызг.
- Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не допускайте перегрузки электрических розеток или удлинителей, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Установите это устройство так образом, чтобы в случае неисправности вилку сетевого шнура можно было немедленно вынуть из электрической розетки.
- Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите устройство от электрической розетки. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.
- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура, ни в коем случае не тяните за шнур.
- Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. При обнаружении неисправностей отключите прибор от электрической сети и обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Установите устройство в местах с достаточной вентиляцией. Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора.
- Устройство необходимо разместить на ровной устойчивой поверхности, вдали от оборудования с сильными магнитными полями, например, от видео- и аудиоманитрофонов или больших акустических колонок, т.к. силовые линии магнитных полей от этих устройств могут вызвать помехи в работе устройства.
- Не соединяйте FM-антенну с наружной антенной.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному загрязнению, вибрации или механическим ударам. Не ставьте на устройство источники открытого пламени, такие как свечи.
- Не допускайте попадание посторонних предметов в отверстия устройства.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, если только лицом, отвечающим за их безопасность, им не даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
- Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните прибор в месте, недоступном для детей.

Антенна (11)

Выберите положение проводной антенны (11) для наиболее качественного приёма.

Регулировка уровня громкости

Для установки желаемого уровня громкости используйте кнопки (3) «+» и (5) «-».

Программирование радиостанций

- Вы можете запомнить и сохранить 10 радиостанций в диапазоне FM.
- Настройтесь на радиостанцию, которую вы хотите запрограммировать.
- Нажмите и удерживайте кнопку (8) «MEM/M+MEM» до появления мигающего символа «P--».
- Последовательно нажимая кнопки (2) «» и (6) «», выберите номер ячейки программирования.
- Нажмите ещё раз кнопку (8) «MEM/M+», чтобы сохранить выбранные настройки.
- Повторите вышеописанные пункты для всех радиостанций, частоты которых вы хотите сохранить в памяти радиочасы.
- Чтобы выбрать одну из предварительно запрограммированных радиостанций, в режиме радио последовательно нажимайте кнопку (8) «MEM/M+».

Автоматическое выключение радио

Вы можете установить время, по истечении которого произойдёт автоматическое выключение радио.

- В режиме радио нажмите кнопку (9) «SNOOZE/SLEEP». На дисплее отобразится символ «90», что означает автоматическое отключение радио через 90 минут.
- Установите время автоматического отключения от 90 до 10 минут с шагом 10 минут, повторно нажимая кнопку (9) «SNOOZE/SLEEP».
- Для отключения функции повторно нажимайте кнопку (9) «SNOOZE/SLEEP» до появления на дисплее символа «OFF» или выключите радио, нажав кнопку (1) «ON/OFF».

Примечание: Электромагнитные помехи могут оказывать влияние на работу устройства. В этом случае отключите устройство от источников питания, а затем подключите снова. При необходимости переместите или передвиньте прибор.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чистой отключите устройство от электрической сети.
- Для чистки устройства используйте мягкую ткань.
- Запрещается использовать для этих целей жидкие или аэрозольные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, произведите его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Радиочасы – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В ~50 Гц
Резервное питание: элемент питания типа «CR2032», 3 В
Диапазон принимаемых частот FM: 87,5 – 108 МГц
Максимальная потребляемая мощность: 5 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора - 3 года

Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугерль 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае

РУССКИЙ

- Для завершения процедуры настройки нажмите кнопку (7) «SET».
- Примечание:** Если в течение 30 секунд во время настройки кнопки (2) «» и (6) «» не будут нажаты, произойдёт возврат в режим отображения текущего времени.

Настройка будильников («AL.1» и «AL.2»)

- Для просмотра настроек первого будильника нажмите кнопку (5) «AL.1» в режиме отображения времени.
- Когда на дисплее отображаются настройки первого будильника, нажмите и удерживайте кнопку (5) «AL.1» для изменения настроек. На дисплее начнут мигать цифры часа.
- Установите нужное значение часа кнопками (2) «» и (6) «».
- Нажмите кнопку (5) «AL.1». На дисплее начнут мигать цифры минут.
- Выберите нужное значение минут кнопками (2) «» и (6) «».
- Нажмите кнопку (5) «AL.1». На дисплее начнут мигать символы сигнала будильника. Кнопками (2) «» и (6) «» выберите нужный сигнал будильника: звуковой сигнал (символ «bu») или радио (отображается частота настройки).
- Если в качестве сигнала будильника вы выбрали «радио», нажмите кнопку (5) «AL.1», на дисплее начнут мигать символы уровня громкости (от 1 до 15). Кнопками (2) «» и (6) «» настройте требуемый уровень громкости.

Примечание: Если в качестве сигнала будильника вы хотите выбрать радио, то предварительно настройтесь на требуемую радиостанцию (см. «Приём радиостанций»).

- Для завершения настройки первого будильника нажмите кнопку (5) «AL.1».
- Повторите описанные выше действия для второго будильника (3) «AL.2».
- Примечание:** Если вы не нажмёте кнопки (2) «» и (6) «» в течение 30 секунд, произойдёт возврат в режим отображения текущего времени.

Включение/выключение будильников

- Чтобы включить будильник(и), в режиме отображения времени нажмите и удерживайте кнопку (5) «AL.1» и/или (3) «AL.2» до появления на дисплее индикаторов и/или соответственно.
- Чтобы выключить будильник(и), в режиме отображения времени нажмите и удерживайте соответствующую кнопку ещё раз. Индикатор будильника погаснет.

Повтор сигнала будильника

Сигнал будильника можно отключить на 9 минут нажатием кнопки (9) «SNOOZE/SLEEP». Индикатор выбранного будильника будет мигать, через 9 минут сигнал будильника повторится.

Для отключения звукового сигнала будильника нажмите кнопку (5) «AL.1» и/или (3) «AL.2».

Примечание: Сигнал будильника/радио будет звучать в течение 30 минут, если вы не нажмёте никаких кнопок.

Приём радиостанций

- Подключите устройство к сети и нажмите кнопку (1) «ON/OFF».
- При помощи кнопок (2) «» и (6) «» настройтесь на желаемую радиостанцию.
- Ручная настройка:** последовательно нажимайте кнопки (2) «» и (6) «» для выбора желаемой радиостанции с шагом 0,1 МГц в режиме FM.
- Автоматический поиск:** нажмите и удерживайте кнопку (2) «» и/или (6) «» более 2 секунд. Тонер начнёт сканирование и автоматически остановит сканирование при нахождении ближайшего сильного сигнала от радиостанции.
- Для выключения радио нажмите кнопку (1) «ON/OFF».

Антенна (11)

Выберите положение проводной антенны (11) для наиболее качественного приёма.

Регулировка уровня громкости

Для установки желаемого уровня громкости используйте кнопки (3) «+» и (5) «-».

Программирование радиостанций

- Вы можете запомнить и сохранить 10 радиостанций в диапазоне FM.
- Настройтесь на радиостанцию, которую вы хотите запрограммировать.
- Нажмите и удерживайте кнопку (8) «MEM/M+MEM» до появления мигающего символа «P--».
- Последовательно нажимая кнопки (2) «» и (6) «», выберите номер ячейки программирования.
- Нажмите ещё раз кнопку (8) «MEM/M+», чтобы сохранить выбранные настройки.
- Повторите вышеописанные пункты для всех радиостанций, частоты которых вы хотите сохранить в памяти радиочасы.
- Чтобы выбрать одну из предварительно запрограммированных радиостанций, в режиме радио последовательно нажимайте кнопку (8) «MEM/M+».

Автоматическое выключение радио

Вы можете установить время, по истечении которого произойдёт автоматическое выключение радио.

- В режиме радио нажмите кнопку (9) «SNOOZE/SLEEP». На дисплее отобразится символ «90», что означает автоматическое отключение радио через 90 минут.
- Установите время автоматического отключения от 90 до 10 минут с шагом 10 минут, повторно нажимая кнопку (9) «SNOOZE/SLEEP».
- Для отключения функции повторно нажимайте кнопку (9) «SNOOZE/SLEEP» до появления на дисплее символа «OFF» или выключите радио, нажав кнопку (1) «ON/OFF».

Примечание: Электромагнитные помехи могут оказывать влияние на работу устройства. В этом случае отключите устройство от источников питания, а затем подключите снова. При необходимости переместите или передвиньте прибор.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чистой отключите устройство от электрической сети.
- Для чистки устройства используйте мягкую ткань.
- Запрещается использовать для этих целей жидкие или аэрозольные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, произведите его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Радиочасы – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В ~50 Гц
Резервное питание: элемент питания типа «CR2032», 3 В
Диапазон принимаемых частот FM: 87,5 – 108 МГц
Максимальная потребляемая мощность: 5 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора - 3 года

Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугерль 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае

УКРАЇНСЬКА

РАДІОГОДИННИК

Радіогодинник призначений для відображення часу, приймання радіосигналу в діапазоні FM та для використання в якості будильника.

Опис

- Кнопка вмикання/вимкнення радио
- Кнопка збільшення частоти настройки радио /настроювання поточного часу
- Кнопка збільшення гучності радио +/вмикання/настроювання другого будильника «AL.2»
- Дисплей
- Кнопка зменшення гучності радио -/вмикання/настроювання першого будильника «AL.1»
- Кнопка зменшення частоти настройки радио/настроювання поточної дати «
- Кнопка встановлення часу «SET»
- Кнопка програмування і перемикачання радіостанцій «MEM/M+»
- Кнопка повтору сигналу будильника/автоматичного вмикачання радио «SNOOZE/SLEEP»
- Мережевий провод
- Провід FM-антени
- Кришка батарейного відсіку резервного живлення

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для використання в якості довідкового матеріалу. Використовуйте пристрій тільки по його призначенню, як викладено в даній інструкції. Неправильне поводження з приладом може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

Використовуйте пристрій тільки в сухих місцях, призначених для цього. Не допускайте попадання на пристрій крапель або брызг.

- Щоб уникнути виникнення пожежі або ураження електричним струмом не піддавайте пристрій дії дощу або вологи, не розміщуйте цей пристрій в умовах підвищеної вологості (біля ванн, посуду в заливних раковин, кухонних машин, пральних машин, поруч з плавальним басейном, у сухих підвалах тощо). Не допускайте попадання на пристрій крапель або брызг.
- Щоб уникнути виникнення пожежі або ураження електричним струмом не допускайте перевантаження електричних розеток або подовжувачів, оскільки це може привести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Установіть цей пристрій таким чином, щоб в разі несправності вилки мережевого шнура можна було негайно витягнути з електричної розетки.
- Для додаткового захисту пристрою під час грози, а також в тих випадках, коли ви не збираєтесь використовувати його протягом довгого часу, вимкніть пристрій з електричної розетки. Це виключить ризик удару блискавки або стрибків напруги в електромережі.
- При вимкненні пристрою беріться безпосередньо за вилку мережевого шнура, у жодному випадку не тягніть за шнур.
- Щоб уникнути удару електричним струмом не відкривайте корпус пристрою самостійно. Не ремонтуйте прилад і не вносьте до нього зміни. При виявленні несправностей вимкніть прилад від мережі і зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.
- Установіть пристрій в місцях з достатньою вентиляцією. Не закривайте вентиляційні отвори приладу.
- Пристрій необхідно розмістити на рівній, стійкій поверхні, далеко від приладів з сильними магнітними полями, наприклад, від відео- і аудіо магнітофонів або великих акустичних колонок, оскільки силові лінії магнітного поля від цих приладів можуть спричинити перебої в роботі пристрою.
- Не з'єднуйте FM-антенну із зовнішньою антеною.
- Не розміщуйте пристрій поблизу джерел тепла, наприклад, радіаторів, електрообігрівачів, духовок, а також в місцях, схильних до дії прямих сонячних променів, надмірному запиленню, вібрації або механічним ударам. Не ставте на пристрій джерела відкритого полум'я, такі як свічки.
- Не допускайте попадання сторонніх предметів в отвори пристрою.
- Не дозволяйте дітям використовувати прилад як іграшку.
- Даний пристрій не призначений для використання дітьми людьми з обмеженими можливостями, якщо лише особою, що відповідає за їх безпеку, їм не дані відповідні і зрозумілі ним інструкції про безпечне користування пристроєм і тієї небезпеки, яка може виникати при його неправильному використанні.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, використувані в якості упаковки, без нагляду.
- Увага!** Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або па

УКРАЇНСЬКА

- Коли на дисплеї відображується настройка першого будильника, натисніть і утримуйте кнопку (5) «AL 1» для змінювання настройок. На дисплеї почнуть мигати цифри години.
- Установіть потрібне значення години кнопками (2) «» та (6) ««».
- Натисніть кнопку (5) «AL 1». На дисплеї почнуть мигати цифри хвилини.
- Виберіть потрібне значення хвилини кнопками (2) «» та (6) ««».
- Натисніть кнопку (5) «AL 1». На дисплеї почнуть блимати символі сигнал будильника. Кнопками (2) «» та (6) ««» виберіть потрібний сигнал будильника: звуковий сигнал (символ «бу») або радіо (відображується чиста настройка).
- Якщо в якості сигналу будильника ви вибрали «радіо», натисніть кнопку (5) «AL 1», та (6) ««» налаштуйте потрібний рівень гучності.
- Примітка:** Якщо в якості сигналу прозвучання ви хочете вибрати радіо, то заздалегідь налаштуєся на потрібну радіостанцію (*див.* «*Примання радіостанцій*»).
- Для завершення налаштування першого будильника натисніть кнопку (5) «AL 1».
- Повторіть описані вище дії для другого будильника (3) «AL 2».
- Примітка:** Якщо ви не натиснете кнопки (2) «» та (6) ««» протягом 30 секунд, станеться повернення у режим відображення поточного часу.

Вимкання/вимкнення будильників

- Для вимкнення будильника (будильників) у режимі відображення часу натисніть та утримуйте кнопку (5) «AL 1» та/або (3) «AL 2» до появи на дисплеї індикаторів 🔕 та/або 🔕 відловдію.
- Для вимкнення будильника (будильників) в режимі відображення часу натисніть і утримуйте відловдію кнопку ще раз. Індикатор відловдіюого будильника погасне.

Повтор сигнал будильника

- Сигнал будильника можна вимкнути на 9 хвилин натисненням кнопки (9) «SNOOZE/SLEEP». Індикатор вибраного будильника блиматиме, через 9 хвилин сигнал будильника повториться.
- Для вимкнення звукового сигналу будильника натисніть кнопку (5) «AL 1» та/або (3) «AL 2».

Примітка: Сигнал будильника/радіо звучатиме протягом 30 хвилин, якщо ви не натиснете жаднкї кнопки.

Примітання радіостанцій

- Підмікніть пристрій до мережі і натисніть кнопку (1) 📶.
- За допомогою кнопок (2) «» та (6) ««» налаштуйтеся на бажану радіостанцію.
- Ручне настроювання:** послідовно натискуйте кнопки (2) «» та (6) ««» для вибору бажаної радіостанції з кроком 0,1 МГц у режимі FM.
- Автоматичний пошук:** натискуйте і утримуйте кнопку (2) «» або (6) ««» біляш 2 секунд. Тонер почне сканування і автоматично зупинить сканування при виявленні найбільшого сильного сигналу від радіостанції.
- Для вимкнення радіо натисніть кнопку (1) 📶.

Антенa (11)

Виберіть положення провідової антени (11), щоб добитися найбільш якісного приймаання.

Регулювання рівня гучності

Для установлення бажаного рівня гучності використовуйте кнопки (3) «+» і (5) «-».

Програмування радіостанцій

- Ви можете налаштувати і зберегти 10 радіостанцій у діапазоні FM.
- Налаштуйтеся на радіостанцію, яку ви хочете запрограмувати.
- Натисніть і утримуйте кнопку (8) «MEM/M+MEM» до з'явлення блимаючого символу «P».
- Послідовно натискуючи кнопки (2) «» та (6) ««» виберіть номер вівки програмування.
- Натисніть ще раз кнопку (8) «MEM/M+», щоб зберегти вибрані настройки.
- Повторіть пункти, що описані вище, для всіх радіостанцій, частоти яких Ви хочете зберегти в пам'яті радіододатка.
- Щоб вибрати одну із заздалегідь запрограмуваних радіостанцій, в режимі радіо послідовно натискуйте кнопку (8) «MEM/M+».

Автоматична вимкнення радіо

Ви можете встановити час, після закінчення якого станеться автоматичне вимкнення радіо.

- У режимі радіо натисніть кнопку (9) «SNOOZE/SLEEP». На дисплеї відображуватимуться символи «90», що означає автоматичне вимкнення радіо через 90 хвилин.
- Установіть час автоматичного вимкнення від 90 до 10 хвилин з кроком 10 хвилин, повторно натиснувши кнопку (9) «SNOOZE/SLEEP».
- Для вимкнення функції повторно натисайте кнопку (9) «SNOOZE/SLEEP» до з'явлення на дисплеї символу «OFF» або вимкніть радіо, натиснувши кнопку (1) 📶.

Примітка: Електромагнітні перешкоди можуть робити вплив на роботу пристрою. В цьому випадку вимкніть пристрій від джерел живлення, а потім підмікніть знову. При необхідності перемістіть або пересуньте пристрій.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням вимкніть пристрій від електричної мережі.
- Для чищення пристрою використовуйте м'яку тканину.
- Забороняється використовувати для цих цілей рідкі або аерозольні чистячі засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як прибрати пристрій на зберігання, зробіть його чищення.
- Зберігаєте пристрій в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Радіодинник – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В – 50 Гц
Резервне живлення: елемент живлення типу «CR2032», 3 В
Діапазон частот FM, що приймаються: 87.5 – 108 МГц
Максимальна споживана потужність: 5 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладу без попереднього повідомлення.

Термін служби приладу - 3 роки

Гарантія

Підприємство гарантує повну гарантійнаа обслуговування можа бути атримана у таго дилера, у якого була купована техніка. Протягом часу гарантійного обслуговуванням абвязкова павина быть пред'явлена купчая альбо квитанція аб акта.

CE Доданые вырaб aдвaвдaе пaтрaвaнaннaя EMC, aкaя выкaзaнa ў дaтcкaвoм 2004/108/EC, і пaлaжaннaя зaкoнa аб прaтpымлiвaннi нaпpяжeннa (2006/95/EC)

ҚАЗАҚША

РАДИОСАҒАТ
Уақытты көрсету
Уақытты көрсету.
FM ауқымындағы радиосигналды қабылдау үшін және уақыт ретінде пайдалануға арналған.

Суреттеме

- Радионы іске қосу/сөндіру батырмасы 🔊
- Радионы баптау жиілігін ұлғайту/ағымдағы уақытты баптау батырмасы 8
- Радионың дыбыс деңгейін ұлғайту /көшіні ояқтшыты іске қосу/баптау батырмасы «AL 2»
- Дисплей
- Радионың дыбыс деңгейін азайту «Бірінші ояқтшыты іске қосу/баптау батырмасы «AL 1»
- Радионы баптау жиілігін азайту/ағымдағы уақытты баптау батырмасы 7
- Уақытты белгілеу батырмасы «SET»
- Радиостанцияларды бағдарламаны және ауыстыру батырмасы «MEM/M+»
- Оятықш сигналын қайталау/радионы автоматты сөндіру батырмасы «SNOOZE/ SLEEP»
- Желілік бау
- FM-антенна бауы
- Қосымша қоректендірудір бұтaреaлpк бөлiгiнiң қақпағы

ҚАҒЫПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны қоспас, пайдаланбас және реттемес бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтал қойыңыз.
- Құрылғыны берілген басылымды көрсетпейді, тек оның тікелей міндет бойынша ғана пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.
- Прибордың жұмыс кернеуі үйдегі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
- Өрт қаупінің пайда болуын немесе электр тогының соғу қаупін болдырмас үшін радиосағатты ылғалдығы жоғары жағдайда ұстанмаңыз (өпнанның, суға толы ыдыстың, ас үйдегі раковинаның, кір жуатын машинаның, жуу бассейнінің жақында, ылғалды жерлердегі және т.б.). Құрылғыға су тамшысының тиісін немесе оның шашырауын болдырмаңыз.
- Розеткалардың немесе ұзартықш сымдардың кернеуі шамадан тыс болуына жол бермеңіз, себебі бұл өртке немесе электр тогының соғуына ұшыратуы мүмкін.
- Құрылғыны бұзылған жағдайда желі шуырын дереу реткездан суырып тастауға болмайды етіп орнатыңыз.
- Құрылғыны найзағай болған кезде, сонмен бірге сіз оны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болған жағдайда, оны қосымша қорғау үшін құрылғыны электр желісінің розеткасынан ажыратып қойыңыз. Бұл найзағай соққыларынан немесе электр желісінің кернеудің кенет өзгеруі себебінен құрылғының істен шығып қалуын болдырмайды.
- Құрылғыны ажырату үшін тікелей желі шуырының ашасынан ұстаның, еш уақытта шуырдан тартпаңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғының корпусын ас бетіндізше ашыңыз. Приборды жөндемеңіз және оның құрамына өзгертулер енгізбеңіз. Ақаулар табылған жағдайда приборды желден ажыратыңыз да, рұқсаты бар (көплетті) сервис орталығына жолғыңыз.
- Құрылғыны жетілікті түрде желдетілетін жерде орнату керек. Прибордың желдетілетін санылуының бетін жаппаңыз.
- Құрылғыны бетке, орнықты бетке, күшті магниттік өрістері бар, мысалы видео- және аудиомогагнитфондардан немесе үлкен колонкалардан алыс жерге орналастыру қажет, себебі осы құрылғылардың магниттік өрісінің күш желілері құрылғы жұмысындағы кедергілерді тудыру мүмкін.
- FM-антеннаны сыртты антеннаға жалғаманыз.
- Құрылғыны радиаторлар, электрможытқыштар және үрмелі пештер сияқты жылу кездеріне жақын жерлерге, сондай-ақ тікелей күн сәулесі түсетін, қатты шың жиналатын, дiрiпдейтiн немесе механикалық соққыларға ұшырайтын жерлерге орналастырманыз. Құрылғының үстіне майшап сияқты ашық оты бар заттарды қоймаңыз.
- Құрылғының санылуына беттен заттардың түсіп кетуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны балаларға ойыншық ретінде пайдалануға бермеңіз.
- Бұл құрылы балалар мен мүмкіндіктері шектелуі адамдардың пайдалануына арналмаған, он ет, олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адаммен, оларға қауіпсіз пайдалану туралы тиісті және түсінікті нұсқаулықтар және құрылғыны дұрыс қолданбаған жағдайда пайда болуы мүмкін қауіптер туралы түсінік берілген жағдайда ғана мүмкін.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында, орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қарусыз қалдырмаңыз.
- Назар аударыңыз.** Балаларға *полиэтилен қаптармен немесе пленкамен ойнауға рұқсат етпеңіз. Тушығу қауіп бар!*
- Бұзылуларға қол бермеу үшін құрылғы тек зауыттық орауда ғана тасымалданың.
- Құрылғыны балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

Қуат көзін қосу

Құрылғының төмен температур жағдайында тасымалдау немесе сақтау кезінде оны бөлме температурасында екі сағаттан кем емес уақыт бойы ұстау керек.

- Құрылғының жұмыс кернеуі үйдегі желінің кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
- Прибор іркітірпін орнатылған сақтық күш беретін батарея жүйесімен жабықталған, ол айнаымалы ток желісінде кернеу жоғалтып кеткен жағдайда ағымдағы уақыттың, таймердің, отақштың және бағдарламаланған радиостанциялардың реттеулерін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Желідегі кернеу қалыпқа келтірілген жағдайда, құрылғы электр желісінің қуат көзіне қайта қосылады.
- Ескерту:** *Оятықштың іске қосылуы электрлік желіде кернеу болған жағдайда ғана мүмкін.*
- Батарейлі бөліктің бекітуші винтін алдын ала бұрап алып, оның қақпағын (12) ашыңыз. CR2032 қуат көзі элементін (көптекіу манжасын кірмедің) жоғары қаратып орнатыңыз.
- Батарей бөлігінің қақпағын (12) жабыңыз да, винтті бұраңыз.
- Құрылғыны желіте қосу үшін желілік баудың айыртыпін (10) ашылыққа салыңыз.

Назар аударыңыз:

Қуат көзі элементінің алып кетуі құрылғының бұлінуі немесе бұзылу себебіне айналуы мүмкін. Еузылуды болдырмас үшін, төменде келтірілген нұсқаулықты сақтаңыз:

- қуат көзі элементін полярылығын сақтай отырып орнатыңыз («плюс» жоғары қаратылады);
- өгер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, онда қуат көзі элементін алып тастаңыз;
- қуат көзі элементін бөлшектемейсің, оны жоғары температура әсеріне ұшыратпаңыз;
- қуат көзі элементін ауыстыруды уақытылы жүргізіңіз.

Күн мен уақытты реттеу

- Құрылғының желіте қосыңыз.
- «SE» түймесін (7) басыңыз, дисплейде уақытты форматын білдіретін символ жылжытпай бастайды: 24 сағат (24H) немесе 12 сағат (12H).
- «8» (2) және «7» (6) түймелерін пайдаланып, уақытты көрсету форматын тандаңыз (12Hr немесе 24Hr).
- «SET» түймесін (7) басыңыз. Дислейде сағаттың сандары жылжылықтай бастайды.
- «8» (2) және «7» (6) түймелерін пайдаланып, қажетті сағатты таңдаңыз.
- Ескерту:** Уақыт 12 сағат (12H) форматында көрсетілген кезде түстен кейінгі уақытты орнату үшін «8» (2) немесе «7» (6) түймелерін «PM» көрсеткіші пайда болғанына басыңыз.
- «SET» түймесін (7) басыңыз. Дисплейде уақыттың минутпен көрсетілуі жылжылықтай бастайды.
- «8» (2) және «7» (6) түймелерін пайдаланып, минутпен көрсетілген уақытты орнатыңыз.
- Реттеу процедурасын аяқтау үшін «SET» түймесін (7) басыңыз.

ҚАЗАҚША

Ескерту: *Егер орнату кезінде «8» (2) немесе «7» (6) түймелері 30 секунд ішінде басылмайтын болса, ағымдағы уақытты көрсету режиміне қайту жағдайы орын алды.*

Отяқштарды реттеу («AL1» өут «AL 2»)

- Уақытты көрсету режимінде бірінші отяқш баптауларын қарау үшін (5) «AL.1» түймесін басыңыз.
- Уақытты көрсету режимінде (5) «AL.1» түймесін қайталап басып ұстап тұрыңыз. Дисплейде сағаттың сандары жылжылықтай бастайды.
- «8» (2) және «7» (6) түймелерін пайдаланып, қажетті сағатты таңдаңыз.
- «5» «AL.1» түймесін басыңыз. Дисплейде минуттардың сандары жылжылықтай бастайды.
- «8» (2) және «7» (6) түймелерін пайдаланып, қажетті минут мөнін таңдаңыз.
- «5» «AL.1» түймесін басыңыз. Дисплейде ояту сигналы типінің символдары жылжылықтай бастайды. «8» (2) және «7» (6) түймелерін пайдаланып, қажетті ояту типінің сигналын таңдаңыз: дыбыстық сигнал («бу» символы) немесе радио (реттеу желілері көрсетіледі).
- Егер Са отяқш сигналы етіп «радио» таңдасаның, (5) «AL.1» батырмасын басыңыз, дисплейде отяқш дыбыс деңгейінің таңдасы жылжылықтай бастайды (1-ден 15-ке дейін). Батырмалармен «8» (2) және «7» (6) қажетті дыбыс деңгейін реттеңіз.

Ескерту: *Егер ояту сигналы ретінде радионы қосып қалдығыңыз келсе, онда аятықштарды реттемес бұрын, қажетті радиостанцияны орнатып алыңыз («Радиостанцияларды қабылдау» бөлімін қараңыз).*

- Бірінші отяқшты реттеуді аяқтау үшін (5) «AL.1» түймесін басыңыз.
- Жоғарыда сипатталған әрекеттерді екінің отяқшы (3) «AL.2» үшін қайталаныз.
- Ескерту:** *Егер «8» (2) немесе «7» (6) түймелері 30 секунд ішінде басылмайтын болса, онда ағымдағы уақытты көрсету режиміне қайту жағдайы орын алды.*

Отяқштарды қосу/өшіру

- Отяқшты (отяқштарды) ағымдағы уақытты көрсету режимінде іске қосу үшін (5) «AL.1» және/немесе (3) «AL 2» түймесін 🔊 және/немесе 🔕 көрсеткіштері тиісінше пайда болғанына басыңыз.
- Отяқшты (отяқштарды) ағымдағы уақытты көрсету режимінде сөндіру үшін тиісті түймені таңы бір рет басыңыз. Тиісті отяқштық көрсетіші сөніп қалады.

Отяқш сигналының қайталануы

- Отяқш сигналын (3) «SNOOZE/SLEEP» түймесін басып 9 минутқа ажыратып қоюға болады. Таңдалған отяқштық көрсетіші жылжылықтай бастайды 9 минуттан кейін отяқш сигналы қайталананды.
- Отяқштың дыбыстық сигналын ажырату үшін (5) «AL.1» және/немесе (3) «AL.2» түймесін басыңыз.

Ескерту: *Отяқш/радіо сигналы ешібір түйме басылмаған жағдайда 30 минут бойы етіліп тұрады.*

Радиостанцияларды қабылдау

- Құрылғыны желіге қосып, 📶 (1) түймесін басыңыз.
- (2) «8» және (6) «7» түймелерінің көмегімен қалаған радиостанцияны таңдаңыз.
- Қолмен реттеу:** қалаған радиостанцияны таңдау үшін 0,1 МГц қадальмен FM режимінде «8» (2) және «7» (6) түймелерін кезекпен басыңыз.
- Автоматты түрде іздеу:** «8» (2) немесе «7» (6) түймесін 2 секундтан астам уақыт бойы басып ұстап тұрыңыз. Тонер сканерленді бастайды да, радиостанциядан келіп тұрған жауықтаны күшті сигналды талқан кезде автоматты түрде тоқтатады.
- Радионы сөндіру үшін 📶 (1) түймесін басыңыз.

Антенна (11)

Желілік антеннаның (11) ең сапалы қабылдау үшін күйін таңдаңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

Қажетті дыбыс деңгейін белгілеу үшін (3) «» және (5) «-» батырмаларын пайдалананыңыз.

Радиостанцияларды бағдарламалау

- FM ауқымында 10 радиостанцияны ретке келтіріп, сақтап қоя аласыз.
 - Өзіңіз бағдарламалығыңыз келген радиостанцияны реттеп алыңыз.
 - «MEM/M+MEM» (8) түймесін басып, жапылықтайтын «P» символы шыққанға дейін ұстап тұрыңыз.
 - «8» (2) және «7» (6) түймелерін кезекпе-кезек басып, бағдарламалапайтын уақыш нөмірін таңдаңыз.
 - Таңдалған реттеуді сақтау үшін «MEM/M+» (8) түймесін тағы бір рет басыңыз.
 - Өзіңіз радиосағаттың жадында сақталмаңыз келген барлық радиостанциялар үшін жоғарыда сипатталған тармақтарды қайталаңыз.
 - Алдын ала бағдарламаланған радиостанциялардың біреуін таңдап алу үшін, радио режимінде «MEM/M+» (8) түймесін кезек-кезек басыңыз.

Радионың автоматты түрде сөндірілуі

Са радио автоматты түрде сөндірілетін уақытты орната аласыз.

- Радио режимінде «SNOOZE/SLEEP» (9) түймесін басыңыз Дисплейде «90» символы пайда болады, бұл ойнату 90 минуттан кейін автоматты түрде сөндіріледі дегенді білдіреді.

- «SNOOZE/SLEEP» (9) түймелерін қаталап басу арқылы қажетті автосөндірілетін уақытты 90-нан 10 минутқа дейін 10 минуттық қадаммен орнатыңыз.
- Бұл функцияны ажырату үшін қайтанды «SNOOZE/SLEEP» түймесін (9) дисплейде «OFF» символы шыққанша басыңыз немесе (1) 📶 түймесін басып радионы сөндіріңіз.

Ескерту: *Электроммагниттік шуындар құрылғының жұмысына өсерін тудізе алады. Мұндай жағдайда құрылғыны қоректендіру кездерінен ажыратыңыз, ал содан кейін қайтадан қосыңыз. Қажет болғанда аспаптың орнын ауыстырыңыз немесе оны жылжытыңыз.*

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Тазалаудан бұрын құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін жұмсақ матаны пайдалананыңыз.
- Бұл мақсат үшін сұйық және аэрозольді тазартқыш заттарды пайдалануға тыйым салынады.

САҚТАУ

- Құрылғыны сақтауға қолданған бұрын, оны тазалап алыңыз.

Құрылғыны құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.


ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ

Радиосағат – 1 дн.
Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫ
Қоректендіру кернеуі: 220-240 В –50 Гц
Қосымша қуат көзі: «CR2032» типті қоректендіру элементі, 3 В
Қабылдайтын FM жиіліктердің ауқымы: 87.5 – 108 МГц
Максималды аспаптың қуаты: 5 Вт

Өндірісу аспаптың сипаттарын алып ала хабарламай өзгерту құқығына ие болып қалады.

Аспаптың қызмет ету мерзімі – 3 жыл



О‘ЗБЕКCHA

RADIOLI SOAT

Рaдиoли soaт вaқтiн кo’рсaтшгa, FM дiaпaзoниdа рaдиoтo’лиn қaбул қилшгa вa қo’ng’iрoқли soaт сifaтиdа ишлaтшгa мo’ljлaнaн.

Qismlari

- Рaдиoи ишлaтiдaн/о’чhирaдигaн тугмa 🔊.
- Рaдиo тo’лиnи узунлиги кo’payидaн тoмoдa тoпaдигaн/soaтi тo’g’rлaйдигaн тугмa »
- Рaдиo oвoзини кo’тaрaдигaн /iккинчи қo’ng’iрoқли ишлaтiдaн/тo’g’rлaйдигaн тугмa «AL 2»
- Display
- Рaдиo oвoзини пaсaытpидaгaн -/ бiринчи қo’ng’iрoқли ишлaтiдaн/тo’g’rлaйдигaн тугмa «AL 1»
- Рaдиo тo’лиnи узунлиги кaмaыaдигaн тoмoдa тoпaдигaн/soaтi тo’g’rлaйдигaн тугмa «
- Vaқт белгилaнaдигaн тугмa «SE»
- Дaстлaйдигaн вa рaдиoстaнцияны o’лкaзaдигaн тугмa «MEM/M+»
- Qo’ng’iрoқли qaытa чaлaдигaн/рaдиo o’чaдигaн вaқтi белгилaйдигaн тугмa «SNOOZE/ SLEEP»
- Elektr shnur
- FM aнтеннa симi
- Qo’шimчa quvvat мaнбaи qo’ylilаdигaн батaрeя бo’lmasi qoqqoq’1

EHTIYOT CHORALARI

- Елiн ишлaтшдaн oлдiн qo’lнaмaсини dиқaғт билaн o’qиб чiqиғи, кейинчaлiк керaк бo’lg’аndа q’oб билш uchун qo’lнaмaсини сaқлaб olib qo’ying.
- Jihozi faqat bevosita maqsadiga muvofiq, qo’lнaмaсidа aytilgаndek ishlatilg. Jihoz noto’