

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПУЛЬТА ДУ



Модель LM-RC3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ GAL Модель LM-RC3

Поздравляем с покупкой универсального пульта ДУ GAL. После настройки пульта с его помощью можно будет управлять разными устройствами.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

Table mapping remote buttons to functions: Power, Set, TV, DVD, Sat, Aux, Ch+, Ch-, Vol+, Vol-, Mute, Info, Back, F, G, H, etc.

Table of button functions: Пауза, Запись, Перемотка назад, Перемотка вперед, Выключение звука, Выбор устройства, Регулировка громкости, Переключение каналов, Костановка.



НАЧАЛО РАБОТЫ

Аккуратно, соблюдая полярность, установите две батареи в специальный отсек. Рекомендуется алкалиновые батареи.



Не забывайте менять батареи, по меньшей мере, один раз в год



После сохранения кода включите Ваше устройство и проверьте функционирование всех кнопок на универсальном пульте. Если какие-либо кнопки не работают должным образом, попробуйте подобрать другой код.

ВВОД КОДА ВРУЧНУЮ

Найдите марку своего устройства в списке торговых марок в таблице. Каждой марке устройства соответствует один или несколько четырехзначных кодов. Нажмите и удерживайте нулевую кнопку «SET», затем нажмите кнопку выбора устройства, например, «TV». Когда загорится индикаторная лампа, отпустите обе кнопки. Индикатор продолжает светиться непрерывно. Введите четырехзначный код устройства. При вводе каждой цифры индикаторная лампа мигает и после ввода четвертой цифры погаснет, а код сохранится в памяти пульта.

РУЧНОЙ ПОИСК КОДА

Если вы не знаете производителя вашего устройства или не можете найти его код, вы можете подобрать код вручную. Для этого вначале нажмите и удерживайте кнопку «SET», одновременно нажмите кнопку выбранного вами устройства, например, «TV». Когда индикатор начнет светиться непрерывно, отпустите кнопку. Затем вновь нажмите одну кнопку «SET», индикатор начнет мигать. Направьте пульт на экран телевизора и нажмите кнопку «POWER». Каждый раз, когда вы нажимаете эту кнопку, пульт посылает сигнал отключения питания, перебирая коды последовательно в порядке возрастания. Во время посылки сигнала лампочка мигает с повышенной частотой. Когда нужный код будет найден, Ваш телевизор отключится. Нажмите кнопку выбранного устройства («TV»), индикаторная лампа погаснет, а код сохранится в памяти пульта.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА

Включите выбранное Вами устройство, например, телевизор и направьте на него пульт. Нажмите повторно нулевую кнопку выбора устройства, например, «TV». Нажмите и удерживайте кнопку «SET» и кнопку «POWER». Через 3 секунды, когда загорится индикаторная лампа, отпустите обе кнопки. Пульт начнет посылать сигнал отключения питания, перебирая коды последовательно в порядке возрастания каждые две секунды. Во время посылки сигнала лампочка мигает. Когда телевизор отключится, немедленно нажмите любую кнопку (кроме кнопки «SET»), чтобы остановить автоматический поиск. Индикаторная лампа погаснет, а код устройства сохранится в памяти пульта.



После завершения цикла индикаторная лампа на пульте погаснет, а режим поиска отключится. Продолжительность цикла поиска может достигать 30мин.Каждый раз, когда Вы начинаете поиск, он начинается с последнего из сохраненных кодов. Если Вы не успели своевременно остановить автоматический перебор кода, но обязательно

1

2

3

4

5

заво повторять весь цикл. Узнайте текущий запрограммированный код устройства, отнимите от него несколько единиц, введите полученное значение вручную и далее воспользуйтесь процедурой ручного поиска кода. Например, Вы начали автоматический поиск для телевизора. Телевизор отключился, но Вы остановили поиск с небольшим запозданием, поэтому в памяти устройства сохранился последующий код, например, «1015». Запрограммируйте вручную код «1000». Затем запустите процедуру ручного поиска. Если искомым кодом «1012», то после длительного нажатия на кнопку «POWER», телевизор отключится.

КАК УЗНАТЬ ТЕКУЩИЙ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ КОД УСТРОЙСТВА?

Нажмите однократно на пульте кнопку выбранного устройства, например, «TV». Первую цифру кода можно узнать следующим образом. Нажмите и удерживайте кнопку «SET», одновременно нажмите кнопку «1». Отпустите обе кнопки. Если первая цифра кода 1, индикатор моргнет один раз. Отсутствие сигнала индикатора означает, что цифра кода «0». Вторая цифра. Нажмите и удерживайте кнопку «SET», одновременно нажмите кнопку «2». Отпустите обе кнопки. Если вторая цифра кода «5», индикатор моргнет пять раз. Отсутствие сигнала индикатора означает, что цифра кода «0». Третья цифра. Нажмите и удерживайте кнопку «SET», одновременно нажмите кнопку «3». Отпустите обе кнопки. Если третья цифра кода «7», индикатор моргнет семь раз. Отсутствие сигнала индикатора означает, что цифра кода «0». Четвертая цифра. Нажмите и удерживайте кнопку «SET», одновременно нажмите кнопку «4». Отпустите обе кнопки. Если четвертая цифра кода «3», индикатор моргнет три раза. Отсутствие сигнала индикатора означает, что цифра кода «0». После сохранения кода включите Ваше устройство и проверьте функционирование

всех кнопок на универсальном пульте. Если какие-либо кнопки не работают должным образом, попробуйте подобрать другой код. Вы можете записать карандашом сохраненные коды на внутренней стороне крышки батарейного отсека. Это может пригодиться в дальнейшем

Для некоторых марок телевизоров кнопка «POWER» имеет только функцию выключения телевизора. Чтобы снова включить телевизор, необходимо нажать любую цифровую кнопку. Если ваш телевизор не поддерживает определенные функции, например, функцию «MUTE» (отключение звука), кнопка «MUTE» на пульте управления не будет функционировать.

ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОДОВ: Table with columns for device type (TV, DVD, SAT) and code range.

6

7

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДК

Table with columns: ПРОБЛЕМА, РЕШЕНИЕ

Производитель Вашего устройства не указан в списке кодов. Пульта не реагирует на нажатие кнопки, индикаторная лампа не светится. Устройсто не реагирует или неправильно реагирует на команды пульта. Пульта не работает должным образом. Срок гарантии на изделие составляет 6 месяцев с даты приобретения. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу. Срок службы изделия 3 года. Произведено в КНР. Производителю Тианчанг Лининг Электроникс Ко.,ЛТД, №1, Индустриал Зоне, Кинланг, Тианчанг, Чжухоу, Анхуй, КНР. Технические характеристики: Рабочее расстояние - не менее 6 м; Угол передачи - не менее 30°; Методы настройки - ручной или автоматический поиск в базе кодов.

Table with columns: Размеры (ВхШхГ), мм; Вес, нетто, г; Количество устройств для одновременного управления; Количество кнопок; Тип батарей (в комплект не входят).

Срок гарантии на изделие составляет 6 месяцев с даты приобретения. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Срок службы изделия 3 года.

Произведено в КНР.

Производителю Тианчанг Лининг Электроникс Ко.,ЛТД, №1, Индустриал Зоне, Кинланг, Тианчанг, Чжухоу, Анхуй, КНР.

TV/XTX CODES: Large table listing codes for various TV and XTX brands like Accend, Acer, Admiral, etc.

TV/XTX CODES: Large table listing codes for various TV and XTX brands like Ace, Imperial, Linceo, etc.

Table listing codes for various TV brands: Mulltec, Multitech, Murphy(UK), NEC, Neckerman, etc.

Table listing codes for various TV brands: Sanyo, Sharp, Sony, Thomson, etc.

Table listing codes for various TV brands: Luma, Luntast, Philips, etc.

Table listing codes for various TV brands: Drake, Huth, NOKIA, etc.

Table listing codes for various TV brands: SAT 100, Satcom, Satcom, etc.

Table listing codes for various TV brands: CTV Codes, LD/DVD Codes, etc.

121

122

123

124

125

126