

Universal

SBC RU 530/87U

3

Instructions for use

English 3

Instruzioni per l'uso

Italiano 11

Instrucciones de manejo

Español 19

Manual de utilização

Portugees 27

Οδηγίες χρήσεως

Ελληνικά 35

Инструкции по

использованию

Русский 43

Návod k použití


Česky 51

Instrukcja obsługi

Polski 59



PHILIPS



Инструкции по использованию

Содержание

1. Вступление	43
2. Подготовка пульта дистанционного управления к работе	44-46
Установка батарей	44
Проверка пульта	44
Настройка пульта	45
Автоматическая настройка пульта	46
3. Назначение кнопок	47
4. Дополнительные возможности	48-49
Выбор устройства (кнопка выбора режима Mode selector)	48
Расширение возможностей пульта	49
Возврат к исходной конфигурации пульта	49
5. Неполадки	50
6. Дополнительная информация	50
Список кодов устройств разных производителей	67-71

1. Введение

Благодарим Вас за выбор универсального пульта дистанционного управления Philips SBC RU530! После подключения пульта ДУ им можно управлять тремя устройствами: телевизором, видеомагнитофоном и декодером спутникового или кабельного телевидения.


Инструкции по настройке приведены в разделе 'Подготовка пульта дистанционного управления к работе'.

Русский

2. Подготовка пульта дистанционного управления к работе

Установка батарей

- Нажмите на крышку и снимите её, сдвинув в направлении стрелки.
 - Поместите две батареи типа R03, UM4 или AAA в отделение для батарей, как показано на рисунке.
 - Вставьте крышку на место до щелчка.



Проверка пульта

Первоначально пульт запрограммировано управление большинством приборов компании Philips. Поскольку пульт RU530 может подавать разные сигналы для устройств разных фирм и даже разных моделей одной фирмы, рекомендуем сначала проверить, реагирует ли Ваше устройство на команды пульта RU530. Это проиллюстрировано на приведённом ниже примере для телевизора. Можно повторить эту же процедуру для других устройств (видеомагнитофон, декодер спутникового или кабельного телевидения), которыми Вы планируете управлять с помощью пульта RU530.



Пример с телевизором:



- 1** Включите телевизор вручную или с помощью его собственного пульта. Настройтесь на канал 1.

2 Выберите режим телевизора на пульте RU530. Нажмите кнопку и не отпускайте её до тех пор, пока в окне выбора не появится значок телевизора. Если зелёный индикатор не загорится, проверьте правильность установки батареек (см. Раздел 'Установка батареек').

3 Проверьте работу всех кнопок. Список кнопок и их функции приведены в разделе '3. Назначение кнопок'.

– Если телевизор правильно реагирует на все команды пульта RU530, пульт RU530 готов к работе.





- Если устройство не реагирует на все или часть кнопок, обратитесь к разделу 'Настройка пульта'.


Инструкции по использованию

Настройка пульта

Эту процедуру нужно выполнять только в случае, если устройство не реагирует на команды пульта RU530. Это означает, что пульту RU530 не удалось определить марку или модель устройства, и поэтому пульт нужно перепрограммировать. Процедура настройки проиллюстрирована на примере телевизора. Эту же процедуру можно выполнять и для других устройств (видеомагнитофон, декодер спутникового или кабельного телевидения).

Пример настройки пульта для телевизора:

- 1** Включите телевизор вручную или с помощью его собственного пульта. Настройтесь на канал 1.
- 2** Найдите марку вашего телевизора в списке кодов в конце этого руководства. Для каждой марки указан один или несколько четырёхзначных кодов. Запишите первый код.
Будьте внимательны! Для ТВ, видеомагнитофона и декодера спутникового телевидения предусмотрены разные таблицы символов.
- 3** Переключите пульт в режим управления телевизора (см. Раздел 'Проверка пульта').



Русский

- 4** Нажмите одновременно кнопки '1' и '3' и удерживайте их в течение трех секунд, пока зеленый светодиод на ТВ не мигнет дважды и не загорится.
 - 5** После этого введите код, записанный в шаге 2, с помощью кнопок с цифрами.
 - Зелёный индикатор в окне выбора режима должен мигнуть два раза. Если индикатор мигнёт один раз, либо код введён неправильно, либо выбран неверный код. Вернитесь к шагу 2.
 - 6** Направьте пульт RU530 на телевизор и проверьте, правильно ли телевизор реагирует на пульт управления.
 - Если телевизор реагирует правильно на все кнопки, пульт RU530 готов к работе. Не забудьте записать код, который Вы выбрали.
- Если устройство реагирует неправильно на команды пульта, вернитесь к шагу 2 и попробуйте указать следующий код из списка.**


Инструкции по использованию

Автоматическая настройка пульта



Если Вам не удастся найти подходящий код, пульт может выполнить автоматический поиск кода.

Пример с телевизором:

- 1** Убедитесь, что телевизор включён, и выберите произвольный канал с помощью его собственного пульта управления или кнопок на панели телевизора (напр., канал 1). Пульт RU530 подаст сигнал выключения для всех известных ему моделей телевизоров.
- В случае с видеомагнитофоном вставьте в него кассету и нажмите кнопку воспроизведения.
- 2** Удерживайте кнопки 1 и 3 на пульте RU530 нажатыми одновременно в течение трех секунд, пока зелёный светодиод под изображением телевизора не мигнет дважды и не загорится.
- 3** Кратковременно нажмите кнопку Standby на пульте RU530.



- Пульт RU530 начнёт последовательно подавать команду выключения для всех известных ему моделей телевизоров. При передаче каждой команды на пульте будет загораться зелёный индикатор.
- 4** Когда телевизор выключится (перейдёт в режим ожидания), нажмите кнопку Standby пульта RU530 два раза в течение 1 секунды для подтверждения.
- Теперь пульту RU530 известен код выключения телевизора.
- 5** Проверьте, правильно ли телевизор реагирует на остальные команды пульта RU530.



- **Если нет, можно повторить автоматическую настройку.**
- Пульт RU530 найдёт другой код, который может более точно соответствовать модели Вашего телевизора.**

- После проверки всех известных кодов пульт RU530 прекратит поиск, и зелёный индикатор перестанет мигать.
- Автоматическая настройка пульта на телевизор занимает не более 5 минут. Для видеомагнитофона время составляет 2 минуты, декодера – 4 минуты.

Инструкции по использованию

3. Назначение кнопок

На стр. 3 указано назначение всех кнопок пульта.

- ① Ⓛ **Standby** включает или выключает телевизор, видеомагнитофон или декодер спутникового телевидения.
- ② **Mode-selector** выбирает устройство: телевизор, видеомагнитофон, декодер спутникового или кабельного телевидения.
- ③ ✖ отключает звук телевизора.
- ④ - **VOL +** изменяет громкость телевизора.
- ⑤ **MENU** включает и выключает меню.
- ⑥ **Кнопки с цифрами** непосредственный выбор каналов и других функций.
- ⑦ **SHIFT** предназначена для выполнения дополнительных функций. Если эта кнопка нажата одновременно с другой кнопкой, она изменит её функцию.

Например:

- SHIFT + PROG+:** 'перемещение вверх по меню'
- SHIFT + PROG-:** 'перемещение вниз по меню'
- SHIFT + VOL+:** 'перемещение вправо по меню'
- SHIFT + VOL-:** 'перемещение влево по меню'

Для того чтобы узнать, какие кнопки выполняют дополнительные функции с кнопкой SHIFT, попробуйте различные сочетания кнопок.

Универсальный пульт будет выполнять только те функции, которые предусмотрены на собственном пульте управления устройства.

- ⑧ ◀ - красная кнопка телетекста
- перемотка назад (видеомагнитофон)
- ⑨ ■ - зелёная кнопка телетекста
- остановка (видеомагнитофон)
- ⑩ ● - телевизор: Р▷Р предыдущий канал
видеомагнитофон: запись
декодер спутникового телевидения: A/B
- ⑪ II - жёлтая кнопка телетекста
- пауза (видеомагнитофон)
- ⑫ ► - голубая кнопка телетекста
- перемотка вперёд (видеомагнитофон)
- ⑬ ► - белая кнопка телетекста
- указатель
- воспроизведение (видеомагнитофон)
- ⑭ ▲ - выбор одно- или двузначных номеров каналов
- ⑮ OK - подтверждение выбора
- ⑯ - **PROG +** переключение на предыдущий или следующий канал.
- ⑰ AV - выбор вспомогательного канала.
- ⑱ ☰ ☱ ☲ - телевизор: кнопки телетекста
спутниковый декодер: телетекст, Info, Guide, Subtitle.
видеомагнитофон: таймер, Showview.



Если для перехода к следующей странице телетекста на телевизоре Philips применяется кнопка (⊖) 'Memory Off', эту операцию можно выполнить с помощью команды Subtitle, см. также раздел 'Неполадки'.

- **Если устройство не реагирует на все или некоторые кнопки, обратитесь к разделу 'Настройка пульта'.**
Возможно, необходимо ввести другой код прибора.

Инструкции по использованию



4. Дополнительные возможности

Корректировка выбора прибора (кнопка выбора режима Mode selector)

RU530 настроен на управление телевизором, видеомагнитофоном и декодером спутникового или кабельного телевидения (кабель).

С помощью переключателя режима можно выбрать устройство для управления. В каждом режиме допускается управление только одним устройством. Любой из режимов можно использовать для другой разновидности устройства. Например, можно пользоваться двумя телевизорами. Ниже приведён пример настройки режима управления декодером на управление вторым телевизором.

- 1** Включите второй телевизор.
- 2** Выберите режим декодера на универсальном пульте.
- 3** Нажмите кнопки 1 и 6 на пульте RU530 и держите их в течение пяти секунд. В окне выбора режима должен включиться индикатор спутникового декодера.
- 4** Последовательно нажмите кнопки 9, 9 и 2.
- 5** Переключите пульт в режим управления телевизора.
- 6** Нажмите кнопку 1.
 - Зелёный индикатор под значком спутникового декодера мигнёт дважды. Теперь пульт будет управлять вторым телевизором.
- 7** Запрограммируйте пульт RU530 для управления вторым телевизором (см. Раздел 'Настройка пульта').




Инструкции по использованию


Расширение возможностей пульта

Если Вам потребуется расширить функции пульта RU530, обратитесь в службу поддержки Philips по вопросам универсальных пультов управления и запросите трёхзначный код дополнительной функции.

- С помощью кнопки режима выберите устройство, для которого нужно запрограммировать дополнительную функцию.



- Затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки 1 и 6 на пульте RU530 в течение пяти секунд, пока зеленый светодиод на под изображением телевизора не мигнет дважды и не загорится.
- Последовательно нажмите кнопки 9, 9 и 4.




- В течение 30 секунд введите трёхзначный код, полученный в службе поддержки.
- Нажмите кнопку, которой нужно назначить новую функцию.
 - Индикатор мигнёт дважды. Дополнительная функция успешно добавлена в устройство RU530.
 - Если функцию нужно назначить на сочетание кнопки SHIFT и другой кнопки, сначала нажмите кнопку SHIFT, а затем нужную кнопку.
 - Инструкции по возврату к исходной функции приведены в разделе 'Возврат к исходной конфигурации пульта'.

Русский

Возврат к исходной конфигурации пульта

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 1 и 6 на пульте RU530 в течение пяти секунд, пока зеленый светодиод на под изображением телевизора не мигнет дважды и не загорится.
- Последовательно нажмите кнопки 9, 8 и 1.
 - Индикатор должен мигнуть дважды. Теперь все первоначальные функции установлены и удалены все дополнительные.



Инструкции по использованию

5. Неполадки

- Проблема
- Решение

- Устройство не реагирует на команды пульта, а при нажатии кнопок зелёный индикатор не загорается.
- Замените старые батареи на две новые типа R03, UM4 или AAA с напряжением 1,5 В.
- Устройство не реагирует на команды пульта, но при нажатии кнопок зелёный индикатор загорается.
- Направьте пульт RU530 на устройство и убедитесь, что на линии между ними нет посторонних предметов.
- Пульт RU530 неправильно реагирует на команды.
- Возможно, указан неправильный код. Попробуйте перепрограммировать устройство RU530 с применением другого кода, указанного для марки Вашего устройства, или выполните автоматический поиск нужного кода. Если устройство не будет реагировать на команды, обратитесь в службу поддержки.
- На экране не удается перейти к телетексту, для которого ранее использовалась кнопка (↔).
- Выполните инструкции из раздела 'Подготовка пульта к работе' и на шаге 5 нажмите кнопки 0, 0, 6 и 4. Для вызова на экран страницы телетекста нажмите кнопку OK.
- Кнопки телетекста не работают.
- Убедитесь в том, что телевизор поддерживает телетекст.
- Невозможно отключить телетекст.
- Нажмите кнопку Subtitles (□) для отключения телетекста.
- Не все команды пульта работают правильно.
- Возможно, пульт RU530 необходимо адаптировать к устройству Вашей модели. Обратитесь в службу поддержки.
- Марки Вашего устройства нет в списке кодов.
- Попробуйте настроить пульт RU530 автоматически. См. раздел 'Автоматическая настройка пульта'.
- Ни один код не работает при ручной настройке пульта.
- Выполните инструкции раздела 'Автоматическая настройка пульта'.

6. Дополнительная информация

Если у Вас возникнут вопросы по поводу пульта RU530, обратитесь в специальную службу поддержки. Номер телефона указан после списка кодов в конце данного руководства.

Перед этим внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Большую часть неполадок можно устранить самостоятельно. Если всё же Вам не удастся устраниТЬ неполадку, запишите данные о Вашем устройстве, указанные в списке кодов в конце руководства. Это позволит нашим специалистам быстрее и эффективнее помочь Вам. Найдите номер модели в инструкции на устройство или на его задней панели. При обращении в службу поддержки держите устройство под рукой. Тогда нашим специалистам будет проще определить, правильно ли работает Ваш универсальный пульт.

Модель данного универсального пульта Philips: SBC RU530/87U.

Дата покупки:/...../.....
(число/месяц/год)

Codes**TV****SETUP CODES FOR
TELEVISION**

ASA	0114, 0131	Dual Tec	0244
Admiral	0114, 0190	Dumont	0114, 0097, 0374
Adyson	0244	Elbe	0286
Akai	0388, 0378, 0235	Elin	0064, 0575
Akito	0299	Elite	0245, 0347
Akura	0245	Emerson	0114, 0388
Alba	0064, 0245, 0063, 0262, 0398	Erres	0064
Allorgan	0321	Expert	0233
Amplivision	0244, 0427	Ferguson	0100, 0265, 0136, 0314, 0362, 0064, 0370
Amstrad	0204, 0398, 0064, 0389	Fidelity	0243, 0388, 0571
Anitech	0103	Finlandia	0373, 0386, 0235
Arcam	0243, 0244	Finlux	0114, 0373, 0064, 0131, 0132, 0097, 0099, 0374
Asberg	0103	Firstline	0348, 0243, 0244, 0274, 0321
Asuka	0245	Fisher	0571, 0244, 0235, 0131, 0397, 0582
Atlantic	0233	Flint	0482
Audiosonic	0064, 0136	Formenti	0347, 0064, 0374, 0579, 0114
Autovox	0233, 0264, 0114, 0571, 0103, 0363	Frontech	0458, 0190, 0274, 0475
BPL	0309	Fujitsu	0099, 0233
BSR	0321	Funai	0321
BTC	0245	GBC	0579
Baird	0370	GEC	0070, 0099, 0064, 0244
Bang & Olufsen	0114	GPM	0245
Barco	0579	Geloso	0374
Basic Line	0245	Genexxa	0190, 0245
Baur	0064, 0539, 0388, 0037, 0376, 0571	GoldStar	0064, 0244, 0136, 0317
Beko	0513, 0397	Goodmans	0064, 0099, 0398, 0063, 0244, 0262, 0370, 0401
Beon	0064	Gorenje	0397
Binatone	0244	Graetz	0388, 0374, 0190
Blaupunkt	0354, 0355, 0218	Granada	0386, 0064, 0099, 0235, 0378, 0244, 0366
Blue Sky	0245	Grandin	0309
Blue Star	0309	Grundig	0097, 0218, 0264, 0514, 0583
Bondstec	0274	HCM	0309
Boots	0244	Hanseatic	0388, 0064, 0347, 0455, 0571, 0583
Brandt	0360, 0223, 0136, 0362	Havermey	0120
Brionvega	0114, 0389	Hinari	0063, 0064, 0245
Britannia	0243	Hisawa	0309, 0427, 0482
Bruns	0114	Hitachi	0190, 0252, 0070, 0376, 0383, 0136, 0071, 0244, 0063, 0223, 0132, 0374, 0575
Bush	0064, 0398, 0245, 0376, 0579, 0063, 0299, 0309, 0321, 0401	Huanyu	0243, 0401
CGE	0111, 0274, 0103, 0579	Hypson	0064, 0309
CS Electronics	0243	ICE	0244, 0398
CTC	0274	ICeS	0245
Carrefour	0063	ITC	0579
Cathay	0064	ITS	0398
Centurion	0064	ITT	0374, 0388, 0378, 0190, 0571, 0575
Century	0114	Imperial	0274, 0111, 0445, 0579, 0103, 0397
Clarivox	0064	Indesit	0264
Clatronic	0103, 0274, 0397	Indiana	0064
Condor	0347, 0397	Ingelen	0190
Contec	0063, 0243	Inno Hit	0099
Continental Edison	0223, 0360, 0426	Interfunk	0064, 0388, 0539, 0190, 0274
Crosley	0111, 0114, 0103, 0374	Intervision	0064, 0129, 0244
Crown	0397, 0064, 0103, 0445	Isukai	0245
Crystal	0458	JVC	0080, 0121, 0063, 0398, 0633, 0680
Cybertron	0245		
Daewoo	0401, 0064		
Dainichi	0245		
Dansai	0064		
De Graaf	0235, 0575		
Decca	0064, 0099, 0299		
Dixi	0064		
Dual	0363, 0379, 0571		

CODE LIST

Codes

TV

Kaisui	0245, 0244, 0243, 0309	Panasonic	0253, 0153, 0677,
Kapsch	0190, 0233		0264, 0301, 0190,
Kathrein	0583		0267, 0374, 0394
Kendo	0064, 0262, 0389	Pathe Cinema	0347, 0265,
Kennedy	0579		0243, 0579
Kingsley	0243	Pathe Marconi	0223, 0360
Kneissel	0286, 0462	Perdio	0347
Korpel	0064	Philco	0114, 0111,
Korting	0114		0274, 0579, 0103
LG	0064	Philex	0378
Leyco	0099, 0064, 0321	Philips	0064, 0583, 0359,
Liesenk & Tter	0064		0350, 0070, 0114,
Loewe	0539, 0114, 0102, 0316		0401, 0632, 0856
Luma	0233, 0332	Phoenix	0114
Luxor	0264, 0388,	Phonola	0064, 0114
	0384, 0376, 0383	Pioneer	0136, 0314, 0190
M Electronic	0373, 0132, 0131,	Profex	0103, 0388
	0244, 0064, 0136,	Proline	0348
	0190, 0314, 0401, 0507	Protech	0064, 0129, 0458, 0244,
MTC	0376, 0539		0274, 0364, 0445, 0579
Magnadyne	0114, 0374,	Quelle	0064, 0097, 0539, 0037,
	0129, 0274, 0571		0111, 0038, 0354, 0388,
Magnafon	0129, 0103		0579, 0131, 0355, 0571
Manesth	0347, 0244, 0262	Questa	0063
Marantz	0064, 0583	R-Line	0064
Marelli	0114	RBM	0097
Mark	0064	RFT	0455, 0114
Matsui	0262, 0064, 0204,	Radiola	0064, 0350
	0235, 0244, 0398,	Radiomarelli	0114
	0571, 0038, 0062, 0063,	Rank Arena	0063
	0099, 0299, 0321, 0514	Rediffusion	0388, 0378
McMichael	0070	Revox	0064
Mediator	0064	Rex	0332, 0233, 0190, 0286
Memphis	0364	Roadstar	0245, 0445
Metz	0302, 0266, 0114, 0394	SBR	0064, 0070
Minerva	0514, 0097, 0264	SEG	0244, 0063, 0103, 0579
Mitsubishi	0063, 0539,	SEI	0571, 0129, 0374,
	0135, 0114, 0264		0037, 0114, 0204, 0321
Mivar	0317, 0318,	Saba	0136, 0370,
	0243, 0319, 0636		0114, 0190, 0223,
Motion	0103		0314, 0362, 0102, 0374
Multitech	0103, 0129, 0243	Saccs	0265
Myryad	0583	Saisho	0038, 0204,
NEC	0197		0571, 0262, 0458
NEI	0064, 0364, 0458	Salora	0388, 0376, 0575,
National	0264		0190, 0383, 0386
Neckermann	0376, 0064,	Sambers	0129, 0103
	0114, 0583, 0218	Samsung	0064, 0244,
Nicam	0571		0317, 0397, 0583
Nikkai	0064, 0062, 0245,	Sandra	0243
	0364, 0099, 0243	Sanyo	0063, 0235, 0038,
Noblisko	0103, 0129		0099, 0131, 0366
Nokia	0507, 0575,	Schaub Lorenz	0388, 0374
	0388, 0500, 0633	Schneider	0064, 0363, 0350, 0571,
Nordmende	0223, 0136,		0245, 0274, 0379, 0398
	0370, 0314	Seleco	0233, 0286,
Oceanic	0388, 0374, 0190		0190, 0332, 0389
Orion	0204, 0321, 0262,	Sentra	0062
	0571, 0064, 0347, 0348	Sharp	0120, 0063
Osaki	0099, 0244, 0245	Shorai	0321
Oso	0245	Siarem	0114, 0129, 0374
Osume	0099	Siemens	0354, 0218,
Otto Versand	0064, 0370, 0539,		0355, 0064, 0374
	0374, 0376, 0037,	Silver	0063
	0063, 0218, 0244,	Singer	0114
	0347, 0579, 0583	Sinudyne	0571, 0129, 0037, 0114,
Palladium	0397, 0445		0204, 0262, 0321, 0374
Panama	0244	Skantic	0384, 0383
		Solavox	0378, 0190

Codes**TV / VCR**

Sonitron 0235
 Sonoko 0064
 Sonolor 0190, 0235
 Sontec 0064
 Sony 0038, 0037, 0063, 0256
 Soundwave 0064, 0445
 Standard 0244, 0245
 Stern 0233, 0190, 0286, 0332
 Sunkai 0321, 0348
 Susumu 0245
 Sysline 0064
 Tandy 0190, 0245, 0099, 0244
 Tashiko 0063, 0070, 0244, 0386
 Tatung 0099, 0244, 0064
 Teac 0064
 Tec 0579, 0244, 0274
 Technema 0347
 Technics 0677
 Teleavia 0360, 0370
 Telefunken 0370, 0136, 0128,
 0652, 0111, 0362
 Telemaster 0347
 Teleton 0233, 0063, 0244, 0376
 Tensai 0245, 0321, 0347
 Texet 0243, 0245
 Thomson 0370, 0136, 0360,
 0223, 0314, 0652,
 0264, 0426, 0376
 Thorn 0064, 0062, 0580, 0099,
 0111, 0131, 0370, 0388, 0539
 Thorn-Ferguson 0370
 Tomashi 0309
 Toshiba 0062, 0580,
 0063, 0270, 0097
 Towada 0579
 Triumph 0204, 0270
 Uher 0233, 0347
 Ultravox 0129, 0378
 Universum 0132, 0373, 0064, 0579,
 0131, 0397, 0448, 0519
 Vestel 0064
 Videosat 0274
 Videotechnic 0244
 Vision 0347
 Voxson 0114, 0190
 Waltham 0383, 0244
 Watson 0347, 0064
 Watt Radio 0129, 0571, 0579
 Wega 0114, 0063
 White Westinghouse 0347,
 0064, 0243
 Yoko 0244, 0064, 0458
 Zanussi 0332, 0233

SETUP CODES FOR VCR

ASA 0108, 0064
 Aiwa 0334, 0027
 Akai 0133, 0342, 0080, 0068
 Akiba 0099
 Alba 0047, 0305,
 0099, 0236, 0342
 Ambassador 0047
 Amstrad 0027
 Anitech 0099
 Asuka 0064
 Baird 0131, 0027, 0068, 0134
 Basic Line 0305, 0047, 0099
 Blaupunkt 0253, 0189,
 0061, 0254, 0430
 Brando 0520, 0347
 Brandt Electronic 0068
 Bush 0099, 0236, 0305
 CGE 0027
 Catron 0047
 Cimline 0099
 Clatronic 0047
 Condor 0047
 Crown 0047, 0099, 0305
 Cyrus 0108
 Daewoo 0305, 0047
 Dansai 0099
 De Graaf 0069, 0193
 Decca 0027, 0108
 Denon 0069
 Dual 0068
 Dumont 0108, 0027, 0131
 ESC 0267, 0305
 Elcotech 0099
 Ferguson 0347, 0134, 0068, 0520
 Fidelity 0027
 Finlandia 0108, 0131
 Finlux 0069, 0108, 0027, 0131
 Firstline 0099, 0064,
 0070, 0072, 0236
 Fisher 0073, 0081, 0131
 Frontech 0047
 Funai 0027
 GEC 0108
 General 0047
 GoldHand 0099
 GoldStar 0064
 Goodmans 0099, 0305, 0027,
 0047, 0064, 0430
 Graetz 0131, 0068, 0267
 Granada 0108, 0073, 0131
 Grandin 0027, 0064, 0099
 Grundig 0374, 0034, 0376,
 0108, 0430, 0099, 0253
 HCM 0099
 Hanseatic 0064
 Hinari 0099, 0031, 0235, 0267
 Hitachi 0069, 0193, 0068,
 0267, 0027, 0031
 Hypson 0099
 ITT 0131, 0133, 0411,
 0068, 0073, 0267
 ITV 0047, 0064, 0305
 Imperial 0027
 Ingersol 0031
 Interfunk 0108
 JVC 0068, 0094,
 0411, 0035, 0233

CODE LIST

Codes**VCR / SAT**

Kaisui0099	Sentra.....	.0047
Kendo0133, 0236	Sharp.....	.0075
Kenwood.....	.0068	Shintom0099, 0131
Korpel0099	Shorai0031
Lenco0305	Siemens0131, 0064, 0081, 0108
Leyco0099	Silva0064
Loewe0108, 0189, 0031, 0064	Singer0072
Logik0031, 0267	Sinudyne0031, 0108
Luxor0073, 0133,0070, 0075, 0131	Solavox0047
M Electronic0027	Sonorolor0073
Manesth.....	.0072, 0099	Sontec0064
Marantz0108	Sony0061, 0059, 0038
Matsui0236, 0031,0063, 0115, 0235	Sunstar0027
Memorex0131, 0027, 0064, 0073	Suntronic0027
Memphis0099	Tashiko0027
Metz0374, 0064, 0189, 0254	Tatung0108, 0027, 0068
Mitsubishi0070, 0094, 0108	Tec0047
Multitech0027, 0099	Technics0189, 0253
Murphy0027	Teleavia0068, 0520
Myryad0108	Telefunken0068, 0520,0411, 0347, 0521
NEC0068, 0094	Tenosal0099
Neckermann0108	Tensai0027, 0349
Nesco0099	Thomson0068, 0411, 0521,0094, 0347, 0520
Nokia0131, 0133,0068, 0073, 0267	Thorn0068, 0063, 0131
Nordmende0068, 0411,0521, 0347	Toshiba0072, 0068,0411, 0070, 0108
Oceanic0027, 0068	Towada0349
Okano0342	Triumph0235
Orion0235, 0236,0031, 0063, 0115	Uher0267
Osaki0027, 0064, 0099	Universum0027, 0108,0133, 0064, 0267
Otto Versand0108	Videomagic0064
Palladium0064, 0068, 0099	Villain0027
Panasonic0253, 0189, 0254	Yamishi0099
Pathe Cinema0063	Yokan0099
Pathe Marconi0068	Yoko0267, 0047
Pentax0069		
Perdio0027		
Philips0108, 0430, 0411		
Phonola0108		
Pioneer0108, 0094		
Portland0047		
Profex0349		
Profitronic0267		
Proline0027		
Pye0108		
Quartz0073		
Quelle0108		
RFT0430		
Radiola0108		
Rex0068, 0411		
Roadstar0064, 0099, 0267, 0305		
SBR0108		
SEG0267, 0349		
SEI0031, 0108		
Saba0068, 0411,0521, 0233, 0347		
Saisho0236, 0031,0063, 0115, 0235		
Salora0073, 0070, 0133		
Samsung0267, 0459		
Sansui0068, 0094		
Sanyo0073, 0131		
Schaub Lorenz0027, 0068, 0131		
Schneider0108, 0027, 0099		
Seleco0068		

SETUP CODES FOR SATELLITE

Akai0542
Alba0482, 0389, 0542
Amstrad0488, 0279, 0372, 0874
Ankaro0740, 0396
Armstrong0270
Astra0135, 0566
Astro0200, 0385, 0547
Avalon0423
Axis0396
BT0695, 0542, 0737
Best0396
Blaupunkt0200
Boca0270
British Sky Broadcasting0874
CNT0547
Cambridge0542
Canal Digital0880
Canal Satellite0880
Canal+0880
Channel Master0389
CityCom0845, 0421
Connexions0423
Crown0270
Cyrus0227
DDC0389
DNT0423, 0227
Distratel0912

Codes**SAT / CABLE**

EchoStar	0898, 0740, 0423, 0880	Radiola	0227
Eurodec	0551	Radix	0423
FTE	0358	SAT	0488
Ferguson	0363	SEG	0396, 0566
Fidelity	0279	SKY	0883
Finlux	0135, 0482	SM Electronic	0740
Fracarro	0898	Saba	0363, 0547, 0737, 0912
Fuba	0423, 0396	Sabre	0482
Galaxis	1138	Sagem	0847
Gardiner	0845	Salora	0135
Gold Box	0880	SatPartner	0547
Gooding	0598	Schneider	0832
Grandin	0872	Schwaiger	1138, 0421, 0531, 0579
Grundig	0200, 0874, 0166,0777, 0598, 0832	Seemann	0423
Hirschmann	0200, 0423, 0600	Siemens	0200
Hitachi	0482	Skymaster	0655, 0740
Houston	0695	Smart	0159
Huth	0270	Sony	0874
ITT	0135	Strong	0159, 0906
InVideo	0898	Supernova	0914
Intervision	0619	TPS	0847
JOK	0737	Tantec	0363, 0482
JVC	0542, 0598	TechniSat	0289
Kathrein	0685, 0200, 0385,0358, 0469, 0531,0649, 0227, 0421, 1084	Teleka	0270
Kosmos	0358	Thomson	0880, 0482
Kreiselmeyer	0200	Tonna	0695
LaSAT	0547	Universum	0200, 0598
Lennox	0619	Ventana	0227
Lupus	0396	Wisi	0200, 0423, 0482
Luxor	0135, 0600	Zehnder	0358, 0579, 0845, 0547
Macab	0551, 0878	Zenith	0883
Manhattan	0547, 0619, 0482		
Marantz	0227		
Maspro	0777, 0363		
Matsui	0598		
MediaSat	0880		
Mediamarkt	0270		
Metronic	0740		
Micro Technology	0566		
Minerva	0598		
Morgan's	0270, 0159		
Multichoice	0906		
Multistar	0358		
Myryad	0227		
Nikko	0740		
Nokia	0135, 0600,0900, 1050, 0482		
Nordmende	0389		
Pace	0482, 0268, 0818,0363, 0524, 0914,0747, 0822, 0874		
Palladium	0598		
Panasat	0906		
Panasonic	0874		
Panda	0482		
Patriot	0542		
Philips	0227, 0880, 0160,0126, 0319, 0482, 0777,0832, 0161, 0598, 0737		
Phonotrend	0619, 0815		
Pioneer	0880		
Polytron	0421		
Preisner	0159, 0289		
Promax	0482		
Quadral	0389, 0655		
RFT	0227		

SETUP CODES FOR CABLE

Birmingham Cable Communications	0303
British Telecom	0030
Filmnet	0470
HyperVision	0646
Jerrold	0303, 0030
MNet	0470
Nokia	0708
Noos	0844
PVP Stereo Visual Matrix	0030
Philips	0646
Sagem	0844
Scientific Atlanta	0304, 0035
Supercable	0303
Tele+1	0470
Torx	0030
United Cable	0030

CODE LIST

Guarantee certificate	Garantieschein	Certificado de garantia
Certificat de garantie	Certificado de garantía	Garantibevis
Garantiebewijs	Certificato di garanzia	Takuutodistus
Záruční list	Karta gwarancyjna	Εγγύηση Гарантия

1

year	warranty	anno	garanzia
année	garantie	ano	garantia
jaar	garantie	år	garanti
Jahr	Garantie	vuosi	takuu
año	garantía	χρόνος	εγγύηση
rok	gwarancyjna	год	гарантия

Type: _____

Serial nr.: _____

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum -
 Fecha de compra - Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat -
 Køpedatum - Kjøpedato - Ostorpäivä - Ημερομηνία αγοράς -
 Datum nákupu - Data zakupu - Дата приобретения

_____ 20 _____

Dealer's name, address and signature

Nom, adresse et signature du revendeur

Naam, adres en handtekening v.d. verkoper

Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers

Nombre, dirección y firma del distribuidor

Nome, indirizzo e firma del fornitore

Nome, endereço e assinatura da loja

Återförsäljarens namn, adress och namnteckning

Forhandlerens navn, adresse og underskrift

Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus

Jméno prodejce, adresa a podpis

Nazwa, adres punktu sprzedawy i podpis sprzedawcy

Jméno prodejce, adresa a podpis

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή



PHILIPS