

EW-R100

Инструкция по эксплуатации

Использование словаря

Использование Multilingual
Word and Phrasebank

Поиск по
нескольким словарям

Использование
калькулятора

Важная информация!

Обязательно хранить всю пользовательскую документацию под рукой, чтобы пользоваться ею для справки в будущем.



Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany



(Этот символ относится только к странам ЕС.)

- Данное изделие содержит шрифты FontAvenue[®], лицензированные компанией NEC Corporation. FontAvenue является зарегистрированным товарным знаком компании NEC Corporation.
- Использованные в данном руководстве названия компаний и изделий могут быть зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих владельцев.

Снятие упаковки

При снятии упаковки электронного словаря убедитесь в том, что в комплект поставки входит следующее:


- Две щелочные батарейки AAA

Также в комплект поставки могут входить другие дополнительные аксессуары.

Установка батареек в первый раз


Прежде чем приступить к использованию электронного словаря, обязательно выполните следующую процедуру для установки двух щелочных батареек LR03 или AAA, идущих в комплекте с изделием.

- 1** Нажмите крышку отсека для батареек, как показано на рисунке, и снимите крышку в направлении, показанном стрелкой.




- 2** Установите две батарейки в последовательности (a) и (b), после чего закройте крышку отсека для батареек.

- Установите батарейки таким образом, чтобы лента проходила под ними.
- Нажмите концом батарейки (-) на пружину и опустите конец батарейки (+) в отсек для батареек.
- Следите за тем, чтобы положительный (+) и отрицательный (-) концы батареек были установлены правильно.
- Убедитесь, что пружина нажата правильно и не выступает сверху или снизу батареек.




3 При помощи шариковой ручки или похожего предмета с острым кончиком нажмите кнопку RESET (СБРОС) на задней панели электронного словаря .

- Для нажатия кнопки RESET (СБРОС) не используйте зубочистку, графитовый карандаш или какой-либо другой предмет, кончик которого может легко отломаться. Это может привести к повреждению электронного словаря.



4 Откройте электронный словарь, как показано на рисунке.

- Появится экран настройки контрастности дисплея.




5 При помощи клавиш ◀ и ▶ настройте контрастность дисплея и нажмите [ENTER].

- Появится экран настроек языка.




6 Используйте клавиши ▲ и ▼ для перемещения курсора (●) к интересующей вас настройке.

- Выбранный здесь язык будет использоваться для отображения экранных сообщений, заголовков, текста значков и другого текста.
- Все изображения экранов, использованные в данном руководстве, показаны при выбранном языке "Русский язык".



7 После того как вы выберете нужный язык, нажмите **ENTER**.

- Отобразится экран МЕНЮ.



-
- Идущие в комплекте с электронным словарем батарейки теряют небольшую часть своего заряда за время транспортировки и хранения. В результате время работы этих батареек может отличаться от полного времени работы батареек, приведенного в настоящем руководстве.
 - Не используйте с данным изделием оксидные (oxyride) батарейки или какие-либо первичные батарейки на никелевой основе. Несовместимость между этими батарейками и техническими характеристиками изделия может привести к сокращению времени работы батареек и неисправности изделия.
 - Время работы батареек сильно зависит от типа выполняемых операций (например, частое использование подсветки) и условий работы.

Подсветка

Подсветка используется для освещения дисплея, что позволяет читать в темноте. Для сохранения заряда батареек выключайте подсветку, когда она вам не нужна.

■ Подсветка дисплея

В зависимости от того, какой из следующих двух способов вы будете использовать, подсветка включится приблизительно на 30 секунд или 3 минуты.

Чтобы включить подсветку приблизительно на 30 секунд: нажмите .

Чтобы включить подсветку приблизительно на 3 минуты: нажмите , а затем .

- Через определенное время подсветка выключится автоматически, если только вы не нажмете какую-либо клавишу.
- Если вы нажмете какую-либо клавишу, время подсветки будет увеличено в соответствии с типом используемой подсветки (30 секунд или 3 минуты).

■ Выключение подсветки

Нажмите .

Время работы батареек

- Частое использование подсветки сокращает время работы батареек.
- Ниже приводится информация о том, как на время работы батареек влияет использование подсветки. Информация получена при использовании новых щелочных батареек при температуре 25°C.

Использование подсветки	Приблизительное время работы батареек
5 минут ввода или поиска, 55 минут отображения данных на экране, без использования подсветки	90 часов
Каждый час - 5 минут ввода или поиска, 55 минут отображения данных на экране, 3 минуты использования подсветки	75 часов
Каждый час - 5 минут ввода или поиска, 55 минут отображения данных на экране, 15 минут использования подсветки	50 часов
5 минут ввода или поиска, 55 минут отображения данных на экране, постоянное использование подсветки	20 часов

Содержание

Перед началом работы 1

Снятие упаковки 1

Установка батареек в первый раз 2

Подсветка 5

Введение 10

Функции 10

Меры предосторожности 12

Названия деталей 15

Открытие электронного словаря 16

Общая информация 17

Включение и выключение питания 19

Стандартные операции 20

Стандартные операции 20

Выбор режима 20

Выбор заглавного слова или пункта на экране 22

Перемещение между экранами 23

Возврат к предыдущей операции 23

Просмотр экрана со списком 23

Поиск другого слова 23

Использование Информации о словаре 24

Ввод символов 26

Ввод латинских и кириллических символов 26

Ввод цифр	28
Исправление ошибки ввода	29

Использование словаря 30

Словари и функции.....	30
Поиск заглавного слова	31
Просмотр подробных сведений о слове (фразы, примеры, комментарии).....	33
Просмотр фраз	33
Просмотр примеров и комментариев	34
Поиск слова, в написании которого вы не уверены	35
Проверка орфографии и поиск основной формы (проверка орфографии/поиск основной формы)....	37
Поиск фраз	39
Поиск примеров.....	41
Поиск стандартных словосочетаний (Поиск устойчивых словосочетаний).....	43

Использование Multilingual Word and Phrasebank 45

Поиск эквивалентов слова на шести языках	45
Поиск фраз по категориям (Поиск фраз)	47
Поиск фраз по словам (Поиск фраз)	49

Поиск по нескольким словарям 51

Поиск по нескольким словарям	51
Поиск одного и того же слова по нескольким словарям (Поиск заглавного слова).....	52
Поиск примеров и фраз по нескольким словарям (Поиск примеров и фраз)	53
Задание порядка отображения словарей в списке результатов	55

Повторный просмотр недавно найденного слова (Поиск в истории).....	56
Поиск слов с экрана с определением или комментарием (Переход к новому поиску).....	59
Изменение размера символов на экране (Изменение масштаба)	61
Использование Избранного	62

Использование калькулятора 69

Использование калькулятора.....	69
Базовые арифметические расчеты	70
Вычисления с использованием постоянной.....	70
Вычисления с использованием памяти	71
Исправление ошибок с нажатием клавиш	71
Индикатор ошибки ("E")	72

Изменение настроек электронного словаря 73

Изменение настроек электронного словаря	73
Звук нажатия клавиш	74
Автоматическое выключение	74
Контраст	74
Быстрый поиск.....	75
Настройки языка	76

Авторские права 77

Авторские права.....	77
-----------------------------	-----------

Справочная информация 79

Экранные сообщения	79
Поиск и устранение неисправностей	81

Сброс настроек электронного словаря.....	82
Замена батареек	84
Меры предосторожности при работе с батарейками	84
Замена батареек	85
Технические характеристики.....	88
.	
■ Общая информация.....	95

Функции

Полезные функции, поддерживаемые всеми словарями

■ Поиск в истории

Чтобы повторно найти слово, которое вы недавно искали, просто выберите его в списке истории.

→ стр. 56

■ Переход к новому поиску

Вы можете использовать слово из определения или комментария в качестве ключевого слова для нового поиска.

→ стр. 59

■ Изменение масштаба

Эта простая функция позволяет выбрать один из трех размеров отображаемого текста.

→ стр. 61

■ Информация о словаре

Информация о словаре содержит сведения о словарях/режимах, которые поддерживают определенные типы поиска и другие функции. В ней также содержатся сведения (сокращения, инструкции по использованию и т.д.) о каждом словаре/режиме.

→ стр. 24

■ Избранное

Функция Избранное позволяет вам сохранить найденное слово, фразу или пример для просмотра в будущем. Функция установки флажков помогает вам различным образом управлять содержимым Избранного.

→ стр. 62

■ Подсветка

Подсветка позволяет вам использовать электронный словарь даже при плохом освещении.


→ стр. 5

Форматы экрана

■ Быстрый поиск


При использовании Быстрого поиска список результатов обновляется при вводе каждого символа.

- Вы можете также выбрать режим "Поиск слова", при котором словарь ждет, пока вы не введете все слово, после чего будет выполнен поиск (стр. 75).



■ Экран предварительного просмотра

Когда на дисплее отображается список с результатами поиска, вы можете вывести экран предварительного просмотра, в котором будет частично отображаться определение выделенного заглавного слова.



■ Экран предварительного просмотра примера/комментария

Если выполнять поиск примеров или комментариев нажатием клавиши **ПРИМ/КОМ**, часть выделенного примера или комментария будет отображаться на нижней панели дисплея.



Калькулятор

Калькулятор позволяет выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления, использовать постоянные и сохранять значения в памяти.

Меры предосторожности

При использовании электронного словаря всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Ни в коем случае не подносите электронный словарь к огню. Это может привести к взрыву батареек и создает опасность возникновения пожара и получения травмы.
- Берегите изделие от чрезмерно высоких или низких температур. Не оставляйте электронный словарь под прямым солнечным светом, возле окна, возле обогревателя и т.д.
- При очень низких температурах реакция дисплея может замедлиться или он может перестать работать. Это состояние является временным и при нормальной температуре работа дисплея будет восстановлена.
- Избегайте мест с повышенной влажностью, загрязненностью или пыленностью.
- Ни в коем случае не бейте, не сгибайте и не скручивайте электронный словарь, не носите его в кармане брюк и не держите его вместе с другими твердыми предметами в сумке или портфеле.
- Ни в коем случае не ставьте на электронный словарь тяжелые предметы. Предмет может упасть и нанести травму.
- Ни в коем случае не пытайтесь разобрать электронный словарь.
- Ни в коем случае не нажимайте клавиши при помощи ручки, карандаша или другого острого предмета.
- Если необходимо почистить корпус электронного словаря, почистите его при помощи мягкой ткани, смоченной в слабом растворе мягкого нейтрального моющего средства и воды. Прежде чем протирать изделие, обязательно хорошо выжмите ткань. Ни в коем случае не используйте для чистки бензин, растворитель или какие-либо другие летучие средства. Это может привести к удалению нанесенных на корпус обозначений или каким-либо другим образом повредить отделку корпуса.
- В случае если электронный словарь станет испускать дым, странный запах, начнет нагреваться или будет неправильно работать, прекратите его использование. Дальнейшее использование создает опасность возгорания и поражения электрическим током. Немедленно выполните следующие шаги:
 - 1 Выключите питание.
 - 2 Обратитесь в магазин или официальный сервисный центр CASIO.

- Если вы используете ритмоводитель или другое медицинское устройство, держите электронный словарь подальше от вашей груди (нагрудный карман и т.д.). Магнитное поле электронного словаря может повлиять на работу ритмоводителя или другого устройства. Если вы испытываете какие-либо странные ощущения, немедленно отойдите от электронного словаря и обратитесь к вашему врачу.
- Ни в коем случае не носите электронный словарь вместе с магнитной карточкой (кредитная карточка, денежная карточка, предоплаченная карточка и т.д.). В электронном словаре используются детали, излучающие магнитное поле, которые могут привести к порче магнитных карточек.

ЖК-дисплей

- Ни в коем случае не давите сильно на ЖК-дисплей и не бейте его. Это может привести к повреждению стекла.
- Если стекло ЖК-дисплея разобьется, не касайтесь жидкости, которая может вытечь из него. Контакт с жидкостью из ЖК-дисплея может привести к раздражению кожи.
- Если жидкость из ЖК-дисплея случайно попадет вам в рот, немедленно промойте его и обратитесь к вашему врачу.
- Если жидкость из ЖК-дисплея попадет вам в глаза или на кожу, немедленно промойте участок (минимум 15 минут) и обратитесь к вашему врачу.


Место использования

- Ни в коем случае не используйте электронный словарь в больнице, в самолете или в каком-либо другом месте, в котором существуют ограничения или запрет на использование мобильных телефонов.
- Не используйте электронный словарь в местах, в которых вырабатывается электростатический заряд.


- Компания CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет никакой ответственности за какие-либо убытки или претензии, возникшие в результате использования настоящего изделия.
- Содержание настоящего руководства может быть изменено без предупреждения.
- Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена без прямого письменного согласия изготовителя.
- Представленные в настоящем руководстве изображения экранов и рисунки изделия могут отличаться от реального изделия. Для простоты пояснения некоторые клавиши и значки не показаны в примерах, содержащихся в настоящем руководстве.

Пример:  ⇒ 

Названия деталей




Открытие электронного словаря



Откройте электронный словарь, как показано на рисунке.

Общая информация

Клавиши режима




- ① Включает и выключает питание. (стр. 19)
- ② При каждом нажатии клавиши режима отображается привязанный к этой клавише начальный экран словаря (указывается над и под клавишей). (стр. 20)
- ③ Нажимайте для включения/выключения подсветки. (стр. 5)
- ④ Нажимайте для ввода определенных символов (Ъ, Ё, 3, Э, Х, Ю, Ъ, ?, *), для доступа к справочной информации и т.д. (стр. 24, 26 и 35)
 - Чтобы использовать клавишу **SHIFT**, нажмите и отпустите ее, а затем нажмите следующую клавишу.
- ⑤ Нажимайте для просмотра фраз, когда на экране словаря отображается значок **ФРАЗА**. (стр. 33)
- ⑥ Нажимайте для просмотра примеров или комментариев, когда на экране словаря отображается значок **ПР** или **КОМ**. (стр. 34)

- ⑦ Используйте эти клавиши для перемещения по содержимому экрана вверх и вниз. (стр. 23)
Чтобы перейти к определению слова, расположенного перед просматриваемым вами словом, нажмите **[SHIFT]**, а затем **[▲]**.
Чтобы перейти к определению следующего слова, нажмите **[SHIFT]**, а затем **[▼]**.
- ⑧ Нажимайте эту клавишу, чтобы вернуться к предыдущей операции. (стр. 23)
Если нажать эту клавишу при просмотре экрана с определением, отобразится экран со списком слов, включая слово, определение которого вы просматриваете. (стр. 23)
Если нажать эту клавишу при просмотре начального экрана словаря, вы вернетесь на экран МЕНЮ. (стр. 20)
- ⑨ Нажимайте эту клавишу для изменения настроек электронного словаря. (стр. 73)
Для просмотра справочной информации нажмите **[SHIFT]**, а затем нажмите эту клавишу. (стр. 24)
- ⑩ Нажимайте эту клавишу для ввода написанных символов или подтверждения сделанного выбора. (стр. 22)
Чтобы добавить запись в Избранное или поставить флажок возле слова в Избранном, нажмите **[SHIFT]**, а затем нажмите эту клавишу. (стр. 63 и 65)
- ⑪ Нажимайте эту клавишу для повторного поиска слова, которое вы недавно искали. (стр. 56)
Чтобы выполнить поиск по всем словарям для слова, которое вы ранее искали, нажмите **[SHIFT]**, а затем эту клавишу. (стр. 57)
- ⑫ Нажимайте эту клавишу для поиска слова с текущего экрана с определением или комментарием. (стр. 59)
- ⑬ Используйте эти клавиши для перемещения выделения или курсора вверх, вниз, влево или направо. (стр. 22)
Если определение слишком большое и не помещается на экране, при нажатии этой клавиши содержимое экрана будет перемещаться построчно.
- ⑭ Нажимайте эту клавишу при просмотре экрана со списком, определением или комментарием для изменения размера текста. (стр. 61)
- ⑮ Нажимайте эту клавишу для использования Избранного. (стр. 62)
- ⑯ Нажимайте эту клавишу для удаления символа. (стр. 29)
- ⑰ Используйте эти клавиши для ввода символов и значений. (стр. 26 и 28)
• Чтобы узнать подробнее о клавише **[SYM SPACE]**, см. стр. 36.

Включение и выключение питания

Питание включается автоматически при открывании электронного словаря и автоматически выключается, когда вы его закрываете.

- Вы можете также включать и выключать питание при помощи клавиши **ВКЛ/ВЫКЛ**.
- Питание также включается при нажатии клавиши режима. При включении питания отображается экран ввода ключевого слова (начальный экран) для выбранного словаря/режима. При нажатии **МЕНЮ** отображается экран МЕНЮ.



- Вы можете выключить питание независимо от того, какой экран отображается на дисплее.
- Ни в коем случае не выключайте питание, когда электронный словарь переходит с одного экрана на другой.

-
- Функция автоматического выключения питания защищает от растрачивания заряда батареек, выключая электронный словарь в том случае, если в течение предварительно заданного времени вы не производите никаких действий. Информацию об установке времени автоматического выключения см. на стр. 73 и 74.
 - Функция продолжения автоматически сохраняет информацию и данные с экрана при выключении питания. При нажатии клавиши **ВКЛ/ВЫКЛ** для повторного включения питания на дисплее восстанавливается тот экран, который отображался до последнего выключения питания.

Стандартные операции

Выбор режима

Вы можете выбрать необходимый режим, нажав соответствующую клавишу режима или воспользовавшись экраном МЕНЮ.

■ Выбор режима при помощи клавиши режима

При каждом нажатии клавиши режима отображается привязанный к этой клавише начальный экран словаря (указывается над и под клавишей).

МУЛЬТИ.	АН/РУС	РУС/АН	АН/АН	АН.СЛОВ.	МЕНЮ
МНОГОЯЗ.			ИДИОМЫ	ФРАЗ.ГЛ.	КАЛЬК.


- Чтобы отобразить начальный экран словаря, указанного под кнопкой режима, нажмите **[SHIFT]**, а затем клавишу режима.

■ Выбор режима при помощи экрана МЕНЮ


Вы можете использовать этот метод для выбора любого режима.

1 Нажмите **МЕНЮ**.

- Отобразится экран МЕНЮ.
- Если отображается экран режима Калькулятор, снова нажмите **МЕНЮ**.



- 2** Используйте клавиши со стрелками ◀ и ▶ для перемещения выделения на вкладку с тем словарем/режимом, который вы хотите выбрать.



- 3** Используйте клавиши со стрелками ▲ и ▼ для перемещения выделения на тот режим, который вы хотите выбрать.

- 4** Нажмите **ENTER**.

- Отобразится начальный экран выбранного словаря/режима.


Словари/режимы делятся на приведенные ниже категории.

- **Англ.яз.1**
Oxford Russian Dictionary (*англо-русский*)
Oxford Advanced Learner's Dictionary (*англо-английский*)
Oxford Russian Dictionary (*русско-английский*)
- **Англ.яз.2**
Oxford Collocations Dictionary (*английские устойчивые словосочетания*)
Oxford Idioms (*английские идиомы*)
Oxford Phrasal Verbs (*английские фразовые глаголы*)
- **Многояз.**
Multilingual Word and Phrasebank
- **Полезные**
Мультипоиск по всем словарям
Калькулятор

Выбор заглавного слова или пункта на экране

- **Выбор заглавного слова или пункта на экране при помощи выделения или перемещения на него курсора (●)**

- 1 При помощи клавиш со стрелками переместите выделение на заглавное слово или выберите интересующий вас пункт на экране.



- 2 Нажмите **ENTER**.

- Во всех примерах настоящего руководства для выбора заглавного слова или пункта на экране используется именно этот метод.

- **Выбор заглавного слова или пункта на экране нажатием клавиши с символом**


Нажмите клавишу с символом, которая соответствует левой крайней букве заглавного слова или пункта на экране, который вы хотите выбрать.



Перемещение между экранами

Стрелка вверх (↑) или стрелка вниз (↓) в верхнем правом углу дисплея указывает на то, что вверху или внизу имеются дополнительные экраны.

- Нажмите  или  для перемещения между экранами (перемещение по страницам).
- Нажмите  или  для перемещения по строкам.




Возврат к предыдущей операции


Если при работе с электронным словарем вы совершите ошибку, вы можете вернуться к предыдущей операции, нажав **ОТМ/СПИС**.

Просмотр экрана со списком

Если нажать **ОТМ/СПИС** при просмотре экрана с определением, отобразится экран со списком слов, включая слово, определение которого вы просматриваете.



ОТМ/СПИС



Поиск другого слова

После просмотра определения слова вы можете найти другое слово, введя его с клавиатуры.

- После ввода первой буквы вы вернетесь на экран ввода ключевого слова (начальный экран словаря), на котором вы можете ввести интересующее вас слово.

Использование Информации о словаре


Информация о словаре содержит сведения о словарях/режимах, которые поддерживают определенные типы поиска и другие функции. В ней также содержатся сведения (сокращения, инструкции по использованию и т.д.) о каждом словаре/режиме.

■ Просмотр словарей/режимов, которые поддерживают определенные типы поиска и другие функции

- 1 Нажмите **МЕНЮ** для отображения экрана МЕНЮ.
 - Если отображается экран режима Калькулятор, снова нажмите **МЕНЮ**.

- 2 Нажмите **SHIFT**, а затем нажмите **И Н Ф О**.

- 3 При помощи клавиш со стрелками **▲** и **▼** выделите пункт информации, который вы хотите просмотреть, а затем нажмите **ENTER**.




■ Просмотр сведений о словаре/режиме

- 1 Выберите один из словарей/режимов.
 - Отобразится начальный экран выбранного словаря/режима.

2 Нажмите **SHIFT**, а затем нажмите **ИНФО**.

- Эта функция не поддерживается в некоторых режимах, таких как поиск по нескольким словарям, калькулятор и т.д.

3 При помощи клавиш со стрелками **▲** и **▼** выделите пункт информации, который вы хотите просмотреть, а затем нажмите **ENTER**.



-
- Чтобы закрыть экран информации о словаре, нажмите **ОТМ/СПИО**.

Ввод латинских и кириллических символов

Вводите латинские и кириллические символы при помощи клавиатуры. При выборе метода поиска электронный словарь автоматически переключится на соответствующий тип текстового ввода (латинские или кириллические символы).

- В данном руководстве рассматривается два типа вводимого текста: латинские символы (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский) и кириллические символы (русский).

Клавиши для ввода текста



- При вводе латинских символов вводятся те символы, которые указаны в верхней части клавиш. При вводе кириллических символов вводятся те символы, которые указаны в нижней части клавиш.

Пример: ввод слова “internet” в Англо-английском словаре

Нажмите соответствующие клавиши клавиатуры.



- В данном примере нажмите:

I N T E R N E T.

Пример: ввод слова “интернет” в Русско-английском словаре

Нажмите соответствующие клавиши клавиатуры.

- В данном примере нажмите:

I N T E R N E T.



- Для ввода символа, указанного в нижнем правом углу клавиши (например, буква “Ъ”), нажмите и отпустите [SHIFT], а затем нажмите клавишу с интересующим вас символом.

Правила ввода текста

- Примите к сведению, что все символы вводятся в нижнем регистре, независимо от их обычного регистра.
- Слова с дефисом пишите слитно, без дефиса. Например, для поиска слова “heaven-sent” введите “heavensent”.
- Если амперсанд является частью слова или фразы, вводимой вами при поиске заглавного слова на английском языке, замените амперсанд на слово “and”. Например, для ввода “A & E” введите “aande”.
- При вводе нескольких слов (Поиск фраз, поиск примеров и т.д.), разделяйте их при помощи пробела (клавиша .
- Используйте латинские символы для ввода символов немецкого, французского и других западноевропейских языков.
 - Для символов с ударением вводите символы без ударения. Пример: для ввода символа “à” введите “a”
 - Для ввода французского символа “ç” введите “c”, а для ввода символа “œ” введите “oe”.
 - Чтобы ввести немецкий символ “ß”, введите “ss”.
 - Для ввода испанского символа “ñ” нажмите  , чтобы отобразить окно символов. Затем, при помощи клавиш  и  выделите интересующий вас символ и нажмите .
- Вы можете ввести до 30 символов. При использовании Поиска фраз и Поиска примеров символ пробела считается за символ.

Ввод цифр


Вы можете вводить цифры только на экране калькулятора.
При входе в режим Калькулятора клавиатура автоматически переключается в режим ввода цифр.

Пример: ввод числа 15


Когда на дисплее отображается экран калькулятора, введите цифры при помощи клавиатуры.

- В данном примере:
нажмите **1** **5**.

Экран калькулятора



Клавиши ввода цифр



Исправление ошибки ввода

Для исправления ошибок ввода или изменения ввода используйте любой из следующих методов.

■ Удаление символа

- 1 Используйте клавиши со стрелками ◀ и ▶ для перемещения курсора налево от символа, который вы хотите удалить.



- 2 Нажмите **[DEL]**.
 - Это приводит к удалению символа справа от текущего положения курсора.
 - Если нажать **[DEL]**, когда курсор находится справа от последнего введенного символа, будет удален символ слева от курсора.

■ Вставка символа

- 1 Используйте клавиши со стрелками ◀ и ▶ для перемещения курсора в то место, где вы хотите вставить символ.
- 2 Введите символ.
 - Это приведет к вставке символа в месте текущего положения курсора.

Словари и функции

Ниже показаны словари, содержащиеся в вашем электронном словаре, а также сообщается, куда надо перейти для получения дополнительной информации по выполнению поиска специального типа.

- Стандартные операции одинаковы почти во всех словарях. Любые различия упоминаются в разъяснениях для каждого отдельного словаря.

Словарь	Тип поиска	Поиск заглавного слова	Проверка орфографии и поиск основной формы	Поиск фраз	Поиск примеров
Англо-английский	Определение английского слова	Стр. 31	Стр. 37	Стр. 39	Стр. 41
Англо-русский	Русский эквивалент английского слова				
Английские идиомы	Определение английского слова				
Английские фразовые глаголы	Определение английского слова				
Русско-английский	Английский эквивалент русского слова			—	—
Английские устойчивые словосочетания *	Определение английского слова		—	Стр. 39	Стр. 41


* Вы можете использовать Словарь английских устойчивых словосочетаний для поиска стандартных словосочетаний (устойчивых словосочетаний). (стр. 43)

Поиск заглавного слова

- Приведенные ниже объяснения и изображения экранов относятся к Англо-английскому словарю.


- 1 Выберите словарь, который вы хотите использовать (стр. 20).
 - Если экран ввода ключевого слова при этом не отображается, повторите операцию выбора словаря.

Убедитесь, что выделен значок "СЛОВО".



- 2 Введите слово, которое вы хотите найти.

В данном примере выполняется поиск слова "fish". Список результатов обновляется при вводе каждой буквы слова.




- 3** Используйте ▲, ▼, ▲ и ▼, чтобы выделить слово (заглавное слово), которое вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.
- Отобразятся результаты поиска.



- Вы также можете искать слово, даже если вы не уверены в его правильном написании (стр. 35).
- Если вы видите на экране значок **ФРАЗА**, **КОМ** или **П Р**, это означает, что доступна дополнительная информация. Чтобы узнать больше, см. приведенные ниже разделы.

Значок	Дополнительная информация	Стр.
ФРАЗА	Просмотр фраз с заглавным словом	Стр. 33
КОМ	Просмотр комментария к слову со значком КОМ	Стр. 34
П Р	Просмотр примера к слову со значком П Р	

- Если рядом со словом отображается символ ссылки (⇒), значит в этом словаре имеется относящаяся к данному слову информация. Для просмотра относящейся к слову информации нажмите **ПЕРЕХОД**, при помощи клавиш ▲, ▼, ◀ и ▶ выделите слово с символом ссылки, а затем нажмите **ENTER**.



Просмотр подробных сведений о слове (фразы, примеры, комментарии)

Если вы видите на экране значок **ФРАЗА** (фраза), **П Р** (пример) или **КОМ** (комментарий или рисунок), это означает, что доступна дополнительная информация.

- Приведенные ниже объяснения и изображения экранов относятся к Англо-английскому словарю.




Просмотр фраз

Когда на экране отображается **ФРАЗА**, вы можете просмотреть фразы с найденным вами словом.


- 1** Когда на экране отображается **ФРАЗА**, нажмите **ФРАЗА**.

- Отобразится список результатов.



- 2** Используйте ▲, ▼, ▲ и ▼, чтобы выделить пункт, который вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразится значение фраз.




Просмотр примеров и комментариев

Если на дисплее отображается **П Р** или **КОМ**, то для просматриваемого вами слова имеется пример или комментарий.


- 1** Когда на дисплее отображается **П Р** или **КОМ**, нажмите **ПРИМ/КОМ**.

Будет выделен значок **П Р** или **КОМ**.



- 2** Используйте ▲, ▼, ◀ и ▶, чтобы выделить значок, который вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразится соответствующий пример, комментарий или рисунок.



Поиск слова, в написании которого вы не уверены

■ Если вы не уверены в определенных буквах

Если вы знаете сколько в слове букв, но не уверены в некоторых из них, вы можете ввести вместо этих букв символы подстановки одной буквы (?).

Буквы, в которых вы не уверены: ad__t → ad??t

■ Если вы не уверены в количестве букв

Если вы не уверены в том, сколько букв должно быть в определенном месте слова, используйте символ подстановки нескольких букв слова (*).

Часть слова, в которой вы не уверены: ad...t → ad*t

- Используйте символ подстановки одной буквы (?) или символ подстановки нескольких букв слова (*) для выполнения поиска заглавного слова.
- Приведенные ниже объяснения и изображения экранов относятся к Англо-английскому словарю.
- Вы можете использовать Информацию о словаре (стр. 24), чтобы узнать названия словарей/режимов, которые поддерживают эту функцию.

1 Откройте начальный экран словаря (стр. 20).

2 Введите ключевое слово, вставляя символ подстановки одной буквы (?) или символ подстановки нескольких букв (*) в тех местах слова, в написании которых вы не уверены.


- **Ввод символа подстановки одной буквы (?)**

Нажмите **[SHIFT]**, а затем нажмите

[? Н].

- **Ввод символа подстановки нескольких букв (*)**


Нажмите **[SHIFT]**, а затем нажмите **[* О]**.



Введите здесь "?".


3 Нажмите **ENTER**.

- Отобразится список результатов, похожих на введенное вами ключевое слово.



4 Используйте **▲**, **▼**, **▲** и **▼**, чтобы выделить слово, которое вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразится определение слова.



- В одном ключевом слове вы можете ввести до 29 символов подстановки одной буквы (?).
- Поиск невозможен в следующих случаях.
 - Если первым символом ключевого слова является символ подстановки одной буквы (?).
 - Если ключевое слово содержит более одного символа подстановки нескольких букв (*).
 - Если ключевое слово одновременно содержит символ подстановки одной буквы (?) и символ подстановки нескольких букв (*).
- Если вы знаете только первые несколько символов слова, которое вы хотите найти, введите те символы, которые вам известны. Отобразится список результатов.
- Если поиск выдает более 1000 результатов, будет отображена только первая 1000 результатов. Если это происходит, добавьте больше символов, чтобы сделать поиск более конкретным, а затем попробуйте снова.
- Вы также можете ввести символ подстановки одной буквы или символ подстановки нескольких букв, нажав **SHIFT** **SYM SPACE**. В появившемся окне выберите необходимый символ при помощи клавиш **◀** и **▶**, а затем нажмите **ENTER**. Если вы хотите закрыть окно не вводя символы, нажмите **ОТМ/СПИСО**.

Проверка орфографии и поиск основной формы (проверка орфографии/поиск основной формы)

- Приведенные ниже объяснения и изображения экранов относятся к Англо-английскому словарю.
- В дополнение к нахождению слов, написание которых напоминает введенное вами слово, электронный словарь также отобразит те слова, которые, по его мнению, похожи на основную (не измененную) форму введенного вами слова. Это не обязательно означает, что предложенные варианты являются правильной основной (не измененной) формой данного слова. Варианты основной (не измененной) формы слова не будут отображаться, если вы введете измененную форму слова, которое не является заглавным словом.


1 Выберите словарь, который вы хотите использовать (стр. 20).

- Если экран ввода ключевого слова при этом не отображается, повторите операцию выбора словаря.

2 При помощи клавиш ▲ и ▼ выделите "ОРФОГРАФ".

3 Введите слово, орфографию которого вы хотите проверить.

В данном примере проверяется орфография слова "ailand" (от "island").




4 Нажмите [ENTER].

- Будет отображен список с примерами возможного написания.
- Если нет слов, написание которых напоминает введенное вами слово, на экране на некоторое время появится сообщение "Подходящих вариантов не найдено.". Затем сообщение исчезнет и отобразится экран, на котором вы были до начала проверки орфографии.



5 Используйте ▲, ▼, ▲ и ▼, чтобы выделить слово, которое вы хотите выбрать, а затем нажмите ENTER.

- Отобразится определение слова.



-
- При проверке орфографии вы не можете использовать символ подстановки одной буквы (?) или символ подстановки нескольких букв (*).


Поиск фраз

- Приведенные ниже объяснения и изображения экранов относятся к Англо-английскому словарю.

- 1 Выберите словарь, который вы хотите использовать (стр. 20).
 - Если экран ввода ключевого слова при этом не отображается, повторите операцию выбора словаря.
- 2 При помощи клавиш ▲ и ▼ выделите "ФРАЗА".
 - В Словаре идиом английского языка выделите "ИДИОМА". В Словаре фразовых глаголов английского языка выделите "ФРАЗ.ГЛ."
- 3 Введите слова, которые должны присутствовать во фразах.

При вводе нескольких слов, разделяйте их при помощи пробела.

Чтобы в данном примере ввести "get" и "to", введите "get to".




- 4 Нажмите **ENTER**.
 - Отобразится список результатов.



5 Используйте ▲, ▼, ▲ и ▼, чтобы выделить фразу, которую вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразится значение фразы.
- В Словаре идиом английского языка отображаются значения идиом, а в Словаре фразовых глаголов английского языка отображаются значения фразовых глаголов.



-
- При выполнении этого типа поиска вы не можете использовать символ подстановки одной буквы (?) или символ подстановки нескольких букв (*).
 - Если поиск выдает более 1000 результатов, будет отображена только первая 1000 результатов. Если это происходит, добавьте больше слов, чтобы конкретизировать поиск, а затем попробуйте снова.

Поиск примеров

- Приведенные ниже объяснения и изображения экранов относятся к Англо-английскому словарю.

1 Выберите словарь, который вы хотите использовать (стр. 20).


- Если экран ввода ключевого слова при этом не отображается, повторите операцию выбора словаря.

2 При помощи клавиш ▲ и ▼ выделите “ПРИМЕР”.

3 Введите слова, которые должны присутствовать в примере.

При вводе нескольких слов, разделяйте их при помощи пробела.

Чтобы в данном примере ввести “return” и “to”, введите “return to”.




4 Нажмите [ENTER].

- Отобразится список результатов.



5 Используйте , ,  и , чтобы выделить пример, который вы хотите выбрать, а затем нажмите .

- Отобразится значение примера.



-
- При выполнении этого типа поиска вы не можете использовать символ подстановки одной буквы (?) или символ подстановки нескольких букв (*).
 - Если поиск выдает более 1000 результатов, будет отображена только первая 1000 результатов. Если это происходит, добавьте больше слов, чтобы конкретизировать поиск, а затем попробуйте снова.


Поиск стандартных словосочетаний (Поиск устойчивых словосочетаний)

- Поиск устойчивых словосочетаний выполняется при помощи Словаря английских устойчивых словосочетаний.

1 Нажмите АН.СЛОВ.


- Если экран ввода ключевого слова при этом не отображается, повторите операцию выбора словаря.

2 При помощи клавиш ▲ и ▼ выделите “УСТ. СЛОВ.”.



3 Введите слово, которое вы хотите найти.

При вводе нескольких слов, разделяйте их при помощи пробела. Чтобы в данном примере ввести “take” и “back”, введите “take back”.



4 Нажмите ENTER.

- Отобразится список результатов.

5 Используйте ▲, ▼, ▲ и ▼, чтобы выделить пункт, который вы хотите выбрать, а затем нажмите ENTER.

- Отобразится список результатов.

6 Используйте ▲, ▼, ⬆ и ⬇, чтобы выделить устойчивое словосочетание, которое вы хотите выбрать, а затем нажмите ENTER.

- Отобразятся устойчивые словосочетания для данного слова.

Уст. словосочетания

[library]
 return sth to, take sth back to
 ◇ Do you have any books to take back to the ~?

Поиск эквивалентов слова на шести языках

Вы можете воспользоваться описанной в этом разделе процедурой для поиска заглавного слова и просмотра эквивалентов этого слова на британском английском, американском английском, французском, немецком, итальянском, испанском и русском языках. В следующем примере показано как искать слово на американском английском. Кроме выбора языка в шаге 2 данной процедуры, все остальные шаги одинаковы для всех языков.

- 1** Нажмите **[SHIFT]**, а затем нажмите **[МНОГОЯЗ.]**.




- 2** При помощи клавиш **[▲]**, **[▼]**, **[◀]** и **[▶]** выделите “Американский английский”, а затем нажмите **[ENTER]**.

Убедитесь, что выделен значок “СЛОВО”.

- 3** Введите слово, которое вы хотите найти.


В данном примере выполняется поиск слова “acceptable”.

Список результатов обновляется при вводе каждой буквы слова.



4 При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ и ▼ выделите слово (заглавное слово) на американском английском, которое вы хотите выбрать, а затем нажмите ENTER.

- Введенное вами слово отобразится на всех доступных языках.



-
- В приведенной ниже таблице показано, где можно найти дополнительную информацию.


Чтобы получить информацию о следующем:	Читайте здесь:
Что делать, если вы не уверены в правильном написании слова	Стр. 35
Поиск фраз	Стр. 47 и 49

Поиск фраз по категориям (Поиск фраз)

Вы можете использовать поиск фраз для нахождения эквивалента фразы на британском английском, американском английском, французском, немецком, итальянском, испанском и русском языках. В следующем примере показано как найти фразу на американском английском.


Кроме выбора языка в шаге 2 данной процедуры, все остальные шаги одинаковы для всех языков.

- 1 Нажмите **SHIFT**, а затем нажмите **МНОГОЯЗ.**




- 2 При помощи клавиш **▲**, **▼**, **◀** и **▶** выделите “Американский английский”, а затем нажмите **ENTER**.


- 3 Один раз нажмите клавишу **▼**, чтобы выбрать “ПОИСК ПО КАТЕГОРИЯМ”, а затем нажмите **ENTER**.




- 4** При помощи клавиш ▲ и ▼ выделите пункт, который вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.
- В данном примере мы выбрали "Diversions".




- 5** При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ and ▼ выделите пункт, который вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.
- В данном примере мы выбрали "Sport".



- 6** При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ and ▼ выделите пункт, который вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.
- В данном примере мы выбрали "Can I go fishing?".



- 7** При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ and ▼ выделите пункт, который вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.
- Отобразятся эквивалентные фразы на всех доступных языках.




- В зависимости от фраз, которые вы ищете, эквивалентные фразы на всех доступных языках могут отобразиться при выполнении шага 6.

Поиск фраз по словам (Поиск фраз)

Вы можете использовать поиск фраз для нахождения эквивалента фразы на британском английском, американском английском, французском, немецком, итальянском, испанском и русском языках. Кроме выбора языка в шаге 2 данной процедуры, все остальные шаги одинаковы для всех языков.

В следующем примере показано как искать фразу на американском английском.

- 1 Нажмите **SHIFT**, а затем нажмите **МНОГОЯЗ.**




- 2 При помощи клавиш **▲**, **▼**, **◀** и **▶** выделите “Американский английский”, а затем нажмите **ENTER**.

- 3 Два раза нажмите **▼**, чтобы выбрать “ФРАЗА”.


- 4 Введите слова, которые должны присутствовать во фразах.

При вводе нескольких слов, разделяйте их при помощи пробела. Чтобы ввести “i”, “get”, “to”, “his” и “office”, введите “i get to his office”.




5 Нажмите **ENTER**.

- Отобразится список результатов.



6 При помощи клавиш **▲**, **▼**, **▲** и **▼** выделите фразу, которую вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразятся эквивалентные фразы на всех доступных языках.



- При выполнении этого типа поиска вы не можете использовать символ подстановки одной буквы (?) или символ подстановки нескольких букв (*).
- Если поиск выдает более 1000 результатов, будет отображена только первая 1000 результатов. Если это происходит, добавьте больше слов, чтобы конкретизировать поиск, а затем попробуйте снова.

Поиск по нескольким словарям

Вы можете ввести слово и искать в словарях/режимах либо само слово, либо примеры или фразы с этим словом.

- Требования к максимальному количеству символов и другие ограничения ввода соответствуют правилам, которые действуют для ввода текста (стр. 27).
- Вы можете использовать Информацию о словаре (стр. 24), чтобы узнать названия словарей/режимов, в которых можно выполнить поиск с использованием этой функции.

Поиск одного и того же слова по нескольким словарям (Поиск заглавного слова)

1 Нажмите **МУЛЬТИ**.

- Убедитесь, что выделено "СЛОВО".




2 Введите слово, которое вы хотите найти.

- Список результатов обновляется при вводе каждой буквы слова.



3 При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ и ▼ выделите слово, которое вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.



- Примите к сведению, что при поиске заглавного слова вы не можете вводить символ подстановки одной буквы (?), символ подстановки нескольких букв (*) или пробелы.

Поиск примеров и фраз по нескольким словарям (Поиск примеров и фраз)

1 Нажмите МУЛЬТИ.

- Убедитесь, что выделено "СЛОВО".




2 При помощи клавиш ▲ и ▼ выделите "ПРИМЕР" для поиска примеров или "ФРАЗА" для поиска фраз.


3 Введите слова, которые должны присутствовать в примерах или фразах, а затем нажмите ENTER.

- В данном случае мы будем искать примеры с выражением "by the way".
- При вводе нескольких слов, разделяйте их при помощи пробела.
- Отобразится список результатов поиска.
- Вы можете воспользоваться процедурой на стр. 55, чтобы задать порядок словарей в списке результатов.

4 При помощи клавиш ◀ и ▶ выберите интересующий вас словарь.



- 5 При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ и ▼ выделите фразу, которую вы хотите выбрать, а затем нажмите ENTER.




-
- Примите к сведению, что при поиске примеров или фраз вы не можете вводить слова с символами подстановки одной буквы (?) или символами подстановки нескольких букв (*).
 - Если поиск выдает более 1000 результатов, будет отображена только первая 1000 результатов. Если это происходит, добавьте больше слов, чтобы конкретизировать поиск, а затем попробуйте снова.

Задание порядка отображения словарей в списке результатов


Воспользуйтесь следующей процедурой, чтобы задать порядок отображения словарей в списке результатов.

- 1 Нажмите **УСТАН.**
- 2 При помощи клавиш **▲** и **▼** выделите “Приоритетные установки”, а затем нажмите **ENTER**.

- 3 При помощи клавиш **▲** и **▼** выделите пункт, который вы хотите изменить.
 - Выберите “Настройки поиска примеров” для изменения настроек поиска примеров, или “Настройки поиска фраз” для изменения настроек поиска фраз.



- 4 Нажмите **ENTER**.



- 5 При помощи клавиш **▲** и **▼** переместите курсор (●) на словарь, который должен получить приоритет, а затем нажмите **ENTER**.

Повторный просмотр недавно найденного слова (Поиск в истории)


Каждый раз, когда вы ищете слово, оно сохраняется в памяти истории. Вы можете просматривать содержимое памяти истории для определенного словаря или для всех словарей сразу.

Для повторного просмотра недавно найденного слова просто откройте список истории и выберите интересующее вас слово (Поиск в истории).

- В памяти истории может одновременно находиться до 1000 слов. При выполнении операции поиска, в результате которой превышает максимальный предел памяти, при добавлении новой записи из истории автоматически удаляется самая старая запись.
- Вы можете использовать Информацию о словаре (стр. 24), чтобы узнать названия словарей/режимов, которые поддерживают эту функцию.


■ Выполнение поиска в истории для определенного словаря

- 1 Когда на дисплее отображается словарь, в истории которого вы хотите выполнить поиск, нажмите **ИСТОРИЯ**.



- 2 При помощи клавиш **▲**, **▼**, **▲** и **▼** выделите слово, которое вы хотите найти повторно, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразится определение выбранного вами слова.




■ Выполнение поиска в истории для всех словарей

- 1 Нажмите **SHIFT**, а затем нажмите **ВСЯ ИСТ.**


В списке будет выделено слово, которое вы искали последним.

Указывается тип словаря.



- 2 При помощи клавиш **▲**, **▼**, **▲** и **▼** выделите слово, которое вы хотите найти повторно, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразится определение выбранного вами слова.



Удаление записей из памяти истории

Вы можете использовать любую из следующих трех процедур для удаления записей из памяти истории.

- Удаление только одной записи
- Удаление всех записей определенного словаря
- Удаление всего содержимого памяти истории

- 1 Нажмите **ИСТОРИЯ**.


- Если вы хотите удалить все данные истории, в шаге 1 нажмите **SHIFT**, а затем **ВСЯ ИСТ.**

- 2 При помощи клавиш **▲**, **▼**, **▲** и **▼** выделите запись истории, которую вы хотите удалить.

3 Нажмите **DEL**.

Удаление одной записи

Удаление записей
определенного словаря



- Если нажать **SHIFT** **ВСЯ ИСТ.** в шаге 1, то отобразится история для всех словарей. В этом случае появится экран с сообщением “Удал. ист. поиска во всех разд.”.

4 При помощи клавиш со стрелками **▲** и **▼** переместите курсор (●) к интересующему вас типу удаления и нажмите **ENTER**.

- Будет удалена история в соответствии с процедурой, выполненной вами в предыдущих шагах.

Поиск слов с экрана с определением или комментарием (Переход к новому поиску)

Выполните следующую процедуру, если в качестве ключевого слова следующего поиска вы хотите использовать слово из определения или комментария. Вы также можете выполнить поиск примеров и фраз с интересующим вас словом.

- Вы можете использовать Информацию о словаре (стр. 24), чтобы узнать названия словарей/режимов, в которых можно выполнить поиск с использованием этой функции.


- 1 Когда на дисплее отображается экран с определением или комментарием, нажмите **ПЕРЕХОД**.

Выделяется первое слово, которое можно использовать для перехода к новому поиску.




- 2 При помощи клавиш **▲**, **▼**, **◀** и **▶** выделите слово, которое вы хотите найти, а затем нажмите **ENTER**.

- В данном примере мы выбрали "live".




3 При помощи клавиш ▲ и ▼ выделите словарь, который вы хотите использовать, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразится список слов, которые полностью соответствуют или похожи на выбранное вами слово.
- Если выделенное слово является множественной (например, "dishes"), сравнительной (например, "bigger") или какой-либо другой формой, которая получается в результате добавления суффикса к исходному слову, поиск будет выполнен по исходному слову ("dish", "big" и т.д.).
- Для поиска примеров с выделенным словом при помощи клавиш ▲ и ▼ выберите "Поиск примеров" и нажмите **ENTER**. Для поиска фраз выберите "Поиск фраз" и нажмите **ENTER**. Отобразится список примеров или фраз с выбранным словом или словом, которое похоже на выбранное слово.



4 При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ and ▼ выделите интересующее вас слово, а затем нажмите **ENTER**.



- Даже при отображении списка слов (шаг 3) вы можете воспользоваться клавишами ◀ и ▶, чтобы выбрать словарь, который вы хотите использовать для перехода к новому поиску.
- Вы также можете выполнить следующий переход к новому поиску из экрана с определением или комментарием, на который вы попали в результате предыдущего перехода к новому поиску.
- Вы не можете изменять масштаб, когда выделено слово для перехода к новому поиску. Если вы хотите выполнить эту операцию, сначала нажмите **ОТМ/СПИС** для отмены выделения.
- Если выполнить операцию перехода к новому поиску на слове с символом ссылки (↗), отобразится экран с данными по этому слову. В этом случае вам не надо указывать назначение для перехода к новому поиску.


Изменение размера символов на экране (Изменение масштаба)

Вы можете использовать операцию изменения масштаба для изменения размера символов текста на экране со списком, определением или комментарием.

■ Изменение размера символов на экране

Когда на дисплее отображается экран со списком, определением или комментарием, нажмите **MACLITAB**.

- При каждом нажатии **MACLITAB** размер символов меняется в следующем порядке 16 точек → 24 точки → 12 точек → 16 точек и т.д.
- Ниже показан пример того, как при использовании операции изменения масштаба меняется экран с определением.



- Выбранный здесь размер символов применяется к экранам с определениями, комментариями и списками.
- Изменение масштаба не поддерживается при отображении таблицы или рисунка.

Использование Избранного

Вы можете хранить в Избранном слова, фразы и примеры для дальнейшего просмотра. Функция установки флажков помогает вам различным образом управлять содержимым Избранного.

Типы Избранного

Функция Избранного электронного словаря содержит несколько категорий, каждая из которых содержит список слов, список примеров и список фраз. При выполнении операции сохранения слово, пример или фраза автоматически сохраняются в списке соответствующей категории.

- Ниже показаны списки в категории Английский¹. В остальных категориях имеются подобные списки. Подробные сведения см. в Информации о словаре (стр. 24).

Анг1

Англ. слова: англо-русский и англо-английский словари, словари английских устойчивых словосочетаний, английских идиом и английских фразовых глаголов

Англ. примеры: англо-русский и англо-английский словари, словари английских устойчивых словосочетаний, английских идиом и английских фразовых глаголов


Англ. фразы: англо-русский и англо-английский словари, словари английских устойчивых словосочетаний, английских идиом и английских фразовых глаголов

- Вы можете одновременно хранить до 1500 записей слов, примеров и фраз (во всех категориях и списках).

■ Сохранение слова, фразы или примера в Избранном


1 Отобразите значение сохраняемого слова, фразы или примера.

- Примите к сведению, что вы должны отобразить экран с полным значением сохраняемого слова, фразы или примера. Вы не можете выполнить эту операцию при частичном отображении значения, которое появляется на экране со списком словарей (стр. 11).



2 Нажмите **SHIFT**, а затем **СОХР/ВЫБОР** **ENTER**.

- На экране появится значок **ИЗБР** и выбранный пункт будет сохранен в Избранном.
- Помните, что эта операция позволяет сохранить интересующий вас пункт с экрана результатов поиска заглавного слова, примера или фразы. Если вы попытаете сохранить пункт с экрана, который отображается при нажатии **ПРИМ/КОМ**, будет сохранен экран с определением или комментарием соответствующего заглавного слова.




- При удалении слова, фразы или примера из Избранного, значок **ИЗБР** исчезнет с экрана. (стр. 67)

■ Просмотр содержимого Избранного

1 Нажмите **ИЗБР.**.


Категория

Список




2 При помощи клавиш **▶** и **◀** выделите категорию, которую вы хотите просмотреть.

3 При помощи клавиш **▲** и **▼** выделите список, в котором содержится слово, фраза или пример, который вы хотите просмотреть, а затем нажмите **ENTER**.



4 При помощи клавиш **▲** и **▼** выделите слово, фразу или пример, который вы хотите просмотреть, а затем нажмите **ENTER**.




Установка флажка возле записи Избранного

Вы можете использовать приведенную ниже процедуру для установки флажка возле слова, фразы или термина, и контролировать процесс обучения. Вы также можете сортировать записи Избранного, исходя из того, отмечены они флажками или нет (стр. 66).

1 Нажмите [ИЗБР].

2 При помощи клавиш ► и ◄ выделите категорию, в которой находится запись, для которой вы хотите установить флажок.


3 При помощи клавиш ▲ и ▼ выделите список, в котором содержится слово, фраза или пример, для которого вы хотите установить флажок, а затем нажмите [ENTER].



4 При помощи клавиш ▲ и ▼ выделите слово, фразу или пример, для которого вы хотите установить флажок.

5 Нажмите [SHIFT], а затем ^{СОХР/ВЫБОР}[ENTER].


- Возле интересующего вас пункта появится флажок.




- Чтобы снять флажок, сначала выделите его, а затем нажмите ^{СОХР/ВЫБОР}[SHIFT] и [ENTER].

■ Сортировка записей Избранного


1 Нажмите **УСТАН.**



2 При помощи клавиш **▲** и **▼** выделите “Настройки Избранное”, а затем нажмите **ENTER**.



3 При помощи клавиш **▲** и **▼** выделите интересующую вас настройку и нажмите **ENTER**.



4 При помощи клавиш **▲** и **▼** переместите курсор (●) к тому методу сортировки, который вы хотите использовать.


5 Нажмите **ENTER**.

Удаление записей Избранного

■ Удаление одиночного пункта


- 1** Нажмите **[ИЗБР.]**.
- 2** При помощи клавиш **▶** и **◀** выделите категорию, в которой находится запись, которую вы хотите удалить.

- 3** При помощи клавиш **▲** и **▼** выделите список, в котором находится слово, фраза или пример, который вы хотите удалить, а затем нажмите **[ENTER]**.



- 4** При помощи клавиш **▲** и **▼** выделите слово, фразу или пример, который вы хотите удалить.

- 5** Нажмите **[DEL]**.



- 6** При помощи клавиш со стрелками **▲** и **▼** переместите курсор (●) к пункту "Удалить одну запись" и нажмите **[ENTER]**.

■ Одновременное удаление нескольких записей Избранного


Ниже представлено несколько способов одновременного удаления нескольких записей Избранного.

- Все слова, фразы или примеры в данной области, отмеченные флажком
- Все слова, фразы или примеры в данной области
- Все слова, фразы или примеры в Избранном

Примите к сведению, что для одновременного удаления пунктов в области необходимо сначала выбрать эту область.

1 Откройте экран со списком Избранного.

2 Нажмите **[DEL]**.




3 При помощи клавиш со стрелками **▲** и **▼** переместите курсор (●) к интересующей вас операции удаления и нажмите **[ENTER]**.

Использование калькулятора

Калькулятор позволяет выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления, использовать постоянные и сохранять значения в памяти.

- 1 Нажмите **SHIFT**, а затем нажмите **КАЛЬК.**.


- Отобразится экран калькулятора.



- 2 Выполните операции, описанные на следующей странице.

- После завершения расчетов закройте экран калькулятора, нажав **ОТМ/СПИС.**

Клавиатура калькулятора



Базовые арифметические расчеты

- 1 Прежде чем начать, нажмите $\boxed{AC}$ для очистки калькулятора.
- 2 В следующих примерах нажимайте $\boxed{+}$, $\boxed{-}$, $\boxed{\times}$ или $\boxed{\div}$ для ввода соответствующего арифметического оператора.

Пример	Используемые клавиши	Дисплей
$53 + 123 - 63 = 113$	$\boxed{AC}$ 53 $\boxed{+}$ 123 $\boxed{-}$ 63 $\boxed{=}$	0. 53. 176. 113.
$963 \times (23 - 56) = -31779$	23 $\boxed{-}$ 56 $\boxed{\times}$ 963 $\boxed{=}$	- 33. - 31'779.

Вычисления с использованием постоянной

- 1 После того как вы введете значение, которое хотите использовать в качестве постоянной, два раза нажмите клавишу интересующего вас арифметического оператора.
 - Постоянная и арифметический оператор будут записаны и на дисплее появится индикатор "K".
- 2 Теперь введите значение и нажмите $\boxed{=}$ для выполнения операции.

Пример	Используемые клавиши	Дисплей
$12 + 23 = 35$	23 $\boxed{+}$ $\boxed{+}$ 12 $\boxed{=}$	K + 35.
$45 + 23 = 68$	45 $\boxed{=}$	K + 68.
$2.3 \times 12 = 27.6$	12 $\boxed{\times}$ $\boxed{\times}$ 2.3 $\boxed{=}$	K $\times$ 27.6.
$4.5 \times 12 = 54$	4.5 $\boxed{=}$	K $\times$ 54.
$17 + 17 + 17 + 17 = 68$	17 $\boxed{+}$ $\boxed{+}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$	K + 68.

Вычисления с использованием памяти

Для вычислений с памятью вы можете использовать следующие клавиши.

- **M+** : Добавляет значение в независимую память.
- **M-** : Вычитает значение из независимой памяти.
- **MR** : Отображает значение из независимой памяти.
- **MC** : Очищает независимую память.

Пример	Используемые клавиши	Дисплей
• Суммирование результатов вычислений $80 \times 9 = 720$ $-) 50 \times 6 = 300$ $\underline{20 \times 3 = 60}$ (Всего) 480	$\text{MC } 80 \times 9 \text{ M+}$ $50 \times 6 \text{ M-}$ $20 \times 3 \text{ M+}$ MR	M = 720.720. M = 420.300. M = 480.60. M = 480.480.
• Проведение вычислений с одинаковым значением $\underline{193.2} \div 23 = 8.4$ $\underline{193.2} \div 28 = 6.9$ $123 - \underline{193.2} = -70.2$	$\text{MC } 193.2 \text{ M+ } \div 23 =$ $\text{MR } \div 28 =$ $123 - \text{MR} =$	M = 193.28.4 M = 193.26.9 M = 193.2-70.2

Исправление ошибок с нажатием клавиш

■ Исправление ошибки ввода значения

1 Нажмите **C**.

- Введенное значение удалится и на экране отобразится "0".

2 Повторно введите значение.

■ Исправление ошибки ввода арифметического оператора (+, −, ×, ÷)

Просто введите правильный оператор.

■ Очистка экрана калькулятора

Нажмите **AC**.

- Очистится все, кроме независимой памяти.

Индикатор ошибки (“E”)

Любая из следующих причин приводит к возникновению ошибки, о появлении которой сообщает индикатор “E”.

■ Причины

- Целая часть промежуточного или окончательного результата превышает 12 цифр.

При появлении этой ошибки значение на дисплее является приблизительным значением с десятичной точкой справа от цифры триллиона.

Пример	Используемые клавиши	Дисплей
1234567 × 7418529 = 9158671091940	1234567 × 7418529 =	E ← Индикатор ошибки 9.15867109194 ↑ Цифра триллиона

- Целая часть значения, хранимого в независимой памяти, превышает 12 цифр.

При этом на дисплее отображается “0.”. Тем не менее, примите к сведению, что независимая память сохраняет значение, которое находилось в ней до выполнения операции, вызвавшей переполнение.

- Попытка выполнить деление на ноль (пример: 6 **÷** 0 **=**).


■ Очистка ошибки

После появления индикатора ошибки (“E”) нажмите **C**, если вы хотите продолжить предыдущее вычисление, или **AC**, чтобы начать новое вычисление.

Изменение настроек электронного словаря


Используйте следующую процедуру для изменения настроек согласно вашим предпочтениям и нуждам.

- 1** Когда на дисплее отображается начальный экран МЕНЮ или начальный экран какого-либо словаря/режима, нажмите **[УСТАН.]**.



- Отобразится экран изменения настроек.
- Если нажать **[УСТАН.]** в начальном экране МЕНЮ, появятся все доступные настройки.
- Если нажать **[УСТАН.]** в начальном экране словаря/режима, появятся все настройки, кроме настроек языка.

- 2** При помощи клавиш **[▲]** и **[▼]** выделите “Конфигурация”, а затем нажмите **[ENTER]**.
- Отобразится экран изменения настроек.



- 3** При помощи клавиш **[▲]** и **[▼]** выделите настройку, которую вы хотите изменить, а затем нажмите **[ENTER]**.


Конфигурация

Звук нажатия клавиш

Вы можете включить или выключить звук нажатия клавиш. В начальных заводских настройках звук нажатия клавиш выключен.

- ВКЛ: при нажатии клавиш раздается звук
- ВЫКЛ: при нажатии клавиш звук не раздается


При помощи клавиш со стрелками  и  переместите курсор (●) к интересующей вас настройке и нажмите .



Автоматическое выключение

При помощи этой настройки можно задать через сколько времени будет срабатывать функция Автоматического выключения (стр. 19). В начальных заводских настройках время Автоматического выключения выставлено на 6 минут (приблизительно).

При помощи клавиш , ,  и  переместите курсор (●) на интересующее вас время и нажмите .



Контраст

Используйте эту настройку для изменения контраста дисплея. При помощи клавиш  и  настройте контраст дисплея и нажмите .

-  : Уменьшение контраста (светлее).
-  : Увеличение контраста (темнее).




Быстрый поиск

Вы можете включить Быстрый поиск (вкл), при котором список результатов поиска будет обновляться при вводе каждого символа, или Поиск слов (выкл.), при котором поиск будет выполнен только после ввода всего слова.

В начальных заводских настройках тип поиска установлен на “ВКЛ”.

- ВКЛ: задается быстрый поиск
- ВЫКЛ: задается поиск слова

При помощи клавиш со стрелками  и  переместите курсор (●) к интересующей вас настройке и нажмите .



■ Использование поиска слова (Быстрый поиск: Выкл)

- 1 Введите целиком слово, которое вы хотите найти.
- 2 Нажмите .
 - Отобразится список результатов со всеми соответствующими или похожими словами.
 - Если имеется только один результат, список слов не появляется. Вместо этого появляется экран, приведенный в шаге 4.
- 3 При помощи клавиш , ,  и  выделите слово, которое вы хотите выбрать.
- 4 Нажмите .
 - Отобразится определение слова.


Настройки языка

Вы можете использовать приведенную ниже процедуру для переключения языка экранных сообщений, названий, значков и т.д. с русского на английский и обратно.

В начальных заводских настройках выставлен “Русский язык”.

- Чтобы изменить настройки языка, вы должны нажать **[УСТАН.]** на начальном экране МЕНЮ в шаге 1 процедуры на стр. 73.

При помощи клавиш **[▲]** и **[▼]** переместите курсор (●) на интересующую вас настройку и нажмите **[ENTER]**.



Авторские права

■ Сведения об авторских правах

Содержимое настоящего электронного словаря было составлено при сотрудничестве и с разрешения владельцев авторских прав на приведенные ниже словари.

Вопроизведение или копирование какой-либо части или всего содержимого настоящего электронного словаря без разрешения запрещено.

Использование содержимого настоящего электронного словаря для каких-либо иных целей, кроме личных нужд, без разрешения компании CASIO и первоначальных владельцев авторских прав запрещено.

■ Другие предостережения

- Настоящий электронный словарь был составлен под наблюдением издателей оригинальных словарей. Тем не менее, отображаемые данные могут отличаться от данных в печатных версиях исходных словарей.
Некоторая информация, содержащаяся в настоящем электронном словаре, может устареть вследствие постоянно меняющейся ситуации и т.д.
- Словари, представленные в настоящем электронном словаре, являются цифровыми преобразованными копиями печатных версий словарей, изданных соответствующими издательствами. Компания CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет никакой ответственности за какие-либо убытки, понесенные вследствие ошибок, упущений или неправильного использования содержащихся в словаре данных.
- Следующая информация имеется только в некоторых словарях: фотографии, иллюстрации, таблицы, подстатьи и приложения.

Англо-русский словарь / Русско-английский словарь **Oxford Russian Dictionary**

500 000 слов, фраз и переводов

© Oxford University Press 1972, 1984, 1993, 1997, 2000, and 2007

Англо-английский словарь

Oxford Advanced Learner's Dictionary 7th edition

183 500 слов, фраз и значений

780 иллюстраций

© Oxford University Press 2005.

Словарь устойчивых словосочетаний английского языка

Oxford Collocations Dictionary for students of English

Около 9000 слов (около 250 000 устойчивых словосочетаний)

© Oxford University Press 2009

Словарь идиом английского языка

Oxford Idioms Dictionary for Learners of English

Более 10 000 идиом

50 иллюстраций

© Oxford University Press 2001 and 2006

Словарь фразовых глаголов английского языка

Oxford Phrasal Verbs Dictionary for learners of English

Более 6000 стандартных фразовых глаголов британского и американского английского

© Oxford University Press 2001 and 2007

Multilingual Word and Phrasebank

Multilingual Word and Phrasebank

Около 17 500 слов, 5 500 фраз

- 6 языков
- Поддерживаемые языки: английский (британский и американский), французский, немецкий, итальянский, испанский, русский

Multilingual Word and Phrasebank © Oxford University Press 2009

Экранные сообщения

Ниже поясняются причины появления экранных сообщений и дается информация по необходимым действиям.

Операция	Сообщение	Причина	Действие	Стр.
Функция словаря	Разряжены батарейки.	Низкий заряд батареек	Замените батарейки.	84
	Найдено очень много вариантов. Будут показаны только 1000.*	Слишком много результатов поиска ключевого слова, и они не помещаются на дисплее.	Добавьте еще символы, чтобы сделать поиск более узким.	См. страницу соответствующего словаря.
	Найдено более 500 вариантов.*	Слишком много результатов поиска ключевого слова.		
	Недопустимый ввод.*	Ошибка при вводе ключевого слова.	Введите правильное ключевое слово.	
	Подходящих вариантов не найдено.*	При поиске введенного слова результаты не найдены.	Попробуйте поменять условия поиска.	
Переход	Продолжение невозможно.*	Вы пытаетесь выполнить переход к новому поиску (нажав ПЕРЕХОД) после выполнения 10 последовательных операций перехода к новому поиску.	Вы можете выполнить подряд не более 10 операций перехода к новому поиску. Введите слово, которое вы хотите найти при помощи поиска заглавного слова и т.д.	—

Операция	Сообщение	Причина	Действие	Стр.
Избранное	Раздел Избранное заполнен.*	Превышено максимальное количество пунктов Избранного.	Удалите ненужные пункты Избранного и попробуйте снова.	67 63
	Код ошибки 01 Код ошибки 02	Изделие подверг- лось электроста- тическому разряду или сильному удару.	Обратитесь в ближайший сервисный центр CASIO. При нажатии ОТМ/СПИС сообщение исчезнет, но изделие не сохранит данные Истории или Избранного.	—

* Приведенные выше сообщения некоторое время отображаются на дисплее, а затем исчезают.

Поиск и устранение неисправностей

При возникновении какой-либо из описанных ниже проблем, выполните предлагаемое действие.

	Симптом	Причина	Действие	Стр.
Элект-ропита-ние	Не удается включить питание.	Низкий заряд батареек	Замените батарейки	84
	Если я не выполняю никаких действий, питание выключается.	Автоматическое выключение	Снова включите питание.	19
		Низкий заряд батареек	Замените батарейки	84
Дисплей	Дисплей неожиданно гаснет.	Низкий заряд батареек	Замените батарейки	84
	Неожиданно появляется экран настройки контраста.	Низкий заряд батареек	Замените батарейки	84
Подсветка	Подсветка не включается или мерцает.	Низкий заряд батареек	Замените батарейки	84

Сброс настроек электронного словаря

Сильный электростатический разряд может привести к неправильной работе или блокировке электронного словаря. Если это происходит, вам потребуется сбросить настройки электронного словаря.


■ Внимание!

Примите к сведению следующую очень важную информацию о работе функции RESET (СБРОС).

- Прежде чем приступить к сбросу настроек обязательно выключите питание. Сброс без выключения питания может привести к удалению данных истории и настроек.
- Для нажатия кнопки RESET (СБРОС) не используйте зубочистку, графитовый карандаш или какой-либо другой предмет, кончик которого может легко отломаться. Это может привести к повреждению электронного словаря.

1 Нажмите клавишу **ВКЛ/ВЫКЛ**, чтобы выключить питание.

2 При помощи шариковой ручки или похожего предмета с острым кончиком нажмите Кнопку RESET (СБРОС) на задней панели электронного словаря.




3 Откройте электронный словарь, как показано на рисунке.

- Появится экран настройки контрастности дисплея.

4 Следуйте инструкциям на дисплее для внесения изменений.

- Подробные сведения см. в разделе "Установка батареек в первый раз", начиная с шага 5. (стр. 3)



Замена батареек

Если на дисплее появляется сообщение “Разряжены батарейки.”, как можно скорее замените батарейки.

Меняйте батарейки минимум раз в год, даже если это сообщение не появляется.

Меры предосторожности при работе с батарейками

Неправильное использование батареек может привести к взрыву или протеканию батареек, что может повредить внутренние части изделия. Придерживайтесь следующих мер предосторожности:

- Используйте в этом изделии только щелочные батарейки. Использование батареек другого типа приведет к сокращению времени работы батареек и может вызвать неисправность.

- Убедитесь, что положительный (+) и отрицательный (–) концы каждой батарейки размещены правильным образом.



- Ни в коем случае не используйте одновременно батарейки различного типа.



- Ни в коем случае не используйте одновременно старые и новые батарейки.



- Не подвергайте батарейки прямому воздействию тепла, не пытайтесь закоротить их или разобрать.

- Ни в коем случае не оставляйте в отсеке для батареек разряженные батарейки.



- Если вы не будете использовать электронный словарь в течение длительного времени, извлеките батарейки.

- Ни в коем случае не пытайтесь перезарядить батарейки, идущие в комплекте с электронным словарем.



- В случае протекания батарейки немедленно почистите отсек для батареек, следя за тем, чтобы жидкость из батарейки не попала на кожу.
- Если жидкость из батарейки попала в глаза, немедленно выполните следующие шаги. В противном случае вы можете потерять зрение.
 1. Промойте глаза чистой водой и не трите их.
 2. Немедленно обратитесь к врачу.

Держите батарейки вне досягаемости маленьких детей. В случае проглатывания батарейки, немедленно обращайтесь к врачу.

Ни в коем случае не выбрасывайте разряженные батарейки вместе с бытовыми отходами. Проследите за тем, чтобы батарейки попали в соответствующее место сбора мусора или центр утилизации отходов.

Замена батареек

■ Важная информация!


Прежде чем приступить к замене батареек ознакомьтесь со следующей важной информацией.

- Выключите питание и замените батарейки. Если этого не сделать, данные настроек, истории и др. будут утеряны.
- Заменяйте батарейки на две новые батарейки.
- Обязательно используйте только щелочные батарейки AAA (LR03). Использование батареек другого типа может привести к сильному сокращению времени работы батареек и неисправности.


1 Подготовьте две новые щелочные батарейки AAA.

2 Нажмите клавишу  Вкл/Выкл, чтобы выключить питание.

- 3** Нажмите крышку отсека для батареек, как показано на рисунке, и снимите крышку в направлении, показанном стрелкой.



- 4** Потяните вверх ленту, чтобы извлечь батарейки в последовательности (b) и (a), как показано на рисунке.




- 5** Установите две батарейки в последовательности (a) и (b), как показано на рисунке.

- Установите батарейки таким образом, чтобы лента проходила под ними.
- Устанавливая батарейку, нажмите ее отрицательным (-) концом на пружину.

- 6** Закройте крышку отсека для батареек.

- 7** При помощи шариковой ручки или похожего предмета с острым кончиком нажмите Кнопку RESET (СБРОС) на задней панели электронного словаря.

- Для нажатия Кнопки RESET (СБРОС) не используйте зубочистку, графитовый карандаш или какой-либо другой предмет, кончик которого может легко отломаться. Это может привести к повреждению электронного словаря.



- 8** Откройте электронный словарь.
 - Появится экран настройки контрастности дисплея.
- 9** Следуйте инструкциям на дисплее для внесения изменений.
 - Подробные сведения см. в разделе "Установка батареек в первый раз", начиная с шага 5. (стр. 3)

Технические характеристики

- Название модели: EW-R100
 - Содержимое: информацию о типах словарей см. в разделе “Авторские права” (стр. 77).
 - Калькулятор: 12 цифр; арифметические расчеты; арифметические расчеты с постоянной; расчеты с использованием независимой памяти; смешанные расчеты
 - Десятичная точка: полностью плавающая
 - Постоянное отображение содержимого памяти
 - Дисплей: ЖК-дисплей матричного типа 320 x 240
 - Потребляемая мощность: 0,35 Вт
 - Требования по питанию: две щелочные батарейки AAA (LR03)
 - Приблизительное время работы батареек* (при 25°C):
 - Постоянное отображение экрана с информацией о заглавном слове Англо-русского словаря: 150 часов
 - Повторяющийся цикл - 5 минуты ввода или поиска; 55 минут отображения данных на экране: 90 часов
 - Повторяющийся цикл - 5 минуты ввода или поиска; 55 минут отображения данных на экране; 3 минуты использования подсветки: 75 часов
- * Время работы батареек зависит от режима работы, типа батареек, условий эксплуатации, типа выполняемых операций (частота использования подсветки) и т.д.*
- Автоматическое выключение: можно выбрать следующее время выключения - 3, 6, 10, 15, 30, 45, 60 или 120 минут
 - Функция продолжения: при выключении питания текущий экран и данные сохраняются.
 - Рабочая температура: от 0°C до 40°C
 - Размеры: 122,0 (Ш) x 88,0 (Г) x 17,3 (В) мм (в самом тонком месте при закрытой крышке); В = 23,5 мм в самом толстом месте.
 - Приблизительный вес: 180 г (с батарейками)

MEMO


MEMO

MEMO

MEMO

■ Общая информация

Клавиши режима



	Клавиша	Назначение клавиши
①		Включает и выключает питание. (стр. 19)
②	Пример: МНОГОЯЗ.	При каждом нажатии клавиши режима отображается привязанный к этой клавише начальный экран словаря (указывается над и под клавишей). (стр. 20)
③		Нажимайте для включения/выключения подсветки. (стр. 5)
④		Нажимайте для ввода определенных символов (Ъ, Ё, З, Э, Х, Ю, Ь, ?, *), для доступа к справочной информации и т.д. (стр. 24, 26 и 35) • Чтобы использовать клавишу , нажмите и отпустите ее, а затем нажмите следующую клавишу.
⑤		Нажимайте для просмотра фраз, когда на экране словаря отображается значок . (стр. 33)
⑥		Нажимайте для просмотра примеров или комментариев, когда на экране словаря отображается значок или . (стр. 34)
⑦		Используйте эти клавиши для перемещения по содержимому экрана вверх и вниз. (стр. 23) Чтобы перейти к определению слова, расположенного перед просматриваемым вами словом, нажмите , а затем . Чтобы перейти к определению следующего слова, нажмите , а затем .

	Клавиша	Назначение клавиши
⑧		Нажимайте эту клавишу, чтобы вернуться к предыдущей операции. (стр. 23) Если нажать эту клавишу при просмотре экрана с определением, отобразится экран со списком слов, включая слово, определение которого вы просматриваете. (стр. 23) Если нажать эту клавишу при просмотре начального экрана словаря, вы вернетесь на экран МЕНЮ. (стр. 20)
⑨		Нажимайте эту клавишу для изменения настроек электронного словаря. (стр. 73) Для просмотра справочной информации нажмите , а затем нажмите эту клавишу. (стр. 24)
⑩		Нажимайте эту клавишу для ввода написанных символов или подтверждения сделанного выбора. (стр. 22) Чтобы добавить запись в Избранное или поставить флажок возле слова в Избранном, нажмите , а затем нажмите эту клавишу. (стр. 63 и 65)
⑪		Нажимайте эту клавишу для повторного поиска слова, которое вы недавно искали. (стр. 56) Чтобы выполнить поиск по всем словарям для слова, которое вы ранее искали, нажмите , а затем эту клавишу. (стр. 57)
⑫		Нажимайте эту клавишу для поиска слова с текущего экрана с определением или комментарием. (стр. 59)
⑬		Используйте эти клавиши для перемещения выделения или курсора вверх, вниз, влево или направо. (стр. 22) Если определение слишком большое и не помещается на экране, при нажатии этой клавиши содержимое экрана будет перемещаться построчно.
⑭		Нажимайте эту клавишу при просмотре экрана со списком, определением или комментарием для изменения размера текста. (стр. 61)
⑮		Нажимайте эту клавишу для использования Избранного. (стр. 62)
⑯		Нажимайте эту клавишу для удаления символа. (стр. 29)
⑰		Используйте эти клавиши для ввода символов и значений. (стр. 26 и 28) Чтобы узнать подробнее о клавише , см. стр. 36.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan



RJA521525-001 V01

MO0912-B Printed in China