

BQ-7056G **Планшетный компьютер** **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Для эффективного и безопасного использования вашего планшета перед использованием прочтите инструкцию.

Включение и выключение устройства

Включите устройство, нажимая и удерживая 3 сек. кнопку «Power», расположенную на правом торце вашего планшета.
Для отключения устройства удерживайте кнопку «Power» 1-2 сек и в появившемся на экране меню выберите необходимый режим.

Блокировка и разблокировка устройства

Для разблокировки экрана сдвиньте замок в сторону. Для блокировки устройства однократно нажмите кнопку «Power».

Использование сенсорного экрана

Однократное нажатие: вы можете вызывать меню устройства, выбирать установленные программы и их компоненты.

Нажатие с удержанием: используется для позиционирования иконок приложений на экране.

Листание: проведите пальцем по экрану. Данный режим используется для перелистывания страниц меню или приложений.

Двойное нажатие: используется для увеличения отдельных фрагментов, удобно при прочтении мелких текстов веб-страниц.

1

Копирование: для копирования текста и изображений нажмите на копируемый фрагмент до появления контекстного меню, выберите нужный пункт меню касанием.

Стартовая страница

После включения и разблокировки устройства открывается стартовая страница. На странице расположены иконки для быстрого доступа к приложениям, а также дополнительная информация, например, время, статусы устройств, уровень заряда батареи.

Поиск

Чтобы найти программы, файлы или информацию в интернете, нажмите значок «Google / Поиск» в верхней части экрана.

Навигация

Для навигации по меню и параметрам используйте значки в нижней части экрана:

☰ - значок для вызова текущего меню;

🏠 - символ для перехода на стартовую страницу.

⬅️ - иконка для перехода на предыдущую страницу или на один уровень вверх в меню.

Меню приложений

В меню приложений отображены программы, установленные на устройстве. При большом количестве программ они отображаются на нескольких страницах. Для переключения между страницами используйте функцию листания. Вы можете расположить приложения на страницах в произвольном порядке.

2

Безопасность на транспорте

В целях безопасности не разговаривайте через планшет, когда вы находитесь за рулем. Выключите планшет в зонах, где действует ограничение на использование мобильной связи.

Пожалуйста, соблюдайте инструкции и правила и выключите ваш планшет, если этого требует законодательство страны или места пребывания.

Помехи

Обратите внимание, что мобильная связь может нарушаться от радиопомех, и это отразится на производительности и качестве работы планшета.

Влагозащищенность

Никогда не допускайте погружения планшета в воду, некоторые электронные элементы не имеют защиты от влаги и могут быть повреждены. Намокание или попадание воды в планшет или на его элементы не являются гарантийным случаем и не подлежат ремонту или замене по гарантии.

Аксессуары и аккумулятор

Используйте только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство, которое поставляется в комплекте, в противном случае это может привести к повреждению устройства и автоматическому лишению возможности гарантийного обслуживания.

4



ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР **BQ-7056G** **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

bright&quick

Время и статусы устройства

В правом верхнем углу отображается время, состояние беспроводной сети, уровень сигнала мобильной сети, уровень заряда аккумулятора.

Вызов закладки: нажать на правый верхний угол и потянуть вниз. Использовать появившееся меню.

Экранная клавиатура

При нажатии на окно для ввода текста появляется экранная клавиатура. Набирайте нужный текст на появившейся экранной клавиатуре. Для переключения языка ввода текста используйте клавишу с изображением земного шара (слева от пробела).

Если Вам нужен иной язык, кроме русского или английского, зайдите в меню настроек смартфона в раздел «Язык и ввод» и выберите предпочитаемый язык ввода.

Для редактирования текста, откройте текст. Нажмите и удерживайте палец в месте редактирования, при появлении курсора – редактируйте текст как на обычном компьютере.

Wi-fi – Адаптер беспроводной сети

Пожалуйста, используйте только легальные беспроводные сети. Для подключения к беспроводной сети включите Wi-Fi адаптер. Зайдите в пункт меню «Настройки», далее Wi-Fi. Активируйте адаптер, переместив «движок» в положение «ВКЛ», подождите несколько секунд, пока планшет определит доступные беспроводные сети. Кликните на доступную беспроводную сеть. Планшет подключится автоматически. В случае запроса пароля для подключения, введите его. Не подключайтесь к неизвестным беспроводным сетям для предотвращения потери данных с Вашего планшета.

3

Сервисное обслуживание

Не разбирайте планшет и не отдавайте его для ремонта в неавторизованные сервисные центры.

Установка SIM карт

Установите SIM карты в слот для SIM карт (до упора) в соответствии с шаблоном (срезом вверх, контактами к экрану) Не применяйте силу. Перед установкой или извлечением SIM карты убедитесь, что устройство выключено.

Первое включение

Прежде чем включить планшет в первый раз, необходимо зарядить аккумулятор! Для зарядки планшета Вы должны использовать оригинальное зарядное устройство или USB кабель для подключения к ПК.

Уровень заряда аккумулятора Вы сможете увидеть в правом верхнем углу экрана. При малом уровне заряда планшет предупредит Вас звуковым или символьным сигналом на экране. При полном разряде планшет отключится самостоятельно.

Во время зарядки аккумулятора планшет может нагреваться, это нормально и не влияет на его работоспособность или производительность.

Установка карты памяти MicroSD

Для увеличения объема памяти и сохранения различной информации планшет имеет слот расширения памяти MicroSD. Максимальная емкость подключаемых карт памяти – 32 Гигабайта.

Установите карту памяти в слот MicroSD в соответствии с шаблоном.

5

Соблюдение правил безопасности

Соблюдайте правила безопасности в аэропорту, больницах и в других местах с ограничением по использованию беспроводных сетей. Пожалуйста, отключите беспроводную связь по требованию. Для использования планшета в безопасном режиме войдите в меню смартфона и выберите «Режим полета».

Подключение через порт USB

Подключите USB-кабель (поставляется в комплекте) к USB-порту на планшете. Подключите кабель к Вашему ПК, Ноутбуку. В случае, если Вы хотите использовать планшет как USB-накопитель, выберите нужный режим в появившемся окне. Подключившись, как USB-накопитель, на экране устройства, к которому подключен планшет, планшет и карта памяти (если вставлена) будут отображаться в качестве сменных жестких дисков. Дальнейшие операции с файлами на планшете и карте памяти стоит проводить как с обычным жестким диском. **Внимание! Не удаляйте и не перемещайте системные файлы.**

Touch screen

Режим «Touch screen» – универсальный режим, который позволяет прикосновением пальцев к экрану выбирать необходимые элементы, программы и файлы для обработки.

Меры предосторожности

Не кладите планшет экраном вниз. Не кладите на экран посторонние предметы.

6

Память. Управление файлами, хранение, удаление, форматирование.
Важно! Никогда не удаляйте и не перемещайте системные файлы!
Батарея. Отображение информации о заряде аккумулятора и потреблении энергии различными приложениями.
Приложения. Изменение, установка и удаление приложений.
Безопасность. Настройки безопасности и администрирования устройства.
Язык и ввод. Выбор языка для отображения на экране и метода ввода информации.
Восстановление и сброс. Резервное копирование данных, сброс настроек, возврат к заводским настройкам.

Внимание! При выполнении сброса настроек будут удалены все файлы.

Частые вопросы

Не могу включить планшет.
-Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 сек.
-Проверьте состояние аккумулятора, убедитесь в достаточном уровне зарядки.
-Подключите зарядное устройство и подождите несколько минут в случае полной разрядки аккумулятора. Попробуйте включить снова.
Включение планшета и разблокировка.
-Запишите или запомните ваш код блокировки планшета.
-В случае неверного введения кода, необходимо ввести код оператора.
-Введите ПИН код.
-Введите ПУК код.
Не работает SIM карта.

8

своевременно меняйте защитную пленку на мониторе, правильно используйте емкость батареи, не используйте сомнительное программное обеспечение, и планшет прослужит вам долго и полноценно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран	Сенсорная панель	G+P 5-ти точечная
	Размер	7" IPS
	Соотношение сторон	16:9
	Разрешение	1024*600
Конфигурация системы	Операционная система	Android 4.4 KitKat
	Процессор	MediaTek MT8312 2 ядра
	Оперативная память	512MB DDR3
	Встроенный накопитель	4GB
Коммуникации	2G	GSM 850/900/1800/1900МГц с поддержкой звонков
	3G	2100МГц
	WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
	Bluetooth	Версия 4.0
	USB port	Микро USB
Внешний накопитель	Слот для карт микро SD	До 32ГБ
Камеры	Передняя	0,3 МП
	Задняя	2 МП

10

Не храните планшет вблизи активных радиоэлектронных источников. Не допускайте попадания воды на планшет. Вода может повредить его. Используйте защитную пленку для экрана планшета. Планшет имеет программу экономии энергии, при длительном неиспользовании планшет автоматически переходит в спящий режим. Для изменения параметров этого режима используйте меню «Настройки → Экран → Спящий режим».

Блокировка планшета

Вы можете заблокировать Ваш планшет. Для этого необходимо назначить в меню настроек необходимый параметр «Настройки → Безопасность → Блокировка экрана».

Ввод ПИН-кода

Если Вы выбрали блокировку при включении с ПИН-кодом, Вам необходимо каждый раз при включении вводить ПИН-код для разблокировки планшета. При неверном 3-х кратном введении ПИН кода SIM карта заблокирует планшет дополнительной защитой. Для разблокировки Вам понадобится ПУК-код. Если Вы не помните свой ПУК-код, обратитесь к Вашему сотовому оператору.

Ниже приведено краткое описание некоторых пунктов раздела «Настройки».

Профили звука. Установка тем, рингтонов и звуковых эффектов.

Дисплей. Управление параметрами дисплея: яркость, цветовые схемы, темы, время отключения дисплея, выбор и установка фоновых картинок.

7

-Убедитесь в чистоте контактов SIM карты. При обнаружении загрязнений, протрите металлические контакты на SIM карте.
-Если SIM карта установлена неправильно, установите SIM карту в соответствии с указаниями пиктограмм на смартфоне.
-При повреждении SIM карты, обратитесь к оператору.
Не подключается в интернете через Wi-fi.
-Наиболее частая причина – это слабый сигнал. Попробуйте подключить снова в месте, где сигнал более сильный.
Не подключается к интернету через GSM модем
-SIM карта не подключается в режиме модема, обратитесь к оператору Сети.
Невозможно сделать вызов.
-Убедитесь, что Вы нажали кнопку «Вызов» после того, как правильно набрали номер абонента.
-Убедитесь в положительном балансе SIM карты.
-Проверьте режим «Запрет вызовов».
Низкое качество вызова.
-Установите громкость звонка на необходимую величину.
-В местах, таких как, например: вокруг высотные здания, в подвале или где присутствуют сильные радио помехи, смартфон не может обеспечить устойчивую и качественную связь.
Абонент Вас не слышит.
-Убедитесь, что микрофон включен. Не отдаляйте микрофон от рта более чем на 30 см.
Кратковременные паузы в разговоре.
3-ависит от возможности сети оператора, возможно, из-за плохого сигнала. Пожалуйста, перейдите к месту, где есть устойчивый сигнал.
Внимание! Бережно и грамотно относитесь к Вашему планшету,

9

Навигация	GPS	Поддерживается
Датчики	Датчик поворота	Поддерживается
Клавиши управления	Включение/выключение питания	Есть
	Регулировка громкости	Есть
Звуковые функции	Разъем для наушников	Есть
	Микрофон	3.5 мм
Батарея	Динамики	1 x 0,8 Вт
	Емкость	2800 мАч
	Продолжительность работы	3 часа в режиме интернет серфинга по WiFi
Физические параметры	Габариты	187 x 109 x 11,5 мм
	Вес	304 г

Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления. Все права защищены.

www.bq-mobile.com

11