



Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем устройстве. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления.

Все права защищены.

www.bq-mobile.com

ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР BQ-7057G

Для эффективного и безопасного использования вашего планшета перед использованием прочитайте инструкцию.

Прежде чем включить планшет в первый раз, необходимо зарядить аккумулятор!

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Для зарядки планшета Вы должны использовать оригинальное зарядное устройство или USB кабель для подключения к ПК.

При малом уровне заряда планшет предупредит вас звуковым или символьным сигналом на экране. При полном разряде планшет отключится самостоятельно.

Во время зарядки аккумулятора, планшет может нагреваться, это нормально и не влияет на его работоспособность или производительность.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Включите устройство, нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку «Power», расположенную на правом торце планшета.

Для отключения устройства удерживайте кнопку «Power» 3 сек., в появившемся на экране меню выберите предпочитаемый режим.

новленные программы и их компоненты.

- **Нажатие с удержанием:** используется для позиционирования иконок приложений на экране.
- **Листание:** проведите пальцем по экрану на расстояние не менее 5 см. Данный режим используется для перелистывания страниц меню или приложений.
- **Двойное нажатие:** используется для увеличения отдельных фрагментов, удобно при прочтении мелких текстов веб-страниц.
- **Копирование:** для копирования текста и изображений нажмите на копируемый фрагмент до появления контекстного меню в верхней части экрана, выберите нужный пункт меню касанием.
- **Вставка текста / объекта:** выберите место для вставки скопированного текста или объекта, удерживая нажатие 2 сек., и подтвердите Ваше действие.

СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА

После включения и разблокировки устройства открывается стартовая страница. На странице расположены иконки для быстрого доступа к приложениям, а также дополнительная информация, например, время, статусы устройств, уровень заряда батареи.

ВРЕМЯ И СТАТУСЫ УСТРОЙСТВА

В правом верхнем углу минимальная информация о состоянии устройства, такая как: время, состояние беспроводной сети, уровень сигнала мобильной сети, уровень заряда аккумулятора. Вызвав дополнительную закладку, Вы можете получить дополнительную информацию об устройстве.

Вызов закладки: нажать на правый верхний угол и удерживать, после появления горизонтальной полосы протянуть палец.

ЭКРАННАЯ КЛАВИАТУРА

При нажатии на окно для ввода текста появляется экранная клавиатура. Набирайте нужный текст на появившейся экранной клавиатуре. Для переключения языка ввода текста используйте клавишу с изображением земного шара (слева от пробела).

Если вам нужен иной язык, кроме русского или английского, зайдите в меню настроек планшета в раздел «Язык и ввод» и выберите предпочитаемый язык ввода.

Для редактирования текста, откройте текст. Нажмите и удерживайте палец в месте редактирования, при появлении курсора – редактируйте текст как на обычном компьютере.

www.bq-mobile.ru
BQ

BQ-7057G

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



bright&quick

УСТАНОВКА SIM КАРТ

Снимите маленькую крышку на обратной стороне планшета и установите SIM карты в слоты в соответствии с шаблоном.

Внимание! В планшете два слота для SIM карты стандартного размера и mini SIM. Не применяйте силу. Перед установкой / извлечением SIM карты убедитесь, что устройство выключено.

УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD

Для увеличения объема памяти и сохранения различной информации планшет имеет слот расширения памяти MicroSD. Максимальная емкость подключаемых карт памяти – 32 Гигабайта.

Установите карту памяти в слот MicroSD в соответствии с шаблоном.

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА УСТРОЙСТВА

Для разблокировки экрана после включения, отведите замок блокировки ВПРАВО. Однократным нажатием на кнопку «POWER» Вы можете заблокировать экран от несанкционированного нажатия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

- **Однократное нажатие:** вы можете вызывать меню устройства, выбирать уста-

ПОИСК

Чтобы найти программы, файлы или информацию в интернете, нажмите значок «Google / Поиск» в верхней части экрана.

НАВИГАЦИЯ

Для навигации по меню и параметрам используйте значки в нижней части экрана:

- ☑ – убрать значки навигации с рабочего стола. Для вызова значков навигации просто поместите палец на нижнюю часть рабочего стола (ниже иконок);
- ⬅ Назад – иконка для перехода на предыдущую страницу или на один уровень вверх в меню;
- 🏠 Дом – символ для перехода на стартовую страницу;
- 📁 Закладки – значок для просмотра списка недавно открывавшихся приложений;
- 📷 – сделать снимок экрана.

МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЙ

В меню приложений отображены программы, установленные на устройстве. При большом количестве программ они отображаются на нескольких страницах. Для переключения между страницами используйте функцию листания. Вы можете расположить приложения на страницах в произвольном порядке.

WI-FI – АДАПТЕР БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Пожалуйста, используйте только легальные беспроводные сети. Для подключения к беспроводной сети включите Wi-Fi адаптер. Зайдите в пункт меню «Настройки», далее Wi-Fi. Активируйте адаптер, переместив «движок» в положение «ВКЛ», нажмите на строку с Wi-Fi и Вы увидите доступные беспроводные сети. Кликните на доступные беспроводные сети. Выберите необходимую вам сеть. В случае запроса пароля для подключения, введите его. Не подключайтесь к неизвестным беспроводным сетям для предотвращения потери данных с Вашего планшета.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПОРТ USB

Подключите USB кабель (поставляется в комплекте) к USB порту на планшете. Подключите кабель к вашему ПК, Ноутбуку.

В верхнем левом углу экрана (или в появившемся на экране меню) выберите подключение по USB (значок) и выберите нужный режим. Если Вы подключились как USB-накопитель, то на экране устройства, к которому подключен планшет, он и карта памяти (если вставлена) будут отображаться в качестве сменных жестких дисков. Дальнейшие операции с файлами стоит проводить как с обычным жестким диском.

TOUCH SCREEN

Режим «Touch screen» – универсальный режим, который позволяет прикосновением пальцев к экрану выбрать необходимые элементы, программы и файлы для обработки.

БЛОКИРОВКА ПЛАНШЕТА

Вы можете заблокировать ваш планшет. Для этого необходимо назначить в меню настроек необходимый параметр «Настройки → Безопасность → Блокировка экрана» и выбрать способ блокировки планшета.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

В целях безопасности не разговаривайте через планшет, когда вы находитесь за рулем. Выключите планшет (с модулем GSM) в зонах, где действует ограничение на использование мобильной связи.

Пожалуйста, соблюдайте инструкции и правила и выключите ваш планшет, если этого требует законодательство страны или места пребывания.

ПОМЕХИ

Обратите внимание, что мобильная связь может нарушаться от радио помех и это отразится на производительности и качестве работы планшета.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте правила безопасности в аэропорту, больницах и в других местах с ограничением по использованию беспроводных сетей. Пожалуйста, отключите беспроводную связь по требованию.

Для использования планшета в безопасном режиме войдите в меню планшета в верхнем правом углу и выберите режим «В полете».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не кладите планшет экраном вниз. И не кладите на экран посторонние предметы.

Не храните планшет вблизи активных радиоэлектронных источников.

Не допускайте попадания воды на планшет. Вода может повредить планшет.

Используйте защитную пленку для экрана планшета.

Планшет имеет программу экономии энергии, при длительном неиспользовании планшет автоматически переходит в спящий режим. Для изменения параметров этого режима используйте меню «Настройки → Экран → Спящий режим».

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Не могу включить планшет.

- Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 сек.
- Проверьте состояние аккумулятора, убедитесь в достаточном уровне зарядки.
- Подключите зарядное устройство и подождите несколько минут в случае полной разрядки аккумулятора. Попробуйте включить снова.

Не работает SIM карта.

- Убедитесь в чистоте контактов SIM карты. При обнаружении загрязнений, протрите металлические контакты на SIM карте.
- Если SIM карта установлена неправильно, установите SIM карту в соответствии с указаниями пиктограмм на планшете.
- При повреждении SIM карты, обратитесь к оператору.

Не подключается в интернету через Wi-fi.

- Частая причина – это слабый сигнал, попробуйте снова в месте, где сигнал сильный.

Не подключается к интернету через GSM модем

Внимание! Бережно и грамотно относитесь к Вашему планшету, своевременно меняйте защитную пленку на мониторе, правильно используйте емкость батареи, не используйте сомнительное программное обеспечение и планшет прослужит вам долго и полноценно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	MTK MT8312 (2 ядра, 1.3ГГц)
Операционная система	Android 4.2 Jelly Bean
Размеры	188.5 x 108.5 x 10.0 мм
Экран	7.0 дюймов, 1024 x 600
Видеопроцессор	Mali 400 MP2
Батарея и зарядное устройство	Литиево-полимерная батарея 2800 мАч
Оперативная память	1ГБ
Накопитель	8ГБ NAND FLASH
Интерфейсы	Micro USB, 3.5 мм аудио выход
Слот для карты расширения	Micro SD (до 32 Гб)
Слот для SIM карты	1 стандартная SIM карта
Мобильная связь	GSM 850/900/1800/1900

ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТЬ

Никогда не допускайте погружения планшета в воду, некоторые электронные элементы не имеют защиты от влаги и могут быть повреждены. Намокание или попадание воды в планшет или на его элементы не являются гарантийным случаем и не подлежат ремонту или замене по гарантии.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ ДЕТЕЙ

Планшет не предназначен для использования детьми ввиду наличия стеклянного экрана и возможного его повреждения при неаккуратном использовании. При разбитии экрана осколки могут иметь острые края и нанести вред ребенку.

АКСЕССУАРЫ И АККУМУЛЯТОР

Используйте только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство, которое поставляется в комплекте, иначе это может привести к повреждению устройства и автоматическому лишению возможности гарантийного обслуживания.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не разбирайте планшет и не отдавайте его для ремонта в неавторизованные сервисные центры.

Ниже приведено краткое описание некоторых пунктов раздела «НАСТРОЙКИ»

Профили звука. Установка тем, рингтонов и звуковых эффектов.

Экран. Управление параметрами дисплея: яркость, цветовые схемы, темы, время отключения дисплея, выбор и установка фоновых картинок.

Память. Управление файлами, хранение, удаление, форматирование.

Важно! Никогда не удаляйте и не перемещайте системные файлы!

Батарея. Отображение информации о заряде аккумулятора и потреблении энергии различными приложениями.

Приложения. Изменение, установка и удаление приложений.

Безопасность. Настройки безопасности и администрирования устройства.

Язык и ввод. Выбор языка для отображения на экране и метода ввода информации.

Восстановление и сброс. Резервное копирование данных, сброс настроек, возврат к заводским настройкам.

Внимание! При выполнении сброса настроек будут удалены все файлы.

- SIM карта не подключается в режиме модема, обратитесь к оператору Сети.

Невозможно сделать вызов.

- Убедитесь, что вы нажали кнопку «Вызов» после того, как правильно набрали номер абонента.
- Убедитесь в положительном балансе SIM карты.
- Проверьте режим «Запрет вызовов».

Низкое качество вызова.

- Установите громкость звонка на необходимую величину.
- В местах, таких как, например: вокруг высотные здания, в подвале или где присутствуют сильные радио помехи, планшет не может обеспечить устойчивую и качественную связь.

Абонент вас не слышит.

- Убедитесь, что микрофон включен. Не отдаляйте микрофон от рта более чем на 30 см.

Кратковременные паузы в разговоре.

- Зависит от возможности сети оператора, возможно, из-за плохого сигнала. Пожалуйста, перейдите к месту, где есть устойчивый сигнал.

Мобильный интернет	GSM 2G, 3G
Беспроводная связь WIFI	802.11 b/g/n
Беспроводная связь Bluetooth	Поддержка Bluetooth 4.0
Видео камеры	Фронтальная: 0,3 МП, Задняя: 2.0 МП
G-сенсор	Автоматический поворот экрана
Поддержка текстовых форматов	TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWER POINTS
Поддержка видео форматов	AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV
Поддержка аудио форматов	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV
Поддержка графических форматов	JPG, JPEG, GIF, BMP