

## Инструкция по прошивке ENOT J141-m



**Шаг 1** Скачиваем и разархивируем файлы на ПК.

Все доступные прошивки вы можете найти по данному [адресу](#)

**Шаг 2** Выключаете планшет

**Шаг 3** Копируем все распакованные файлы на карту microSD

**Шаг 4** Одновременно удерживайте кнопку «звука +» и кнопку питания в течении 5-10 что бы перейти в режим прошивки(Подключите питание к планшету).

**Шаг 5** Далее прошивка автоматически начнёт установку.

**Шаг 5** Ожидаем полного включения.

Если у Вас возникли вопросы, вы всегда можете задать их [здесь](#).