

**Основные характеристики:**

1. Одновременное нажатие 19 клавиш
2. Мультимедийные клавиши
3. 7 цветов подсветки
4. Регулируемая яркость

**Функциональные клавиши**

1. FN+F1: проигрыватель Windows Media
2. FN+F2 понижение уровня звука
3. FN+F3: повышение уровня звука
4. FN+F4: отключение звука
5. FN+F5: остановка воспроизведения
6. FN+F6: назад
7. FN+F7: воспроизведение и пауза
8. FN+F8: далее
9. FN+F9: электронная почта
10. FN+F10: веб-браузер
11. FN+F11: блокировка клавиш
12. FN+F12: калькулятор