

Установка оборудования

1. Компьютер должен быть выключен. Подключите игровую мышь к любому порту USB на компьютере (на правильную установку мыши потребуется несколько минут).
 2. Включите компьютер.
- Замечание. Не пользуйтесь оптической/лазерной мышью на стеклянных и зеркальных столах.

Назначение кнопок



1. **Левая кнопка:** традиционные функции мыши (щелчки, двойные щелчки, перетаскивание).
2. **Правая кнопка:** можно назначить часто используемые функции клавиатуры или мыши.
3. **Средняя кнопка:** поиск в сети Интернет и документах Windows.
 - a. Нажмите среднюю кнопку на какой-либо ссылке, чтобы открыть эту ссылку в новой вкладке.
4. **Регулировка разрешения DPI:** цвет индикатора на колесе прокрутки и разрешение в DPI меняются в следующем порядке.

Цвет	M6-400	M6-600	M6-610
Серый	800	800	800
Желтый (разрешение в DPI по умолчанию)	1600	1600	1600
Зеленый	2400	2400	2400
Голубой	3200	3200	3200
Синий	5000	5000	5000

5. **Прокрутка вперед:** прокрутка вверх страницы.
6. **Прокрутка назад:** прокрутка вниз страницы.
7. **Передняя кнопка:**
 - а. В браузерах IE и Chrome: переход к предыдущей веб-странице.
 - б. В некоторых предложениях: предыдущая страница.
8. **Задняя кнопка:**
 - а. В браузерах IE и Chrome: переход к следующей веб-странице.
 - б. В некоторых приложениях: следующая страница.
- Индикатор-логотип: не горит при движении мыши и загорается на три секунды при остановке.

Интерфейс пользователя

1. **Assignment Button (Назначение кнопок):** назначение заранее заданной макрокнопки всем определенным кнопкам.
2. **Manage Macro (Управление макрокнопками):** назначение собственных функций мыши макрокнопкам с заданным временем задержки.