



OKLICK

WIRELESS COMPUTER KEYBOARD WITH TOUCHPAD БЕСПРОВОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛАВИАТУРА С ТАЧПАДОМ **830ST**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

СХЕМА УСТРОЙСТВА:
Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Радиосвязь на частоте 2,4 ГГц
- Количество клавиш: 78 + тачпад с 2 кнопками
- Ресурс кнопок: до 3 000 000 нажатий
- Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Anti-Ghosting с возможностью одновременного нажатия до 6 клавиш
- Работа от 2 батареек стандарта «AAA»
- Напряжение: 3В --- 2.5mA
- Интерфейс подключения: USB-ресивер
- Размер: 366,5 x 121 x 18 мм
- Вес (без учета батарей): 260 г

www.oklick.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная компьютерная клавиатура с тачпадом 830ST
- 2 батарейки стандарта «AAA»
- Компактный USB-ресивер
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Совместимость с ОС Windows и Android
- Свободный USB-порт

СХЕМА УСТРОЙСТВА:

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Радиосвязь на частоте 2,4 ГГц
- Количество клавиш: 78 + тачпад с 2 кнопками
- Ресурс кнопок: до 3 000 000 нажатий
- Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Anti-Ghosting с возможностью одновременного нажатия до 6 клавиш
- Работа от 2 батареек стандарта «AAA»
- Напряжение: 3В --- 2.5mA
- Интерфейс подключения: USB-ресивер
- Размер: 366,5 x 121 x 18 мм
- Вес (без учета батарей): 260 г

СХЕМА УСТРОЙСТВА:
Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Радиосвязь на частоте 2,4 ГГц
- Количество клавиш: 78 + тачпад с 2 кнопками
- Ресурс кнопок: до 3 000 000 нажатий
- Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Anti-Ghosting с возможностью одновременного нажатия до 6 клавиш
- Работа от 2 батареек стандарта «AAA»
- Напряжение: 3В --- 2.5mA
- Интерфейс подключения: USB-ресивер
- Размер: 366,5 x 121 x 18 мм
- Вес (без учета батарей): 260 г

СХЕМА УСТРОЙСТВА:
Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

СХЕМА УСТРОЙСТВА:
Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

ФУНКЦИИ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

- Вызов Рабочий стол
- Скользжение тремя пальцами вниз по панели

- FN+F9 – Закладки
- FN+PgUp – Прокрутка страницы вверх

- FN+PgDn – Прокрутка страницы вниз

- FN+Home – Подняться к первой строке

- FN+End – Опуститься к последней строке

- Назад
- Скользжение тремя пальцами влево по панели

- FN+F12 – Скриншот/Print Screen
- Движение курсора
- Движение одним пальцем по панели

- Вперед
- Скользжение тремя пальцами вправо по панели

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

- Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Индикатор Батареи

- Для отключения Заглавного написания (CapsLock) повторно нажмите кнопку CapsLock, после чего светодиодный индикатор потухнет.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

- Устройство требует хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

- Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- Для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

- Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

- Для возобновления работы необходимо повторно нажать любую клавишу.

ФУНКЦИИ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

- Вызов Рабочий стол
- Скользжение тремя пальцами вниз по панели

- FN+F9 – Закладки
- FN+PgUp – Прокрутка страницы вверх

- FN+PgDn – Прокрутка страницы вниз

- FN+Home – Подняться к первой строке

- FN+End – Опуститься к последней строке

- Назад
- Скользжение тремя пальцами влево по панели

- FN+F12 – Скриншот/Print Screen
- Движение курсора
- Движение одним пальцем по панели

- Вперед
- Скользжение тремя пальцами вправо по панели

ПОДДЕРЖКА

- Для активации операционной системы Windows доступны следующие функции:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nippon Klick Systems LLP

Адрес: 40 Willoughby Road, London N8 0JG,

Соединенное Королевство Великобритании

и Северной Ирландии

Сделано в Китае

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

- Для активации Цифрового блока / Numeric keypad нажмите комбинацию клавиш FN+F11, после чего загорится соответствующий светодиодный индикатор голубым цветом.