



Инструкция по эксплуатации Вебкамеры

Ritmix RVC-005M/006M/007M/015M/017M/025M/045M/047M

Благодарим Вас за приобретение Вебкамеры Ritmix

Все вебкамеры Ritmix имеют встроенный микрофон

Убедительно просим, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией по эксплуатации.

Установка

1. Выключите компьютер. Подключите USB кабель и миниджек 3,5(кроме модели RVC-025M) вебкамеры к свободным портам Вашего ПК соответственно.

разъем миниджек



разъем USB



2. Включите компьютер, после полной загрузки ПК вебкамера готова к работе.

Модели Ritmix RVC-005M/017M/047M имеют светодиодную подсветку для общения ночью, переключатель включения/выключения находится на кабеле вебкамеры.

Для работы вебкамеры драйверов не требуется

Эксплуатация вебкамеры

Оберегайте изделие от сырости, сильной вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не вскрывайте изделие. Вебкамера не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам замены неисправного изделия обращайтесь к компании-продавцу.

Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы, не бросайте.

Предупреждения!

Избегайте контакта линзы с твердыми предметами, не трогайте линзу руками, для удаления пыли используйте средства по уходу за оптикой. Ни в коем случае не используйте растворители, такие как спирт, ацетон и т.д., а также кислотосодержащие жидкости.

В целях улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн характеристики изделия без предварительного уведомления.