



Seagate Wireless

Руководство пользователя



Модель: 1AYBA5



Нажмите, чтобы перейти к актуальной онлайн-версии
этого документа. Особенностью этой версии являются иллюстрации в высоком разрешении,
более удобная навигация и функция поиска.

Contents

1	Соблюдение установленных норм	3
2	Введение	7
	Комплект поставки	7
	Технические данные устройства	7
3	Настройка и использование Seagate Wireless	9
	Установка приложения Seagate Media	9
	Установка беспроводного соединения	9
	Загрузка мультимедийных материалов на Seagate Wireless	11
	Синхронизация материалов	11
	Безопасное отключение устройства	12
	Установка пароля для Seagate Wireless	12
	Подключение к Интернету через Seagate Wireless	12
	Потоковое воспроизведение мультимедийной информации	13
4	Общее представление о Seagate Wireless	14
	Общее представление о режиме Wi-Fi	14
	Зарядка батареи	15
	Восстановление исходных заводских параметров устройства	16
5	Получение помощи	17
	Получение дополнительной справочной информации	17
	Распространенные проблемы и их решение	17

Соблюдение установленных норм

Информация о классе В требований FCC

Данное оборудование проверено и признано цифровым устройством, соответствующим классу В согласно части 15 требований FCC. Эти нормативы предназначены для обеспечения защиты от помех в жилых помещениях. Данное оборудование является источником радиоизлучения. Если оно установлено с нарушением инструкций, это может вызвать возникновение помех для радиосвязи. При этом не гарантируется отсутствие помех в каждом конкретном случае. Если данное оборудование вызывает помехи приему радио- или телевизионного сигнала, что определяется включением и отключением устройства, пользователю рекомендуется попробовать устранить помехи одним из следующих способов:

- измените ориентацию или расположение принимающей антенны;
- установите оборудование дальше от приемника;
- подключите оборудование и приемник в розетки разных электрических цепей;
- обратитесь за помощью к поставщику или квалифицированному радиотелемастеру.

Это устройство соответствует части 15 требований FCC. При эксплуатации выполняются следующие два условия: (1) данное устройство не создает вредных помех и (2) оно не подвержено воздействию любых внешних помех, включая помехи, которые могут привести к неправильной работе устройства.

Предупреждение FCC: любые изменения, не утвержденные в прямой форме стороной, ответственной за соответствие, могут привести к нарушению работы устройства.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Заявление FCC о радиоактивном излучении

Данное оборудование соответствует установленным FCC пределам радиоактивного излучения для неконтролируемой среды. При установке и эксплуатации оборудования необходимо соблюдать расстояние не менее 20 см между излучателем и частями тела.

Передатчик не должен быть совмещен или работать вместе с любым другим передатчиком или антенной.

Доступность определенных каналов и (или) полос рабочих частот зависит от страны и записывается в микропрограммное обеспечение на заводе в соответствии с предполагаемой точкой реализации устройства. Настройки микропрограммного обеспечения недоступны конечному пользователю.

Примечание о модели для США: в соответствии с требованиями FCC в США на всех моделях, продаваемых в США, полностью отсутствует функция выбора страны. Данная функция имеется только на моделях, не предназначенных для продажи в США.

Министерство промышленности Канады

Данное устройство соответствует правилу RSS-210 требований Министерства промышленности Канады. При эксплуатации выполняются следующие два условия: (1) данное устройство не создает вредных помех и (2) оно не подвержено воздействию любых внешних помех, включая помехи, которые могут привести к неправильной работе устройства.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. (При использовании мобильного устройства)

Заявление о радиоактивном излучении:

Данное оборудование соответствует установленным IC пределам радиоактивного излучения для неконтролируемой среды. При установке и эксплуатации оборудования необходимо соблюдать расстояние не менее 20 см между излучателем и частями тела.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Декларация производителя для сертификации CE

Czech	Seagate tímto prohlašuje, že tento Wi-Fi je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danish	Undertegnede Seagate erklærer herved, at følgende udstyr Wi-Fi overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Dutch	Hierbij verklaart Seagate dat het toestel Wi-F in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
English	Hereby, Seagate declares that this Wi-Fi is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian	Käesolevaga kinnitab Seagate seadme Wi-Fi vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

German	Hiermit erklärt Seagate, dass sich das Gerät Wi-Fi in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Seagate ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Wi-Fi ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hungarian	Alulírott, Seagate nyilatkozom, hogy a Wi-Fi megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Finnish	Seagate vakuuttaa täten että Wi-Fi laitteen tyyppimerkintä]tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French	Par la présente Seagate déclare que l'appareil Wi-Fi est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Icelandic	Hér með lýsir Seagate yfir því að Wi-Fi er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC
Italian	Con la presente Seagate dichiara che questo Wi-Fi è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian	Ar šo Seagate deklarē, ka Wi-Fi atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian	Šiuo Seagate deklaruoja, kad šis Wi-Fi atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Maltese	Hawnhekk Seagate, jiddikjara li dan Wi-Fi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Norwegian	Seagate erklærer herved at utstyret Wi-Fi er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polish	Niniejszym Seagate oświadcza, że Wi-Fi jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC
Portuguese	Seagate declara que este Wi-Fi está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak	Seagate týmto vyhlasuje, že Wi-Fi spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenian	Seagate izjavlja, da je ta Wi-Fi v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Spanish	Por medio de la presente Seagate declara que el Wi-Fi cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar Seagate att denna Wi-Fi står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Меры предосторожности при обращении с батареями

В данном устройстве используется литий-ионная батарея, которую следует утилизировать надлежащим образом.

Соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с батареями.

- Не разбирайте, не открывайте и не разрезайте аккумуляторные элементы или батареи.
- Не подвергайте элементы или батареи воздействию высокой температуры или открытого огня. Не храните под прямыми солнечными лучами.
- Не допускайте короткого замыкания элемента или батареи. Не храните элементы или батареи бессистемно в коробках или ящиках, где может произойти их короткое замыкание друг о друга или о другие металлические предметы.
- Не используйте зарядные устройства, не предназначенные специально для данного оборудования.
- Запрещается использовать аккумуляторы или батарейки, не предназначенные для данного оборудования.
- Не используйте элементы различных изготовителей, емкостей, размеров и типов в одном устройстве.
- При проглатывании элемента или батареи немедленно обратитесь к врачу.
- Не подвергайте элементы или батареи механическим ударам.
- В случае протекания элемента не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза (если такой контакт произошел, промойте место попадания большим количеством воды и обратитесь к врачу).
- Храните элементы и батареи в недоступном для детей месте.
- Содержите элементы и батареи в чистоте и сухости.
- Перед использованием может потребоваться подзарядка аккумуляторных элементов и батарей. Всегда используйте подходящее зарядное устройство и соблюдайте инструкции по зарядке, предоставленные изготовителем или приведенные в руководстве к оборудованию.
- Не оставляйте неиспользуемые батареи заряжаться в течение длительного времени.
- После длительных периодов хранения может потребоваться зарядить и разрядить элементы или батареи несколько раз для достижения их максимальной емкости.
- Перезаряжаемые элементы и батареи показывают наивысшую производительность, когда используются при нормальной комнатной температуре ($20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- Сохраните оригинальную документацию к изделию для справок.
- Элементы или батареи можно использовать только для того устройства, для которого они предназначены.
- Утилизируйте надлежащим образом.

Устройство Seagate Wireless не предназначено для профессионального применения.

Введение

Поздравляем с приобретением Seagate Wireless. С помощью этого устройства вы сможете взять с собой свои цифровые мультимедийные материалы и организовать их потоковое воспроизведение на планшете, смартфоне или компьютере с поддержкой Wi-Fi. Представьте, что можно слушать любимую музыку, путешествуя по Швейцарским Альпам. Это возможно с помощью Seagate Wireless.

В этом руководстве показано, как можно настроить Seagate Wireless, чтобы наслаждаться видео, фотографиями и музыкой, где бы вы ни были.

Комплект поставки

Распакуйте устройство и убедитесь, что в наличии имеются все следующие компоненты.



Технические данные устройства

Поддерживаемые устройства

- iPad, iPhone, iPod touch с операционной системой iOS версии 4 или более поздней версии;
- Планшетные компьютеры и смартфоны под управлением Android версии 2.1 и выше
- другие планшетные компьютеры и смартфоны с поддержкой Wi-Fi;
- Компьютер с операционной системой Windows версий Windows 8.1, Windows 7 или Windows Vista

- Компьютер Mac с операционной системой Mac OS X 10.5.8 или более поздней версии

Поддерживаемые веб-браузеры

- Safari 5 или более поздней версии (Mac OS)
- WebKit (Android);
- Internet Explorer 8 или более поздней версии (Windows)
- Firefox
- Google Chrome

Поддерживаемые типы файлов

Для iPad

- Видео: видео H.264, MPEG-4, Motion-JPEG
- Аудио: AAC, MP3, M4a, Audible (форматы 2, 3, 4), Apple Lossless, AIFF, WAV.
- Документы: Microsoft Office, iWork, PDF.
- Файлы, поддерживаемые приложениями сторонних производителей

Для ноутбуков, планшетов и смартфонов

- Любые файлы, поддерживаемые установленными на вашем устройстве приложениями

Спецификации аппаратного обеспечения

- Емкость накопителя: 500 ГБ
Wireless может вместить более 150 кинофильмов в формате высокой четкости (1,5 ГБ MP4 H.264), 62 500 музыкальных произведений или 50 000 фотографий.
- Порт USB 2.0
- Батарея: незаменяемая пользователем перезаряжаемая литий-ионная батарея.
- Срок службы батареи: до 8 часов непрерывного потокового воспроизведения (1 пользователь) или передача фотографий, музыки и документов 3 пользователям. Срок службы батареи Seagate Wireless составляет до 20 часов в режиме ожидания.
- Максимальный радиус покрытия Wi-Fi: 45 метров.
- Файловая система накопителя: NTFS.

Для чтения и записи с помощью Mac OS предусмотрен драйвер Paragon NTFS.

Программа записана на ваше устройство Seagate Wireless.

Настройка и использование Seagate Wireless

В данной главе более подробно, чем в , рассказывается о каждом шаге процесса установки. Онлайн-версия «Краткого руководства пользователя» Seagate Wireless доступна на странице <http://www.seagate.com/www/wireless-support>.

Установка приложения Seagate Media

Воспользуйтесь приложением Seagate Media на своих мобильных устройствах, чтобы организовать мультимедийные материалы, сохраненные на Seagate Wireless, и выполнить их потоковое воспроизведение.

- На мобильном устройстве перейдите к Apple App Store, Google Play Store или веб-сайту Amazon, а затем найдите и установите приложение Seagate Media.
Те же функции доступны на компьютере через веб-браузер, если установлено беспроводное соединение с Seagate Wireless.

Установка беспроводного соединения

Seagate Wireless поставляется частично заряженным и сможет работать около 20 минут. Полностью зарядите его (см. раздел «Зарядка батареи»), прежде чем подключать другие устройства.

К Seagate Wireless по беспроводной связи можно подключить до восьми устройств.

1. Нажмите кнопку питания сбоку Seagate Wireless.



2. Светодиодный индикатор Wi-Fi мигает при запуске устройства. Когда индикатор Wi-Fi начнет непрерывно гореть синим, функции Wi-Fi на устройстве включены и готовы к соединению с другими устройствами.
 3. Откройте настройки сети или беспроводной связи на компьютере или мобильном устройстве. Наиболее актуальные инструкции по подключению к беспроводной сети можно найти в пользовательской документации к компьютеру или мобильному устройству.
 - Устройства Apple — выберите «**Настройки**» > «**Wi-Fi**».
 - Устройства Android — выберите «**Настройки**» > «**Беспроводная связь и сети**» > «**Wi-Fi**».
 - Компьютер Mac — выберите «**Apple**» > «**Параметры системы**», а затем выберите «**Сеть**».
 - PC — включите беспроводную связь.
 4. Выберите «**Seagate Wireless**» из списка сетей.
При этом будет установлено беспроводное соединение между устройством и Seagate Wireless.
 5. Откройте приложение Seagate Media.
 - На начальной странице мобильного устройства нажмите на значок приложения Seagate Media.
 - На компьютере откройте браузер и введите любой адрес в адресной строке.Появится главная страница Seagate Wireless с руководством «Начало работы», готовым к просмотру.
- Выполните шаги из руководства «Начало работы» и убедитесь, что удастся просмотреть видео и подключиться к Интернету.
Теперь ваши устройства готовы к потоковому воспроизведению примеров мультимедийных файлов, сохраненных на Seagate Wireless.

Загрузка мультимедийных материалов на Seagate Wireless

1. Подключите поставляемый в комплекте кабель USB 2.0 к Seagate Wireless и порту USB 3.0 или 2.0 на компьютере.

При подключении к Mac не разрешайте Time Machine использовать Seagate Wireless для резервного копирования, поскольку в этом случае программа попытается переформатировать накопитель. Если ваше устройство было переформатировано, см. пункт «Накопитель по ошибке переформатирован для Mac».

2. Название устройства отображается на компьютере как **SeagateWireless**.



Важная информация. Чтобы скопировать содержимое на свой Seagate Wireless, после подключения его к компьютеру входящим в комплект поставки кабелем USB необходимо выключить устройство. Если не отключить устройство, компьютер будет продолжать транслировать сигнал Wi-Fi и вы не сможете обнаружить устройство на компьютере.

3. (Только Mac) Если устройство подключено к Mac, установите **MacInstaller.dmg** (находится на Seagate Wireless), чтобы разрешить копирование файлов.

4. Выберите один из следующих способов для копирования данных.

- Скопируйте мультимедийные материалы на устройство, перетащив их с компьютера на устройство.
- Установите Seagate Dashboard на компьютер и создайте план интеллектуального копирования, чтобы скопировать все мультимедийные файлы на Seagate Wireless. Подробная информация приведена на странице www.seagate.com/support/software/dashboard.



Важная информация. Пользователь несет ответственность за соблюдение законов о защите авторских прав и прав владельцев при использовании содержимого. Время, необходимое для копирования данных на Seagate Wireless, зависит от их объема. При копировании большого количества мультимедийных файлов рассмотрите возможность копирования в течение ночи. Apple, Android или другое устройство Wi-Fi может воспроизводить файлы только в поддерживаемых им форматах. Подробную информацию см. в спецификациях устройства. Вы не можете копировать файлы с Seagate Wireless на компьютер, когда устройство напрямую подключено к компьютеру. Вы можете обмениваться файлами между мобильным устройством и Seagate Wireless, находясь в режиме Wi-Fi.

Синхронизация материалов

Можно также установить программу Seagate Media Sync, которая поможет копировать файлы и синхронизировать их, когда они скопированы на Seagate Wireless.



Примечание. Seagate не рекомендует использовать Seagate Dashboard Smart Copy и Seagate Media Sync одновременно для управления мультимедийными файлами.

Загрузите программу, чтобы получить подробную информацию.

- Windows
- Mac

Безопасное отключение устройства

Следует безопасно отключить устройство от компьютера, чтобы предотвратить повреждение беспроводного устройства.

- **Windows.** В области уведомлений в правом углу панели задач появится значок «Безопасное извлечение устройства» (). Нажмите значок, а затем в списке

устройств выберите устройство, которое требуется извлечь. Windows покажет уведомление, когда можно будет безопасно извлечь устройство.

Если вы не можете найти значок «Безопасное извлечение устройства», нажмите кнопку «Отображать скрытые значки», чтобы отобразить все значки в области уведомлений.

- **Mac.** Перетащите значок Seagate Wireless в корзину или откройте Finder и нажмите на кнопку Eject, которая отображается рядом с Seagate Wireless.

Установка пароля для Seagate Wireless

Если задать пароль для Seagate Wireless, то только те, кто знает пароль, смогут подключить свои устройства к беспроводному устройству.

1. Установите беспроводное соединение между мобильным устройством или компьютером и Seagate Wireless.
2. Откройте приложение Seagate Media на мобильном устройстве или через веб-браузер на компьютере.
3. Нажмите значок «Настройки».
4. Нажмите или выберите пункт «Сеть».
5. Нажмите или выберите «Включить защиту паролем» (или «Выключить» справа от «Включить пароль» на некоторых устройствах).
6. Введите в открывшемся окне пароль, состоящий не менее чем из 8 буквенно-цифровых символов, а затем нажмите «ОК».

Подключение к Интернету через Seagate Wireless

Чтобы воспроизводить мультимедийную информацию с устройства и одновременно просматривать другие сайты, подключитесь к Интернету через Seagate Wireless.



Совет. Не рекомендуется использовать потоковое воспроизведение фильмов из Интернета при подключении к сети.

1. Установите беспроводное соединение между мобильным устройством или компьютером и Seagate Wireless.

2. Откройте приложение Seagate Media на мобильном устройстве или через веб-браузер на компьютере.
3. Нажмите значок «Wi-Fi» (на большинстве устройств) в верхней части приложения или страницы.
4. Выберите нужную беспроводную сеть и нажмите «Присоединиться к сети».

Потоковое воспроизведение мультимедийной информации

Воспользуйтесь приложением Seagate Media, чтобы начать потоковое воспроизведение мультимедийной информации с Seagate Wireless на мобильном устройстве или компьютере.

1. Включите питание Seagate Wireless.
 - Установите беспроводное соединение между Seagate Wireless и мобильным устройством или компьютером.
 - Откройте приложение Seagate Media на мобильном устройстве или через веб-браузер на компьютере.
 - Выберите мультимедийный файл, который вы хотите воспроизвести.
К Seagate Wireless по беспроводной связи можно подключить до восьми устройств.
 - Подробная информация об использовании приложения Seagate Media приведена на [странице поддержки Seagate Media](#).

Общее представление о Seagate Wireless

Общее представление о работе Seagate Wireless поможет поддерживать устройство заряженным и готовым к потоковому воспроизведению материалов мультимедийной библиотеки.



Общее представление о режиме Wi-Fi

Seagate Wireless служит сетью Wi-Fi и позволяет выполнять потоковую передачу мультимедийных материалов на другие устройства.

Цвет индикатора Wi-Fi	Описание
Без цвета	Беспроводная сеть Seagate Wireless отключена
Мигает синим	Беспроводная сеть Seagate Wireless запускается, но еще не готова.
Горит синим	Беспроводная сеть Seagate Wireless готова к подключению компьютера или мобильного устройства.

Подключение устройства к компьютеру

Чтобы отключить режим Wi-Fi при подключении к компьютеру, необходимо выключить Seagate Wireless. Компьютер подаст питание на Seagate Wireless при подключении.

Цвет индикатора USB	Описание
Без цвета	Устройство Seagate Wireless не подключено к компьютеру кабелем USB.
Белый	Устройство Seagate Wireless подключено к компьютеру кабелем USB.

Работа от батареи

В устройстве Seagate Wireless используется перезаряжаемая литий-ионная батарея.

Зарядка батареи

Чтобы зарядить батарею, подключите устройство к компьютеру входящим в комплект поставки кабелем USB.

Устройство также можно зарядить с помощью зарядного устройства USB, которое включается в настенную розетку, поставляемого с кабелем USB. Чтобы зарядить устройство быстрее, воспользуйтесь зарядным устройством на 10 ватт или 2 ампера, специально предназначенным для планшетов.



Совет. Зарядные устройства USB для Apple обычно имеют мощность в ваттах, которая указана сверху в информации о USB. При использовании обычных зарядных устройств смотрите указанную выходную мощность.

Цвет индикатора питания	Описание
Без цвета	Питание выключено.
Зеленый	Устройство Seagate Wireless включено, и заряд батареи составляет более 25 %.
Желтый	Устройство Seagate Wireless включено, и батарея заряжается.
Мигает желтым	Устройство Seagate Wireless заряжается, чтобы восстановиться после чрезмерной разрядки.
Мигает красным	Устройство Seagate Wireless пытается начать зарядку, чтобы включиться, но не получает достаточное количество энергии.

Переработка батареи

Батарея не заменяется пользователем, и срок ее службы зависит от количества циклов перезарядки. Утилизацию следует выполнять надлежащим образом.

Восстановление исходных заводских параметров устройства

По ряду причин может потребоваться восстановить исходные заводские параметры Seagate Wireless.

1. Нажмите и отпустите кнопку, расположенную в нижней части устройства. При этом не происходит потери данных и не требуется повторно выполнять конфигурацию устройства.

Получение помощи

Устройство Seagate Wireless поддерживает стандарт Plug and Play (включил и работай). Однако в некоторых случаях установке и использованию изделия следует уделить дополнительное внимание.

Получение дополнительной справочной информации

Посетите [страницу поддержки Seagate Wireless](#), где вы найдете следующие материалы.

- Обучающие видео
- обновления микропрограммного обеспечения (при их наличии);
- обновления программного обеспечения (при их наличии);
- Часто задаваемые вопросы

Распространенные проблемы и их решение

Не удается установить беспроводное соединение с Seagate Wireless

- Убедитесь, что устройство Seagate Wireless не подключено к компьютеру, его питание включено, а светодиодный индикатор Wi-Fi горит синим светом. Непрерывный синий указывает, что функции Wi-Fi на устройстве включены и идет передача.
- В списке беспроводных сетей на устройстве выберите **Seagate Wireless**. Если выйти из зоны досягаемости Seagate Wireless (45 м), устройство потеряет сигнал. Препятствия (например, стены) между устройством и Seagate Wireless могут повлиять на уровень сигнала.
- Если вы знаете, что устройство Seagate Wireless выполняет передачу, но не можете подключиться к нему, возможно, в этот момент уже подключено восемь других устройств. Попробуйте отключить другое устройство.
- Если вы пытаетесь выполнить передачу через браузер, убедитесь, что беспроводное подключение на устройстве включено. Откройте любой URL-адрес. Вас автоматически перенаправят на главную страницу Seagate Wireless

Накопитель по ошибке переформатирован для Mac

Если вы по ошибке разрешили Time Machine использовать Seagate Wireless как резервный накопитель, он будет переформатирован для резервного копирования. Необходимо вернуть Seagate Wireless к формату NTFS.



Важная информация. При переформатировании все данные на Seagate Wireless будут стерты.

1. Скопируйте данные, которые нужно сохранить, с Seagate Wireless на другое устройство.

2. Извлеките и отключите любые другие накопители USB от Mac.
3. Подключите Seagate Wireless к компьютеру Mac.
4. Установите драйвер NTFS, который находится на Seagate Wireless Plus.
Этот драйвер также можно скачать на [странице загрузок Seagate](#).
5. На Mac откройте Finder, нажмите «Перейти», а затем нажмите «Служебные программы».
6. Дважды щелкните значок «Дисковые служебные программы».
7. Выберите накопитель «Seagate Wireless» или «Seagate USB».
8. Нажмите кнопку «Стереть».
9. В качестве «Типа формата» выберите «Файловая систем Windows NT» (не выбирайте опцию сжатия).
10. Введите узнаваемое имя, например накопитель Seagate Wireless
Это имя будет появляться на рабочем столе при подключении Seagate Wireless к Mac.

Через несколько минут устройство Seagate Wireless будет готово к использованию. Может потребоваться извлечь накопитель, перетащив его в корзину, отсоединить и снова подключить, чтобы добиться максимальной скорости чтения и записи.

Теперь можно настроить Seagate Wireless для использования.



Важная информация. Если вы пользуетесь Time Machine, не допускайте использования диска Seagate Wireless для резервного копирования.

Seagate Wireless отключается автоматически

Устройство Seagate Wireless оснащено функцией сохранения энергии и переходит в спящий режим после 5 минут бездействия. Устройство автоматически возвращается в рабочий режим при попытке доступа к накопителю.

Устройство Seagate Wireless передает сигнал, но начать потоковое воспроизведение не удастся

До трех беспроводных устройств могут вести потоковое воспроизведение с Seagate Wireless одновременно. Чтобы увидеть, сколько устройств в настоящее время подключено к Seagate Wireless, откройте приложение Seagate Media на подключенном устройстве и нажмите «Пользователи».

Устройство Seagate Wireless издает звуковой сигнал при подключении к компьютеру

Заряд батареи заканчивается. Держите Seagate Wireless подключенным к компьютеру, чтобы зарядить устройство.