

ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

МОДЕЛЬ: RG-1500



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют мощности и напряжению Вашей электросети.
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового применения. Использование прибора в коммерческих целях не допустимо!
- Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях. Рекомендуется располагать гриль и шнур питания вдали от края рабочей поверхности, прямых солнечных лучей и влаги. Располагайте прибор в местах, труднодоступных для детей.
- Используйте прибор только по назначению.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Не включайте прибор в сеть электропитания, если не собираетесь его использовать.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, кроме случаев контроля и инструктирования их по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- В процессе работы корпус прибора становится горячим, поэтому следует брать его только за ручку. Также рекомендуется использовать рукавички.
- Ни в коем случае не помещайте прибор и шнур питания в воду или другую жидкость. Не допускайте контакта электрических соединений с водой.
- Не устанавливайте прибор вблизи легко воспламеняющихся материалов (занавески, бумага и т.п.).
- Периодически проверяйте электрический шнур на предмет возможных повреждений.
- В случае обнаружения любых неисправностей необходимо прекратить использование прибора и обратиться в специализированный сервисный центр Rolsep.
- Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



1. Световой индикатор работы
2. Световой индикатор нагрева
3. Ручка
4. Металлический замок, регулирующий сжатие пластин
5. Пластины с тефлоновым покрытием
6. Крышка гриля
7. Регулятор температуры: от «0 до 6»
8. Нижняя часть: прочная конструкция из нержавеющей стали

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Внимание!

Не используйте гриль для приготовления или размораживания замороженных продуктов. Все продукты должны быть полностью разморожены перед приготовлением.

Примечание:

При первоначальном использовании гриля, возможно появление запаха гари. При дальнейшем использовании запах пройдет.

1. Перед первым использованием гриля, очистите его, как описано в разделе «Очистка».
2. Вы можете снять пластины гриля, нажав на замок и вынув их из пазов.
3. Для установки пластин:
 - вставьте пластины в пазы
 - установите замок на нужную позицию
 - нажмите на пластины до щелчкаВы можете смазать пластины растительным или сливочным маслом, маргарином или кулинарным жиром.
4. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети. Загорится индикатор работы оранжевого цвета.
5. Удостоверьтесь, что верхняя рабочая поверхность находится в закрытом положении. В этом случае предварительный нагрев наиболее эффективен.

Внимание!

Во время работы пластины и металлические поверхности гриля будут очень горячими. Во избежание ожогов, воспользуйтесь специальными термостойкими рукавицами, прикасайтесь только к части ручки со специальным покрытием.

6. После того, как пластины прогреются, световой индикатор нагрева загорится зеленым цветом, указывая на то, что гриль готов к работе.
7. Нажмите на замок для того, чтобы разблокировать пластины гриля и с помощью ручки поднимите крышку. Положите продукт на нижнюю пластину, используя деревянные или пластиковые термостойкие приборы.
8. С помощью ручки прижмите продукты верхней пластиной к нижней.
9. После того, как продукт хорошо прожарится, поднимите ручку, чтобы открыть крышку, а затем переложите готовый продукт в подходящую посуду. Если Вы хотите повторно использовать гриль, закройте крышку для сохранения тепла.

Внимание!

Внимание: Не используйте металлические приборы, так как они могут повредить антипригарное покрытие пластин.

Примечание:

Время приготовления различных продуктов зависит от их типа и толщины. Продукты должны быть тщательно прожарены перед употреблением.

10. Повторяйте шаги с 5 по 8 для повторного использования гриля.
(В приготовлении продуктов Вы можете использовать растительное масло.)
11. Выключите гриль, отсоединив кабель питания от розетки электросети.
12. Дождитесь, пока пластины полностью остынут, затем очистите и высушите их.
13. Закройте крышку и зафиксируйте при помощи замка.

ОЧИСТКА

- Перед чисткой отключите гриль от питания и дождитесь пока пластины полностью остынут.
- Для очистки пластин можно максимально раздвинуть их или вынуть из пазов, нажав на замок.
- Тщательно протрите пластины гриля влажной тканью, чтобы масло или жир не засоряли охлаждающие желобки.
- Не используйте для чистки пластин гриля губки с абразивным покрытием или другие жесткие материалы, так как это может повредить покрытие.
- Не погружайте гриль в воду или другую жидкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность.....1500 Вт
Напряжение220-230В ~50Гц

- материал корпуса – нержавеющая сталь
- регулятор температуры: от «0 до 6»
- термоизолированный корпус
- возможность открытия крышки на 180°
- рабочая поверхность с антипригарным покрытием
- специальный желоб для сбора жира
- ручка с защитой от нагревания и замком
- световой индикатор нагрева и работы
- емкость для сбора жира - 2шт.
- пластиковая лопатка

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения провода питания его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и провода питания.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы эл. гриля 3 года.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производитель:

- Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B11240 от 11.10.2010



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства	технический код	серийный номер
*****	AA	*****
~~~~~		
месяц	год	

**Информационный центр ROLSEN**

тел.: 8-800-200-56-01

[www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru) [www.rolsen.com](http://www.rolsen.com)

**Rolsen**