

Saturn®

ST-EC0197

INDUCTION COOKER

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

ПЛИТА ІНДУКЦІЙНА



INDUCTION COOKER

Dear buyer!

We congratulate you on having bought the device under trade name "Saturn". We are sure that our devices will become essential and reliable assistance in your housekeeping.

Avoid extreme temperature changes. Rapid temperature change (e.g. when the unit is

moved from freezing temperature to a warm room) may cause condensation inside the unit and a malfunction when it is switched on. In this case leave the unit at room temperature for at least 1.5 hours before switching it on.

If the unit has been in transit, leave it indoors for at least 1.5 hours before starting operation.

Product Configuration



Control Panel



SAFETY CAUTIONS

Warning: Switch Off the induction cooker in case of any crack on the cook-top panel.

1. Do not place the unit in any place that is near gas or hot environment in order to avoid damages or malfunction.

2. To reduce the risk and damage, this plug should be fit into an individual outlet. The rated electrical current is not less than 16A.

3. Place the unit on a level surface, the distance between it and its back-ground surrounding must be not less than 10cm.

4. Do not immerse the appliance and electric cord in water or liquid, or allow liquid to go inside and get into contact with inner electrical parts. The power cord must be plugged out before cleaning.

5. Do not cover an air vent with anything during cooking, otherwise it will cause danger.

6. To avoid danger, please uncap the cover before heating tinned food.

7. Be sure to use the power cord recommended by the appliance manufacturer.

8. It would get dangerous when the metal gets heated directly or indirectly.

9. Do not place any metal on the plate.

10. Do not cook with an empty pot, it will cause malfunction or danger.

11. Always clean the unit to avoid any dirt going into the fan to effect normal working.

12. Do not touch the plate while the unit is working, to avoid getting burned.

13. Do not let children operate alone to avoid getting burned or danger.

14. Who with cardiac pacemaker, please operate the unit after confirmation of a doctor; there's not any effect.

15. Do not operate the unit on the gas stove to avoid any danger.

16. Please do not place paper, cloth or other articles under the bottom of the pan to get heated, to avoid the danger of fire.

17. Do not place the unit on the cloth, carpet to avoid blocking the air vent.

18. Please, avoid hitting the plate of the unit, in case of getting cracked, should turn off the unit and plug out immediately, and then contact service center.

19. Do not touch the control panel with any sharp tools.

Service life – 1 year. Before putting into operation shelf life is unlimited.

Product operating instructions

1. After inserting the plug into the socket, a "Beep" will emit and all the indicators and display screen will light for 1 second, indicating the appliance is in connection with a power source, known as standby mode.

2. Place a suitable cookware on the center of the cooking zone.

3. The indicator above [On/Off] lights and indicator of power remains light up when [On/Off] key is pressed once, the appliance goes to selection mode, the indicator of power flashed.

4. Press the corresponding function keys to start operation. Stop the operation and switch to standby mode by pressing [On/Off] key after cooking.

Cooking Mode

(1) Press the [ON/FF], all indicators flashing 1 second, the display will show -- --. The cooker is in standby mode.

(2) Press the [FUNCTION], display will show [2000] and indicator of [hot pot] lights up.

This function can adjust the power levels by using + and -.

There are 8 levels in total: 200 - 400 - 800 - 1000 - 1300 - 1600 - 1800 - 2000W

Without any operating in 2 hours, it will automatically turn off.

(3) Press the [FUNCTION], display will show [240°] and indicator of [stir-fry] lights up.

This function can adjust the temperature levels by using + and -.

There are 8 levels in total: 80 - 100 - 130 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240°

Without any operating in 2 hours, it will automatically turn off.

(4) Press the [FUNCTION], display will show [220°] and indicator of [barbecue] lights up.

This function can adjust the temperature levels by using + and -.

There are 8 levels in total: 80 - 100 - 130 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240°

Without any operating in 2 hours, it will automatically turn off.

(5) Press the [FUNCTION], display will show [2000] and indicator of [water] lights up.

This function cannot be adjusted, it is an automatic function.

Without any operating in 20 minutes, it will automatically turn off.

(6) Press the [FUNCTION], display will show [1600] and indicator of [soup] lights up. After cooking 20 minutes, the display will show [800] to heat.

This function cannot be adjusted, it is an automatic function.
Without any operating in 60 minutes, it will automatically turn off.

(7) Press the [FUNCTION], display will show [80°] and indicator of [milk/tea] lights up.

This function cannot be adjusted, it is an automatic function.
Without any operating in 20 minutes, it will automatically turn off.

(8) Press the [FUNCTION], display will show [1600] and indicator of [rice] lights up. After cooking 20 minutes, the display will show [800] to heat.

This function cannot be adjusted, it is an automatic function.
Without any operating in 60 minutes, it will automatically turn off.

Timer/Preset Functions

1. User can set the cooking time when specific cooking model is selected.
2. Press the [Timer] key until the display showing time.
3. The display will show the default time [0], user can press [+] or [-] key to set the desired time.

Selection of Cookware



Material required:

- Steel, cast iron, enameled iron, stainless steel, flat-bottom pans/pots with diameter from 12 to 26 cm.
- Pan/Pot must be suitable for induction cooker.
- Pan/Pot should be tried out if it's bought by self to see if there are unusual phenomena.
- Pan/Pot bought by self should be flat and come with the cover with air vent.

Maintenance and Daily Care

1. Remove the power plug prior to cleaning the unit. Do not clean it until the surface cools down.
2. Glass Plate, Panel and Shell :
 - Soft Cloth for slight stain.
 - For greasy dirt, blot, use a clean damp cloth with neutral detergent.
3. While the radiator-fan working, dust and dirt would remain on the air vent, please clean it with a brush or cotton stick regularly.
4. Remember, do not immerse the unit into water to avoid damaging.

4. Press [+] or [-] key once - can increase or decrease by 1 minute.

5. Press and hold for 3 seconds - can increase or decrease by 10 minutes.

6. After setting, user can press Cooking key once to confirm or wait until the display stops.

7. The screen will display the desired power or temperature and remaining timer alternately.

8. After the beep signal, the appliance will stop/start the operation and change to on/off mode automatically when the end of the countdown.

9. To Cancel this function, user can either press the [On/Off] key to return to standby mode or hold the cooking key to resume the desired power or temperature operation.

10. After confirming the timer setting, user can switch the cooking function between power and temperature, this action won't cancel the timer setting.

11. Hot Pot, Stir-Fry, Barbecue with 4 hours timer function. Water, Soup, Milk/Tea, Rice with 24 hours preset function.

5. To protect induction cooker, be sure to have a good contact between plug and socket before using.

6. Do not pull out the power cord directly during operation. To extend the appliance's service life, press the "On/Off" button first, then pull out the power cord.

7. In order to make operating time longer, the fan would still work for cooling the plate, is better to plug out after the fan stops working.

8. Please pull out the power cord and put it away when not used for a long time.

9. Some models have structural design against cockroaches. If needed, you can put something like mothball to expel the cockroaches.

TROUBLESHOOTING

During operations, if any error occurred, please check the following table before calling for service. Below are common errors and the checks to perform.

PHENOMENON	CHECK POINTS	REMEDY
After connecting the power and pressing the "Power" key, the appliance has no response	Is the electricity in suspension?	Use after resuming the electricity
	Is the plug connected firmly?	Check the root causes carefully. If the problem can't be fixed, please contact service center for checking and repairing.
	Is the fuse broken down?	
Induction Cooker send out "Beep" Sound	Incompatible cookware or no cookware is used?	Replace compatible cookware for the induction cooker
	Is the cookware not considerably placed from the center of the heating zone?	Replace the cookware at the center of the defined heating zone.
	Is the cookware bigger than 12cm?	Change the diameter of cookware bigger than 12cm
No Operation during the heating being in use	Is the cookware empty or the temperature too high?	Please check whether the appliance is being misused
	Is the air intake/exhaust vent clogged or dirt has accumulated	Remove the stuff clogging the air intake/exhaust vent. Operate the appliance again after cooling down.
Error codes occur E0	Without Cookware or In-compatible cookware used	When showing error signal E0, E3, E5, please check whether the cookware is not suitable, or switch on the appliance again after it is cooled down naturally.
Error Codes occur E1	Low-Voltage	
Error Codes occur E2	High-Voltage	
Error Codes occur E3	Top plate Overheat	
Error Codes occur E4	Top Plate Sensor Open Circuit	When showing E1, E2, E4, E6, E7, please contact service center for checking and repairing.
Error Codes occur E5	IGBT Overheat	
Error Codes occur E6	Top Plate Sensor Short Circuit	
Error Codes occur E7	Internal circuit error	

If the above remedies/controls cannot fix the problem, unplug the appliance immediately, contact service center for inspection and repairing, note the error code and report it to service center ltd. To avoid any danger and damage to the appliance, do not dis-assemble or repair it by yourself.

SPECIFICATIONS

Power:	2000W
Rated voltage:	220 V
Rated frequency:	50 Hz
Rated current:	9.1 A
Net weigh:	1.65 kg
Gross weight:	1.95 kg

SET

INDUCTION COOKER	1
INSTRUCTION MANUAL	1
WITH WARRANTY BOOK	1
PACKAGE	1

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

The manufacturer reserves the right to change the specification and design of goods.

RU

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn". Мы уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.

Описание изделия



Панель управления



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание: Немедленно выключите индукционную плиту в случае какой-либо трещины на ее поверхности.

1. Не размещайте прибор в месте, где находится газ или горячая среда, чтобы избежать повреждений или сбоев в работе.
2. Чтобы уменьшить риск повреждения, штепсель следует вставлять в отдельную розетку. Номинальная сила тока не менее 16А.
3. Поместите прибор на ровную поверхность, расстояние между ним и окружающими его предметами должно быть не менее 10 см.
4. Не погружайте прибор и электрический шнур в воду или жидкость и не допускайте попадания жидкости внутрь и контакта с внутренними электрическими деталями. Перед очисткой шнур питания должен быть отключен от розетки.
5. Не закрывайте вентиляционное отверстие чем-либо во время приготовления, иначе это может привести к несчастному случаю.
6. Чтобы избежать опасности, пожалуйста, откройте крышку перед нагреванием консервированной пищи.
7. Обязательно используйте шнур питания, рекомендованный производителем данного прибора.
8. Не нагревайте металлические предметы на плите, это может привести к несчастному случаю.
9. Не кладите металлические предметы на плиту.
10. Не нагревайте пустую посуду на плите, это может привести к неисправности или несчастному случаю.

11. Всегда очищайте прибор, чтобы избежать попадания грязи в вентилятор и обеспечить нормальную работу прибора.

12. Не прикасайтесь к плите, пока прибор работает, чтобы избежать ожога.

13. Не позволяйте детям включать плиту без присмотра, чтобы избежать ожога или несчастного случая.

14. Людям с кардиостимулятором необходимо подтверждение врача о том, что прибор не влияет на кардиостимулятор.

15. Во избежание несчастного случая не ставьте данный прибор на газовую плиту.

16. Пожалуйста, не кладите бумагу, ткань или другие предметы под днище сковороды/ кастрюли, чтобы избежать риска возгорания.

17. Не ставьте прибор на скатерть или коврик, чтобы избежать блокировки вентиляционного отверстия.

18. Пожалуйста, избегайте ударов по пластине прибора. В случае образования трещины необходимо немедленно выключить прибор и отключить его от сети, а затем обратиться в сервисный центр.

19. Не прикасайтесь к панели управления какими-либо острыми предметами.

Срок службы – 1 год. До введения в эксплуатацию срок хранения неограничен.

Эксплуатация прибора

1. После подсоединения штепселя к розетке прозвучит сигнал, и все индикаторы и дисплей загорятся на 1 секунду, указывая, что прибор

соединился с источником питания и перешел в режим ожидания.

2. Поставьте подходящую посуду в центр нагревательной панели.

3. Индикатор значка [On/Off] загорится, индикатор питания загорится, если кнопку [On/Off] нажать один раз, прибор переходит в режим выбора функции, индикатор питания мигает.

4. Нажмите кнопку соответствующей функции, чтобы начать работу. По окончании приготовления остановите работу и переключите прибор в режим ожидания, нажав кнопку [On/Off].

Режим готовки

(1) Нажмите [ON/FF], все индикаторы замигают на 1 секунду, дисплей покажет -- --. Плита находится в режиме ожидания.

(2) Нажмите [FUNCTION], дисплей покажет [2000], индикатор [hot pot] загорится.

В этом режиме можно менять мощность кнопками + и -.

Всего есть 8 уровней мощности: 200 - 400 - 800 - 1000 - 1300 - 1600 - 1800 - 2000 Вт.

Без работы через 2 часа прибор автоматически выключится.

(3) Нажмите [FUNCTION], дисплей покажет [240°], индикатор [stir-fry] загорится.

В этом режиме можно менять температуру кнопками + и -.

Всего есть 8 уровней температуры: 80 - 100 - 130 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240°

Без работы через 2 часа прибор автоматически выключится.

(4) Нажмите [FUNCTION], дисплей покажет [220°], индикатор [barbecue] загорится.

В этом режиме можно менять температуру кнопками + и -.

Всего есть 8 уровней температуры: 80 - 100 - 130 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240°

Без работы через 2 часа прибор автоматически выключится.

(5) Нажмите [FUNCTION], дисплей покажет [2000], индикатор [water] загорится.

Эта функция автоматическая, в ней нельзя менять мощность и температуру.

Без работы через 20 минут прибор автоматически выключится.

(6) Нажмите [FUNCTION], дисплей покажет [1600], индикатор [soup] загорится. Через 20 минут готовки дисплей покажет [800] - это режим подогрева.

Эта функция автоматическая, в ней нельзя менять мощность и температуру.

Без работы через 60 минут прибор автоматически выключится.

(7) Нажмите [FUNCTION], дисплей покажет [80°], индикатор [milk/tea] загорится.

Эта функция автоматическая, в ней нельзя менять мощность и температуру.

Без работы через 20 минут прибор автоматически выключится.

(8) Нажмите [FUNCTION], дисплей покажет [1600], индикатор [rice] загорится. Через 20 минут готовки дисплей покажет [800] - это режим подогрева.

Эта функция автоматическая, в ней нельзя менять мощность и температуру.

Без работы через 60 минут прибор автоматически выключится.

Таймер/Отложенный старт

1. Пользователь может установить время начала готовки, когда выбрана определенная функция готовки.

2. Нажмите кнопку [Timer], дисплей покажет время.

3. По умолчанию время [0], поэтому нажимайте [+] или [-], чтобы установить желаемое время отсрочки.

4. Нажмите кнопку [+] или [-] один раз, чтобы увеличить или уменьшить время на 1 минуту.

5. Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы увеличить или уменьшить время на 10 минут.

6. По окончании установки времени можно нажать кнопку готовки один раз, либо просто подождать, пока дисплей перестанет мигать.

7. Дисплей покажет желаемую мощность или температуру, а также время, оставшееся до начала готовки.

8. Когда обратный отсчет времени истечет, прозвучит сигнал о начале готовки.

9. Чтобы отменить функцию отложенного старта, нажмите кнопку [On/Off], либо удерживайте кнопку готовки, чтобы вернуться к настройке мощности или температуры.

10. После подтверждения настройки таймера вы можете переключиться между настройками мощности и тем-

пературы – это не отменит функцию отложенного старта.

11. Для функций Hot Pot (жаркое), Stir-Fry (жарка), Barbecue (барбекю) отсрочка до 4 часов. Для функций Water (вода), Soup (суп), Milk/Tea (молоко/чай), Rice (рис) отсрочка до 24 часов.

Рекомендуемая посуда



Материал посуды:

- Сталь, чугун, эмалированное железо, нержавеющая сталь, кастрюли/сковорода с плоским дном диаметром от 12 до 26 см.

- Кастрюля/ сковорода, предназначенная для индукционной плиты.

- Кастрюля/ сковорода должна быть осмотрена на наличие повреждений, если вы приобрели ее сами.

- Кастрюля/ сковорода должна иметь плоское дно и крышку с вентиляционным отверстием.

Ежедневный уход

1. Перед чисткой прибора выньте шнур питания из розетки. Подождите, пока поверхность не остынет.

2. Очистение нагревательной панели, панели управления и корпуса а :

- Для удаления незначительных загрязнений используйте мягкую ткань.

- Для удаления жира и пятен используйте ткань, смоченную в слабом растворе моющего средства.

3. В вентиляционном отверстии может скапливаться грязь, поэтому регулярно очищайте его щеточкой или ватной палочкой.

4. Помните, запрещено погружать прибор в воду, так как это приведет к его поломке.

5. Во избежание поломки прибора проверьте плотно ли штепсель держится в розетке.

6. Не вынимайте штепсель из розетки во время работы прибора. Чтобы продлить срок службы прибора, сначала нажимайте кнопку "On/Off", а затем вынимайте штепсель из розетки.

7. Вентилятор работает еще некоторое время после окончания готовки, поэтому рекомендуется дождаться полной остановки вентилятора, а затем выключать плиту.

8. Если прибор не используется долгое время, вынимайте штепсель из розетки.

9. Некоторые модели имеют защиту от тараканов. При необходимости вы можете положить что-то вроде шариков «анти-моль», чтобы отпугнуть тараканов.

Устранение неполадок

Если возникла какая-либо проблема во время работы с прибором, то прежде, чем вызвать сервисного работника, сверьтесь со следующей таблицей:

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
После подключения питания и нажатия клавиши «On/Off» прибор не отвечает.	Находится ли электросеть под напряжением?	Включите плиту после возобновления подачи электричества
	Плотно ли соединен штепсель с розеткой?	Проверьте соединение с розеткой. При необходимости вызовите работника для ремонта.
	Сгорел предохранитель?	При необходимости вызовите работника для ремонта.

Индукционная плита постоянно издает звуковой сигнал	Неподходящая посуда или нет посуды?	Используйте специальную посуду для индукционной плиты
	Посуда случайно была сдвинута с центра нагревательной панели?	Поставьте посуду в центр нагревательной панели.
	Достигает ли диаметр дна посуды 12 см?	Возьмите посуду с диаметром дна 12 или более сантиметров
Кнопки не реагируют при том, что плита нагрелась	Посуда пустая или температура слишком высокая?	Проверьте, все ли в порядке с посудой.
	Вентиляционное отверстие закрыто или забилося	Освободите/ очистите вентиляционное отверстие.
Код ошибки E0	Плита включена без посуды, либо используется неподходящая посуда	При отображении кода ошибки E0, E3, E5 проверьте, подходящая ли кухонная посуда, или снова включите плиту после того, как она остынет.
Код ошибки E1	Низкое напряжение	
Код ошибки E2	Высокое напряжение	
Код ошибки E3	Перегрев нагревательной панели	
Код ошибки E4	Обрыв цепи датчика нагревательной панели	При отображении кода ошибки E1, E2, E4, E6, E7, обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта.
Код ошибки E5	Перегрев биполярного транзистора	
Код ошибки E6	Короткое замыкание датчика нагревательной панели	
Код ошибки E7	Обрыв внутренней цепи	

Если не удастся устранить проблему, немедленно отключите прибор от электросети, обратитесь в сервисный центр для осмотра и ремонта. Сообщите код ошибки в сервисный центр. Во избежание любой опасности и повреждения прибора не разбирайте и не ремонтируйте его самостоятельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 2000 Вт
Номинальное напряжение: 220-240 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная сила тока: 9.1 А
Вес нетто: 1.65 кг
Вес брутто: 1.95 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ 1
УПАКОВКА 1

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ



ствующий
дов.

Вы можете помочь в охране окружающей среды! Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.

ПЛИТА ІНДУКЦІЙНА

Шановний покупцю!

Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки "Saturn". Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними й надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.

Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка

зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працездатність при вмиканні. Пристрій повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше ніж 1,5 години. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.

Опис виробу



Панель керування



ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Увага: негайно вимкніть індукційну плиту в разі будь-якої тріщини на її поверхні.

1. Не розташовуйте прилад в місці, де знаходиться газ або гаряче середовище, щоб уникнути пошкоджень або збоїв у роботі.

2. Щоб зменшити ризик пошкодження, штепсель слід вставляти в окрему розетку. Номінальна сила струму не менше 16А.

3. Помістіть прилад на рівну поверхню, відстань між ним і оточуючими його предметами повинна бути не менше 10 см.

4. Не занурюйте прилад і електричний шнур у воду або рідину і не допускайте потрапляння рідини всередину і контакту з внутрішніми електричними деталями. Перед очищенням шнур живлення повинен бути відключений від розетки.

5. Не закривайте вентиляційний отвір під час приготування, інакше це може призвести до нещасного випадку.

6. Щоб уникнути небезпеки, будь ласка, відкрийте кришку перед нагріванням консервованої їжі.

7. Обов'язково використовуйте шнур живлення, рекомендований виробником даного приладу.

8. Не нагрівайте металеві предмети на плиті, це може призвести до нещасного випадку.

9. Не кладіть металеві предмети на плиту.

10. НЕ нагрівайте порожній посуд на плиті, це може призвести до несправності або нещасного випадку.

11. Завжди очищайте прилад, щоб уникнути потрапляння бруду в вентилятор і забезпечити нормальну роботу приладу.

12. Не торкайтеся плити, поки прилад працює, щоб уникнути опіку.

13. Не дозволяйте дітям вмикати плиту без нагляду, щоб уникнути опіку або нещасного випадку.

14. Людям з кардіостимулятором необхідно підтвердження лікаря про те, що прилад не впливає на кардіостимулятор.

15. Щоб уникнути нещасного випадку не ставте даний прилад на газову плиту.

16. Будь ласка, не кладіть папір, тканину або інші предмети під днище сковороди / каструлі, щоб уникнути ризику пожежі.

17. Не ставте прилад на скатертину або килимок, щоб уникнути блокування вентиляційного отвору.

18. Будь ласка, уникайте ударів по пластині приладу. У разі утворення тріщини необхідно негайно вимкнути прилад і відключити його від мережі,

а потім звернутися в сервісний центр.

19. Не торкайтеся панелі керування будь-якими гострими предметами.

Термін служби – 1 рік. До введення в експлуатацію термін зберігання не обмежений.

Експлуатація приладу

1. Після приєднання штепселя до розетки прозвучить сигнал, і всі індикатори та дисплей загоряться на 1 секунду, вказуючи, що прилад з'єднався з джерелом живлення і перейшов у режим очікування.

2. Поставте відповідний посуд в центр нагрівальної панелі.

3. Індикатор значка [On/Off] загориться, індикатор живлення загориться, якщо кнопку [On/Off] натиснути один раз, прилад переходить в режим вибору функції, індикатор живлення блимає.

4. Натисніть кнопку відповідної функції, щоб почати роботу. Після закінчення приготування зупиніть роботу і переключіть прилад в режим очікування, натиснувши кнопку [On/Off].

Режим готування

(1) Натисніть [ON/FF], всі індикатори замигають на 1 секунду, дисплей покаже -- --. Плита знаходиться в режимі очікування.

(2) Натисніть [FUNCTION], дисплей покаже [2000], індикатор [hot pot] загориться.

У цьому режимі можна змінювати потужність кнопками + і -.

Загалом є 8 рівнів потужності: 200 - 400 - 800 - 1000 - 1300 - 1600 - 1800 - 2000 Вт.

Без роботи через 2 години прилад автоматично вимкнеться.

(3) Натисніть [FUNCTION], дисплей покаже [240°], індикатор [stir-fry] загориться.

У цьому режимі можна змінювати температуру кнопками + і -.

Загалом є 8 рівнів температури: 80 - 100 - 130 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240°

Без роботи через 2 години прилад автоматично вимкнеться.

(4) Натисніть [FUNCTION], дисплей покаже [220°], індикатор [barbecue] загориться.

У цьому режимі можна змінювати температуру кнопками + і -.

Загалом є 8 рівнів температури: 80 - 100 - 130 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240°

Без роботи через 2 години прилад автоматично вимкнеться.

(5) Натисніть [FUNCTION], дисплей покаже [2000], індикатор [water] загориться.

Ця функція автоматична, в ній не можна змінювати потужність і температуру.

Без роботи через 20 хвилин прилад автоматично вимкнеться.

(6) Натисніть [FUNCTION], дисплей покаже [1600], індикатор [soup] загориться. Через 20 хвилин готування дисплей покаже [800] – це режим підігріву.

Ця функція автоматична, в ній не можна змінювати потужність і температуру.

Без роботи через 60 хвилин прилад автоматично вимкнеться.

(7) Натисніть [FUNCTION], дисплей покаже [80°], індикатор [milk/tea] загориться.

Ця функція автоматична, в ній не можна змінювати потужність і температуру.

Без роботи через 20 хвилин прилад автоматично вимкнеться.

(8) Натисніть [FUNCTION], дисплей покаже [1600], індикатор [rice] загориться. Через 20 хвилин готування дисплей покаже [800] – це режим підігріву.

Ця функція автоматична, в ній не можна змінювати потужність і температуру.

Без роботи через 60 хвилин прилад автоматично вимкнеться.

Таймер/Відкладений старт

1. Користувач може встановити час початку готування, коли обрана певна функція готування.

2. Натисніть кнопку [Timer], дисплей покаже час.

3. За замовчуванням час [0], тому натискайте [+] або [-], щоб встановити бажаний час відстрочки.

4. Натисніть кнопку [+] або [-] один раз, щоб збільшити або зменшити час на 1 хвилину.

5. Натисніть і утримуйте кнопку 3 секунди, щоб збільшити або зменшити час на 10 хвилин.

6. Після закінчення встановлення часу можна натиснути кнопку готування один раз, або просто почекаати, поки дисплей перестане блимати.

7. Дисплей покаже бажану потужність або температуру, а також час, що залишився до початку готування.

8. Коли зворотний відлік часу мине, пролунає сигнал про початок готування.

9. Щоб скасувати функцію відкладеного старту, натисніть кнопку [On/Off], або утримуйте кнопку готування, щоб повернутися до налаштування потужності або температури.

10. Після підтвердження налаштування таймера ви можете переключитися між налаштуваннями потужності і температури - це не скасує функцію відкладеного старту.

11. Для функцій Hot Pot (печення), Stir-Fry (смаження), Barbecue (барбекю) відстрочка до 4 годин. Для функцій Water (вода), Soup (суп), Milk/Tea (молоко/чай), Rice (рис) відстрочка до 24 годин.

Рекомендований посуд



Матеріал посуду:

- Сталь, чавун, емальоване залізо, нержавіюча сталь, каструлі / сковорідки з плоским дном діаметром від 12 до 26 см.

- Кастрюля / сковорода, що призначена для індукційної плити.

- Кастрюля / сковорода повинна бути оглянута на наявність пошкоджень, якщо ви придбали її самі.

- Кастрюля / сковорода повинна мати плоске дно і кришку з вентиляційним отвором.

Щоденний догляд

1. Перед чищенням приладу витягніть шнур живлення з розетки. Зачекайте, поки поверхня охолоне.

2. Очищення нагрівальної панелі, панелі керування і корпусу:

- Для видалення незначних забруднень використовуйте м'яку тканину.

- Для видалення жиру і плям використовуйте тканину, змочену в слабкому розчині миючого засобу.

3. У вентиляційному отворі може накопичуватися бруд, тому регуляр-

но очищайте його щіточкою або ватною паличкою.

4. **Пам'ятайте**, заборонено занурювати прилад у воду, оскільки це призведе до його поломки.

5. Щоб уникнути поломки приладу, перевірте, чи щільно штепсель тримається в розетці.

6. Не витягуйте штепсель з розетки під час роботи приладу. Щоб продовжити термін служби приладу, спочатку натискайте кнопку "On/Off", а потім витягайте штепсель з розетки.

7. Вентилятор працює ще деякий час після закінчення готування, тому рекомендується дочекатися повної

зупинки вентилятора, а потім вимикати плиту.

8. Якщо прилад не використовується тривалий час, витягайте штепсель з розетки.

9. Деякі моделі мають захист від тарганів. При необхідності ви можете покласти щось на зразок кульок «анти-моль», щоб відлякати тарганів.

Усунення несправностей

Якщо виникла якась проблема під час роботи з приладом, то перш, ніж викликати сервісного працівника, звертєся з наступною таблицею:

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
Після підключення живлення і натискання клавіші «On/Off» прилад не реагує.	Чи знаходиться електромережа під напругою?	Увімкніть плиту після відновлення подачі електрики
	Чи щільно з'єднаний штепсель з розеткою?	Перевірте з'єднання з розеткою. При необхідності викликайте працівника для ремонту.
	Згорів запобіжник?	При необхідності викликайте працівника для ремонту.
Індукційна плита постійно видає звуковий сигнал.	Невідповідний посуд чи немає посуду?	Використовуйте спеціальний посуд для індукційної плити.
	Посуд випадково був зрушений з центру нагрівальної панелі?	Поставте посуд в центр нагрівальної панелі.
	Чи досягає діаметр дна посуду 12 см?	Візьміть посуд з діаметром дна 12 або більше сантиметрів
Кнопки не реагують при тому, що плита нагрілася	Посуд порожній або температура занадто висока.	Перевірте, чи все в порядку з посудом.
	Вентиляційний отвір закритий або забився.	Звільніть / очистіть вентиляційний отвір.
Код помилки E0	Плита увімкнена без посуду, або використовується невідповідний посуд	При відображенні коду помилки E0, E3, E5 перевірте, чи відповідний кухонний посуд, або знову увімкніть плиту після того, як вона охолоне.
Код помилки E1	Низька напруга	
Код помилки E2	Висока напруга	
Код помилки E3	Перегрів нагрівальної панелі	
Код помилки E4	Обрив ланцюга датчика нагрівальної панелі	При відображенні коду помилки E1, E2, E4, E6, E7, зверніться в сервісний центр для перевірки та ремонту.

Код помилки E5	Перегрів біполярного транзистора	
Код помилки E6	Коротке замикання датчика нагрівальної панелі	
Код помилки E7	Обрив внутрішнього ланцюга	

Якщо не вдається усунути проблему, негайно від'єднайте прилад від електромережі, зверніться в сервісний центр для огляду і ремонту. Повідомте код помилки в сервісний центр. Щоб уникнути будь-якої небезпеки і пошкодження приладу, не розбирайте і не ремонтуйте його самостійно.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність 2000 Вт
 Номінальна напруга: 220-240 В
 Номінальна частота: 50 Гц
 Номінальна сила струму: 9.1 А
 Вага нетто: 1.65 кг
 Вага брутто: 1.95 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ПЛИТА ІНДУКЦІЙНА 1
 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1
 З ГАРАНТІЙНИМ ТАЛОНОМ 1
 УПАКОВКА 1

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. УТИЛІЗАЦІЯ



Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний

центр утилізації відходів.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики й дизайн виробів.



Saturn[®]

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**INTERNATIONAL
MANUFACTURER'S WARRANTY**

**МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA

INTERNATIONAL MANUFACTURER'S WARRANTY

The Warranty is provided for the period of 1 year or more if the Law on User Right of the country where the appliance was bought provides for a greater minimum warranty period.

All terms of warranty comply with to the Law on Protection of the Consumer Rights and are governed by the legislation of the country where the product was bought.

The warranty and free of charge repair are provided in any country where the product is delivered to by Saturn Home Appliances or authorized representative thereof, and where no restriction of import or other legal provisions interfere with rendering of warranty services and free of charge repair.

Cases uncovered by the warranty and free of charge repair:

1. Guarantee coupon is filled in improperly.
2. The product has become inoperable because of the Buyer's nonobservance of the service regulations indicated in the instruction.
3. The product was used for professional, commercial or industrial purposes (except for the models, specially intended for this purpose that is indicated in the instruction).
4. The product has external mechanical damage or damage caused by penetration of the liquid inside, dust, insects and other foreign objects.
5. The product has damages caused by non-observance of the rules of power supply from batteries, mains or accumulators.
6. The product was exposed to opening, repair or modification of design by the persons, unauthorized to repair; independent cleaning of internal mechanisms etc. was made.
7. The product has natural wear of parts with limited service life, expendables etc.
8. The product has deposits of scale inside or outside of fire-bar elements, irrespective of used water quality.
9. The product has damages caused by effect of high (low) temperatures or fire on non-heat resistant parts of the product.
10. The product has damages of accessories and nozzles which are included into the complete set of product shipment (filters, grids, bags, flasks, cups, covers, knives, sealing rings, graters, disks, plates, tubes, hoses, brushes, and also power cords, headphone cords etc.).
11. A defect was a result of inappropriate installing of the appliance by non-specialists of the supplier's authorized service center.

Note: the product should be clean before handing over to the service center.

On the warranty service and repair, please contact the authorized service centers of "Saturn Home Appliances".

MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA

Záruka se poskytuje na dobu 1 rok.V případě že Zákon na ochranu spotřebitele dané země nařizuje delší dobu, prodlužuje se záruka na tuto dobu.

Veškeré záruční podmínky odpovídají Zákonu o ochraně práv uživatelů a jsou řízené zákonodárstvím státu, kde byl výrobek koupen.

Záruka a bezplatná oprava se poskytují v každém státě,kam jsou výrobky dodané společností „Saturn Home Appliances“ nebo jejím zplnomocněným zástupcem a kde nejsou žádná omezení na dovoz nebo jiné právní předpisy omezující poskytnutí záručního servisu a bezplatné opravy.

Případy,na které se záruka a bezplatná oprava nevztahují

1. Záruční list je vyplněn nesprávně.
2. Výrobek byl poškozen kvůli tomu, že zákazník nesplnil pravidla použití, která jsou uvedena v návodu.
3. Výrobek byl používán k profesionálním, komerčním nebo průmyslovým účelům (kromě modelů speciálně určených pro tyto účely, což je uvedeno v návodu).
4. Výrobek má vnější mechanická poškození nebo poškození, vyvolaná tím, že se dovnitř dostala tekutina, prach, hmyz a jiné cizí předměty.
5. Výrobek má poškození, která jsou vyvolaná nesplněním pravidel napájení od baterií, sítí nebo akumulátorů.
6. Výrobek rozebírali, opravovali nebo měnili jeho konstrukci lidé, kteří nebyli zplnomocněni k opravě, bylo provedeno samostatné čištění vnitřních mechanismů a pod.
7. Výrobek má přirozené opotřebení dílů s omezenou dobou použití, spotřebních materiálů atd.
8. Výrobek má vrstvu usazeniny uvnitř nebo zvenku termoelektrických ohříváčů, bez ohledu na kvalitu používané vody.
9. Výrobek má poškození, která jsou vyvolaná působením vysokých (nízkých) teplot nebo ohně na termonestabilní části výrobku.
10. Výrobek má poškozené příslušenství a nástavce, které jsou dodané spolu s výrobkem (filtry, sítky, sáčky, baňky, mísy, víka, nože, šlehače, struhadla, kotouče, talíře, trubky, hadice, kartáče a také síťové šňůry, sluchátkové šňůry atd.).
11. Vada je důsledkem nesprávné instalace výrobku neoprávněnou osobou.

Poznámka: výrobek se musí dávat na opravu pouze v čisté podobě.

V otázkách záručního servisu a oprav se obračejte na autorizovaná servisní střediska společnosti „Saturn Home Appliances“.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие предоставляется на срок 1 год или более в случае, если Законом о защите прав потребителей страны, в которой было приобретено изделие, предусмотрен больший минимальный срок гарантии.

Все условия гарантии соответствуют Закону о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, в которой приобретено изделие. Гарантия и бесплатный ремонт предоставляются в любой стране, в которую изделие поставляется компанией «Saturn Home Appliances» или ее уполномоченным представителем, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.

Случаи, на которые гарантия и бесплатный ремонт не распространяются:

1. Гарантийный талон заполнен неправильно.
2. Изделие вышло из строя из-за несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, указанных в инструкции.
3. Изделие использовалось в профессиональных, коммерческих или промышленных целях (кроме специально предназначенных для того моделей, о чем указано в инструкции).
4. Изделие имеет внешние механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и др. посторонних предметов.
5. Изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от батарей, сети или аккумуляторов.
6. Изделие подвергалось вскрытию, ремонту или изменению конструкции лицами, не уполномоченными на ремонт; производилась самостоятельная чистка внутренних механизмов и т.д.
7. Изделие имеет естественный износ частей с ограниченным сроком службы, расходных материалов и т.д.
8. Изделие имеет отложение накипи внутри или снаружи ТЭНов, независимо от качества используемой воды.
9. Изделие имеет повреждения, вызванные воздействием высоких (низких) температур или огня на нетермостойкие части изделия.
10. Изделие имеет повреждения принадлежностей и насадок, входящих в комплект поставки изделия (фильтров, сеток, мешков, колб, чаш, крышек, ножей, венчиков, терок, дисков, тарелок, трубок, шлангов, щеток, а также сетевых шнуров, шнуров наушников и т.д.).
11. Дефект возник в результате некорректной установки изделия не специалистами уполномоченного сервисного центра поставщика.

Примечание: изделие сдается в ремонт исключительно в чистом виде.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращайтесь в специализированные сервисные центры фирмы «Saturn Home Appliances».

Перечень сервисных центров постоянно меняется. Посмотреть актуальный перечень специализированных сервисных центров можно на сайте: <http://saturn.ua/ru/servis>, или узнать по телефону горячей линии: 0-800 505-27-09

Город, адрес	Название АСЦ	Телефон	МБТ	Сплит- системы	LCD	СМА	Мороз, лари
г. Азов, ул. Привокзальная, 4	«МИР СЕРВИСА»	8(988) 993-37-78	+		+	+	+
г. Альметьевск, ул. К. Цеткин, 18а	Сервисный Центр ИП Валиуллин М.Р.	8(8553) 32-22-11 8(960) 047-22-11	+	+	+	+	+
г. Апшеронск, Краснодар- ский край, ул. Ворошило- ва, 109	Абсолют-сервис	8(86152) 2-81-99	+	+	+	+	+
г. Архангельск, ул. Кот- ласская, 1, кор. 1, офис 12	«ВЕГА-29»	8(8182) 44-15-55	+				
г. Астрахань, ул. Савушкина, 47	ООО ПКЦ «ВДВ»	8(8512) 25-19-39 8(8512) 25-12-00	+	+	+		
г. Астрахань, ул. Кирова, 54	«Радиомастерская»	8(8512)50-19-97	+		+		
г. Астрахань, ул. Максако- вой, 16, 2 этаж, комн.77	СЦ «Ремонтная Бри- гада»	8(8512)54-67-67 8(8512)54-91-91		+		+	+
г. Ахтубинск, м-н Мелиораторов, 15	ООО «Ковчег»	8(85141) 3-61-25	+	+	+	+	+
г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д.8	«СКВ Сервис»	8(927) 565-11-56	+	+	+	+	+
г. Ахтубинск, ул. Панфилова, 32	Сервисный Центр ИП Комаров Нико- лай	8(927) 552-47-21 8(937) 122-13-99				+	+
г. Ачинск, ул. Кирова, 4 А	СЦ «ВИД-Сервис»	8(39151) 5-90-94 8(983) 158-21-94	+			+	+
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	ООО «Диод»	8(3852) 63-94-02	+		+	+	+
г. Барнаул, ул. Пролетарская, д.114	«Сибстайл»	8(3852) 20-25-52 8(3852) 69-60-09		+			+
г. Батайск, пер. Книжный, 9, кв.25	ИП Кулешов А.П.	8(905) 425-604-73	+	+	+		
г. Батайск, ул. Матросова, 37	Центральный Сер- висный Центр	8(8635) 47-47-72 8(8635) 47-47-72	+	+	+	+	+
г. Белгород, ул. Железно- дорожная, 79В, 2 этаж.	СЦ «Регион-Сервис»	8(980) 521-76-16	+				
г. Белореченск, ул. Мира, 63	ООО «Дело техни- ки»	8(86155) 3-11-00 8(918) 980-64-75	+	+	+	+	+
г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 63	СЦ «Radmond»	8(4162) 21-00-88 8(4162) 54-01-23	+				
г. Брянск, ул. Ульянова, 36	СЦ «Техномастер»	8(4832) 68-71-75	+	+	+	+	+
г. Брянск, проезд Московский, 3	ООО «Центр Клима- та»	8(4832) 63-06-00 8(4832) 33-15-61		+			
г. Бугуруслан, ул. Транспортная, 18	«Рембыттехника»	8(3535) 23-23-98 8(922) 802-21-58	+	+	+	+	+
г. Буденновск, ул. Октябрьская, 84	ИП Цивенов Д.С.	8(86559) 2-08-02 8(86559) 5-29-71	+	+	+	+	+

г. Буденновск, пер. Рабочий, 1	Арутюнян Гарник Гургенович	8(928) 92-00-497 8(86559) 2-07-17					+
г. Буйнакск, ул. Шамиля, 136/4	Техник-ise	8(964) 013-00-59	+	+	+	+	+
г. Владимир, ул. Батурина, 39	ООО «ДОМСЕРВИС»	8(4922) 44-72-80 8(4922) 44-72-81	+	+	+	+	+
г. Волгоград, ул. Елецкая, 173	ООО «МастерКласс»	8(8442) 97-50-10 8(960) 883-59-00		+			
г. Волгоград, ул. Томская, 4А	ИП Спицын С.В.	8(8442) 98-16-47 8(8442) 53-06-04	+	+	+	+	+
г. Волгоград, ул. М. Балонина, 11 Г	ООО «Спец-Холод»	8(8442) 37-16-74 8(8442) 37-69-03		+			
Волгоградская обл., Кала- чевский р-н, п. Береслав- ка	Сервисный Центр «ТехноБыт»	8(961) 688-53-48		+			
Волгоградская обл., р.п. Быково, ул. Калинина, 9	Сервисный Центр ИП Рахимов Ренат	8(927) 521-52-00		+		+	+
Волгоградская обл., п. Елань, ул. Л. Толстого, 32	Сервисный Центр ИП Егоров Юрий	8(937) 722-68-12				+	+
Волгоградская обл., р.п. Октябрьский, ул. Кругли- кова, 158	Сервисный Центр ИП Макеев Юрий	8(937) 730-66-03		+		+	+
Волгоградская обл., г. Суровикино	Сервисный Центр ИП Караичев Алек- сей	8(904) 404-14-55				+	+
г. Волгодонск, Ростовская обл., пр-т. Строителей, 12/15	СЦ «Master»	8(928) 126-63-66	+		+		
г. Волгодонск, ул. Ленина, 110	«Х МОБАЙЛ»	8(961) 41-001-71 8(918) 500-54-99	+	+	+	+	+
Вологодская обл., п. Рубцово, 1а	ООО «МИГ»	8(8172) 52-72-51	+		+		
г. Воронеж, ул. Б. Хмельницкого, 46	СЦ «ТЕХНО»	8(473) 260-09-08 8(473) 240-57-73	+		+	+	
г. Воронеж, ул. Рижская, д. 12-15	ООО «АМГ»	8(920) 436-08-52 8(960) 131-17-99		+			
г. Горно-Алтайск, пер. Жукова, 13	СЦ «Викс»	8(38822) 6-23-32	+		+	+	+
г. Грозный, ул. Дадин Айбики, 48	«Арсгир»	8-962-655-20-00	+	+	+	+	+
г. Грозный, ул. Угольная, 308	ИП Лачиев Р. М.Ч	8-962-753-67-67	+				
Грозный, ул. Маяковского, 17 в	ООО «Алиф»	8(8712) 22-49-21 8(928) 001-33-03	+	+	+	+	+
г. Дзержинск, Нижегород- ская обл., ул. Чапаева, 68	Мастерская «СЕР- ВИС ПЛЮС»	8(8313) 21-14-14	+		+		
г. Дзержинск, пр. Циолковского, 54	СЦ «Кварц»	8(8313) 20-56-00	+	+	+	+	
г. Димитровград, ул. Октябрьская, 63	АСЦ «ЭлКом Сер- вис»	8(84235) 2-86-59 8(84235) 9-14-64	+		+	+	+
г. Ейск,	АСЦ «Техносервис»	8(86132) 2-11-71	+	+	+	+	+

ул. Пушкина, 84		8(86132) 3-66-02					
г. Ейск, ул. Маяковского, 55	СЦ «Гарант»	8(86132)5-05-00	+	+		+	+
г. Екатеринбург, ул. Походная, 81, офис 3	СЦ «Элитдеталь-сервис»	8(343) 361-11-77 8(343) 361-11-78	+		+	+	+
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 64	Мастерская «Ремонт бытовой техники и электроники»	8(343) 240-26-60	+		+		
г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 7А, офис 201	Сервисный центр «GOLD»	8(919) 372-28-04		+			+
г. Екатеринбург, ул. Д. Зверева, 31, А, оф.2	СЦ «Мастер-Сервис»	8(343) 385-12-89	+	+	+	+	+
г. Елец, Липецкая обл., ул. Октябрьская, 47	ООО фирма «ПО-ЛЮС»	8(47467) 4-12-08 8(47467) 4-33-17	+		+		
г. Зерноград, ул. им. Косарева, 22	ИП Поддубный Л.Ю.	8(86359) 4-32-23 8(86359) 4-06-42		+			
г. Иваново, ул. Дзержинского, 45/6	ООО «Спектр-Сервис»	8(4932) 335185 8(4932) 335236	+	+	+	+	+
г. Изобильный, мк-н. «Радуга» №7 (рынок «Светлана»)	«Автоматика 26»	8(86545) 2-74-74		+			
г. Ижевск, ул. Азина, 4	ООО «АРГУС-Сервис»	8(3412) 30-79-79 8(3412) 30-83-07	+		+	+	+
г. Ижевск, ул. М. Горького, 76	ООО «АРГУС-Сервис»	8(3412) 78-76-85 8(3412) 78-06-64	+		+	+	+
г. Ижевск, ул. Буммашевская, 7/1, офис 301, 307	«Климат-Контроль»	8(3412) 44-60-40 8(3412) 44-60-67		+			
г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, 24а	СЦ «Аквамарин»	8(8362) 24-11-24 8(8362) 25-55-40	+	+	+	+	
г. Иркутск, ул. Академическая, 24	ООО «Мастер ТВ»	8(3952) 42-55-76 8(3952) 78-15-83	+		+	+	
г. Иркутск, ул. Сурнова, 56	СЦ «Комту»	8(3952) 28-74-50 8(3952) 76-71-75		+		+	+
г. Ишим, ул. Карасульская, 183	ООО «Домотехника-сервис»	8(34551) 7-46-31					+
г. Казань, ул. Гвардейская, 9А	АСЦ «VIP-SERVIS»	8(843) 258-92-15	+		+	+	
г. Казань, ул. Восстания, 100, кор. 45	Сервисный центр «Элнет»	8(843) 240-64-94	+	+	+	+	+
г. Калининград, Московский пр-т, д. 163	«1000 мелочей сервис»	8(4012) 58-83-54 8(4012) 76-04-77	+		+		
г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, 336	Техноцентр-Сервис	8(3439) 39-95-20 8(34399) 34-74-40	+	+	+	+	+
г. Камышин, ул. Ленина, 6В	ООО СЦ «Альфа»	8(84457) 9-17-43 8(84457) 9-45-89	+	+	+	+	+
г. Карабулак, ул. Джабагиева, 157	ИП Хамхоев И.М.	8(8734) 44-42-44	+	+		+	+
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2	ВК-Сервис	8(3842) 35-39-67	+			+	

г. Кизляр, пер. Рыбный 17	«Терек»	8(87239) 2-33-55 8(87239) 3-01-77	+	+	+	+	+
г. Киров, ул. Некрасова, 42	ООО «Экран-Сервис»	8(8332) 56-25-95 8(8332) 54-70-77	+		+	+	
г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 96 Б	«Эверест»	8(86393) 2-10-43		+			
г. Константиновск, Ростов- ская обл., пер. Студенче- ский, 9	Макаров-ЮГ	8(988) 548-24-36	+		+		
г. Кореновск, ул. Пурыхина, 2, кор. А	ИП Бондаренко А.В.	8(86142) 4-43-59	+	+	+	+	+
г. Кореновск, ул. Ярославская, 1	«Сервис Бытовой Техники»	8(918) 936-36-53		+		+	+
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 3	«Абсолют-сервис	8(861) 267-50-88	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Акаде- мика Лукьяненко, 103, оф.55	«М-Сервис-Юг»	8(861) 222-64-13 8(861) 222-85-55 8(905) 408-08-38	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Воронежская, 16	ТЕХНОЛОГИИ КОМ- ФОРТА	8(861) 235-49-68	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Белозер- ная, 111	«БАТ-СЕРВИС»	8(918) 102-00-10 8(961) 501-92-22	+	+	+	+	+
Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 106 Б	СЦ «Офисная Тех- ника»	8(86156) 3-40-40 8(918) 990-35-04	+		+	+	
Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Свердликова, 116	ИП Галишников А.А.	8(86164) 7-01-22		+			
Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Жлобы, 57 Г	ООО «Уманытсер- вис»	8(86145) 3-78-74		+			+
Краснодарский край, ст. Стародеревянковская, ул. Комсомольская, 25	ООО «ЭлитСервис»	8(86164) 65-4-95 8(918) 355-81-70	+	+		+	+
Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Толстого, 1	ИП Галишников А.А.	8(86153) 4-16-70		+			
Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Шевченко, 242, кв. 1	ИП Притула И.В.	8(86 151) 4-10-92	+	+	+	+	+
г. Красноярск, ул. Дудинская, 6	ООО «Сибирский мастер»	8(3912) 92-92-22 8(3912) 41-78-88	+	+	+	+	+
г. Красноярск, ул. Дудинская, 1	СЦ «Электроальянс»	8(3912) 93-54-33 8(3912) 94-52-82	+	+	+	+	+
г. Курск, ул. Студенче- ская, 36-А, ул. Сумская, д. 37-Б	СЦ «Маяк+»	8(4712) 50-85-90 8(4712) 35-04-91	+	+	+	+	
г. Курск, ул. Садовая, 5	ООО «Первая Сер- висная Компания»	8(4712) 51-45-75	+	+	+	+	+
г. Курск,	ООО «Первая Сер-	8(4712) 54-74-24	+	+	+	+	+

ул. Добролюбова, 17	висная Компания»					
г. Лабинск, Краснодарский край, ул. Турчанинова, 2	ООО «БЫТСЕРВИС»	8(86169) 7-39-99 8(86169) 7-24-96	+	+	+	+
г. Липецк, ул. Космонавтов, 66	ООО «Владон»	8(4742) 33-45-65 8(4742) 33-45-95	+	+	+	+
г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	ООО «Электрон-Сервис»	8(8772) 55-62-38		+		+
г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 164	Сервисный центр «РОСАМ»	8(8722) 93-30-73	+	+	+	+
г. Махачкала, пр-кт Аку-шинского 14-линия, 21	«Техник-ise»	8(8722) 63-23-94 8(8722) 93-55-15	+	+	+	+
г. Миллерово, Ростовская обл., ул. Калинина, 11	СЦ «Мастер Плюс»	8(86385) 2-33-26 8(960) 458-07-11	+	+		+
г. Морозовск, ул. Советская, 9 А	«Х МОБАЙЛ»	8(909) 401-35-21	+	+	+	+
г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, 3 (м.ул. Подбельского)	Технический Центр «Юник»	8(495) 721-30-70 8(499) 168-05-19 8(499) 168-47-15	+		+	+
г. Набережные Челны, ул. Вахитова, 20 (30/05)	Сервисный Центр «ТриО»	8(8552) 359002 8(8522) 359042	+	+	+	+
г. Набережные Челны, пр-т. Московский, 154 (52/28)	АСЦ «VIP-SERVIS»	8(8552) 99-91-45	+	+	+	+
г. Нальчик, пр-т. Ленина, 24	ООО «Алфа-Сервис»	8(8662) 42-04-30 8(8662) 42-12-21	+		+	
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55	СЦ «ЭДВИС»	8(86554) 5-59-77 8(86554) 3-67-57	+	+	+	+
г. Нефтекамск, ул. Победы, 10А	АСЦ «Техно-Мастер»	8(34783) 3-43-44	+	+	+	+
г. Нижнекамск, ул. Кайма-нова, 9 (маг. «Ак Кал-фак»)	«Техника»	8(8555) 48-08-80 8(917) 906-60-06	+		+	+
г. Нижний Новгород, ул. Марата, 51	ООО «Прок-Сервис»	8 (831) 220-84-94 8 (831) 413-82-91	+		+	
г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 18А		8(831) 46-18-848		+		+
г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6		8(831) 46-18-848		+		+
г. Новокузнецк, Кемеров-ская обл., ул. Грдины, 18	ООО «Сибсервис»	8(3843) 20-31-33	+		+	+
г. Новомосковск, ул. Московская, 21/27	ООО «ЕСКО»	8(48762) 6-46-46	+	+	+	+
г. Новороссийск, ул. Серова, 14	ООО «АРГОН-СЕРВИС»	8(8617) 63-11-15 8(8617) 63-03-95	+		+	
г. Новосибирск, ул. Королёва, 17А	ООО «К-техника»	8(383)274-99-33 8(383) 274-99-45	+		+	
г. Новосибирск, ул. Воинская, 63, кор. 3	ООО «Керамика»	8(383) 210-59-49 8(383) 210-52-92	+		+	+

г. Новосибирск, ул. Котовского, 2	«Сервис Центр»	8(383) 351-39-19	+		+		
г. Новошахтинск, пл. Базарная, 24А	«ЭлектроМир	8(86369) 3-74-75 8(928) 609-35-85	+	+	+		
г. Оренбург, ул. Космическая, 4	ИП Бабина Т.В.	8(3532) 36-87-94	+			+	+
г. Омск, ул. 5-я Кордная, 1	АСЦ «Вес-Трэйд»	8(3812) 577-092 8(3812) 576-329	+		+		
г. Омск, ул. Лермонтова, 194	ООО «Домотехника-сервис»	8(3812) 36-74-01					+
г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 130	«Гарантийная мастерская»	8(3812) 36-42-02	+	+	+	+	
г. Орск, ул. Батумская, 25	«Айс-Сервис+»	8(3537) 37-23-83	+	+	+	+	+
г. Орск, пр. Ленина, 11	ООО «Гранд-Сервис»	8(3537) 35-79-93 8(3537) 20-60-70	+	+	+	+	+
г. Орск, ул. Грозненская, 11-А	ООО «Гранд-Сервис»	8(3537) 35-79-93 8(987) 796-00-19	+	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3, кор. Б	ООО «СК-Сервис»	8(342) 221-40-99	+	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Маршрутная, 19, кор. 1	СЦ «Энерго-климат»	8(342) 240-88-88 8(342) 205-57-88	+	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Маршрутная, 11	СЦ «Энергоклимат»	8(342) 240-93-35 8(342) 240-93-24		+			
г. Петрозаводск, ул. Северная, 11	«Алкор-Сервис»	8(8142) 78-06-93 8(8142) 70-65-48	+		+		
г. Прокопьевск, ул. Обручева, 39-5	ИП Сюткин В.В.	8(3846) 69-33-00	+	+	+	+	+
г. Псков, ул. Труда, 11	ООО «Ремонт и Сервис»	8 (8112)-53-86-30 8 (8112)-53-86-50	+		+		+
г. Пятигорск, ул. 5-ый Переулок, 13	Сервисный Центр	8(8793) 98-70-11 8-918-743-69-46	+	+	+	+	+
г. Россошь, Воронежская обл., ул. Малиновского, 50-Е	Региональная Сервисная Компания	8(47396) 48-911	+	+	+	+	+
г. Россошь, Воронежская обл., ул. Простеева 18 стр.1	Региональная Сервисная Компания	8(47396) 47-676	+	+	+	+	+
г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37 В	ООО «Максим-Сервис»	8(863) 250-47-77	+		+		
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 7	«Алиса-Сервис»	8(863) 227-60-90 8(863) 299-00-50	+	+	+	+	+
г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52, офис 55	ООО «Мастер»	8(863) 21-92-112 8(800) 100-51-52	+	+	+	+	+
Ростовская обл., ст. Багаевская, ул. Трюта, 11-А/17-А	ИП Иванов А.П.	8(906) 453-35-81	+		+		
Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 14	«Всё Для Дома»	8(86370) 2-19-50	+	+	+	+	+

г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Свободы 12	Сервисная служба «ТЕХНОСЕРВИС»	8(4855) 22-04-77 8(4855) 25-38-60	+	+	+	+	+
г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Моторостроителей, 21	Сервисная служба «ТЕХНОСЕРВИС»	8(4855) 24-31-21	+	+	+	+	+
г. Рязань, ул. Пушкина, 14, кор. 1	ООО «Гарант-Климат»	8(4912) 76-88-01 8(4912) 40-30-30	+	+	+	+	+
г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, 42-А	ООО «Гарант-Климат»	8(4912) 41-33-02	+	+	+	+	+
г. Самара, ул. Ленинградская, 100/ ул. Ленинская, 56	ООО «Спец-Мастер»	8(846) 990-37-51 8(846) 240-98-17	+	+	+	+	+
г. Самара, ул. Свободы, 149	ООО «СК-Сервис-Самара»	(846) 979-9-979	+	+	+	+	+
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 197	ООО «Евросервис XXI»	8(812) 600-11-97	+	+	+	+	
г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 41- А	ООО «Прогресс-Сервис»	8(812) 325-36-56 8(812) 325-36-57	+		+	+	
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 11, 36-Н, лит. И	ООО «БИТ-95»	8(812) 822-18-00 8(812) 320-06-61	+				
г. Саранск, ул. Садовая, 1	ООО «ТЕСТ-СЕРВИС»	8(8342) 23-05-91 8(8342) 47-48-59	+	+	+		
г. Саратов, ул. Большая Садовая, 95	ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов»	8(8452) 52-81-21 8(8452) 52-83-84	+	+	+	+	+
г. Сергиев Посад, пр-т. Красной Армии, 253-А	СП «Городская Служба Бытового Сервиса»	8(496) 547-04-95 8(496) 549-32-79	+	+		+	+
г. Серпухов, ул. Советская, 47	БЮРО РЕМОНТА «АЛЬФА-S»	8(963) 624-49-46			+	+	+
г. Смоленск, ул. Крупской, 44	СЦ «АТЛАНТ»	8(4812) 45-05-13 8(920) 333-09-44	+	+	+	+	+
г. Сочи, ул. Донская, 90	ООО «ДЭЛ»	8(8622) 55-51-19 8(8622) 55-01-08	+			+	+
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63	ООО «Унисервис»	8(8652) 24-30-14 8(8652) 23-31-81	+	+	+	+	+
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 15-Е, оф. 21	«Мир Климата»	8(8652) 95-53-68 8(8652) 95-61-90		+			
г. Ставрополь, пр. Буйнакского, 3/4	«Империя Климата»	8(8652) 44-88-66		+			
г. Старый Оскол, Белгородская обл., м-н. Лебединец, 1а	ЗАО «АВАНТАЖ-ИНФОРМ»	8(4725) 24-62-27 8(4725) 24-73-49	+	+	+		
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, ул. Худайбердина, 158	ООО «Сервис-Технос»	8(3473) 20-12-13 8(3473) 20-27-70	+		+	+	+
г. Сыктывкар, Респуб. Коми, ул. Гаражная, 25	«ТехСервис»	8(8212) 22-95-29 8(8212) 29-12-20	+	+	+	+	+
г. Тамбов, ул. Мичуринская, 137-А	ООО «БВС-2000»	8(4752) 56-19-42 8(4752) 56-19-44	+	+	+	+	+

г. Тверь, б-р. Шмидта, 18	СЦ «СПЕКТР»	8(4822) 47-65-65 8(4822) 47-58-58	+	+	+	+	+
г. Тимашевск, Красно- дарский кр., ул. Ленина, 24/2	Сервис бытовой техники	8(86130) 4-86-59 8(918)147-02-03	+	+		+	+
г. Тихорецк, ул. Гоголя, 2/2	АСЦ «БЫТ-СЕРВИС»	8(86196) 7-20-53	+	+	+	+	+
г. Тольятти, ул. Мира, 48	ООО «Волга Техни- ка+»	8(8482) 22-72-41 8(8482) 22-71-85 8(8482) 61-65-64	+	+	+	+	+
г. Тула, пр. Ленина, 115 Б	ООО «Виксам»	8(910) 949-68-44 8(953) 182-61-82	+	+	+	+	+
г. Тюмень, ул. Республики, 169/5	СЦ «Пульсар»	8(3452) 75-95-08 8(3452) 20-82-65	+		+	+	
г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, 24	СЦ «КАНИФОЛЬ»	8(9292) 69-56-60; 60-56-60- городск.	+	+	+	+	+
г. Тюмень, ул. Ватутина, 55	Сервисный Центр«Ваш Дом»	8(3452) 47-35-69	+		+	+	+
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 28	СЦ «Мастер»	8(3012) 21-89-63	+		+	+	+
г. Ульяновск, ул. Металлистов, д.16/7	АСЦ «Современный сервис»	8(8422) 73-44-22 8(8422) 73-29-19	+	+		+	+
г. Уфа, ул. Академика Ко- ролева, 6/1	ООО «Бирюса- сервис»	8(347) 236-57-07	+		+		
г. Уфа, пр-т. Салавата Юлаева, 59	«Импорт-сервис»	(347) 2281701	+		+	+	+
г. Уфа, ул. Мира, 7; ул. Менделеева, 153; пр. Ок- тября, 42	СЦ «Дженерал»	8(347) 279-90-70 8(347) 241-62-02					+
г. Хасавюрт, ул. Махачка- линская, 70-А	«Техник-ise»	8(928) 048-93-10	+	+	+	+	+
г. Цимлянск, Ростовская обл., ул. Социалистиче- ская, 15-А	«Телерадиотовары»	8(86391) 2-18-06	+		+		
г. Чебоксары, ул. Гагарина, 36	ЗАО «Телерадио- сервис»	8(8352) 62-30-97 8(4942) 63-20-98	+		+		
г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б	Рембыттехника	8(351) 239-39-34 8(351) 239-39-35	+	+	+	+	+
г. Челябинск, ул. Вороши- лова, 57 В, оф. 3	ООО РСЦ «Подебус»	8(351) 225-13-13 8(351) 236-12-40	+		+	+	+
г. Черкесск, пр. Ленина, 340-В	АСЦ «ЮГ-СЕРВИС»	8(8782) 27-30-60 8(8782) 27-70-77	+	+	+	+	+
г. Черкесск, ул. Первомай- ская, 48, оф. 11	АСЦ «Мак.Сим. »	8(8782) 25-04-66 8(8782) 25-19-15	+	+	+	+	+
г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 13	СЦ «КАВКАЗ- СЕРВИС»	8(8782) 23-91-26 8(928) 385-22-42	+	+	+	+	+
г. Чита, ул. Токмакова, 33	«Центрбытсервис»	8(3022) 36-39-36 8(3022) 36-39-32	+	+	+	+	+
г. Шахты, Ростовская обл., ул. Садовая, 1	ТехноСервис	8(904) 345-83-18	+	+	+	+	+

г. Элиста, 3-й микрорайон, 21-А	«СКВ Сервис»	8(84722) 9-52-07 8(937) 469-52-07	+	+	+	+	+
г. Энгельс, ул. Петровская, 57	«Ремонт-сервис»	8(8453) 55-80-89 8(964) 848-45-06	+		+	+	+
г. Ярославль, ул. Угличская, 12	ООО «Трио-Сервис»	8(4852) 25-94-83	+		+		

МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на виріб надається на термін 1 рік чи більше у випадку, якщо Законом про захист прав споживачів країни, в якій був придбаний виріб, передбачений більший мінімальний термін гарантії.

Всі умови гарантії відповідають Закону про захист прав споживачів і регулюються законодавством країни, у якій придбано виріб.

Гарантія і безкоштовний ремонт надаються в будь-якій країні, у яку виріб постачається компанією «Saturn Home Appliances» чи її уповноваженим представником, і де ніякі обмеження по імпорту чи інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

Випадки, на які гарантія і безкоштовний ремонт не поширюються:

1. Гарантійний талон заповнений неправильно.
2. Виріб вийшов з ладу через недотримання Покупцем правил експлуатації, зазначених в інструкції.
3. Виріб використовувався в професійних, комерційних чи промислових цілях (крім спеціально призначених для цих моделей, про що зазначене в інструкції).
4. Виріб має зовнішні механічні чи uszkodження, викликані влученням всередину рідини, пилу, комах і інших сторонніх предметів.
5. Виріб має uszkodження, викликані недотриманням правил живлення від батарей, мережі чи акумуляторів.
6. Виріб піддавався розкриттю, ремонту чи зміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт; проводилося самостійне чищення внутрішніх механізмів тощо.
7. Виріб має природний знос частин з обмеженим терміном служби, витратних матеріалів і т. д.
8. Виріб має відкладення накипу всередині чи зовні ТЕНів, незалежно від якості використаної води.
9. Виріб має uszkodження, чи uszkodження, які викликані впливом високих (низьких) температур чи вогню на нетермостійкі частини виробу.
10. Виріб має uszkodження приладдя і насадок, що входять у комплект постачання виробу (фільтрів, сіток, мішків, колб, чаш, кришок, ножів, вінчиків, терок, дисків, тарілок, трубок, шлангів, щіток, а також мережних шнурів, шнурів навушників тощо).
11. Дефект виник внаслідок некоректного встановлення виробу не спеціалістами уповноваженого сервісного центру постачальника.

Примітка: виріб здається в ремонт виключно в чистому вигляді.

З питань гарантійного обслуговування і ремонту звертайтеся до спеціалізованих сервісних центрів фірми «Saturn Home Appliances».

Перелік сервісних центрів постійно змінюється. Переглянути актуальний перелік спеціалізованих сервісних центрів можна на сайті: <http://saturn.ua>, або дізнатися за телефоном гарячої лінії: 0-800 502-502

Місто, Адреса АСЦ	Назва АСЦ	№ телефона	Аудіо-Відео техні- ка (АВ)	Мала побутова техніка (МПП)	Велика побутова техніка (ВПП)	Кондиціонери	Холодильники, лапи	Газові таганки	ІТ-техніка
Алчевськ, вул. Гагаріна, 36	Hi-Fi (Кіслов)	(06442) 9-11-37 (099) 052-10-01	+	+	+	+	+	+	+
Біла Церква, бул. Олександрійський (50- років Перемоги), 82	Маяк-сервіс (ФОП Паппа Ю.К.)	(04563) 6-84-13	+	+	+	+	+	+	+
Бердичів, вул. Житомирсь- ка, 57	Євросервіс	(04143) 4-06-36	+	+	+	-	+	+	+
Берегове, вул. І. Франка 43	ФОП Пруніца	(03141) 4-34-32	+	+	+	-	-	+	+
Вінниця, вул. Енергетична, 3а	ВФ ТОВ Лотос	(0432) 69-95-73, (067) 622-56-62	+	+	+	+	+	+	+
Вінниця, пров. Костя Широцького, 3а	Базелюк	(0432) 64-24-57 (0432) 64-26-22	-	+	+	-	-	-	-
Вінниця, вул. Космонавтів, 53	ФОП Призюк	(0432)-523509, 465590	+	+	+	+	+	+	+
Вінниця, пр-т. Юності, 16	Скормаг- Сервіс	(0432) 46-43-93 (0432) 46-82-13 (0432) 51-92-54 (067)-4304472	+	+	+	+	+	+	+
Дніпро, пр. Олександра Поля (Кі- рова), 59	ТОВ Лотос	(0562)-346705, (0562)-312957	+	+	+	+	+	+	+
Дніпро, вул. Олеса Гонча- ра, 6	Дінек-сервіс	(056) 735-63-28 (056) 735-63-25	+	+	+	-	-	+	+
Дніпро, вул. Коротка, 41-А, р-н Індустріальний	АСЦ Універсал- сервіс	(056) 790-04-60	+	+	+	+	+	+	+
Донецьк, вул. Університетська, 75	IQ Service	(050) 940-00-61, (063) 940-00-61, (062) 213-00-61	+	+	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Львівська 11	СЦ Коваль (Єв- росервіс)	(0412) 555-515, (093) 461-95-96	+	+	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Львівська, 8	Тандем-Сервіс	(0412) 471568, (067) 4115812	+	+	+	-	-	+	+
Житомир, вул. Комерційна, 4, офіс 222	Мельник	(0412) 482425, (067) 4102198	+	+	+	-	-	+	+
Житомир, вул. Новий буль- вар, 7	Техносервіс Сфера	(0412) 445-100, (096) 908-77-95	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Гоголя, 175	ЗФ ТОВ Лотос	(061) 787-50-51	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Грязнова, 67	ПП Електротех- ніка	(0612) 12-03-03 2120068	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Жаботинського, 50	"Ремпобутсервіс" (ФОП Калашник Г.В.)	(0612) 12-54-90, (0612) 20-03-22, (0612) 20-97-64,	+	+	+	+	+	+	-

		(0612) 20-97-65, (067) 631-10-81									
Івано-Франківськ, вул. Нова, 19-А	Бріз ЛТД	(0342) 55-95-25 (0342) 75-07-77	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Канів, вул. Енергетиків (Леніна), 179	М-Н Сатурн	(067) 490-54-04	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Київ, вул. Бориспільська 9, корп 57	Аматі-Сервіс	(044) 369-50-01	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Київ, вул. Новоконстянтинів- ська, 1-Б	ПП Михайленко О.А.	(044) 591-11-90	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Кропивницький (Кірово- град), вул. Короленко, 2	ЛОТОС	(0522) 35-79-23 (0522) 27-80-02 (0522) 27-33-00	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Кропивницький (Кірово- град), вул. Чорновола, 1-В	Європобуттех (ПП Денисенко)	(0522) 27-28-40 (0522) 27-76-67	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Колюмия, вул. Привокзальна, 13	Бріз ЛТД	(097) 776-67-70 (097) 264-21-67	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Костянтинівка, вул. Безнощенко, 10	ФОП Гусев В.О.	(06272) 2-62-23 (06272) 2-21-86 (050) 279-68-16	+	+	+	-	-	+	+	+	+
Коростень, Жори Кудаківа, 2-В	ПП Муравицькі	(04142) 5-05-04	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Подільськ (Котовськ) Котовськ, вул. Соборна, 192-Б	ТОВ Схід Сервіс Центр	(04862) 22-9-22 (050) 333-86-39	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, вул. Шкільна, 7	Технолюкс СЦ	(050) 526-06-68	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, б-р. Краматорський, 3	Елма Сервіс	(06264) 5-93-89 (06264) 8-85-97	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, вул. Ринкова, 20	Сатурн-Донбас	(050) 973-20-14	+	+	+	-	-	+	+	+	+
Краматорськ, вул. Поштова, 5-А	Сатурн- Краматорськ	(0626) 41-21-34 (067) 255-79-90	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, ул. Ярослава Мудрого (19 Партз'їзду) 67	Крам сервіс	(050) 473-56-12	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Кременчук, вул. Академіка Мяслова (Радянська), 44, офіс 2	ФОП Дашко І.В.	(05366)-39192, (096)-446-7106, (066)-2304471	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Кривий Ріг, вул. Соборності (Косіора), 64/7	КРФ ТОВ Лотос	(056) 440-07-79 (056) 440-01-19	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Куп'янськ, пл. Центральна, 38-А	ФОП Щербак О.В.	(099) 2237998	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Луцьк, вул. Ківерцівська	"Склад-магазин Сатурн" (ФОП Соловйов Р.Є.)	(0332) 290-752	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Луцьк, вул. Перемоги, 24	ПП СЦ Сервіс- Майстер	(0332) 78-56-24, (0332) 78-56-25	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Львів, вул. Шараневича, 28	Росімпекс	(032) 239-51-52 (032) 239-55-77	+	+	+	-	+	+	+
Львів, вул. Червоної калини, 106	Захід холод сер- віс	(032) 222-87-10 (032) 344-72-24	+	+	+	+	+	+	+
Макіївка, вул. Тайожна, 1К	Скіф АСЦ	(0623) 41-37-58	+	+	+	+	+	+	+
Маріуполь, бул. Меотіди (50-років Жо- втя), 32/18	Марф ТОВ Ло- тос	(0629) 49-60-05 (0629) 49-30-06	+	+	+	+	+	+	+
Маріуполь, пр-т. Металургів, 227	СЦ Реалсервіс	(098) 312-26-28 (095) 028-26-28	+	+	+	+	+	+	+
Маріуполь, пр-т. Будівельників, 84	Глобалтек	(0629) 49-18-81 (067) 597-56-15	+	+	+	+	+	+	+
Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 42	АСЦ Компроміс	(0619) 44-44-00 (067) 858-83-21	+	+	+	+	+	+	+
Могилів-Подільський, вул. Покровська, 51-А	Скормаг-Сервіс	(04337) 6-48-47 (0432) 46-82-13	+	+	+	+	+	+	+
Мукачеве, вул. Пушкіна, 24/1а	Сигнал	(03131)-5-60-96, (099) 262-11-18	+	+	+	-	-	+	+
Миколаїв, вул. Чкалова, 33	ТСЦ Аладін	(0512) 47-04-96 (0512) 47-83-48	+	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, Внутрішньоквартальний проїзд, 2	НФ ТОВ Лотос	(0512) 58-06-47 (0512) 58-06-46	-	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, вул. Озерна, 17Б	АСЦ ТОВ фірма "Аладдин"	(0512) 58-21-80 (067) 517-05-70 (066) 705-64-44	-	+	+	+	+	+	+
Миколаїв, вул. Севастопольська, 65/3	ТОВ УТК Веда	(0512) 464-2-43, 464-0-53, 465-5- 59	-	-	-	+	+	+	+
Нікополь, вул. Електрометалургів, 54	Лікс	(066) 463-60-44	+	+	+	+	+	+	+
Нікополь, Вул. Шевченко, 189	(0566) 688-563, (050) 58-00-296	Рейнфорд АСЦ	+	+	+	+	+	+	+
Нова Каховка, вул. Заводська, 38	Стародубець А.В.	(095) 724-72-66 (067) 117-48-06	+	+	+	-	-	+	+
Новоград-Волинський, вул. Вокзальна, 38	СПД Кожедуб О.С	(04141) 5-20-10	+	+	+	+	+	+	+
Новомосковськ, вул. Сучкова, 54	ТОВ Лотос	(05693) 7-57-96	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Щоголева, 14	ТОВ Схід Сервіс Центр	(0482) 32-00-05	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Б. Хмельницького, 55	ПП Кушнір	(0482) 39-06-18 (094) 839-06-18	+	+	+	-	-	-	+
Одеса, вул. Л. Шмідта, 21	ТОВ Схід Сервіс Центр	(0482) 32-00-05	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Новосельського, 66 (Тобольського, 2)	Ремус	(048) 731-77-03 (048) 731-77-04	+	+	+	-	-	+	+

Павлоград, вул. Дніпровська, 172-Б	АСЦ Інтерсервіс	(05632) 6-15-54, (066) 95-09-132, (067) 63-08-242	+	+	+	+	+	+	+
Пологи, вул. (Державна) Пролетар- ська, 75	Дивосервіс	(096) 284-08-36 (066) 085-75-39	+	+	+	-	+	+	+
Полтава, вул. Степного Фронту, 29	ПФ ТОВ Лотос	(0532) 69-42-62 (099) 60-14-24, (067) 63-06-023	+	+	+	-	+	+	+
Полтава, вул. Європейська, 66	НВТОВ "Пром- електроніка"	(0532) 61-56-21	+	+	+	+	+	+	+
Полтава, вул. Зеньківська, 21	Аматі-Сервіс	(0532) 69-09-46	+	+	+	+	+	+	+
Прилуки, (вул. Ветеранська) вул. Борців Революції, 101/1	ЧП Костюченко	(04637) 3-85-95 (095) 886-21-99 (063) 597-41-27 (067) 272-57-51	+	+	+	+	+	+	+
Прилуки, вул. Київська 371-А	Аматі-Сервіс	(04637) 5-39-82	+	+	+	+	+	-	-
Рівне, вул. Тиха,12	Електроніка- сервіс	(0362) 26-65-85	+	+	+	+	+	+	+
Рівне, пров. Робочий, 5	Рубікон	(0362) 43-33-40 (067) 360-42-42	-	-	+	+	+	-	-
Стрий, вул. Шевченка, 171-Б\10	КП "Телерадіо- сервіс"	(03245) 5-83-81	+	+	+	+	+	+	+
Суми, вул. Білопольське шосе, 19	ПП Панченко	(096) 340-06-96	+	+	+	-	-	+	+
Суми, вул. Петропавлівська 86/1	СЦ Ельф	(0542) 660-300, 650-340, 655-510	+	+	+	+	+	+	+
Тернопіль, вул. Чалдаєва,2	АСЦ Сем (Саму- ляк)	(067) 357-63-78 (050) 512-48-87	+	+	+	+	+	+	+
Умань, вул. Успенська (Ленінської іскри) 1/24	Електро-сервіс	(04744) 4-66-14 (04744) 4-61-34	+	+	+	-	-	+	+
Ужгород, вул. Легоцького, 3, корпус 2	Ремонт домаш- ньої техніки АСЦ	(0312) 65-42-66 (099) 557-53-07	+	+	+	+	+	+	+
Харків, вул. Полтавський шлях, 3	ПП «Тевяшов»	(057) 734-97-24 (057) 712-51-81	+	+	+	+	-	+	+
Харків, вул. Бакуліна, 12	ФОП Горбенко А.І.	(057) 717-13-39 (057) 702-16-20	+	+	+	-	-	+	+
Харків, вул. Фонвізіна, 18, (Кашена-Марселя, 42 А)	ПП Саванов	(096) 595-37-46	+	+	+	-	-	+	+
Херсон, вул. Соборна (Ле- ніна), 35	ПП Командин	(0552) 42-02-35	-	-	-	+	-	-	-
Херсон, пр. 200 років Херсона, 9	ХФ ТОВ Лотос	(0552) 43-40-40 (050) 494-60-43	+	+	+	+	+	+	+
Херсон, вул. Димитрова, 23	ТТЦ Електроніка (ФОП Токар Ю.І.)	(0552) 29-60-42	+	+	+	-	-	+	+
Хмельницький, вул. Молодіжна, 7	Орбіта-Ікстал	(0382) 66-45-01 (063) 075-08-89	+	+	+	+	+	+	+

Хмельницький , вул. Молодіжна, 8	Радіодонор АСЦ	(0382) 70-47-00 (0382) 70-47-07 (03822) 66-46-16	+	+	+	+	+	+	+
Хмельницький, вул. Курчатова, 18	Тритон	(0382) 78-37-73 (0382) 78-37-55	+	+	+	+	+	+	+
Черкаси, вул. Громова, 146, офіс 102	Техно-холод	(0472) 56-34-78 (0472) 50-03-54 (0472) 56-42-16 (096) 505-63-63	+	+	+	+	+	+	+
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 1	ТОВ Вена	(0462)-601585	+	+	+	+	+	+	+
Чернівці, вул. Лук'яна Кобилиці, 76	ФОП Блошко Є.І.	(0372) 55-48-69 (050) 434-55-29	+	+	+	+	+	+	+
Чернівці, вул. Головна, 265/А	СЦ ЧП Гринчук	(0372) 58-43-01	+	+	+	+	+	+	+
Шепетівка, вул. Некрасова, 3	Рубікон	(03840) 4-00-17 (067) 360-16-32	+	+	+	-	-	+	+

GB

WARRANTY COUPON

**When purchasing the product,
please require its checking before you;**

BE SURE

**that the goods sold to you, are functional and complete
and that the warranty coupon is filled in correctly.**

This warranty coupon confirms the absence of any defects in the product you purchased and provides for free of charge repair of the product failed through the fault of the manufacturer throughout the period of warranty service and free of charge repair.

Failing the presentation of this coupon, in case of its improper filling in, in the absence of the payment document proving the purchasing fact, infringement of factory seals (if any), and also in cases indicated in the warranty obligations, the claims are not accepted, and no warranty service and free of charge repair is made!

The warranty coupon is valid only in the original copy with the stamp of trading organization, signature of the seller, date of sale and signature of the buyer.

Complex home appliances should be installed by supplier's authorized service centers, authorized specialists. In the case of a malfunction of the home appliance because of incorrect installation, the buyer must pay the cost of the visit (call) of the specialist, as well as the cost of fault diagnostics if necessary.

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

**Při koupi výrobku
žádejte o jeho vyzkoušení ve Vaší přítomnosti,
PRESVĚDČTE SE.
že Vám prodaný výrobek je dobře fungující a kompletní
a že záruční list je vyplněn správně.**

Tento záruční list potvrzuje, že na Vámi koupeném výrobku nejsou žádné vady a zajišťuje bezplatnou opravu nefungujícího přístroje z viny výrobce, během celé záruční doby.

Bez předložení tohoto listu, při jeho nesprávném vyplnění, v případě nepřítomnosti platebních dokumentů, který potvrzují nákup, porušení plomb výrobce (jsou-li na výrobku) a také v případech, které jsou uvedené v záručním listě, nároky se nepřijímají a záruční oprava se neprovádí!

Záruční list je platný jenom jako originál s razítkem obchodní organizace, podpisem prodáváče, termínem prodeje a podpisem zákazníka.

Instalace komplexní spotřebiče musí být provedena autorizovaným servisním střediskem, specialistou. V případě poruchy v důsledku nesprávné instalace výrobku, kupující je povinen uhradit náklady na výjezd (volání) odborný, pokud je to nezbytné, a náklady na diagnostiku poruch.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**При покупке изделия
требуйте его проверки в Вашем присутствии,
УБЕДИТЕСЬ,
что проданный Вам товар исправен и полностью укомплектован,
гарантийный талон заполнен правильно.**

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивает бесплатный ремонт вышедшего из строя изделия по вине производителя в течение всего срока гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.

Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении, при отсутствии расчетного документа, свидетельствующего факт покупки, нарушении заводских пломб (если они имеются на изделии), а также в случаях, указанных в гарантийных обязательствах, претензии не принимаются, а гарантийный и бесплатный ремонт не производится!

Гарантийный талон действителен только в оригинале со штампом торгующей организации, подписью продавца, датой продажи, подписью покупателя.

Установка сложных бытовых приборов должна осуществляться уполномоченными поставщиком сервисными центрами, специалистами. В случае возникновения поломки по причине некорректной установки изделия покупатель должен оплатить стоимость выезда (вызова) специалиста, а в случае необходимости и стоимость диагностики неисправности.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

**При придбанні виробу
вимагайте його перевірки у Вашій присутності,
ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ,
що проданий Вам товар справний і цілком укомплектований,
гарантійний талон заповнений правильно.**

Даний гарантійний талон підтверджує відсутність будь-яких дефектів у купленому Вами виробі і забезпечує безкоштовний ремонт виробу, що вийшов з ладу, з вини виробника протягом всього терміну гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

Без пред'явлення даного талона, при його неправильному заповненні, при відсутності розрахункового документу, що засвідчує факт покупки, порушенні заводських пломб (якщо вони є на виробі), а також у випадках, зазначених у гарантійних зобов'язаннях, претензії не приймаються, а гарантійний і безкоштовний ремонт не проводиться! Гарантійний талон дійсний тільки в оригіналі зі штампом торгуючої організації, підписом продавця, датою продажу і підписом покупця.

Встановлення складних побутових приладів повинно здійснюватися уповноваженими постачальником сервісними центрами, фахівцями. В разі виникнення поломки з причини некоректного встановлення виробу покупець повинен сплатити вартість виїзду (виклику) фахівця, а в разі необхідності і вартість діагностування несправності.

Saturn®

WARRANTY COUPON

ZÁRUČNÍ LIST

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

SATURN HOME APPLIANCES S.R.O.
TISKARSKA 563/6, 108 00, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

Model/Артикул/Артикул

Serial number/Sériové číslo/Серийный номер/Серійний номер

Date of sell/Termín prodeje/Дата продажи/Дата продажу

Shop stamp/Razítko obchodu/Штамп магазина/Штамп магазину

Seller's signature/Podpis prodavače/Подпись продавца/Підпис продавця

Buyer's Signature confirming the acquaintance and consent with terms of free of charge maintenance service of the product, and absence of the complaints on appearance and color of the product. Podpis zákazníka, potvrzující seznámení a souhlas s podmínkami bezplatného záručního servisu výrobku, a také neexistence nároku na vnější vzhled a barvu výrobku.

Подпись покупателя, подтверждающая ознакомление и согласие с условиями бесплатного сервисно-технического обслуживания изделия, а также отсутствие претензий к внешнему виду и цвету изделия.

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами Безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також Відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

ВІДМІТКИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ*

Дата встановлення	Назва організації, СЦ	№ наряду	

*Побутові прилади, для введення в експлуатацію котрих необхідні установочні, монтажні роботи, повинні вводитись в експлуатацію уповноваженими спеціалістами сервісних центрів постачальника. В разі виникнення несправності виробу з причини некоректної установки, виріб може бути знятий з гарантійного обслуговування, а покупець повинен сплатити вартість виїзду (виклику) фахівця, а в разі необхідності і вартість діагностування несправності.

ВІДМІТКИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата прийому в ремонт	Заявлений споживачем	недолік	№ наряду	Назва організації, СЦ	Перелік виконаних робіт	Перелік встановлених запчастин	Дата завершення ремонту	ПІБ та підпис майстра
								ПІБ та підпис споживача**

** Підпис споживача свідчить про прийняття виробу в робочому стані.

ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ*

Дата установки	Название организации, СЦ	№ наряда		

*Бытовые приборы, для ввода в эксплуатацию которых необходимы установочные, монтажные работы, должны вводиться в эксплуатацию уполномоченными специалистами сервисных центров поставщика. В случае возникновения неисправности по причине некорректной установки, изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, а покупатель должен оплатить стоимость выезда (вызова) специалиста, а в случае необходимости и стоимость диагностики неисправности.

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата приема в ремонт	Заявленный потребителем недостаток	№ наряда	Название организации, СЦ	Перечень выполненных работ	Перечень установленных запчастей	Дата завершения монтажа	ФИО и подпись мастера
							ФИО и подпись потребителя**

** Подпись потребителя свидетельствует о приеме изделия в рабочем состоянии.

NOTES ABOUT THE INSTALLATION OF THE DEVICE*

Installation date	Name of organization, Service Center	Order №	Repairer's surname, name, patronymic and signature
			Client's surname, name, patronymic and signature **

*Household appliances for commissioning of which installation and mounting works are required should be commissioned by the supplier's authorized service center specialists. In case of a malfunction of the product because of incorrect installation, the product may become invalid for warranty service, and the buyer must pay the cost of the visit (call) of the specialist, as well as the cost of a fault diagnostics if necessary.

NOTES ABOUT CARRYING OUT SERVICE MAINTENANCE

Date of receipt for repair	Client's declared problem	Order №	Name of organization, Service Center	List of performed work	List of installed spare parts	The repair end date	Repairer's surname, name, patronymic and signature
							Client's surname, name, patronymic and signature **

** Client's signature certifies the appliance's receipt at a working condition.

Saturn®		Saturn®		Saturn®	
Model/Артикул/Артикул.....	Model/Артикул/Артикул.....	Model/Артикул/Артикул.....	Model/Артикул/Артикул.....	Model/Артикул/Артикул.....	Model/Артикул/Артикул.....
Date of sale/Дата продажу/Дата прода- жи/.....	Date of sale/Дата продажу/Дата прода- жи/.....	Date of sale/Дата продажу/Дата прода- жи/.....	Date of sale/Дата продажу/Дата прода- жи/.....	Date of sale/Дата продажу/Дата прода- жи/.....	Date of sale/Дата продажу/Дата прода- жи/.....
Serial number/Серійний номер/ Серійний номер	Serial number/Серійний номер/ Серійний номер	Serial number/Серійний номер/ Серійний номер	Serial number/Серійний номер/ Серійний номер	Serial number/Серійний номер/ Серійний номер	Serial number/Серійний номер/ Серійний номер
Name of the Trade Company and Stamp/ Назва торгової організації і штамп/Наименование торговой органи- зации и штамп	Name of the Trade Company and Stamp/ Назва торгової організації і штамп/Наименование торговой органи- зации и штамп	Name of the Trade Company and Stamp/ Назва торгової організації і штамп/Наименование торговой органи- зации и штамп	Name of the Trade Company and Stamp/ Назва торгової організації і штамп/Наименование торговой органи- зации и штамп	Name of the Trade Company and Stamp/ Назва торгової організації і штамп/Наименование торговой органи- зации и штамп	Name of the Trade Company and Stamp/ Назва торгової організації і штамп/Наименование торговой органи- зации и штамп
..... м.п./м.п/Stamp	 м.п./м.п/Stamp	 м.п./м.п/Stamp	 м.п./м.п/Stamp	 м.п./м.п/Stamp	 м.п./м.п/Stamp
Customer's address, phone#, name, sur- name/Адреса, телефон, ПІБ спожива- ча/Адрес, телефон, ФИО потребите- ля.....	Customer's address, phone#, name, sur- name/Адреса, телефон, ПІБ спожива- ча/Адрес, телефон, ФИО потребите- ля.....	Customer's address, phone#, name, sur- name/Адреса, телефон, ПІБ спожива- ча/Адрес, телефон, ФИО потребите- ля.....	Customer's address, phone#, name, sur- name/Адреса, телефон, ПІБ спожива- ча/Адрес, телефон, ФИО потребите- ля.....	Customer's address, phone#, name, sur- name/Адреса, телефон, ПІБ спожива- ча/Адрес, телефон, ФИО потребите- ля.....	Customer's address, phone#, name, sur- name/Адреса, телефон, ПІБ спожива- ча/Адрес, телефон, ФИО потребите- ля.....
..... Date of Receiving/Дата прийому/Дата приема	 Date of Receiving/Дата прийому/Дата приема	 Date of Receiving/Дата прийому/Дата приема	 Date of Receiving/Дата прийому/Дата приема	 Date of Receiving/Дата прийому/Дата приема	 Date of Receiving/Дата прийому/Дата приема
..... Date of Return/Дата видачі/Дата выдачи	 Date of Return/Дата видачі/Дата выдачи	 Date of Return/Дата видачі/Дата выдачи	 Date of Return/Дата видачі/Дата выдачи	 Date of Return/Дата видачі/Дата выдачи	 Date of Return/Дата видачі/Дата выдачи
..... Defect/Дефект/Дефект.....	 Defect/Дефект/Дефект.....	 Defect/Дефект/Дефект.....	 Defect/Дефект/Дефект.....	 Defect/Дефект/Дефект.....	 Defect/Дефект/Дефект.....
..... Stamp of the Service Center, signature/ Печатка сервісного центру, підпис Пе- чатъ сервісного центра, подпись	 Stamp of the Service Center, signature/ Печатка сервісного центру, підпис Пе- чатъ сервісного центра, подпись	 Stamp of the Service Center, signature/ Печатка сервісного центру, підпис Пе- чатъ сервісного центра, подпись	 Stamp of the Service Center, signature/ Печатка сервісного центру, підпис Пе- чатъ сервісного центра, подпись	 Stamp of the Service Center, signature/ Печатка сервісного центру, підпис Пе- чатъ сервісного центра, подпись	 Stamp of the Service Center, signature/ Печатка сервісного центру, підпис Пе- чатъ сервісного центра, подпись
..... м.п./м.п/Stamp	 м.п./м.п/Stamp	 м.п./м.п/Stamp	 м.п./м.п/Stamp	 м.п./м.п/Stamp	 м.п./м.п/Stamp
COUPON 1	COUPON 2	COUPON 3	COUPON 4	COUPON 5	COUPON 6

Клієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до закону України
Про захист персональних даних від 01 червня 2010 року №2297 VI.