



DRF-91FN

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

Інструкція з експлуатації



ДСТУ ІЕС 60335-2-24:2002
ДСТУ CISPR 14-1:2004
ДСТУ CISPR 14-2:2007
ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2004
ДСТУ EN 61000-3-3:2004
ДСТУ EN 153:2006

Дякуємо Вам за Ваш вибір!

ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЮ!

Дякуємо Вам за придбання цієї морозильної камери. Для того щоб отримати максимальний ефект від використання Вашої нової морозильної камери, будь-ласка, знайдіть час і прочитайте прості інструкції, наведені у цій брошурі.

- При утилізації пакувального матеріалу, будь-ласка, дотримуйтеся вимог щодо охорони навколишнього середовища.
- Перед тим як викинути холодильник або будь-який з його вузлів, будь-ласка, зверніться до місцевої служби вивезення сміття та проконсультуйтеся щодо безпечної утилізації.
- Цей прилад не можна використовувати не за призначенням.

ВСТАНОВЛЕННЯ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

Необхідно дістати ручку дверцят з поліетиленового пакету та встановити її на дверцята. Потім слід витягнути дві заглушки і закрити ними гвинти, за допомогою яких була закріплена ручка. Заглушки місць встановлення ручки, що знаходяться в поліетиленовому пакеті, і заглушки гвинтів можуть бути використані, якщо виникне необхідність. Щоб дверцята відкривалися зліва.

РОЗПАКУВАННЯ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Переміщувати морозильну камеру слід лише вдвох. Недотримання цієї вимоги може призвести до травмування, у тому числі хребта.

- Перед ввімкненням морозильної камери приберіть стрічку та усі етикетки (окрім таблички з паспортними даними).
- Щоб прибрати стрічку або залишки клею просто протріть відповідну ділянку великим пальцем.
- Стрічку або залишки клею можна також легко видалити, протерши липку ділянку пальцями, змоченими у рідкому миль. Потім протріть це місце теплою водою та висушіть його.
- Не використовуйте гострі інструменти, денатурат, легкозаймисті рідини або очищувачі з абразивними домішками для видалення залишків стрічки або клею. Вони можуть пошкодити поверхню морозильної камери.
- При перенесенні морозильної камери не нахиляйте її більш ніж на 45° від вертикалі.

ОЧИЩЕННЯ ПЕРЕД ВВІМКНЕННЯМ

Після видалення усіх пакувальних матеріалів (особливо ретельно слід прибрати пінопласт, розміщений між зовнішнім компресором та корпусом)

очистіть внутрішню поверхню морозильної камери.

ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Тримайте легкозаймисті матеріали та леткі рідини, такі як бензин, подалі від морозильної камери. Недотримання цієї вимоги може призвести до смертельного випадку, вибуху, штрафу або займанню.

- З метою забезпечення належної вентиляції для морозильної камери залиште приблизно 200 мм вільного простору між задньою панеллю морозильної камери та стіною і 300 мм вільного простору між верхньою поверхнею та стелею або дахом.
- Якщо Ви все ж встановлюєте морозильну камеру поряд зі стіною, залиште достатньо вільного простору з боку петель дверцят, щоб їх можна було вільно відчиняти.
- Ніколи не встановлюйте морозильну камеру поблизу джерел тепла і не піддавайте її впливу прямого сонячного проміння.

ВИМОГИ ДО ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **Не виймайте штирок заземлення.**
- **Не використовуйте перехідник.**
- **Не використовуйте подовжувач.**
- **Недотримання цих інструкцій може призвести до смертельного випадку, пожежі або ураження електричним струмом.**
- **Перед встановленням морозильної камери у призначеному для неї місці важливо переконатися у тому, що при цьому буде забезпечено належне підключення до електромережі.**
- **Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, він повинен бути замінений виробником, агентом з обслуговування або особою з аналогічною кваліфікацією.**

РЕКОМЕНДОВАНИЙ МЕТОД ЗАЗЕМЛЕННЯ

- Необхідно підключати прилад лише до електромережі змінного струму напругою 220-240 вольт з частотою 50 Герц, використовувати плавкий запобіжник на 10 ампер і ретельно виконати заземлення.
- Рекомендується, щоб для живлення даного пристрою використовувалася окрема гілка електромережі. Використовуйте розетку, що не може бути вимкнена перемикачем або будь-яким іншим чином. Не використовуйте подовжувач.

ПРИМІТКА

Перед встановленням відключіть морозильну

камеру від електромережі. Завершивши встановлення, підключіть морозильну камеру до електромережі та задайте потрібний режим роботи.

ВИРІВНЮВАННЯ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ

- Якщо не встановити морозильну камеру суворо горизонтально, її дверцята не будуть щільно закриватися, в результаті чого виникнуть проблеми з охолодженням, замороженням або появою вологи.
- Для того щоб морозильна камера могла нормально функціонувати, дуже важливо встановити її у горизонтальному положенні.
- Для вирівнювання морозильної камери можна повернути ніжку регулювання рівня або за годинниковою стрілкою, щоб припідняти відповідну сторону морозильної камери, або повернути її проти годинникової стрілки, щоб дещо опустити її.

ПРИМІТКА

Під час вирівнювання попросіть ще когось натиснути на верхню частину морозильної камери для того, щоб зняти частину ваги з ніжок регулювання рівня, тоді їх легше буде повертати.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Для отримання найкращих результатів морозильну камеру необхідно правильно експлуатувати.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ

- Температура в морозильній камері регулюється за допомогою ручки термостата. Блок управління термостатом встановлений у компресорному відсіку.
- Щоб відрегулювати температуру всередині морозильної камери, поверніть ручку управління термостатом вгору або вниз. На ручці управління нанесене маркування «1~6» для вказування рівня підтримуваної в камері температури. У положенні «1» температура в камері відносно висока, у положенні «6» — найнижча.
- Щоб встановити температуру в камері, встановіть ручку у положення між «1» і «6». При роботі в нормальних умовах, як правило, ручку встановлюють в середнє положення.

ЗБЕРІГАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ

При використанні морозильної камери вперше або після її розмороження встановіть ручку контролю температури у положення «6» і дайте камері попрацювати не менше двох годин, перш ніж завантажувати в неї продукти.

- Усі заморожені харчові продукти, які Ви купляєте, слід класти в морозильну камеру якомога швидше, щоб вберегти їх від розморожування.
- Слід також дотримуватися рекомендації виробників заморожених продуктів щодо їх

зберігання, вказаних на упаковці.

- Будьте обережні, висувний ящик не повинен пошкодити випарувач.

ЗАМОРОЖУВАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ

- Заморожування слід здійснювати з дотриманням правил гігієни, оскільки заморожування саме по собі не стерилізує продукти.
- Бажано заморожувати їжу, запаковуючи її окремими порціями.
- Ніколи не кладіть в морозильну камеру гарячі або навіть теплі продукти харчування.
- Перш ніж покласти в морозильну камеру на зберігання заморожені продукти, запакуйте їх у пластикові пакети, фольгу або спеціальні контейнери для заморожування.
- У паспортній табличці (шильд) на зворотному боці холодильника вказано максимально допустиму кількість кілограмів свіжих продуктів, що підлягають заморожуванню протягом 24 год. при кімнатній температурі, що не перевищує 25С°

ПРИМІТКА

- Ніколи не кладіть в морозильну камеру пляшки з продуктами або напоями.
- Залишайте в морозильній камері достатньо вільного простору для забезпечення циркуляції повітря навколо пакетів.

РОЗМОРОЖУВАННЯ

Витягніть штепсель з розетки, відкрийте дверцята та перемістіть продукти у прохолодне місце. Видаліть іній за допомогою пластикового скребка або дайте температурі підвищуватися природним шляхом, поки іній не розтане. Потім витріть залишки льоду та води і підключіть морозильну камеру до електромережі.

ПРИМІТКА

Щоб уникнути пошкодження стінок морозильної камери не використовуйте гострі предмети для видалення інєю або окремих заморожених продуктів.

ОЧИЩЕННЯ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

- Перед очищенням морозильної камери, витягніть штепсель з розетки.
- Використовуйте губку для очищення або м'яку тканину і м'який миючий засіб, розчинений у теплій воді. Не застосовуйте абразивні або грубі чистячі засоби.
- Вимийте вручну, ополосніть і ретельно просушіть усі поверхні.
- Не використовуйте очищуючі воски (наприклад, воскову полірувальну пасту), концентровані миючі засоби, підбілювачі і чистячі засоби, що містять нафтопродукти, для очищення

пластмасових та гумових деталей морозильної камери.

- Ніколи не використовуйте паперові рушники, спреї для миття вікон, чистячі засоби або легкозаймисті рідини для очищення пластмасових деталей, оскільки вони можуть подряпати або пошкодити цей матеріал.
- Очищуйте тканиною, змоченою у миючому розчині, а потім насухо протирайте усе м'якою тканиною.

У випадку тривалої перерви в експлуатації виконайте наступні дії:

- Відключіть морозильну камеру від мережі, витягнувши штепсель з розетки.
- Очистіть та просушіть внутрішні поверхні морозильної камери, як вказано в розділі «Очищення морозильної камери».
- Залиште дверцята відкритими, щоб уникнути появи у подальшому неприємних запахів.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

У випадку виникнення несправності більшість проблем можуть бути легко усунені.

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА НЕ ПРАЦЮЄ...

- Перевірте, чи не відключений кабель живлення від електромережі.
- Перевірте, чи дверцята не закриваються повністю
- Перевірте, чи правильно встановлені ящики
- Перевірте, чи не забруднене ущільнення
- Перевірте, чи рівно встановлена морозильна камера.

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА ШУМИТЬ ПІД ЧАС РОБОТИ...

Перевірте, чи рівно встановлена морозильна камера і чи не торкається вона інших приладів або кухонних меблів.

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА НЕ ОХОЛОДЖУЄ ПРОДУКТИ У ДОСТАТНІЙ МІРІ...

- Якщо дверцята відкривалися занадто часто або були залишені відкритими, необхідне деякий час для того, щоб камера досягнула необхідної температури.
- Перевірте, чи не зменшився повітряний потік в задній частині морозильної камери, це може статися через її погане очищення.

Наступні явища не слід розглядати як ознаки несправності:

- Незначний шум, викликаний протіканням холодагенту у трубі;

- Висока температура поверхні працюючого компресора.

ЗВЕРНЕННЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

- Якщо проблема, що виникнула, не пов'язана із жодним з пунктів, перерахованих у розділі «Усунення несправностей», зверніться до дилера або в авторизований сервісний центр.



Caution: risk of fire

- **Обережно: небезпека займання!**

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- **УВАГА!** Не закривайте будь-якими предметами або матеріалами вентиляційні отвори в корпусі пристрою або отвори, що знаходяться всередині.
- **УВАГА!** Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, окрім тих, що рекомендовані виробником.
- **УВАГА!** Не пошкодьте систему охолодження.
- **УВАГА!** Не використовуйте електричні прилади всередині відсіку морозильної камери, якщо їх тип відрізняється від рекомендованого виробником.
- Після завершення використання та перед проведенням робіт з обслуговування пристрій слід відключити від електромережі.
- Даний пристрій не призначений для користування людьми (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або такими, що не мають достатнього досвіду та знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їх безпеку.
- Не дозволяйте дітям гратися з даним пристроєм.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, він, щоб уникнути небезпеки, повинен бути замінений виробником, агентом з обслуговування або особою з відповідною кваліфікацією.
- Будь-ласка, утилізуйте морозильну камеру, дотримуючись місцевого законодавства щодо використання легкозаймистих рідин, вибухонебезпечних газів та холодагента.

Строк служби (придатності) товару – 3 роки.

Позакінченністрокуслужбивиробувамнеобхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.



DRF-91FN

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Инструкция по эксплуатации



ДСТУ ІЕС 60335-2-24:2002
ДСТУ СІSPR 14-1:2004
ДСТУ СІSPR 14-2:2007
ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2004
ДСТУ EN 61000-3-3:2004
ДСТУ EN 153:2006

Благодарим Вас за Ваш выбор!

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку этой морозильной камеры. Для того чтобы получить максимальный эффект от использования вашей новой морозильной камеры, пожалуйста, найдите время и прочитайте простые инструкции, приведенные в этой брошюре.

- При утилизации упаковочного материала, пожалуйста, соблюдайте требования по охране окружающей среды.
- Прежде чем выбрасывать холодильник или какой-то его узел, пожалуйста, свяжитесь с местной службой вывоза мусора и проконсультируйтесь относительно безопасной утилизации.
- Это устройство нельзя использовать не по назначению.

УСТАНОВКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Необходимо извлечь ручку двери из полиэтиленового пакета и установить ее на дверь. Затем следует вынуть две заглушки и закрыть ими винты, с помощью которых была закреплена ручка. Заглушки мест установки ручки, имеющиеся в полиэтиленовом пакете, и заглушки винтов могут быть использованы, если возникнет необходимость, чтобы дверь открывалась слева.

РАСПАКОВКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перемещать морозильную камеру следует только вдвоем. Пренебрежение этим требованием может привести к травмам, в том числе позвоночника.

- Перед включением морозильной камеры удалите ленту и все этикетки (за исключением таблички с паспортными данными).
- Для удаления ленты или остатков клея просто потрите соответствующий участок большим пальцем.
- Ленту или остатки клея можно также легко удалить, протерев липкий участок пальцами, смоченными в жидком мыле. Затем протрите это место теплой водой и высушите.
- Не используйте острые инструменты, денатурат, легковоспламеняющиеся жидкости или очистители с абразивными примесями для удаления остатков ленты или клея. Они могут повредить поверхность морозильной камеры.
- При переноске морозильной камеры не наклоняйте его более чем на 45° от вертикали.

ОЧИСТКА ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ

После удаления всех упаковочных материалов (особенно тщательно должен быть удален пенопласт, помещенный между внешним компрессором и корпусом) очистите внутренность морозильной камеры.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Держите легковоспламеняющиеся материалы и летучие жидкости, такие как бензин, подальше от морозильной камеры. Пренебрежение этим требованием может привести к смертельному случаю, взрыву, штрафу или возгоранию.

- В целях обеспечения надлежащей вентиляции для морозильной камеры, оставьте примерно 200 мм свободного пространства с каждой ее стороны, 200 мм пространства между задней панелью морозильной камеры и стеной и 300 мм свободного пространства между верхней поверхностью и потолком или крышей.
- Если вы все же устанавливаете морозильную камеру рядом со стеной, оставьте достаточно свободного пространства со стороны петель дверцы, чтобы ее можно было свободно открывать.
- Никогда не устанавливайте морозильную камеру вблизи источников тепла и не подвергайте ее воздействию прямых солнечных лучей.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Не удаляйте штырек заземления.**
- **Не используйте какой-либо адаптер.**
- **Не используйте удлинитель.**
- **Несоблюдение этих инструкций может привести к смертельному случаю, пожару или поражению электрическим током.**
- **Перед тем как установить морозильную камеру в предназначенном для нее месте, важно убедиться в том, что при этом будет обеспечено надлежащее подключение к электросети.**

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕТОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ

- Необходимо подключать устройство только к электросети переменного тока напряжением 220-240 вольт с частотой 50 герц, использовать плавкий предохранитель на 10 ампер и тщательно выполнить заземление.

- Рекомендуется, чтобы для питания данного устройства использовалась отдельная ветка электросети. Используйте розетку, которая не может быть отключена переключателем или каким-либо другим образом. Не используйте удлинитель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед выполнением установки отключите морозильную камеру от электросети. Закончив установку, подключите морозильную камеру к электросети и задайте требуемый режим работы.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ

- Если морозильная камера не будет установлена строго горизонтально, ее дверца не будет плотно закрываться, в результате чего возникнут проблемы с охлаждением, заморозкой или появлением влаги.
- Для того чтобы морозильная камера могла нормально функционировать, очень важно установить ее в горизонтальном положении.
- Для выравнивания морозильной камеры можно либо повернуть по часовой стрелке ножку регулирования уровня, чтобы приподнять соответствующую сторону морозильной камеры, или повернуть ее против часовой стрелки, чтобы несколько опустить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время выравнивания попросите кого-нибудь надавить на верхнюю часть морозильной камеры для того, чтобы снять часть веса с ножек регулирования уровня, тогда их легче будет вращать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Для получения наилучших результатов морозильную камеру необходимо правильно эксплуатировать.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура в морозильной камере регулируется ручкой термостата. Блок управления термостатом установлен в компрессорном отсеке.

Чтобы отрегулировать температуру внутри морозильной камеры, поверните ручку управления термостатом вверх или вниз. На ручке управления нанесена маркировка «1~6» для указания уровня поддерживаемой в камере температуры.

В положении «1» температура в камере относительно высокая, в положении «6» — самая низкая.

Для задания температуры в камере установите ручку в положение между «1» и «6». При работе в нормальных условиях, как правило, ручку устанавливают в среднее положение.

ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

При использовании морозильной камеры в первый раз или после ее размораживания установите ручку контроля температуры в положение «6» и дайте камере поработать не менее двух часов, прежде чем загружать в нее продукты.

- Все замороженные пищевые продукты, которые вы покупаете, следует помещать в морозильную камеру как можно быстрее, чтобы уберечь их от размораживания.
- Следует также соблюдать рекомендации производителей замороженных продуктов по их хранению, имеющиеся на упаковке.
- Будьте осторожны, выдвигая ящик не должен повредить испаритель.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

- Замораживание следует осуществлять с соблюдением правил гигиены, так как замораживание само по себе не стерилизует продукты.
- Желательно замораживать пищу, упаковав ее отдельными порциями.
- Никогда не помещайте в морозильную камеру горячие или хотя бы теплые продукты питания.
- Прежде чем поместить в морозильную камеру на хранение замороженные продукты, упакуйте их в пластиковые пакеты, фольгу или в специальные контейнеры для замораживания.
- В паспортной табличке (шильд) на обратной стороне холодильника указано максимально допустимое количество килограмм свежих продуктов, подлежащих замораживанию в течение 24ч при комнатной температуре, не превышающей 25С°.

ПРИМЕЧАНИЕ

- **Никогда не кладите в морозильную камеру бутылки с пищей и напитками.**
- **Оставляйте в морозильной камере достаточно свободного пространства для обеспечения циркуляции воздуха вокруг пакетов.**

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Выньте вилку из розетки, откройте дверцу и переместите все продукты в прохладное место. Удалите иней с помощью пластикового скребка или позвольте температуре повыситься естественным

образом, пока иней не растает. Потом вытрите остатки льда и воды и подключите морозильную камеру к электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание повреждения стенок морозильной камеры не используйте острые предметы для удаления инея или отдельных замороженных продуктов.

ЧИСТКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

- Перед тем как начать чистку морозильной камеры, выньте вилку из розетки.
- Используйте губку для чистки или мягкую ткань и мягкое моющее средство, растворенное в теплой воде.
- Не применяйте абразивные или грубые чистящие материалы.
- Вымойте вручную, ополосните и тщательно просушите все поверхности.
- Не используйте чистящие воски (например, восковую полировальную пасту), концентрированные моющие средства, отбеливатели и чистящие средства, содержащие нефтепродукты, для чистки пластмассовых и резиновых деталей морозильной камеры.
- Никогда не используйте бумажные полотенца, спреи для мытья окон, чистящие составы или легковоспламеняющиеся жидкости для чистки пластмассовых деталей, поскольку они могут поцарапать или повредить этот материал.
- Чистите тканью, смоченной в моющем растворе, а затем насухо протирайте все мягкой тканью.

В случае длительного перерыва в эксплуатации, выполните следующие действия.

- Отключите морозильную камеру от сети, вынув вилку из розетки.
- Вычистите и высушите внутренние поверхности морозильной камеры, как указано в разделе «Чистка морозильной камеры».
- Оставьте дверцу открытой, чтобы избежать появления в дальнейшем неприятных запахов.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В случае возникновения неисправности многие проблемы могут быть легко устранены.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА НЕ РАБОТАЕТ...

- Проверьте не отключен ли кабель питания от электросети

- Проверьте дверцы не закрываются полностью
- Проверьте правильно ли установлены ящики
- Проверьте не загрязнилось ли уплотнение
- Проверьте ровно ли установлена морозильная камера

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА ШУМИТ ПРИ РАБОТЕ...

- Проверьте ровно ли установлена морозильная камера и не соприкасается ли она с другим устройством или кухонной мебелью.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА НЕ ОХЛАЖДАЕТ ПРОДУКТЫ В ДОСТАТОЧНОЙ СТЕПЕНИ...

- Если дверца открывалась слишком часто или была оставлена открытой, потребуется некоторое время для того, чтобы морозильная камера достигла заданной температуры.
- Проверьте, не уменьшился ли воздушный поток в задней части морозильной камеры; это может произойти из-за недостаточной ее очистки.

Следующие явления не должны рассматриваться как признаки неисправности:

- негромкий шум, вызванный течением по трубе хладагента;
- высокая температура поверхности работающего компрессора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

- Если возникшая проблема не связана ни с одним из пунктов, перечисленных в разделе «Устранение неполадок», обратитесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.



Caution: risk of fire

- **Осторожно! Опасность возгорания!**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- **ВНИМАНИЕ!** Не перекрывайте какими-либо предметами или материалами вентиляционные отверстия в корпусе устройства или находящиеся внутри.
- **ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические устройства или другие средства ускорения процесса размораживания, отличные от тех, которые рекомендованы производителем.
- **ВНИМАНИЕ!** Не повредите систему охлаждения.
- **ВНИМАНИЕ!** Не используйте электрические приборы внутри отсека морозильной камеры,

если их тип отличен от рекомендованного производителем.

- По окончании использования и перед проведением работ по обслуживанию устройство должно быть отключено от электросети.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (в том числе и детьми) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкций по использованию устройства от лица, отвечающего за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с данным устройством.
- Если шнур питания поврежден, он, во избежание опасности, должен быть заменен производителем, агентом по обслуживанию или лицом аналогичной квалификации.
- Пожалуйста, утилизируйте морозильную камеру, соблюдая местное законодательство относительно использования легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных газов и хладагента.

Срок службы (годности) товара - 3 года.

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.