

ПАРОВА ПРАСКА

Інструкція з експлуатації



Дякуємо Вам за Ваш вибір!

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ



1. Кнопка розпилення води
2. Кнопка подачі струменю пари
3. Кнопка регулювання відпарювання
4. Отвір в резервуарі для води з кришкою
5. Розпилювач
6. Мітка максимального рівня води.
7. Підшва
8. Диск регулювання температури.
9. Резервуар для води
10. Світловий індикатор.
11. Кнопка автоматичної очистки

ВАЖЛИВО

- Переконайтеся, що напруга на платі праски співпадає з напругою у вас вдома
- Праска повинна бути завжди вимкнена перед вмиканням або вимиканням з розетки
- Ніколи не смикайте дрiт з метою вимикання з розетки; натомість обережно висмикніть його з розетки, тримаючи біля штекера
- Ніколи не користуйтеся приладом, якщо він пошкоджений будь-яким чином
- Завжди від'єднуйте праску від розетки, навіть коли залишаєте її ненадовго
- Будь-який прилад, що знаходиться поблизу дітей або використовується ними, потребує постійного спостереження.
- Не залишайте прасу без уваги, коли вона під'єднана до електромережі або знаходиться на прасувальній дошці
- Торкання нагрітих металевих частин, гарячої води або пари може призвести до опіків
- Будьте уважні, коли перегортаєте увімкнену праску – у резервуарі може бути гаряча вода
- Ніколи не занурюйте праску у воду
- Завжди ставте праску вертикально на тверду поверхню, коли робите перерву або закінчуєте прасування
- Зберігайте підшву праски гладкою, уникайте щільного контакту з металевими предметами
- Дрiт не повинен торкатися підшви, якщо вона нагріта

- Уникайте переповнення праски водою, не заповнюйте резервуар вище максимального рівня.
- Перед тим як використовувати праску вперше, перевірте її на старому одязі, щоб переконатися, що підшва та резервуар чисті.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або недостатнім досвідом чи знаннями, якщо за ними немає догляду або інструкції, що стосується використання таких приладів особами, які відповідають за свою безпеку.
- Слід доглядати за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
- Праску слід використовувати та зберігати на рівній та стійкій поверхні.
- Коли ставите праску на підставку, переконайтеся, що поверхня, на якій вона знаходиться, стійка.
- Праску не можна використовувати, якщо її роняли, якщо є видимі ознаки пошкодження або якщо вона протікає.
- Якщо дрiт живлення пошкоджений, його має замінити виробник, сервісний центр або кваліфікований спеціаліст, щоб уникнути небезпеки.

ЗАПОВНЕННЯ ВОДОЮ

- Переконайтеся, що праску від'єднано від електромережі.
- Поверніть кнопку контролю пари у положення «0»
- Залийте воду через воронку для заливання та виливання води. (Не перевищуйте ризику максимального рівня на резервуарі)

ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

*Синтетика-шовк

**Вовна

***Хлопок-Льон

- Ставте праску вертикально
- Встановлюйте температуру для прасування.
- Під'єднайте дрiт до електромережі
- Після того як лампочка індикатора згасла та знову загорілася, можна починати прасування. Лампочка індикатора буде згасати та знову загорятися під час прасування

ПРАСУВАННЯ ПАРОЮ

- Встановіть температуру у положення * для помірної пари та в положення *** для

максимальної пари. У прасках зі звичайною парою, вода може протікати через підшву, якщо обрана занадто низька температура.

- Переконайтеся, що у резервуарі достатньо води.
- Поставте праску на підшву.
- Під'єднайте дрід до електромережі.
- Зачекайте, доки світовий індикатор згасне та увімкнеться знову
- Налаштуйте пару за допомогою кнопки контролю пари

ВИПУСКАННЯ ПАРИ

- Після натискання кнопки контролю пари, струмінь пари випускається з підшви праски
- Щоб запобігти витіканню води з підшви, не тримайте кнопку контролю пари натиснутою довше ніж 5 секунд.

НАСТРОЙКА РОЗПИЛЮВАЧА

- За будь-якої температури натискання кнопки розпилювача кілька разів змочить тканину
- Переконайтеся, що у резервуарі достатньо води

СУХЕ ПРАСУВАННЯ

Поверніть кнопку контролю пари в положення «0» (без пари)

ЗБЕРІГАННЯ

- Від'єднайте дрід від розетки.
- Вилийте з резервуару всю воду, що залишилася.
- Встановіть кнопку контролю пари у положення «0» (без пари).
- Поставте праску вертикально та дайте їй повністю охолонути.

МИТТЯ

- Перед тим як мити праску, переконайтеся що її від'єднано від електромережі і вона повністю охолонула.
- Наліт на підшві праски можна зняти за допомогою жорсткої тканини, вимоченої у розчині води та оцту.
- Залишки можна витерти вологою тканиною, а потім відшліфувати сухою тканиною.
- Не використовуйте абразивні засоби для очищення підшви праски.

- Зберігайте підшву праски гладкою. Уникайте її контакту з металевими об'єктами.

САМООЧИЩЕННЯ

- Слід обов'язково використовувати функцію «самоочистка» хоча б кожні 2 місяці, щоб усунути залишки від води, та інший дрібний бруд.
- Чим жорсткіша вода, тим частіше треба використовувати цю функцію.
- Відкрийте заливну воронку та наповніть резервуар водою до позначки MAX, потім закрийте воронку.
- Встановіть температуру у положення MAX.
- Увімкніть дрід живлення у розетку.
- Зачекайте доки праска нагріється, поки лампочка індикатора не згасне. Потім встановіть температуру у положення MIN.
- Тримайте праску горизонтально над раковиною, потім від'єднайте кнопки контролю пари від праски, щоб вона очистилася самостійно.
- Тепер гаряча вода та пара вийдуть через отвори у підшві праски. Бруд вийде разом з ними. Трохи порухайте праску, поки це відбуватиметься.
- Встановіть режим контролю пари у позицію «0», коли резервуар для води спорожниться.
- Повторіть цей процес, якщо помітили, що за праски вийшло багато накипу або іншого бруду.
- Порухайте праскою по непотрібній тканині, щоб переконатися, що підшва праски висохла.
- Відімкніть праску та дайте їй охолонути перед зберіганням.

ВЕРТИКАЛЬНА ПАРА

Пристрій може генерувати пару навіть у вертикальному положенні, ця функція особливо корисна для того щоб освіжити одяг або штори

СИСТЕМА ВІД ПРОТІКАННЯ ВОДИ

Пристрій має засіб від протікання капель, щоб покращувати створення пари та уникати утворення води на підшві праски.

СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВАПНЯНОГО ОСАДУ

Пристрій має засіб для протидії утворенню вапна, щоб зменшити утворення накипу у прасці та подовжити термін роботи пристрою.

ТОВАР СЕРТИФІКОВАНО