



ЕЛЕКТРОННІ КУХОННІ ВАГИ

Інструкція з експлуатації

DKS-030



Дякуємо Вам за Ваш вибір!

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

1. Відкрийте кришку батарейного відсіку в нижній частині і встановити 2XAAA батареї для ваг і 1XLR44 для годин. Будь ласка, зверніть увагу на правильну полярність. Вийміть акумулятор, якщо ваги не використовуються протягом тривалого часу.
2. Коли батареї розряджені на дисплеї з'явиться «LO».

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Встановіть ваги на рівну тверду поверхню.
1. Натисніть кнопку [ON / OFF / TARE] кнопки, розташовані на передній панелі. На дисплеї з'явиться «0».
1. Шкала автоматично вимикається через 120 секунд.

ФУНКЦІЯ ТАРУВАННЯ

Функція тарування дозволяє встановити шкалу на нуль в будь-який момент і зважувати різні інгредієнти, не знімаючи тих, що вже зважені.

1. Натисніть кнопку [ON / OFF / TARE], розташовану на передній панелі. На дисплеї з'явиться «0».
1. Зважте перший інгредієнт.
1. Натисніть кнопку [ON / OFF / TARE] ще раз, щоб отримати нуль на дисплеї. (При натисканні на кнопку, ваги вимикатися.)
1. Зважування другого інгредієнта.
1. Натисніть [UNIT / SET], щоб вибрати одиницю: кг / г / фунт: унцій

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Повідомлення «OVER» вказує на перевантаження.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

1. Вставте 1XLR44
2. Встановіть час, повертаючи ручку на задній панелі.
3. Міняйте батарею один раз на рік, навіть якщо годинник все ще працюють.
4. Вийміть батарею, коли годинник не використовуються.

УВАГА

Даний продукт є чутливим електронним приладом, і це може вплинути на радіопередавальні пристрої, таких як мобільні телефони, радіоприймачі, деякі

мікрохвильові печі і т.д.). Якщо прилад показує симптоми, такі як помилки або хибні дані, коли користуєтеся вагами, перемістіть пристрій в інше місце або вимкніть його.

УВАГА

- Ваші ваги не вимагають спеціального обслуговування.
- Поводьтеся з вагами обережно, так як вони є точним приладом, тобто ніколи не піддавайте його впливу високих температур, вологості, пилу і прямих сонячних променів. Не кидайте ваги і не стукайте по них.
- Використовуйте ваги подалі від гарячих приладів, таких як печі і т.п.
- Мийте ваги вологою тканиною, ніколи не використовуйте абразивні матеріали або розчинники.
- Не перевантажуйте ваги.
- Не відкривайте ваги. У разі повернення продавцю, товар не буде прийнятий.
- Зберігайте ваги сухими. Цей прилад не є водонепроникним. Рідини можуть призвести до корозії і поставити під загрозу точність ваг. Не ставте і не використовуйте ваги в сирому приміщенні з вологістю вище 85%.
- Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Прилад призначений тільки для домашнього використання.
- Прилад безпечний для їжі!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ваги: 2 x 1.5V AAA батареї
- Годинник: 1 x LR44 літієві батареї
- Ємність зважування: 5000g
- Вага: від 5 г і більше
- Одиниці виміру: кг / г / фунт: унції

Термін служби (придатності) товару - 3 роки.
По закінченні терміну служби виробу вам необхідно звернутися в авторизований сервісний центр для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу після закінчення терміну служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.



ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ

Инструкция по эксплуатации

DKS-030



Благодарим Вас за Ваш выбор!

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

1. Откройте крышку батарейного отсека в нижней части и установить 2XAAA батареи для весов и 1XLR44 для часов. Пожалуйста, обратите внимание на правильную полярность. Извлеките аккумулятор, если весы не используются в течение длительного времени.
2. Когда батареи разряжены на дисплее появится "LO".

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите весы на ровную твердую поверхность.
2. Нажмите кнопку [ON / OFF / TARE] кнопки, расположенные на передней панели. На дисплее появится "0".
3. Шкала автоматически выключается через 120 секунд.

ФУНКЦИЯ ТАРИРОВАНИЯ

Функция тарирования позволяет установить шкалу на ноль в любой момент и взвешивать различные ингредиенты, не снимая тех, что уже взвешены.

1. Нажмите кнопку [ON / OFF / TARE], расположенную на передней панели. На дисплее появится "0".
2. Взвесьте первый ингредиент.
3. Нажмите кнопку [ON / OFF / TARE] еще раз, чтобы получить ноль на дисплее. (При нажатии на кнопку, весы выключаться.)
4. Взвешивание второго ингредиента.
5. Нажмите клавишу [UNIT / SET], чтобы выбрать единицу: кг / г / фунт: унций

ПЕРЕГРУЗ

Сообщение "OVER" указывает на перегрузку.

УСТАНОВКА ЧАСОВ

1. Вставьте 1XLR44
2. Установите время, поворачивая ручку на задней панели.
3. Меняйте батарею один раз в год, даже если часы все еще работают.
4. Извлеките батарею, когда часы не используются.

ВНИМАНИЕ

Данный продукт является чувствительным электронным прибором, и это может повлиять на радиопередающие устройства, такие как

мобильные телефоны, радиоприемники, некоторые микроволновые печи и т.д.). Если прибор показывает симптомы, такие как ошибки или ошибочные данные, когда пользуетесь весами, переместите устройство в другое место или выключите его.

ВНИМАНИЕ

- Ваши весы не требуют специального обслуживания.
- Обращайтесь с весами осторожно, так как они являются точным прибором, т. е. никогда не подвергайте его воздействию высоких температур, влаги, пыли и прямых солнечных лучей. Не бросайте весы и не стучите по ним.
- Используйте весы вдали от горячих приборов, таких как печи и т.п.
- Мойте весы влажной тканью, никогда не используйте абразивные материалы или растворители.
- Не перегружайте весы.
- Не вскрывайте весы. В случае возвращения продавцу, товар не будет принят.
- Храните весы сухими. Этот прибор не является водонепроницаемым. Жидкости могут привести к коррозии и поставить под угрозу точность весов. Не ставьте и не используйте весы в сыром помещении с влажностью выше 85%.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Прибор безопасен для пищи!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Весы: 2 x 1,5 В батарейки AAA
- Часы 1 x LR44 литиевая батарея
- Емкость взвешивания: 5000g
- Вес: от 5 г и больше
- Единицы измерения: кг / г / фунт: унции

Срок службы (годности) товара - 3 года.

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.