

## ru | ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Используйте прибор только в домашнем хозяйстве по указаниям, приведенным в данном руководстве, и только с прилагаемыми аксессуарами. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, возникший из-за несоответствующего использования прибора, например, строительного мусора, золы и т.д.



### **Внимание!**

- К прибору нужно подавать исключительно очень низкое безопасное напряжение питания, соответствующее маркировке на самом приборе
- До включения прибора убедитесь, что установлены необходимые фильтры.
- Разрешается использование этим аппаратом детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они будут обучены или проинструктированы относительно безопасного использования аппарата и связанных с этим рисков. Дети не должны играть с аппаратом. Запрещается очистка аппарата и операции по уходу без надзора.
- Периодически контролируйте фильтры, при необходимости очистите их щеткой или замените.
- Не приближайте всасывающее отверстие к глазам, ушам, носу и т.д., когда прибор работает.
- Не собирайте горящих спичек, пепла и окурков.
- Ни в коем случае не погружайте ни прибор, ни зарядное устройство в воду или в другую жидкость, не допускайте попадания брызг воды на прибор или аккумулятор.
- Данный прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве. Его использование не предусмотрено в помещениях, предназначенных для приготовления пищи для персонала магазинов, офисов и других рабочих мест, для агротуризма, гостиниц, мотелей и других структур, служащих для приема гостей, комнат сдаваемых в наем.

- Не держите пылесос на улице и храните его в защищенном от влаги месте.
- Не устанавливайте прибор рядом с источником тепла (печи, батареи).
- Не пользуйтесь пылесосом, если зарядное устройство или кабель повреждены.
- Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в прибор и в оснащение аксессуарами без предварительного уведомления. Рекомендуется использовать только оригинальные запасные части и аксессуары, чтобы сохранить эффективность работы прибора и гарантийные обязательства.



### **Примечание:**

Для того, чтобы избежать повреждения мотора, не включайте прибор без фильтров.

## ОПИСАНИЕ

### **А. Описание прибора**

- A1** Ручка
- A2** Гнездо разъема зарядного устройства на пылесосе
- A3** Зажимной винт
- A4** Направляющие для установки ручки
- A5** Решетка для выпуска воздуха
- A6** Панель управления
  - A7** Кнопка ON/OFF
  - A8** Кнопка регулировки мощности (максимальная, экономия электроэнергии)
- A9** Световые индикаторы заряда аккумулятора/автономного времени работы
- A10** Контейнер для сбора мусора
- A11** Предварительный фильтр
- A12** Фильтр тонкой очистки
- A13** Всасывающее отверстие

### **В. Аксессуары**

- B1** Двухпозиционная щетка (ковры/твердые полы)
- B2** Зарядное устройство

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** Пользуйтесь только оригинальным зарядным устройством, поставляемым с прибором.

**Не заряжайте прибор при температурах ниже 0°C и выше 40°C.**



### **Примечание:**

До использования прибора впервые аккумулятор должен заряжаться в течение 2 ч.

**Данная модель оснащена функцией быстрой зарядки в течение 30 минут, что позволяет ей работать 5 минут.**

Во время зарядки прибор не используется.

После завершения цикла зарядки загораются 3 световых индикатора. Когда аккумулятор полностью заряжен, 3 световых индикатора мигают, и прибор не включается.

После использования рекомендуется заряжать прибор, чтобы он находился в распоряжении всегда с заряженным аккумулятором. Прибор может постоянно находиться без опасности под зарядкой. В случае длительного отсутствия (например, в период отпуска) лучше отключить его.

После каждой полной зарядки время работы прибора составляет:

тип	Мощность 1 (максимальная)	Мощность 2 (экономия энергии)
XLR18LM	20 min	30 min
XLR25LM	22 min	35 min

## ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРОВ

При выходе из строя аккумуляторов обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

Не используйте другие типы аккумуляторов.

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

Для извлечения аккумуляторов обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр или выполните следующее:

- До извлечения полностью разрядите аккумуляторы.
- Снимите ручку (A1), отвернув блокировочные винты (A3).
- Выньте контейнер для мусора (A10).
- Снимите решетку и крышку (см. рис. 31).
- отверните винты крепления (см. рис. 32) и отсоедините аккумулятор.



**Внимание!**

Прибор не должен быть подключен к зарядному устройству, когда извлекаются аккумуляторы.

## УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

В случае утилизации прибора необходимо извлечь аккумулятор. Не утилизируйте аккумулятор вместе с бытовыми отходами, а сдавайте их в специальные пункты сбора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	см. таблицу с характеристиками
Аккумуляторы:	24В Ni-MH
Модель зарядного устройства:	SSA-10W-30EU
Потребляемая электроэнергия:	32В 0,30А

## EAC

### СЕРИЙНЫЙ НОМЕР СОСТОИТ:

Серийный номер: ASSCC XXX

A = ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА ГОДА ВЫПУСКА

SS = НЕДЕЛЯ ВЫПУСКА

CC = ЧИСЛО ПЕЧАТИ, АВТОМАТИЧЕСКИ РАССЧИТАННОЕ С 1992 Г.

(Пример: неделя выпуска – четвертая, год выпуска – 2003, серийный номер: 30411)