

GoldStar

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЫЛЕСОС БЫТОВОЙ V-C 5810

- Максимальная мощность 1800Вт
- Мощность всасывания: 380Вт
- Металлическая телескопическая трубка
- В комплект входят: 1 тканевый и 3 бумажных пылесборника
- Металлическая щетка пол-ковер
- Многоступенчатая система фильтрации
- Ручка для горизонтальной переноски
- Автоматическая смотка шнура
- Возможность вертикальной парковки
- Индикатор наполнения пылесборника



СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности	3
Комплектация	4
Устройство пылесоса	4
Сборка пылесоса	4
Эксплуатация	5
Чистка и уход	7
Возможные неисправности и способы их устранения	8
Безопасная утилизация	8
Технические характеристики	9

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **GOLDSTAR**. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением пылесоса проверьте, соответствует ли рабочее напряжение и мощность устройства (указана в данном руководстве и на корпусе пылесоса) напряжению в электросети и мощности электрической розетки.
- Используйте прибор только по его прямому назначению и только таким образом, как указано в руководстве.
- Пылесос предназначен только для домашнего использования. Не используйте прибор на улице.
- Пылесос предназначен для уборки поверхностей, загрязненных пылью.
- Не используйте пылесос для уборки поверхностей, загрязненных пищевыми продуктами. Например: сахарный песок, соль, мука и другие сыпучие продукты. А также для поверхностей, загрязненных строительными материалами (например: побелка, песок, земля, цемент и пр.) и стиральным порошком.
- Не убирайте пылесосом краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводящей смесью. Кроме того, краситель полностью не удаляется из фильтра, поэтому он может попасть в окружающий воздух вместе с выходящим воздухом.
- Не убирайте пылесосом острые предметы, иглы, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.
- Не используйте пылесос для сбора воды и других жидкостей.
- Не используйте пылесос для сбора горячих или дымящихся предметов (спички, сигареты, пепел и т.п.).
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром питания или вилок. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать пылесос. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не тяните за шнур при вынимании вилки из розетки, беритесь за вилку (изолированную часть).
- Выключите пылесос при помощи кнопки включения/выключения перед тем, как вынимать вилку из розетки.
- Не используйте шнур и шланг для переноски прибора. Для переноски пылесоса пользуйтесь ручкой. Не пережимайте шнур дверью или острыми краями и углами.
- Не рекомендуется пользоваться электрическим удлинителем для подключения пылесоса.
- Не соприкасайтесь с электрошнуром, вилок или корпусом пылесоса мокрыми руками.
- Если вы планируете использовать пылесос длительное время, то извлеките сетевой шнур на 2/3, поскольку в скрученном состоянии он больше нагревается и возможен перегрев или его повреждение.
- Не пользуйтесь пылесосом, если пылесос стоит на влажном коврике или полу.
- Запрещается использовать пылесос без пылесборника и комбинированного фильтра.
- Если насадка, телескопическая трубка, шланг или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно отключите пылесос, удалите мусор и снова включите пылесос.
- Не используйте пылесос при отрицательных температурах. Перед использованием пылесоса убедитесь, что прибор хранился при комнатной температуре.
- Следите за тем, чтобы волосы, одежда, пальцы и другие части тела не попадали в отверстия прибора и не соприкасались с его подвижными деталями.
- Не закрывайте выход воздуха из пылесоса – это может привести к перегреву двигателя.
- Будьте осторожны при уборке лестниц. Во избежание падения прибора размещайте его на ступенях, размещайте его на полу. Не ставьте прибор на стол, стулья и т.п., держите его на полу.
- Запрещено устанавливать пылесос на края корпуса или класть на боковые стороны. Пылесос должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса во избежание ударов по корпусу.
- Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра.
- Не оставляйте прибор включенным в сеть. Выключайте прибор из сети при обслуживании, подсоединении и удалении шланга, при смене насадок и по окончании уборки.
- Перед тем, как вынуть вилку из розетки сети питания, выключите пылесос с помощью кнопки на корпусе.
- Не позволяйте детям использовать пылесос без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ним и не оставляйте маленьких детей вблизи пылесоса без присмотра.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Храните пылесос в помещении. По окончании уборки полностью уберите шнурво избежание случайного падения.
- Храните пылесос в недоступном для детей месте.
- Прежде чем установить моющийся фильтр в пылесос, убедитесь в том, что он полностью высох.
- Производитель не несет ответственность за повреждения, которые возникли вследствие неправильного обращения с пылесосом.
- Пылесос не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (в т.ч. детьми), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают люди, ответственные за их безопасность.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пылесос
2. Гибкий шланг
3. Телескопическая трубка
4. Металлическая щетка ковер/пол
5. Набор насадок
6. Инструкция по эксплуатации
7. Гарантийный талон

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА



1. Кнопка включения/выключения пылесоса
2. Регулятор мощности всасывания
3. Кнопка автоматической смотки шнура
4. Колесо
5. Задняя крышка
6. Воздуховыпускная решетка
7. Ручка
8. Защелка верхней крышки
9. Верхняя крышка
10. Корпус пылесоса
11. Защелка задней крышки

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

ВНИМАНИЕ:

Перед сборкой или разборкой пылесоса всегда отключайте его от электросети.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ГИБКОГО ШЛАНГА



Удерживая гибкий шланг горизонтально, вставьте его конец в воздухозаборное отверстие на корпусе пылесоса и поверните вправо. Убедитесь, что шланг зафиксировался.

СБОРКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБКИ



Вставьте одну трубку в другую и поверните. Вставьте телескопическую трубку более широким концом в ручку гибкого шланга.

УСТАНОВКА НАСАДКИ



Подсоедините насадку, например, универсальную щетку, к телескопической трубке. Теперь пылесос полностью собран и готов к работе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

ВНИМАНИЕ:

Во избежание повреждения пылесоса, прежде чем приступать к работе с ним, необходимо собрать с пола большие и острые предметы.



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПЫЛЕСОС УСТАНОВЛЕН ПЫЛЕСБОРНИК.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ



1. Отмотайте сетевой шнур на нужную длину. Желтая отметка на сетевом шнуре указывает на то, что сетевой шнур вытянут на рабочую длину.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается вытягивать сетевой шнур до красной отметки.

2. Подключите вилку сетевого шнура питания к электрической розетке.



3. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить пылесос.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. Регулятором мощности всасывания на корпусе установите нужную мощность. Для уборки пола устанавливайте высокую мощность, а для чистки коврика, книг, мебели и т.п. устанавливайте низкую мощность.

5. Чтобы выключить пылесос, нажмите кнопку включения/выключения еще раз.



6. Для того чтобы убрать сетевой шнур, одной рукой нажмите кнопку автоматической смотки шнура, а другой рукой придерживайте шнур для обеспечения равномерной намотки.

ВЫБОР НАСАДКИ

Для чистки пола и ковров используйте универсальную насадку-щетку.

Для чистки углов, пространства между диванных подушек, чехлов и других труднодоступных мест используйте насадку для чистки углов.

Для чистки диванов, кресел и другой мягкой мебели, а также портьер, занавесок и книжных шкафов используйте комбинированную насадку.

ПАРКОВКА



Для компактной парковки пылесос оснащен специальными крючками, с помощью которых вы можете закрепить универсальную щетку удобным способом.

ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА

Если загорелся индикатор, это означает, что пылесборник заполнился и его необходимо почистить или заменить.

Нажмите защелку открытия верхней крышки и поднимите ее вверх.



Взявшись за картонку, достаньте пылесборник из пылесоса и установите новый. Если используется матерчатый пылесборник, то его можно почистить, вымыть водой, полностью высушить и установить заново. Закройте верхнюю крышку пылесоса.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ:

Любые процедуры по чистке и уходу следует проводить только после отключения пылесоса от электросети.

ЧИСТКА КОРПУСА

Производите очистку корпуса пылесоса слегка влажной тканью с применением мягких моющих средств. Следите, чтобы влага не попадала внутрь корпуса.

Запрещается применять химические вещества (спирт, бензин, растворители и др.) для чистки пылесоса, т.к. они могут повредить поверхность корпуса или вывести пылесос из строя.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ

Чистку фильтра следует проводить при его видимом загрязнении, а также, если мощность всасывания пылесоса уменьшилась.

ВНИМАНИЕ:

Никогда не используйте пылесос без фильтра.



Откройте верхнюю крышку пылесоса и достаньте пылесборник, а затем фильтр двигателя.

Промойте фильтр проточной водой. Допускается применение мягкого моющего средства. Затем дайте ему высохнуть естественным способом.

Установите фильтр обратно в пылесос.

ЧИСТКА ВЫХОДНОГО НЕРА-ФИЛЬТРА



Откройте воздуховыпускную решетку и достаньте выходной НЕРА-фильтр.

Промойте фильтр проточной водой. Для его очистки допускается применение мягкого моющего средства. Затем дайте фильтру высохнуть естественным способом.

Установите фильтр обратно в пылесос.

При сильном загрязнении рекомендуется заменить НЕРА-фильтр новым.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправностей в работе пылесоса воспользуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице ниже. Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения ремонта. Запрещается пытаться ремонтировать пылесос самостоятельно.

Неисправность	Способ устранения
Пылесос не работает.	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что контакт вилки в розетке плотный. Отключите вилку от розетки, а затем подключите снова.2. Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другой прибор.3. Убедитесь, что пылесос включен кнопкой включения/выключения.
Уменьшилась сила всасывания.	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте, не засорились ли насадка, шланг, телескопическая трубка. При необходимости устранили засор.2. Если передний фильтр двигателя или выходной загрязнились, проведите их чистку.
Во время работы двигатель издает необычный звук.	<ol style="list-style-type: none">1. Немедленно выключите пылесос и отключите его от электросети.2. Проверьте, не засорились ли насадка, шланг, телескопическая трубка. При необходимости устранили засор.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно

утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240В, ~ 50/60Гц

Максимальная мощность: 1800 Вт

Мощность всасывания: 380Вт

В комплект входят: 1 тканевый и 3 бумажных пылесборника

Габаритные размеры (ДхШхВ):480х290х220мм

Вес:5 кг

«Благодарим Вас за выбор техники GoldStar.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшения его эксплуатационных характеристик.

Производитель: «ФЬЮЖН ТЕХНИКС КО ЛИМИТЕД»

Норт Пойнт, 8 Ява Роуд, Карнивал Коммершл Билдинг, 13/Ф, к.1306, Гонконг.

Сделано в Китае

Товар сертифицирован в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год

Список сервисных центров прилагается (см.вкладыш). Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.goldstar-rus.ru, а так же отправив запрос на info@goldstar-rus.ru

