



**3A SUPER JET**

**ОТПАРИВАТЕЛЬ  
ДЛЯ ОДЕЖДЫ**

**3A SUPER JET  
SJ-100**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ПРИМЕНЕНИЮ**

## Содержание

2. Меры предосторожности
3. Комплектация
4. Сборка и инструкция по применению
6. Сферы применения отпаривателя
6. Технические характеристики
7. Чистка и хранение
7. Устранение неисправностей

**Благодарим вас за покупку пароструйного аппарата, произведенного нашей компанией. Он функционален и прост в обслуживании. Вы можете использовать его для обработки паром текстильных изделий, с целью придания им свежего и отглаженного вида. Наше изделие незаменимо в современном домашнем хозяйстве.**

## **Меры предосторожности**

1. Убедитесь в том, что электроснабжение на 220~240 В.
2. Используйте прибор только по назначению. В иных случаях возможно возникновение пожара или поражение электрическим током.
3. Не погружайте устройство, сетевой шнур или вилку в воду.
4. Не оставляйте паровое устройство без присмотра, когда оно включено.
5. Необходим тщательный контроль, когда прибор включен или находится возле детей.
6. Не используйте прибор, когда в баке нет воды. Всегда проверяйте уровень воды перед и во время работы с прибором.
7. Не кладите шланг на землю и не бросайте его.
8. Не прикасайтесь к горячим металлическим частям прибора или горячей воде
9. Всегда отключайте прибор от розетки перед наполнением или сливом воды.
10. Не оставляйте прибор включенным, когда вы его не используете, когда передвигаете прибор с одного места на другое или перед чисткой.
11. Не ставьте прибор или другие части прибора возле открытого огня, печи и других нагревательных приборов.
12. Не используйте устройство с поврежденным шнуром, вилкой, после падения или повреждения.
13. Отключая вилку из розетки, не дергайте ее изо всех сил. Не держитесь за электрический провод.
14. Не используйте удлинители во избежание перегрева или возгорания.
15. Не добавляйте моющих средств в бак для воды. Это может привести к повреждению прибора. В бак для воды рекомендуем заливать дистиллированную или деминерализованную воду.
16. Этот прибор не предназначен для детей и для людей с ограниченным умственно-физическим развитием без инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Взрослые должны следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Следует проявлять осторожность при использовании устройства из-за выбросов пара.
17. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен в сервисном центре.
18. Не направляйте паровой утюжок на людей и домашних животных
19. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, в случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

# Комплектация



Щетка



Вешалка



Зажим для брюк



Телескопическая стойка



Паровой шланг



Выключатель



Крышка-клапан

Бак для воды

## Сборка прибора

1. Вставьте металлическую стойку в отверстие и зафиксируйте ее



1. Закрепите вешалку на телескопической стойке



3. Используйте крепеж для фиксации подходящей высоты



4. Вставьте паровой шланг в отверстие и зафиксируйте его (по часовой стрелке)



5. Установите щетку или зажим для брюк на паровом утюжке. Повесьте на подвес



6. Откройте крышку-клапан бака для воды. Заполнив бак водой, закройте крышку, поворачивая по часовой стрелке.



7. Вставьте бак для воды в корпус прибора



8. В зависимости от нужного режима отпаривания, включите одну или два переключателя.



9. Пар начнет выходить в течение 45 секунд



## Как гладить одежду

1. Пар смягчает и распрямляет волокна ткани, не нарушая при этом их структуру. Качество глажения зависит от мощности подачи пара. Начинайте разглаживание с нижней части одежды, передвигая паровой утюжок вверх. Пар будет разглаживать складки на одежде.
2. Плавно перемещайте паровой утюжок вверх-вниз, будьте осторожны с горячим паром
3. Распрямляйте одежду, немного оттягивая ее края вниз, и продолжайте отпаривать.
4. Направляйте пар в течение более длительного времени на воротник одежды и другие «трудные» для глажения детали одежды.
6. Выпустите пар из прибора, когда работа будет закончена.

## Сферы применения отпаривателя

Дом, магазины одежды, салоны штор, свадебные салоны, гостиницы, ателье, швейные цеха, детские учреждения, прачечные, химчистки.

## Технические характеристики

Электропитание, В	~220-240
Мощность, Вт	1500-2000
Подача пара (макс), г./мин	50
Время непрерывной работы, мин	50
Объем бака, л	1,5
Температура пара, °С	98

## Чистка и хранение

Мы рекомендуем следовать этой процедуре не реже одного раза в неделю.

1. Поверните переключатель в положение "0".
2. Отключите устройство от электрической розетки.
3. Подождите пока прибор остынет (в течение 20 минут)
4. Снимите паровой шланг
5. Полностью вылейте воду из бака. Промойте бак холодной водой.
6. Осушите прибор
8. Храните прибор в прохладном, сухом месте.

## Устранение неисправностей

Неисправность	Причины	Возможные решения
Пар не идет. Индикаторные лампы не горят.	Прибор не подключен к электросети.	Подключите прибор к электросети.
	Повреждена розетка.	Поменяйте розетку при помощи специалиста.
Пар не идет.	Прибор засорен.	Очистите прибор.
	Бак для воды пуст.	Заполните бак водой.
Чрезмерное бульканье сопла, шланга .	В шланге находится конденсат.	Бульканье во время работы прибора – это нормально. При чрезмерных повторениях – прочистите прибор. Поднимите паровой утюжок выше, распрямите шланг.
Прерывистый пар.	Прибор засорен, в шланге находится конденсат.	Распрямите паровой шланг, чтобы позволить воде стечь обратно в бак, прочистите прибор.

**Желаем Вам приятного глажения!**



CE CB



AB28

