

Наименование изделия \_\_\_\_\_  
 Номер модели \_\_\_\_\_  
 Серийный номер \_\_\_\_\_  
 Дата продажи « » \_\_\_\_\_ 20 г.

М.П.  
торгующей  
организации

**Условия гарантии:**

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

**Гарантийное обслуживание не производится при:**

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкцией по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: \_\_\_\_\_ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильного заполнения и/или отсутствия печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

<p><b>КОРЕШОК К ТАЛОНУ №</b> </p> <p>Модель: _____                  Дата продажи « » _____ 20 г.                  Наименование _____                  Модель _____                  Сер. номер _____                  Ф.И.О. клиента _____                  Телефон _____                  Адрес _____</p> <p>М.П. торгующей организации</p>	<p><b>КОРЕШОК К ТАЛОНУ №</b> </p> <p>Модель: _____                  Дата продажи « » _____ 20 г.                  Наименование _____                  Модель _____                  Сер. номер _____                  Ф.И.О. клиента _____                  Телефон _____                  Адрес _____</p> <p>М.П. торгующей организации</p>
--	--

**MANUAL INSTRUCTION  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Фен электрический  
Hair Dryer  
IR-3148**



**Description**

1. Buttons for temperature settings and power settings
2. Hanging loop
3. Power cord
4. Air openings
5. Concentrator



**Safety instructions**

- Read all the manual instruction before using this appliance and keep it for reference in the future.
- Before first using compare the current voltage of the appliance with the current voltage in the network and assure that they are the same.
- This is a household appliance only, not industrial. Use it for its intended purpose only and carefully follow the manual instruction.
- Always unplug the appliance after using or before cleaning.
- Do not immerse the appliance or drop into water or other liquids to reduce the risk of death by electrical shock.
- Children should not use this appliance.
- This appliance should never be left unattended when plugged in.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never use the cord of the appliance as a handle or hanging loop.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug.
- If the appliance is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water, apply to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface. Keep the air openings free of lint, hair, and the like. It may cause overheating and fire as a result.
- Make sure, power cord does not contact sharp corners or hot surfaces.
- Do not try to repair the appliance on your own. If any troubles are found, apply to the authorized service center
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

**Attention!**

Do not insert any objects into the air openings. Be sure, there are no dust and hairs. Blocked air openings can cause overheat of appliance

**Usage**

Unwind the power cord  
 Put the attachment on the body of appliance.  
 Plug in the appliance.  
 There are 2 power settings:  
 0 – appliance is off  
 1 – medium air flow for soft hair drying  
 2 – high-powered air flow for quick hair drying  
 There are 3 temperature settings:  
 0 – low temperature  
 1 – medium temperature for soft hair drying and styling  
 2 – high temperature for quick hair drying

**Attention!**

Hanging loop helps you to store hair dryer, not occupying much space.

**Clean and care**

- Always disconnect the appliance before cleaning and wait until it gets cold.
- Wipe the exterior of the appliance with a damp cloth.
- Do not use abrasive cleansers.

**Storage**

- After disconnection, let the appliance get completely cool. Make sure there is no moisture on the body of the appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance- it may cause its damage. Keep the appliance in a safe, dry, cool, childproof place.

**TECHNICAL PARAMETERS**

Voltage – 220-230V/50Hz  
 Max power – 1500 W  
**Service life 2 years**

**The date of manufacture is marked on the packaging.  
 The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.  
 For household usage only.  
 Do not leave unattended!**

Made in China



- Россия**
- Санкт-Петербург**  
ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31
- Дзержинск**  
ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга»  
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85  
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30  
www.raduga-servicedzr.ru
- Екатеринбург**  
ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60  
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89
- Иркутск**  
ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06
- Иошкар-Ола**  
ИП Башкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743
- Казань**  
ООО «Луазо», ул. Декабристов, д. 106, корп. Б, тел.: (843) 562-47-07
- Кемерово**  
ООО «Сервисный центр Мастеръ»  
ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91  
ИП Кукченко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 28
- Кинешма (Ивановская область)**  
ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985
- Киров**  
ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д.42, тел.: (8332)577810, 547077
- Краснодар**  
«Феникс» (ИП Кутелова С.В.),  
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.  
Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16,  
выходные - выходные. Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700  
ИП Бабаков А.А., БАТ-СЕРВИС  
ул. Белозерная 1/1, тел. 8 918 102 00 10, 8 961 501 92 22
- Красноярск**  
ИП Высочный В.А., ул. Спандаряна, 7, скп. 9, тел. (391) 2935-433
- Черкесск**  
АСЦ «Юр-Сервис», пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060
- Ленинск-Кузнецкий**  
ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23
- Москва, м. Новые Черемушки**  
ООО «МИГ 108» ул. Гарибальди, д. 15, корп. 2  
Время работы: 09:00 - 20:00 пн-пт суббота 11:00-16:00  
Тел.: 8 (499) 133-29-63, 8 915 00 99 108  
www.mig108.ru  
info@mig108.ru
- Новосибирск**  
630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7  
ООО «РЦБ» (Региональный центр бытового обслуживания)  
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36
- Омск**  
«Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57
- Оренбург**  
ИП Ломкина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437
- Орск**  
ИП Бердников В.В., ул. Батумская, 25, тел.: (3537) 372-383
- Пермь**  
СЦ «СК-сервис», ул. Деневообделочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 2240-80
- Петрозаводск**  
СЦ «Электрон», ул. Ленинградская, д. 20, тел. 8(8142)595-015
- Ростов-на-Дону**  
Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33  
asc@master-8.ru
- Самара**  
ИП Деметьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46
- Советская Гавань**  
ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»  
ул. Киевская, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666
- Томь**  
ООО «Гульсар», ул. Республики д.169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869, 759-508  
ООО «Неон», ул. Моторостроителей, д. 14/1, тел.: (3452) 428890, 614801
- Ульяновск**  
АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05
- Чебоксары**  
ООО «ВИТ-Сервис», пр. И.Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324
- Челябинск**  
ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. (351) 791-74-62
- Казахстан**
- Павлодар**  
Сервис центр «Elektra», ул. Чюмина 38/1 (3 этаж).  
Тел.: 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra\_sc\_pv@mail.ru
- Республика Беларусь**
- Могилев**  
ОДО «Белоптторг», пр. Мира, д. 10, тел.: (375) 222-723-099
- Минск**  
ЧУП «Сервис Точка Бай», 220072, ул. П. Бровки, д. 17, оф. 101,  
тел.: (375-17) 284-02-03, 284-03-35



Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Kraai) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
Импортер: ООО «ЕвроИмпорт» (Россия), 121248, г.Москва, Кузусовский пр-кт, д.15

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: [www.irit.com.ru](http://www.irit.com.ru)

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, аля 42, ООО «ЕвроИмпорт». Тел.: (812) 449-04-39, e-mail: service@tr.sp.ru, service2@tr.sp.ru

Дата ремонта « » _____ 20 г.	Дата ремонта « » _____ 20 г.
Содержание ремонта _____ _____	Содержание ремонта _____ _____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
<small>печать сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею	<small>печать сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею

**Описание**

1. Кнопки переключения скоростного и температурного режимов
2. Петля для подвешивания
3. Шнур
4. Вентиляционное отверстие
5. Насадка-концентратор



**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего фена, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети
- Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если Вы его не используете, а также перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь феном в ванных комнатах или около других источников воды.
- Не используйте спрей для укладки волос во время работы прибора.
- Не позволяйте детям пользоваться феном.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не используйте электрошнур в качестве ручки при переноске или петельки для подвешивания прибора.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.

**Внимание**

- Следите за тем, чтобы в воздухозаборные отверстия не попадали волосы, пыль или пух
- Заблокированные воздухозаборные и воздуховыводящие отверстия могут стать причиной перегрева прибора.

**Использование**

- Полностью размотайте электрошнур.
- Подключите прибор к сети питания.
- Ваш фен оснащен переключателем, предназначенным для выбора мощности потока воздуха.  
0 – выкл.  
1 – средний поток воздуха для мягкой сушки и укладки  
2 – мощный поток воздуха для быстрой сушки волос  
Для установки мощности нагрева воздуха переместите переключатель в положение:  
0 – минимальная мощность  
1 – средняя мощность  
2 – максимальная мощность

**Внимание:**

Удобная петля для подвешивания поможет хранить Ваш фен так, чтобы он не занимал много места

**Чистка и уход**

- Перед чисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса фена мягкой влажной тряпочкой.
- Не используйте абразивные чистящие средства.

**Хранение**

- Дайте фену полностью остыть, убедитесь, что на корпусе прибора нет влаги.
- Не наматывайте электрошнур на корпус прибора, т.к. это может привести к повреждению электрошнура.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте, вне досягаемости детей

**Дата изготовления указана на упаковке.**

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя. Товар предназначен только для бытовых целей. Не оставлять без присмотра!

**Сделано в Китае.**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Рабочее напряжение: 220-230В/50Гц  
Максимальная мощность: 1500 Вт  
Срок службы прибора: 2 года.  
Производство Китай.

