



H

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTRONIKUS SZEMÉLY MÉRLEG
MODEL 5250

GB

OPERATING MANUAL
ELECTRONIC BIG DIAL SCALE
MODEL 5250

SK

NÁVOD NA OBSLUHU
ELEKTRONICKÁ OSOBNÁ VÁHA
MODEL 5250

CZ

NÁVOD K OBSLUZE
ELEKTRONICKÁ OSOBNÁ VÁHA
MODEL 5250

HR

UPUTSTVO ZA UPORABU
ELEKTRONSKA OSOBNA VAGA
MODEL 5250

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
CÂNȚARUL DUMNEAVOASTRĂ ELECTRONIC
MODEL 5250

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ
MODEL 5250

Momert Co.Ltd.

2400 Dunaujváros – HUNGARY, Papírgyári út 12-14.
Phone: +36 25 555-100, Fax: +36 25 401-823,
E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.eu

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЕСЫ МОДЕЛЬ № 5250

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momert" и надеемся, что Вы будете довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться весами, также ознакомились с данным руководством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обладают сенсорной системой с высокой точностью
- Автоматическое обнуление
- Автоматическое отключение
- Индикатор превышения максимального веса
- Индикатор заряженности батареек

Технические Характеристики	
Напряжение	2 x 3 V литиевыми батарейками (прилагаются)
Диапазон взвешивания	200 кг
Цена деления	100 г
Единицы измерения	кг/lb/st
Температура для взвешивания и хранения	20-25°C/15-40°C
Высота дисплея	6,2 см

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если Вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.

- Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышки выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не используйте прибор при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Веса являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте веса от ударов и падения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Сперва нужно удалить защитную фольгу с батареек.



Перед использованием весов сперва нужно удалить защитную фольгу с батареек. Чтобы уставить соответствующую единицу измерения (кг), используйте переключатель, находящийся возле батареек.

- Затем поставьте весы на плоскую и твердую горизонтальную поверхность.
- Чтобы включить весы, нажмите ногой на платформу и отпустите.
- Прибор включится, и на дисплее покажутся "8888".
- Подождите, пока на экране высветится "0.0". Встаньте на платформу и постарайтесь не двигаться, пока на дисплее во второй раз не покажутся цифры. Затем на экране появится Ваш вес.

- Когда Вы сойдете с платформы, весы отключатся автоматически.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ:

Когда Вы сойдете с платформы, весы отключатся автоматически.

(Если не произошло взвешивание, на экране высветится "0.0", и через прим. 6 секунд весы автоматически выключаются.)

ИНДИКАТОР ЗАРЯЖЕННОСТИ БАТАРЕЕК:

Предупредительный сигнал "LO" высветится на экране при низком уровне заряженности батареек.

В этом случае их необходимо заменить.

Откройте отделение для батареек, находящееся на дне весов. Осторожно выньте батарейки, нажимая малую, серебристую пластинку. Вложите новые батарейки. Закройте крышку держателя батареек.

Подсевшие батарейки надо сдать в пункт сбора отсортированного утиля.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БАТАРЕЙКИ.

Если на дисплее отобразится надпись "Err" (Рис. 5), это означает, что прибор перегружен и может быть поврежден.



ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими средствами или твердыми предметами-они могут повредить поверхность прибора!

Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Искусственные кульки из полиэтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:



Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечением правильной ликвидации этого изделия Вы можете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидации этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы изделие купили.