



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Пылесосы Samsung VC21K5170HG/EV, VC21K5170HG/UK:](#)

Инструкция пользователя

Выбрать

Меры предосторожности

Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Поскольку данная инструкция по эксплуатации охватывает разные модели, технические характеристики приобретенного пылесоса могут немного отличаться от характеристик, приведенных в этом руководстве.

Используемые предостерегающие/предупреждающие символы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск получения серьезной или смертельной травмы.

ВНИМАНИЕ

Риск получения травмы или повреждения имущества.

Другие используемые символы

ПРИМЕЧАНИЕ

В тексте содержится важная дополнительная информация.

Важные инструкции по технике безопасности

При использовании электрического прибора необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе описанные ниже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный пылесос предназначен для использования только в домашних условиях.

Не следует использовать данный пылесос для удаления строительных отходов и мусора.

Фильтры следует хранить в чистых условиях для предотвращения скопления в них мелкой пыли. Если фильтр деформирован, его следует заменить.

Не следует использовать данный пылесос со снятыми фильтрами.

Обязательно очищайте контейнер для пыли и пылевые фильтры после использования пылесоса для уборки чистящих средств или освежителей для ковров, порошков и мелкой пыли.

Несоблюдение этих требований может привести к повреждению внутренних деталей и аннулированию гарантии.

Общие рекомендации

- Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Перед включением устройства убедитесь, что напряжение питания совпадает с напряжением, указанным в табличке с техническими данными на днище пылесоса.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте пылесос на влажном ковре или полу.
- Если устройство используется детьми или они находятся вблизи во время его использования, не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Не допускайте, чтобы пылесос оставался включенным без присмотра. Пылесос должен использоваться только по прямому назначению, описанному в данных инструкциях.
- Не используйте пылесос без контейнера для пыли.
- Для наиболее эффективной работы устройства освобождайте контейнер для пыли до того, как он будет полностью заполнен.

- Не используйте пылесос для сбора просыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков. Не храните пылесос вблизи кухонной плиты или других источников тепла. Горячий воздух может привести к деформации и обесцвечиванию пластиковых деталей устройства.
- Не используйте пылесос для сбора твердых и острых предметов, поскольку они могут повредить детали устройства.
- Не наступайте на шланг. Не ставьте на шланг тяжелые предметы.
- Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
- Прежде чем отключать вилку от сетевой розетки, следует выключить пылесос с помощью кнопки питания на корпусе устройства. Перед освобождением контейнера для пыли следует отключить вилку от сетевой розетки. Во избежание повреждений при отключении вилки от сетевой розетки следует держаться за саму вилку, а не за кабель.
- Данное устройство может использоваться детьми не младше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если они находятся под присмотром, либо проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски. Не позволяйте детям играть с устройством. Не позволяйте детям осуществлять чистку и техническое обслуживание устройства без контроля со стороны взрослых.
- Не оставляйте детей без присмотра и следите за тем, чтобы они не играли с устройством.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием устройства следует обязательно отключить вилку от сетевой розетки.
- Не рекомендуется использовать удлинители для подключения устройства.
- В случае нарушения работы пылесоса отключите его от источника питания и обратитесь к уполномоченному сотруднику сервисной службы.
- Чтобы избежать возникновения опасных ситуаций, при повреждении кабеля питания его замену должен производить изготовитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист.
- Не перемещайте пылесос, держа его за шланг. Используйте для этой цели ручку на корпусе пылесоса.

-
- Когда пылесос не используется, отключайте его от источника питания. Прежде чем отключать вилку от сетевой розетки, следует выключить пылесос с помощью кнопки питания.
 - Не используйте пылесос для сбора воды.
 - Не погружайте пылесос в воду для его очистки.
 - Шланг пылесоса необходимо регулярно проверять, и в случае повреждения его не следует использовать.
 - Для замены следует обратиться к производителю или в сервисную службу.

Электропитание

- Во избежание возгорания или поражения электрическим током следует соблюдать приведенные ниже правила использования.
 - Не допускайте повреждения кабеля питания.
 - Не следует тянуть за кабель питания или прикасаться к вилке кабеля питания мокрыми руками.
 - Не следует подключать устройство к источникам питания с напряжением, не соответствующим нормам в отношении номинального напряжения, принятым в вашей стране. Не следует подключать устройство к сетевой розетке с помощью переходника, к которому подключено несколько устройств одновременно.
 - Не следует оставлять кабель питания на полу без присмотра.
 - Не следует использовать поврежденные кабель питания или вилку, а также плохо закрепленные сетевые розетки.
 - Перед подключением или отключением вилки кабеля питания от сетевой розетки следует выключить питание пылесоса. При этом не следует прикасаться пальцами к контактам вилки питания.
 - Не следует разбирать пылесос или вносить изменения в его конструкцию. Для замены поврежденного кабеля питания следует обратиться к производителю или в сервисную службу, где замену произведет квалифицированный специалист.
 - Удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки кабеля питания.

-
- В случае утечки газа или при использовании горючих аэрозолей, таких как пылеудалятель, не прикасайтесь к сетевой розетке и откройте окна для проветривания помещения.
 - В таких случаях существует опасность взрыва или возгорания.
 - Для получения информации об обязательствах компании Samsung по защите окружающей среды и о соответствии нормативным требованиям для определенных продуктов, например регламенту REACH, посетите веб-сайт: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Использование

- Не используйте это устройство на открытом воздухе, поскольку оно предназначено для использования только в домашних условиях.
 - Это может привести к неисправности или повреждению.
 - * Очистка вне помещений: камень, цемент
 - * Бильярдные: меловая пыль
 - * Асептические помещения в больницах
- Не следует использовать пылесос для сбора жидкости (например, воды), лезвий, булавок или углей.
 - Это может привести к неисправности или повреждению.
- Следите за тем, чтобы дети не прикасались к пылесосу во время его использования.
 - При сильном нагревании корпуса дети могут получить ожог.
- Не вставайте и не садитесь на пылесос, и не подвергайте корпус ударам.
 - Это может привести к получению травм или повреждениям.
- Пылесос следует поднимать или переносить за предназначенную для этого ручку.

Чистка и обслуживание

- Не поднимайте и не переносите пылесос, вставив щетку в паз для хранения.
- Перед очисткой следует обязательно отключить пылесос от сети. Для очистки корпуса следует использовать сухую ткань или полотенце. Не распыляйте воду непосредственно на пылесос и не используйте летучие вещества (например, бензол, растворитель или спирт) или горючие аэрозоли (например, пылеудалитель) для его очистки.
 - При нарушении функционирования устройства в результате попадания в него воды или другой жидкости, следует выключить пылесос, отключить вилку кабеля питания от сетевой розетки, а затем обратиться в сервисную службу.
- Не следует использовать щелочные или промышленные моющие средства, освежители воздуха или (уксусную) кислоту для очистки моющихся деталей пылесоса. (См. приведенную ниже таблицу.)
 - Это может привести к повреждению, деформации или обесцвечиванию пластмассовых деталей.

Моющиеся детали		Контейнер для пыли в корпусе, пылевой фильтр, губчатый фильтр
Разрешенные моющие средства	Нейтральное моющее средство	Очиститель для кухни
Запрещенные моющие средства	Щелочное моющее средство	Отбеливатель, средство для удаления плесени и т. д.
	Кислотосодержащие моющие средства	Керосин, эмульгатор и т. д.
	Промышленные моющие средства	NV-I, PB-I, Opti, спирт, ацетон, бензол, растворитель и т. д.
	Освежитель воздуха	Освежитель воздуха (аэрозоль)
	Нефть	Животное или растительное масло
	И т. д.	Пищевая уксусная кислота, уксус, ледяная уксусная кислота и т. д.

ВНИМАНИЕ


Использование

- Не следует использовать трубку в каких-либо других целях, отличных от прямого назначения.
 - Это может привести к получению травм или повреждениям.
- При поднятии ручки контейнера для пыли во время работы пылесоса активируется защитное устройство, и звук работающего прибора может измениться.
 - Когда вы держитесь за ручку контейнера для пыли во время работы пылесоса, звук работающего прибора может измениться. При этом кольцевая трубка в нижней части контейнера для пыли предотвращает высыпание пыли наружу.
- Не следует вытягивать кабель питания дальше желтой метки. Во время сматывания кабеля питания следует придерживать его рукой.
 - Попытка вытянуть кабель питания дальше желтой метки может привести к его повреждению. Если не придерживать кабель питания во время сматывания, в результате неконтролируемого движения он может нанести травмы людям или повредить находящиеся вокруг предметы.
- При обнаружении необычных звуков, запаха или дыма, исходящего от пылесоса во время его работы, следует незамедлительно отключить вилку кабеля питания от сетевой розетки и обратиться в сервисную службу.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Не следует пользоваться пылесосом рядом с любыми нагревательными приборами (например, кухонными плитами), горючими аэрозолями или легковоспламеняющимися веществами.
 - Это может привести к возгоранию или деформации устройства.

Чистка и обслуживание

- Если пылесос не используется в течение длительного времени, его следует отключить от сети.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Компоненты устройства




- | | |
|--|-----------------------------|
| 01 Трубка | 06 Индикатор фильтра |
| 02 Регулятор на рукоятке шланга | 07 Кнопка питания |
| 03 Шланг (серия SC21K51**V*) | 08 Кабель питания |
| 04 Контейнер для пыли | 09 Выпускной фильтр |
| 05 Кнопка для сматывания кабеля питания | |


Принадлежности




Шланг с беспроводным контроллером (серия SC21K51**Н*)




Трубка




Насадка с защитой от засорения (дополнительная принадлежность)




2-позиционная щетка (серия SC07K51****)




2-позиционная щетка (серия SC21K51****)



Щетка для паркета (дополнительная принадлежность)



Насадка «3 в 1»





Руководство пользователя


Использование пылесоса

Элементы управления на корпусе


Кабель питания



Включение/выключение




Интенсивность всасывания



01 Высокая мощность


02 Низкая мощность

Использование регулятора на рукоятке шланга



ПРИМЕЧАНИЕ

- При очистке тканей следует сдвинуть кнопку вниз, чтобы уменьшить интенсивность всасывания.




01 Включение/выключение питания


02 Увеличение интенсивности всасывания

03 Уменьшение интенсивности всасывания


Использование насадок




Назначение насадок




1 2-позиционная
щетка




2 2-позиционная
щетка




3 Щетка для
паркета




4 Насадка с
защитой от
засорения



5 Насадка для
обивки



6 Насадка для
удаления пыли




7 Щелевая насадка

- *  Пол
 Ковровое
покрытие

Чистка и обслуживание






Перед очисткой следует отключить пылесос от сети.

Определение необходимости очистки контейнера для пыли



Очистка контейнера для пыли

Если в контейнере скопилось слишком большое количество пыли, его следует очистить.



* Турбина с защитой от засорения (Cyclone Force)

- В соответствии с внутренним тестированием. Тестирование вентилятора турбины проводилось на напольном покрытии со смешанным загрязнением, включающим в себя волосы и шерсть.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Если для очистки требуются специальные приспособления, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сетку.

Рекомендованный способ очистки контейнера для пыли




Очистка пылевого фильтра


Очистка пылевого фильтра требуется в том случае, когда входное отверстие шланга находится на расстоянии 10 см от плоской поверхности, но при этом индикатор фильтра светится красным.




Очистка выпускного фильтра




Очистка щетки




2-позиционная щетка



2-позиционная щетка




Насадка с защитой от засорения




Щетка для паркета


Очистка трубки



Очистка шланга



Хранение пылесоса



Примечания и предупреждения

Использование

ПРИМЕЧАНИЕ

- Защитное устройство обеспечивает отключение питания пылесоса, если он остается включенным более 30 минут, но при этом пользователь не нажимает никаких кнопок. В этом случае нажмите кнопку [Power] (Питание) на корпусе или отключите и снова подключите вилку кабеля питания к сетевой розетке.
- Если регулятор на рукоятке шланга не работает, для управления пылесосом можно использовать кнопку [Power] (Питание) на корпусе устройства.
- При использовании насадки для удаления пыли или целевой насадки от пылесоса может передаваться вибрация.
- Не нажимайте кнопку на ручке контейнера для пыли при переноске пылесоса.
- При активации защитного устройства для предотвращения отсоединения контейнера для пыли звук работающего прибора может измениться.
 - Кольцевая трубка, расположенная в нижней части контейнера для пыли, предотвращает высыпание пыли наружу.

ВНИМАНИЕ

- При отключении вилки кабеля питания от сетевой розетки следует держаться за саму вилку, а не за кабель.

Устранение неисправностей

Неисправность	Меры по устранению
Двигатель не запускается.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте состояние кабеля питания, вилки кабеля питания и сетевой розетки.• Дайте двигателю остыть.
Постепенно снижается мощность всасывания.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь в отсутствии засора. При необходимости удалите его.• Проверьте состояние фильтров. При необходимости очистите их в соответствии с иллюстрациями в данном руководстве.<ul style="list-style-type: none">- Если фильтры находятся в ненадлежащем состоянии, замените их новыми.
Кабель питания сматывается не полностью.	<ul style="list-style-type: none">• Вытяните кабель питания на 2–3 м и нажмите кнопку для сматывания.
Пылесос не собирает грязь.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте состояние шланга. При необходимости замените его новым шлангом.
Корпус сильно нагревается.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте состояние фильтров. При необходимости очистите их в соответствии с иллюстрациями в данном руководстве.
Возникновение разрядов статического электричества.	<ul style="list-style-type: none">• Установите более низкую интенсивность всасывания.• Также к этому может приводить слишком сухой воздух в помещении. Проветрите помещение, чтобы восстановить нормальный уровень влажности воздуха.

Защитное устройство от перегрева:

Данный пылесос оснащен специальным термостатом, который отключает пылесос от электропитания при перегреве мотора. Если пылесос неожиданно отключился, выключите его и отсоедините сетевую вилку от розетки.

Убедитесь, что присутствует электропитание в розетке. Для этого во избежание поражения электрическим током, обратитесь к квалифицированному электрику.

Проверьте и устраните возможные причины перегрева, такие как: переполненный пылесборник, засоры трубки, шланга или фильтра.

После устранения найденных причин подождите примерно 30 минут, после чего повторно подключите пылесос к сети и включите его.

Если пылесос не включается, обратитесь к сервисному специалисту

Русский		<p>Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.</p>
		<p>Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.</p>

Производитель :

Самсунг Электроникс Ко., Лтд., (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Адрес мощностей производства :

ООО <<Самсунг Электроник Вьетнам>>, Вьетнам, провинция Бак Ninh, Район Йен Фонг, Коммуна Йен Транг, Промышленная зона Йен Фонг 1

Страна производства :

Вьетнам

Импортер в России :

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 125009, г. Москва, ул.Воздвиженка, дом 10

Інформація з техніки безпеки

Інформація з техніки безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для довідки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Оскільки подані далі вказівки з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики саме вашого пилососа можуть дещо відрізнятись від наведених у посібнику.

Використовувані символи уваги/попередження

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказує на небезпеку для життя або ризик важкої травми.

УВАГА

Вказує на ризик травмування користувача або пошкодження майна.

Інші використовувані символи

ПРИМІТКИ

Вказує на те, що текст нижче містить важливу додаткову інформацію.

Важливі вказівки з техніки безпеки

Користуючись електропристроями, дотримуйтеся основних правил техніки безпеки; найважливіші з них перелічені нижче.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей пиросос призначено лише для побутового використання.

Не використовуйте цей пиросос для прибирання будівельних відходів і сміття.

Регулярно чистьте фільтри, щоб в них не накопичувався дрібний пил. Якщо фільтр деформований, замініть його.

Не використовуйте цей пиросос, якщо в ньому відсутній будь-який із фільтрів.

Завжди чистьте контейнер для пилу та фільтри після чищення килимів з використанням засобів для чищення або освіжувачів чи після прибирання порошоків або дрібного пилу.

Недотримання цих вимог може призвести до пошкодження внутрішніх деталей виробу і втрати права на гарантію.

Загальні вказівки

- Уважно прочитайте всі інструкції. Перш ніж увімкнути виріб, перевірте, чи напруга в мережі відповідає тій, що зазначена на табличці з технічними даними, розташованій на нижній частині пирососа.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не чистьте пирососом мокрий килим чи підлогу.
- Якщо будь-який виріб використовується дітьми або поблизу них, за ними потрібен особливий нагляд. Не дозволяйте дітям гратися з пирососом. Не залишайте пиросос увімкненим без нагляду. Використовуйте пиросос виключно за призначенням, як описано в цій інструкції.
- Не використовуйте пиросос без контейнера для пилу.
- Чистьте контейнер для пилу до його заповнення, щоб забезпечити вищу ефективність прибирання.
- Не використовуйте пиросос для збирання сірників, гарячого попелу або недопалків. Зберігайте пиросос подалі від печей та інших джерел тепла. Під дією тепла пластмасові частини виробу можуть деформуватись або втратити колір.

- Не підбирайте тверді та гострі предмети, оскільки ними можна пошкодити елементи пилососа.
- Не ставайте на шланг. Не ставте на шланг важкі предмети.
- Не блокуйте всмоктувальні або випускні отвори.
- Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою перемикача на корпусі. Перш ніж спорожнювати контейнер для пилу, вийміть штепсель із розетки. Щоб не пошкодити кабель живлення, від'єднуючи його від розетки, тягніть за штепсель, а не за кабель.
- Діти, яким уже виповнилося 8 років, і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися цим виробом, якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за їхню безпеку особи або навчені безпечно користуватися виробом і розуміють можливу небезпеку. Не дозволяйте дітям гратися виробом. Не дозволяйте дітям чистити та обслуговувати виріб без нагляду.
- Наглядайте за малими дітьми, щоб вони не гралися з виробом.
- Перед чищенням або обслуговуванням виробу виймайте штепсель із розетки.
- Використовувати подовжувач не рекомендовано.
- Якщо пилосос не працює належним чином, вимкніть живлення і зв'яжіться з уповноваженим центром обслуговування.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.
- Не переносьте пилосос, тримаючи його за шланг. Для цього використовуйте ручку на пилососі.
- Від'єднуйте пилосос від розетки, якщо не користуєтеся ним. Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою перемикача живлення.
- Не використовуйте пилосос для всмоктування води.
- Не занурюйте пилосос у воду, щоб помити його.
- Регулярно перевіряйте корпус пилососа; не використовуйте пилосос, якщо корпус пошкоджений.
- Зверніться до виробника чи спеціаліста центру обслуговування для заміни корпусу.

Відомості щодо живлення

- Намагайтеся уникнути ризику ураження електричним струмом або займання.
 - Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель живлення.
 - Не тягніть кабель живлення надто сильно і не торкайтеся штепселя мокрими руками.
 - Не використовуйте інше джерело живлення, аніж те, яке відповідає державним нормам напруги, і не використовуйте розетку з розгалужувачем для одночасного постачання живлення до кількох пристроїв.
 - Не залишайте кабель живлення на підлозі без потреби.
 - Не використовуйте пошкоджений штепсель чи кабель живлення або не прикріплену належним чином розетку.
 - Вимкніть живлення, перш ніж вставляти штепсель у розетку чи виймати його. Тримайте штепсель так, щоб ваші пальці не торкалися контактів.
 - Не розбирайте пиросос і не змінюйте його конструкцію. Якщо кабель живлення пошкоджений, зверніться до виробника чи у центр обслуговування, щоб його замінив кваліфікований спеціаліст.
 - Витирайте пил та інші сторонні часточки з контактів штепселя.
- Якщо стався витік будь-якого газу чи використовувався займистий спрей, наприклад для видалення пилу, не торкайтеся розетки і відкрийте вікна, щоб провітрити приміщення.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до вибуху чи пожежі.
- Докладнішу інформацію про екологічні зобов'язання компанії Samsung і про відповідність продукту конкретним нормативним вимогам, наприклад нормативам REACH, шукайте на сторінці: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Експлуатація

- Цей виріб призначений для використання виключно в приміщенні; не використовуйте його на вулиці.
 - Це може призвести до несправності чи пошкодження виробу.
 - * Прибирання на вулиці: каміння, цемент
 - * У більярдних: порошок з крейди
 - * Асептична кімната лікарні
- Не використовуйте пилосос для всмоктування рідин (наприклад води), лез, шпильок чи вугілля.
 - Це може призвести до несправності чи пошкодження виробу.
- Не дозволяйте дітям торкатися пилососа, коли він увімкнений.
 - Діти можуть отримати опіки від нагрітого корпусу пилососа.
- Не ставайте на корпус виробу і не вдаряйте по ньому.
 - Це може призвести до травмування користувача або пошкодження виробу.
- Щоб підняти або перенести пилосос, використовуйте ручку для перенесення.

Чищення та обслуговування

- Не піднімайте або не переносьте пилосос, коли щітка перебуває у пазі для зберігання.
- Для чищення корпусу використовуйте суху тканину або рушник і обов'язково від'єднуйте пилосос від розетки, перш ніж чистити його. Не розпилюйте воду безпосередньо на пилосос і не використовуйте для чищення леткі речовини (такі як бензин, розчинник чи спирт) або займісті спреї (наприклад засіб для видалення пилу).

- Якщо вода чи інша рідина потрапила у виріб і спричинила його несправність, вимкніть пилосос, вийміть штепсель із розетки та проконсультуйтеся зі спеціалістом центру обслуговування.
- Не використовуйте лужні або промислові засоби для миття, освіжувачі повітря або (оцтові) кислоти для чищення частин пилососа, які можна мити. (Перегляньте наведену нижче таблицю).
 - Вони можуть спричинити пошкодження, деформування чи зміну кольору пластмасових частин.

Частини пилососа, які можна мити		Корпус контейнера для пилу, фільтр пилу, фільтр із губки
Дозволені засоби для миття	Нейтральний засіб для миття	Кухонний засіб для миття
Заборонені засоби для миття	Лужні засоби для миття	Відбілювачі, засоби від цвілі, тощо
	Засоби для миття на основі кислоти	Керосин, емульгатор тощо
	Промислові засоби для миття	NV-I, PB-I, Opti, спирт, ацетон, бензин, розчинник тощо
	Освіжувачі повітря	Освіжувачі повітря (спреї)
	Олія	Олія на тваринній чи рослинній основі
Інше	Харчова оцтова кислота, оцет, крижана оцтова кислота тощо	


⚠ УВАГА**Експлуатація**

- Не використовуйте трубку не за призначенням.
 - Це може призвести до травмування користувача або пошкодження виробу.
- Якщо підняти ручку контейнера для пилу під час використання пирососа, активується захисний пристрій і може змінитися рівень робочого шуму.
 - Рівень робочого шуму може змінитись, якщо ви тримаєте ручку контейнера для пилу під час використання пирососа, однак кругла трубка на дні контейнера для пилу запобігає випаданню пилу.
- Не витягайте кабель живлення далі жовтої позначки та притримуйте його однією рукою, коли змотуєте.
 - Якщо намагатися розмотати кабель живлення далі за жовту позначку, можна його пошкодити; якщо не притримувати кабель живлення під час змотування, його неконтрольований рух може травмувати людей або пошкодити предмети, які перебувають довкола пирососа.
- Якщо з пирососа лунають незвичні звуки, чути запах або йде дим, негайно вийміть штепсель із розетки та зверніться до спеціаліста центру обслуговування.
 - Існує небезпека займання чи ураження електричним струмом.
- Не використовуйте пиросос поблизу джерел тепла (наприклад печей), займистих спреїв або інших легкозаймистих матеріалів.
 - Це може призвести до займання або деформування виробу.

Чищення та обслуговування

- Від'єднайте пиросос від живлення, якщо він не використовуватиметься протягом тривалого часу.
 - Недотримання цієї інструкції може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Назви частин




- 01 Трубка
- 02 Засоби керування на ручці
- 03 Шланг (для моделей СЕРІЇ SC21K51**V*)
- 04 Контейнер для пилу
- 05 Кнопка змотування кабелю
- 06 Індикатор фільтра
- 07 Кнопка живлення
- 08 Кабель живлення
- 09 Вихідний фільтр


Приладдя




Шланг із радіокеруванням
(для моделей СЕРІЇ
SC21K51**Н*)




Трубка




Насадка для збирання
шерсті (елемент додаткової
комплектації)




2-функціональна щітка
(для моделей СЕРІЇ
SC07K51****)




2-функціональна щітка
(для моделей СЕРІЇ
SC21K51****)



Насадка для паркету (елемент
додаткової комплектації)



Приладдя 3-в-1





Посібник користувача


Використання пилососа

Засоби керування на корпусі


Кабель живлення



Увімкнення/вимкнення




Всмоктування



01 Максимальна сила всмоктування


02 Мінімальна сила всмоктування

Засоби керування на ручці



ПРИМІТКИ

- Для чищення тканин натисніть кнопку донизу, щоб зменшити силу всмоктування.




01 Увімкнення/вимкнення


02 Збільшення сили всмоктування

03 Зменшення сили всмоктування


Використання щіток




Де використовувати щітки




1 2-функціональна щітка




2 2-функціональна щітка




3 Насадка для паркету




4 Насадка для збирання шерсті



5 Насадка для оббивки



6 М'яка щітка




7 Насадка для щілин

- *  Підлога
-  Килим

Чищення та обслуговування










Від'єднайте пиросос від розетки, перш ніж чистити його.

Коли спорожнювати контейнер для пилу



Чищення контейнера для пилу

Почистьте контейнер для пилу, якщо в ньому надто багато пилу.



* Турбонасадка для шерсті (циклонна сила)
- Базується на даних внутрішнього випробування. Випробувано на турбовентиляторі з використанням суміші волосся та шерсті тварин на підлозі.

⚠ УВАГА


- Якщо для чищення потрібне додаткове приладдя, будьте обережні, щоб не пошкодити сітку.

Як легко спорожнити контейнер для пилу




Чищення фільтра пилю


Якщо індикатор перевірки фільтра світиться червоним світлом, коли вхідний отвір перебуває на висоті 10 см над підлогою, почистьте фільтр пилю.




Чищення вихідного фільтра




Чищення щітки




2-функціональна щітка



2-функціональна щітка




Насадка для збирання шерсті




Насадка для паркету


Чищення трубки



Чищення шланга



Зберігання пилососа



Примітки і застереження

Експлуатація

ПРИМІТКИ

- Якщо на пирососі протягом 30 хвилин не натиснуто жодної кнопки, захисний пристрій вимкне пиросос. У такому разі натисніть кнопку [живлення] на корпусі або вийміть штепсель кабелю живлення з розетки та вставте його знову.
- Якщо засоби керування на ручці не працюють, пирососом можна керувати за допомогою кнопки [живлення] на корпусі пристрою.
- Якщо використовується м'яка щітка чи насадка для щілин, ви можете відчувати вібрацію від пирососа.
- Не натискайте кнопку ручки контейнера для пилу, коли переносите пиросос.
- Рівень робочого шуму може змінитись у разі спрацювання захисного пристрою, який запобігає від'єднанню контейнера для пилу.
 - Кругла трубка на дні контейнера для пилу запобігає випаданню пилу.

УВАГА

- Коли від'єднуєте кабель живлення від розетки, тягніть за штепсель, а не за кабель.

Чищення та обслуговування

ПРИМІТКИ

- Щоб почистити фільтр пилу, додайте нейтральний засіб для миття у теплу воду й замочіть фільтр на 30 хвилин, перш ніж мити його.
- Не мийте вихідний фільтр водою.
- Для підтримки максимальної продуктивності вихідного фільтра змінійте його один раз на рік.
- Перевіряйте стан щітки, щоб не подряпати підлогу; замініть щітку, якщо вона зносилася.
- Фільтр для заміни можна придбати в місцевому центрі обслуговування компанії Samsung.
- Притримуйте кабель живлення, а тоді натискайте кнопку змотування кабелю, оскільки неконтрольований рух кабелю може спричинити травму.
- Якщо кабель живлення не змотується належним чином, витягніть його приблизно на 2–3 метри, а тоді знову натисніть кнопку змотування кабелю.

УВАГА

- Перш ніж встановлювати фільтр пилу назад у пилосос, перевірте, чи він повністю висох.
 - Фільтр має сохнути близько 12 годин.
- Щоб фільтр пилу не деформувався чи не змінив колір, сушіть його в тіні, а не на сонці.
- Контейнер для пилу можна мити в холодній воді.
- Якщо сила всмоктування постійно помітно зменшується або пилосос перегрівається, почистьте вихідний фільтр.
- Сила всмоктування може помітно зменшитись через неправильне встановлення фільтра пилу.
- Зверніться в найближчий центр обслуговування, якщо ви не можете витягнути сторонні предмети зі шланга.
- Зберігайте пилосос у тіні для запобігання його деформуванню чи знебарвленню.

Усунення несправностей

Проблема	Що слід перевірити?
Не запускається мотор.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте кабель живлення, штепсель і розетку.• Дайте виробу охолонути.
Поступово зменшується сила всмоктування.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи не заблоковано отвори всмоктування, і усуньте перешкоди, якщо потрібно.• Перевірте фільтри і, якщо потрібно, почистьте їх, як описано в цьому посібнику.<ul style="list-style-type: none">- Якщо фільтри зносились, слід замінити їх новими.
Кабель живлення не змотується повністю.	<ul style="list-style-type: none">• Витягніть кабель живлення на 2–3 м і натисніть кнопку змотування кабелю.
Пилосос не збирає бруд.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте шланг і замінить його на новий, якщо потрібно.
Корпус нагрівається.	<ul style="list-style-type: none">• Перевірте фільтри і почистьте їх відповідно до інструкцій у цьому посібнику, якщо потрібно.
Статичний електричний розряд.	<ul style="list-style-type: none">• Зменште силу всмоктування.• Таке явище може спостерігатися, коли повітря у приміщенні дуже сухе. Провітріть приміщення, щоб вологість повітря стала нормальною.

Тепловий захист:

цей пилосос має спеціальний термостат, що захищає мотор у разі перегрівання.

Якщо пилосос раптом перестав працювати, вимкніть його та від'єднайте від мережі.

Переконайтеся, що у розетці є живлення. Щоб уникнути ураження електричним струмом, треба викликати професійного електрика.

Перевірте можливі джерела надмірного нагрівання, наприклад повний пилозбірник, заблокований шланг, трубу, або засмічений фільтр. Якщо подібні обставини мають місце, усуньте проблему та зачекайте принаймні 30 хвилин, перш ніж використовувати пилосос. Через 30 хвилин знову під'єднайте пилосос до мережі та увімкніть.

Якщо пилосос все ще не працює, зв'яжіться з інженером сервісної служби.

Обратите внимание!



[Настенные часы](#)



[Лампочки](#)



[Утюги](#)



[Весы напольные](#)



[Корзины для кухни](#)



[Наборы кухонных ножей](#)



[Электро-керамические обогреватели](#)



[Вентиляторы](#)



[Фены](#)



[Долгосвежие розы](#)



[Аксессуары к пылесосам, парочистителям, полотерам](#)



[Вешалки](#)



[Воздухоочистители \(мойки воздуха\)](#)



[Доски гладильные](#)



[Ловушки и отпугиватели](#)



[Ведра и тазы](#)



[Корзины, коробки и ящики для вещей](#)



[Полотенца](#)



[Швабры, веники, совки, щетки](#)



[Стеклоочистители](#)



[Скатерти и салфетки](#)



[Электрошвабры](#)