

## Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за приобретение товаров торговой марки «Smile». Высокое качество, эргономичный дизайн и удобство в применении делают нашу продукцию особенно привлекательной даже для самых взыскательных клиентов. Мы уверены, что с товарами торговой марки «Smile» Ваша жизнь станет интереснее и ярче!

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также даются рекомендации по правильному использованию данного прибора и ухода за ним.

Храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

## Общие указания по технике безопасности

- Внимательно прочтите инструкцию, прежде чем пользоваться прибором.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь в том, что напряжение, указанное на шильдике, соответствует напряжению в сети.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Всегда выключайте его, даже если Вы вынуждены прерваться только на короткое время.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их

инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Держите прибор и шнур вдали от источников тепла, влаги, острых кромок и т.п.
- Регулярно проверяйте шнур и сам прибор на наличие повреждений. При обнаружении любых неполадок не пользуйтесь прибором.
- Сетевой шнур не должен использоваться в качестве ручки для ношения прибора.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для ремонта прибора и замены неисправного шнура обращайтесь в сервисную мастерскую.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости; Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.
- Прибор предназначен для бытового, а не промышленного использования.
- Перед началом использования, убедитесь, что Ваша система электропитания защищена от перепадов напряжения.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.

## Специальные указания по технике безопасности

- При использовании паровой щетки будьте осторожны, существует опасность получения ожога!
- Запрещается наливать в резервуар для воды: уксус, ароматизирующие жидкости, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества и другие жидкости.



## Обзор деталей прибора:

1. Корпус прибора
2. Крышка емкости для воды
3. Емкость для воды
4. Световой индикатор нагрева
5. Кнопка подачи пара
6. Ручка
7. Сетевой шнур
8. Сопла подачи пара
9. Фиксатор насадок
10. Насадка для разглаживания ткани
11. Мерный стакан
12. Насадка для чистки одежды
13. Насадка-щетка для мебельной обивки
14. Щеточка для чистки

## Порядок работы

- Выберите одну из трех насадок. Вставьте верхний фиксатор насадки в разъем в месте установки щетки, затем слегка нажмите на нижнюю часть насадки до щелчка.
- Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку фиксатора насадок и снимите ее с корпуса прибора.
- Откройте крышку емкости для воды (2) и заполните емкость водой. Уровень воды не должен превышать максимальную отметку на корпусе прибора.
- Закройте крышку емкости для воды. Если вода слишком жесткая, используйте дистиллированную или кипяченую воду. Не используйте воду очищенную химическим способом.
- При подключении прибора к электросети загорится световой индикатор нагрева (4). Когда рабочая температура будет достигнута, световой индикатор (4) погаснет.
- Для подачи пара необходимо нажать на кнопку подачи пара (5).

### Внимание!

Будьте осторожны. Существует опасность получения ожога!

- Прибор можно использовать для любых типов одежды и тканей. Если Вы сомневаетесь, что прибор можно использовать для какой-либо ткани, попробуйте очистить ткань с изнаночной стороны.

## Насадки

### Внимание!

Перед тем, как произвести смену насадки, отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.

- Установите на паровую щетку насадку для чистки одежды (12). Повесьте одежду на плечики.
- Придерживая одежду рукой, слегка прижмите щетку к одежде и, периодически нажимая на кнопку подачи пара (5), перемещайте щетку по одежде.
- Пар будет проникать в ткань, очищая и разглаживая ее, а щетка удалит ворс, пух и внешние загрязнения.
- Используя насадку для разглаживания ткани (10) можно разгладить складки на брюках.
- С помощью насадки (13) Вы можете улучшить внешний вид мебельной обивки, обработав ее паровой щеткой.

## Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Протрите корпус прибора влажной тканью.
- Насадки можно мыть в воде с добавлением мягкого моющего средства.
- Не используйте для чистки растворители и абразивные чистящие вещества.

## Хранение

- Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть и слейте воду из емкости для воды.
- Почистите и просушите прибор.
- Храните прибор в чистом, сухом месте, недоступном для детей.
- Не подвешивайте прибор за шнур.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на территории Российской Федерации составляет 1 год.

В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.

Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

Изготовлено в КНР.