

VIGOR®

ФОРМУЛА КОМФОРТА

НХ-4067

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УТЮГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор. Вы стали обладателем продукции торговой марки Vigor, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

!!!Перед началом использования прибора внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните её для обращения к ней впоследствии в случае необходимости!!!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется, а также перед заливом или сливом воды.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также после того, как он подвергся воздействию жидкостей, упал или был поврежден каким-либо другим образом. Во избежание

поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор, при необходимости обращайтесь в сервисный центр.

- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными возможностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не оставляйте включенный или горячий утюг без присмотра, особенно на гладильной доске.
- В перерывах при глажении ставьте утюг в вертикальном положении. Не рекомендуется ставить прибор на металлические или шероховатые поверхности.

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети питания не подключайте утюг одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ (КРОМЕ ОПИСАННОГО В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ). ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Кнопка «парового удара»
2. Кнопка разбрызгивания воды
3. Регулятор подачи пара
4. Отверстие для залива воды
5. Отверстие для разбрызгивания воды
6. Регулятор термостата
7. Шнур электропитания
8. Резервуар для воды
9. Подошва







ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- На некоторые детали утюга при изготовлении была нанесена смазка, поэтому при первоначальном включении утюг может немного дымить. Через некоторое время дым исчезнет.
- Снимите защитную пленку (при наличии) с рабочей поверхности и протрите ее мягкой тканью.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Температурные режимы

- Перед началом работы убедитесь, что на изделии, которое Вы собираетесь гладить, имеется ярлык с указаниями по обработке этого конкретного изделия; неукоснительно придерживайтесь их.
- Установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани, которую Вы собираетесь гладить:

Значок	Тип ткани
	Изделие гладить не рекомендуется
	Синтетика, Нейлон, Акрил, Полиэстер, Вискоза
	Шерсть, Шёлк
	Хлопок, Лён. Максимальная температура (отпаривание)

- Подключите утюг к электросети. Загорится световой индикатор нагрева.
- Когда индикатор погаснет, можно начинать гладить.
- Если при глажении Вы установили меньшую температуру, то прежде, чем продолжать работу, рекомендуется дождаться, пока не загорится индикатор нагрева.

Наполнение резервуара для воды

- Перед заливом воды отключите утюг от электросети.
- Дайте прибору остыть и поставьте его горизонтально (на подошву).
- Аккуратно залейте воду в резервуар.
- Во избежание переполнения не наливайте воду выше отметки на резервуаре.

ВНИМАНИЕ:

- Вода, содержащая инородные включения, непригодна для глажения, так как может явиться причиной засорения отверстий для пара или может оставить пятна на изделии. В случае, если вода очень жесткая, предпочтительнее использовать дистиллированную или деминерализованную воду.
- В конце работы всегда необходимо полностью удалять воду из резервуара.
- После слива воды из остывшего утюга установите его вертикально и включите на 2 минуты в режиме максимального нагрева, после чего отключите утюг от электросети.

Разбрызгивание

- Разбрызгивание можно применить при любом режиме работы, если в резервуаре достаточно воды. Для этого несколько раз нажмите кнопку разбрызгивателя.

Отпаривание

- Установите терморегулятор в положение «••» или «•••».
- Установите регулятор подачи пара в необходимое положение.

ВНИМАНИЕ: Во избежание ожогов не допускайте контакта тела с паром, выходящим из сопел на подошве утюга. Не направляйте струю пара на людей и животных.

Вертикальное отпаривание

Подача пара утюгом в вертикальном положении. Данная функция позволяет гладить пальто, пиджаки и т.п., не снимая их с плечиков, а также шторы. Режим вертикального отпаривания также используется для бережного разглаживания тонких тканей и слегка помятых дорогих шерстяных костюмов, поскольку в этом случае отсутствует непосредственный контакт изделия с горячей поверхностью утюга (просто повесьте Вашу вещь на манекен или плечики и проведите струей пара).

Сухое глажение

- Вы можете гладить в сухом режиме даже если резервуар заполнен водой. Однако при продолжительной работе в этом режиме не рекомендуется наливать в резервуар слишком много воды.
- Установите регулятор подачи пара в минимально положении (крайнее правое положение).
- Установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани, которую Вы собираетесь гладить.

ВНИМАНИЕ: Если во время работы Вам необходимо применить отпаривание, а в резервуаре нет воды, отключите утюг от электросети и дождитесь его остывания, а затем залейте воду.

Паровой удар

- Данная функция служит для дополнительной разовой подачи пара при разглаживании сильно смятых участков ткани.
- Установите терморегулятор в положение «●●» или «●●●».
- Установите регулятор степени отпаривания в максимальное положение (крайнее левое положение).
- Нажмите на кнопку «парового удара».

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание вытекания воды из паровых отверстий удерживайте кнопку отпаривания нажатой не дольше 5 секунд.

Самоочистка

- Наполните резервуар для воды наполовину.
- Установите регулятор температурного режима в крайнее левое положение.
- Подключите утюг к электросети.
- Дождитесь пока не погаснет индикатор работы.
- Держите утюг горизонтально над раковиной и поворачивайте рычаг подачи вправо до упора.
- Из отверстий на подошве начнет выходить пар, тем самым удаляя загрязнения с прибора.

- Чтобы просушить подошву утюга перед хранением прогладьте кусок ненужной ткани.

Завершение работы

- Установите регулятор температуры и регулятор подачи пара в минимальное положение.
- Отключите утюг от электросети.
- Слейте воду из резервуара.
- Почистите подошву мягкой тканью

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Различные загрязнения, появившиеся на утюге, можно удалить с помощью тканевой салфетки, смоченной в уксусном растворе. По окончании процесса очистки утюга протрите его сухой тканевой салфеткой.
- Не используйте для очистки подошвы утюга агрессивные химические средства.
- Не допускайте образования на подошве утюга царапин, избегайте контактов подошвы с металлическими предметами.
- Если Вы не собираетесь пользоваться утюгом в течение продолжительного времени, необходимо удалить остатки воды из резервуара, для этого необходимо:
 - а. Установить регулятор температурного режима в максимальное положение.
 - б. Вставить штекер сетевого шнура в розетку.
 - в. Как только световой индикатор погаснет, необходимо нажать на кнопку ручной подачи пара несколько раз до полного прекращения выхода пара из отверстий на подошве утюга.
 - г. Отключить прибор от электросети и дать ему остыть.
- Наматывайте шнур питания вокруг основания утюга.
- Чтобы не повредить рабочую поверхность, храните утюг вертикально.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность прибора примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и части прибора, поскольку красители, используемые при изготовлении прибора и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии и здоровью человека и животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание.....220-240 В, 50-60 Гц
Мощность.....1600 Вт
Емкость резервуара.....170 мл
Срок службы.....2 года
Дата изготовления.....04.05.2016

Фирма-производитель обращает внимание покупателей на то, что при эксплуатации прибора в рамках индивидуального пользования и соблюдении правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы прибора может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК

