



**Инструкция по эксплуатации
утюга электрического
SI-408V**

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «VR». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «VR» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

Внешний вид



Меры предосторожности:

- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению утюга.
- Прибор предназначен только для использования в бытовых целях.
- Запрещается погружать прибор либо его части в воду или в иную жидкость, а также брать прибор влажными руками.
- Не допускайте использования прибора детьми и/или лицами, нуждающимися в специализированном уходе.
- Обязательно выключайте прибор после завершения использования.
- Запрещается пользоваться прибором, имеющим механические повреждения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
- В целях гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.
- Запрещается эксплуатация утюга в случаях: повреждения вилки или шнура; при появлении неполадок в работе или в случае повреждения аппарата.
- Все операции по заполнению резервуара водой и ее удалению необходимо производить только при отключенном от электросети приборе.
- Не переполняйте резервуар для воды. Наполняйте только водой, использование иных жидкостей не допускается.
- Запрещается открывать заглушку отверстия для заливания воды в процессе эксплуатации прибора.
- После завершения использования слейте воду из резервуара и дайте прибору остыть.
- Не оставляйте прибор включенным в сеть питания без присмотра, даже если Вы не пользуетесь им в течение короткого времени.
- При первом использовании необходимо прогладить небольшой участок ткани, чтобы убедиться, что рабочая поверхность достаточно чистая.
- Внимание: в процессе эксплуатации прибор сильно нагревается: не допускайте соприкосновения рабочей поверхности с кожей, плавящимися и легковоспламеняющимися веществами.
- При переводе прибора в вертикальное положение убедитесь в том, что поверхность достаточно устойчива. В противном случае возможно падение и, как следствие, повреждение устройства и/или получение травм.

Эксплуатация прибора

Подошва утюга

Пожалуйста, периодически осматривайте подошву Вашего утюга и удаляйте загрязнения. Рекомендуется с осторожностью гладить изделия, имеющие металлические элементы (пуговицы, молнии), так как это может повредить подошву.

Установка температурного режима

- Переведите прибор в вертикальное положение.
- Используя термостат-регулятор, установите требуемый режим:
 - - нейлон, акрил
 - - шелк, вискоза, полиэстер
 - - шерсть, хлопок, лен
- Подключите утюг к источнику питания.
- Следите за световым индикатором нагрева – после того, как он погаснет и снова включится, утюг готов к работе. В дальнейшем индикатор будет периодически выключаться – таким образом устройство поддерживает стабильную температуру нагрева и позволяет избежать чрезмерного нагревания.
- В случае, если вы переведете термостат-регулятор в пониженный режим температуры, вам следует подождать до тех пор, пока устройство не остынет. Дождитесь, пока световой индикатор не погаснет и включится вновь – только после этого продолжайте обработку.

Сухое глажение

- Подключите утюг к сети питания.
- Установите регулятор температуры в соответствии с типом ткани, которую Вы хотите гладить.
- Дождитесь, пока погаснет индикатор нагрева утюга. Это означает достижение утюгом установленной оптимальной температуры для выбранного режима.
- Вы можете пользоваться функцией “Паровой удар” при сухом глажении, однако при ее использовании терморегулятор должен находиться в одном из высокотемпературных режимов.

Наполнение резервуара для воды

- Вы можете использовать обычную воду для наполнения резервуара. Однако, при высоких значениях уровня жесткости воды, рекомендуется использование фильтра перед наполнением.
- Убедитесь в том, что утюг отключен от сети питания.
- Переведите регулятор подачи пара в положение «0».

- Переведите прибор в вертикальное положение, откройте крышку отверстия для заливания воды.
- Наполните резервуар водой.
- Плотнo закройте крышку отверстия для залива воды.
- Устройство готово к использованию.

Разбрызгивание

- Наполните резервуар водой в соответствии с вышеизложенными инструкциями.
- Разбрызгивание может быть использовано при любой температуре и производится путем нажатия кнопки разбрызгивания воды.
- Нажмите на кнопку разбрызгивания воды один-два раза, пока ткань не увлажнится в достаточной степени.

*Не рекомендуется использовать разбрызгивание при глажении шелка.

Отпаривание

- Наполните утюг водой в соответствии с вышеприведенными инструкциями.
- Отпаривание рекомендуется проводить только если термостат установлен на среднюю или максимальную температуру нагрева (значения “●●” и “●●●” соответственно).
- Поверните регулятор подачи пара для установки нужной дозировки подачи пара.
- Отпаривание ткани происходит непосредственно во время процесса глажения. Чтобы прервать подачу пара, достаточно перевести утюг в вертикальное положение.

Функция “Паровой удар”

- Функция разовой максимальной подачи пара обеспечивает дополнительное парообразование для разглаживания сильно измятых участков ткани.
- Установите термостат в положение “●●●”.
- Для включения функции “Паровой удар” нажмите кнопку дополнительной подачи пара и продолжайте удерживать ее, но не более 10 секунд.
- Не следует использовать функцию чаще одного раза в минуту, в противном случае возможно повреждение утюга.

Вертикальное отпаривание

- Функция вертикального отпаривания сходна с функцией “Паровой

удар”, но может применяться, когда утюг находится в вертикальном положении.

- Установите термостат в положение “●●●” и нажмите кнопку дополнительной подачи пара. Таким образом вы сможете воздействовать паром на труднодоступные места ткани.

Чистка и хранение

- Отключите прибор от сети питания. Вылейте оставшуюся жидкость из резервуара для воды.
- Подождите, пока утюг полностью остынет, при необходимости очистите его и поместите на хранение в сухое место.
- Очистка подошвы утюга производится с помощью мягкой влажной ткани. Запрещается использование химически активных и абразивных веществ для удаления накипи.
- Для очистки резервуара залейте воду, несколько раз сильно встряхните прибор и вылейте жидкость.
- Храните прибор в сухом месте в вертикальном положении.
- Регулярно проверяйте работоспособность узлов прибора, степень изношенности шнура питания. При необходимости, обратитесь в ближайший сервисный центр для осуществления ремонта и/или замены деталей.

Внимание: прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 220- 240 В, 50 Гц.

Мощность: 2000 Вт

Товар сертифицирован в России:



Срок службы товара: 2 года.

Изготовитель:

Zhejiang Yueli Co., Ltd. Made in P.R.C.

Изготовлено по лицензии и под контролем:

Century Boom Technology Ltd., Hong Kong.