

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УТОГ С ОТПАРИВАТЕЛЕМ

Инструкция по безопасному использованию

- Никогда не оставляйте включенный утюг без присмотра.
- Не давайте его детям, так как они могут получить ожоги от поверхности горячего утюга или обжечься горячим паром, особенно при вертикальном гладжении.
- Всегда отключайте утюг от сети если Вы:
 - наливаете воду в резервуар или сливаете ее;
 - оставляете утюг без присмотра даже на короткое время;
 - чистите или разбираете утюг;
 - немедленно после пользования.
- Не тяните за шнур, для того, чтобы отключить его от розетки.
- Шнур от утюга не должен свешиваться вниз и быть доступен для детей
- Не погружайте утюг в воду
- Не пользуйтесь утюгом, если:
 - шнур неисправен;
 - его уронили или на нем имеются видимые повреждения;
 - он имеет вытекание воды;
- Доверяйте заменять неисправный шнур и разбирать утюг только квалифицированному специалисту, так как это опасно для жизни.
- Пользуйтесь утюгом только в соответствии с данной инструкцией. Претензии о неисправностях и поломках, вызванных нарушением данной инструкции не принимаются

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

- Аккуратно снимите защитную пленку с рабочей поверхности.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

- Поверните регулятор нагрева до первого деления.
- Поставьте утюг вертикально, чтобы наполнить резервуар водой через отверстие.
- Рассортируйте белье перед гладжением, если это необходимо. Установите необходимую температуру, следуя международной знаковой системе на этикетке одежды или по типу ткани:
 - синтетика (низкая температура нагрева);
 - ● шелк, шерсть (средняя температура);
 - ● ● хлопок, лен (высокая температура).

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ОТПАРИВАНИЯ

- Поверните регулятор температуры на цветной сектор. Эта функция может быть использована для тканей любого типа. Тонкие синтетические ткани гладьте, повернув регулятор до начала цветного сектора. Когда лампочка-индикатор отключится, поверните регулятор интенсивности пара в положение "максимум". Держите утюг горизонтально, проверьте действие пара на изнаночной стороне изделия.

- Действие пара возможно только при горизонтальном положении утюга

ВКЛЮЧЕНИЕ В СЕТЬ

- Включите утюг в розетку, лампочка-индикатор загорится. Когда лампочка погаснет - это свидетельствует о том, что утюг нагрелся и готов к работе.
- Лампочка-индикатор будет загораться и гаснуть, регулируемая термостатом утюга, показывая нагрев и отключение утюга.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ОТПАРИВАНИЯ

- Действие пара может быть приостановлено:

- если поставить утюг на подставку вертикально;
- если привести регулятор интенсивности пара в положение "минимум".

ФУНКЦИЯ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ

- Нажмите кнопку разбрзыгивателя медленно, чтобы получить широкий фонтанчик. нажмите быстро, чтобы получить направленную струю.

ФУНКЦИЯ "УДАР ПАРОМ"

- Нажмите кнопку Powersteam и отпустите ее во время начала глажения. Вы получите мощную струю пара, проникающую внутрь ткани. Соблюдайте секундный интервал между нажатиями кнопки для получения максимального эффекта.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Утюг может быть использован для вертикального глажения. Это особенно необходимо для разглаживания морщинок на шторах, драпировках стен и т.д.

НИКОГДА НЕ ГЛАДЬТЕ ОДЕЖДУ НА СЕБЕ

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА

- Отключите утюг от сети.
- Поверните ручку регулятора интенсивности пара до полного отключения
- Наполните резервуар водой
- Подключите утюг к электросети, дождитесь пока лампочка-индикатор погаснет и поверните регулятор интенсивности пара в нужную позицию.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Отключите регулятор пара и продолжайте гладить.

ПОСЛЕ ГЛАЖЕНИЯ

- Отключите утюг от электросети. Поверните ручку регулятора пара в положение "макс", слейте воду, поверните регулятор в положение "мин". Поставьте утюг в прохладное место для полного остывания.
- Для того, чтобы не повредить рабочую поверхность, всегда храните утюг в вертикальном положении на его подставке.

ПОЛОЖЕНИЕ ШНУРА

- Утюг можно хранить, обмотав шнур вокруг корпуса, но не затягивайте шнур очень сильно, во избежание перетирания контактного провода.

● Утюг работает постоянным объемом пара, который зависит от количества воды в резервуаре. Если Вы хотите увеличить объем пара, то пользуйтесь ручкой регулятора



● Если вместе с паром на ткань попадают капли воды - увеличьте температуру глажения

● Не пересушивайте белье, так как его гораздо легче гладить, когда оно не до конца просохло.

● Во время первого использования и, если Вы не пользовались утюгом несколько недель, подержите его горизонтально в течение минуты, несколько раз активизируя кнопку отпаривателя.

● Если Вы пользовались аэрозолями с крахмалом, то обязательно вытрите рабочую поверхность утюга влажной салфеткой после применения.