



**PROFFI**  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ШВЕЙНАЯ МАШИНКА

на батарейках

[www.proffi.me](http://www.proffi.me)

*настольная*

*легко  
и просто*

PROFFI PH8304

*ручное  
управление*

**МИНИ**



## ДЛЯ ЛУЧШЕГО ШИТЬЯ ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ СНАЧАЛА ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ


### ИНСТРУКЦИЯ К ШВЕЙНОЙ МАШИНКЕ



#### **A. ПРОДЕВАНИЕ НИТИ**

Обратитесь к рисунку с последовательностью из номеров 1-2-3-4- для правильного способа продевания нити.

Для легкого и удобного продевания нити, используйте шило, входящее в комплект поставки.



#### **B. ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

1. Поднимите иглолку вверх, вращая колесо ручного привода. С помощью рычага регулировки лапки, поднимите ее вверх, и зафиксируйте в таком положении.

Поместите ткань, которую Вы хотите прострочить под лапкой.

2. С помощью рычага регулировки лапки, опустите ее вниз, чтобы зафиксировать ткань в необходимом положении.

Сделайте два полных вращения колесом ручного привода, а затем включите питание.

3. Осторожно направляйте ткань рукой, убедитесь, что Вы не тянете ткань и не прилагаете усилий, иначе нить может порваться или строчка будет неровной.

#### 4. Регулировка натяжения нити

- чтобы ослабить стежок, поверните зажим нити слегка влево
- чтобы уплотнить строчку, поверните зажим нити слегка вправо

#### 5. Отключите питание по завершении шитья.

Вращая колесо ручного привода, поднимите иглолку над лапкой. Поднимите лапку, фиксируя рычаг в соответствующем положении (как показано на рис.1), осторожно снимите ткань с еще нетронутой нитью. Отрежьте нить, оставляя по крайней мере, 15-25см.

6. Переверните сшитую ткань и пройдитесь ниткой через последний стежок, чтобы образовать закрепляющий узел, повторите это, по крайней мере, два раза, в целях формирования тугого узла. Отрежьте лишнюю нитку.

7. После расходования бобины (катушки), замените ее на новую.

### **РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК.**

#### **A. Если машина не шьет**

- Проверьте, правильно ли заправлена нить.
- Нить запуталась на держателе бобины (катушке)
- Ткань не закреплена под лапкой
- Игла находится в неправильном положении
- Ткань слишком плотная

#### **B. Если строчка ослабла (стала неплотной)**

- отрегулируйте зажим нити

#### **C. Если нити обрывается при шитье**

- Проверьте, не запуталась ли нить на оси бобины

#### **D. Если машина шьет очень медленно**

- Замените батареи
- Ткань слишком плотная

#### **E. Машинка не работает, когда включена позиция ON.**

## ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО:

- а) способ использования трансформатора к разьему переменного тока правильный
  - б) батареи были вставлены в батарейный отсек
  - с) батареи вставлены в правильное положение
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ 4 БАТАРЕЙКИ ТИПОРАЗМЕРА AA или 6V ПЕРЕМЕННОГО ТОКА DC АДАПТЕР.**

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Всегда отключайте или отсоединяйте источник питания, включая батареи, когда меняете иглу или заправляете нить.

Никогда не открывайте главный моторный отсек в машине. Механизм отлажен заводом-изготовителем.

Всегда проверяйте заправку закрытого стегка перед тем как начать строчку. Неправильная заправка нити может привести к повреждению машины.

Не тяните ткань, когда шьете. Только осторожно направляйте. Натягивание может сломать иглу и привести к поломке машины.

Извлекайте батарейки когда машина не используется долгое время. Это продлит их срок службы и защитит машину. Храните запасные батарейки под рукой. Таким образом, Вам не придется прерывать работу, когда батареи должны быть заменены.

**ДЕРЖИТЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ:** Эта швейная машина не игрушка и не должна использоваться детьми или вблизи детей.

При использовании адаптера, машина является электрическим прибором.

Не погружайте прибор или его части в воду. Не работайте с машиной мокрыми руками, без обуви или когда стоите в воде или на мокрой поверхности, используя адаптер.

Не дотрагивайтесь до иглы до тех пор, пока не отключите питание.

Никогда не используйте с поврежденным шнуром или вилок.

Держите шнур подальше от горячих поверхностей.

Не закрывайте дверь рядом со шнуром и не натягивайте его вокруг острых краев, это может привести к проколам, повреждениям, или травме.

Во время отключения, не тяните и не дергайте шнур. Возьмите вилку сухими руками и извлеките из розетки.

Не шейте одежду, в то время как она находится на Вас.

Используйте адаптер питания, рекомендованный заводом-изготовителем, любой другой адаптер может привести к травме и повреждению машины.

Никогда не останавливайте швейную машину без присмотра, когда она подключена. После использования, переведите переключатель в положение off и отсоедините шнур от электросети.

**ВНИМАНИЕ!** В случае возникновения неисправностей в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока, потребитель имеет право на бесплатное гарантийное обслуживание и ремонт устройства в уполномоченных сервисных центрах. Адреса и телефоны сервисных центров указаны на сайте [www.proffline](http://www.proffline). Гарантийный срок, установленный производителем на устройство составляет 1 год с даты продажи устройства конечному Потребителю.

**Утилизация и переработка:** Устройство утилизируется и отправляется на переработку согласно норм и правил утилизации для электрических устройств, установленных на территории РФ.