

ASSISTANT®

MINI WEATHER FORECAST STATION

Model AH-1991



INSTRUCTIONS GETTING STARTED

ENGLISH

- 1 -

ENGLISH

ENGLISH

- 2 -

ENGLISH

ENGLISH

- 3 -

ENGLISH

ENGLISH


ENGLISH

ALARM AND SNOOZE SETTING

- In normal time mode, slide the «ALARM ON/OFF» switch to the ON position to turn on the Alarm and Snooze with the bell icon and snooze icon displayed together on the LCD.
- In normal time mode, press and hold the «ALARMSET» key for 2 seconds to enter the alarm time setting mode until the alarm HOUR digit flashes.
- Press the «UP» or «DOWN» key to change the value of the flashing HOUR digit.
- Repeat the above operation to set the alarm Minute.
- After you complete all settings, press the «ALARMSET» key to exit the setting mode, or let it exit automatically 30 seconds later without pressing any key.



ALARM mode



HOUR setting



MINUTE setting

Note:

- When the alarm is sounding, the backlight will be on for 5 seconds.
- Once the Snooze is turned on, the 4-step crescendo alarm will sound 4 times in 5-minute interval. The alarm duration is 60 seconds.
- Press the «SNOOZE / LIGHT» key to stop the current alarm and enter the Snooze mode; while sliding the «ALARM ON/OFF» switch to the OFF position can turn off the Alarm and Snooze function.

THE «SECOND» AND «DAY OF THE WEEK» DISPLAY

The displays of Day of the week and Second switch automatically and alternatively every 30 seconds (from day of the week to second time) and every 90 seconds (from second time to day of the week). The Day

- Remove the battery door by slightly pressing the knob upwards.
 - Insert 3 AA size batteries according to the polarity information marked on the battery compartment.
 - Close the battery door.
 - Once the batteries are inserted, the normal segments of the LCD will be shown.
- Note:** If there is no display on the LCD after inserting the batteries, try to replace with 3 new batteries or press the «RESET» key by using a metal wire.


FUNCTION KEYS

- SNOOZE / LIGHT** Press it once to turn on the backlight for 5 seconds; press it again to stop the alarm when it is sounding.
- ALARM ON/OFF switch:** Slide it to turn on/off the alarm and snooze.
- °C/F key:** In normal time mode or alarm time mode, press it to switch between Celsius and Fahrenheit.
- UP key:** In setting mode, press it to increase the setting values.
- TIME key:** Press and hold it for 2 seconds to enter the normal time setting mode.
- YEAR key:** Press it to switch between Date/Month and Year display.
- DOWN key:** In setting mode, press it to decrease the setting values; in normal time mode, press it to switch 12/24 hour format.
- ALARM SET key:** Press it to switch between Date/Month and alarm time mode; press and hold it for 2 seconds to enter the alarm time setting mode.
- RESET key:** Press it to set all values to default values; in case of mal-function, the unit may be required to restart.

PRODUCT DESCRIPTIONS

- SNOOZE / LIGHT key
- LCD display
- DOWN key
- ALARM SET key

- ALARM ON/OFF switch
- °C/F key
- UP key
- TIME key
- YEAR key
- Wall-mounting holder
- Battery door
- RESET key
- Table stand




DISPLAY SYMBOLS

Normal Time Mode


- Time
- Date
- Month
- Daylight Savings Time (DST)
- Moon phase indicator
- Temperature
- Weather indicator

Alarm Time Mode

- Alarm time
- Alarm mode
- Alarm icon
- Snooze icon




- Note:**
- In normal time mode, press the «DOWN» key to switch between 12/24 Hr format.
 - The clock supports 5 Day languages: GB=English FR=French DE=German ES=Spanish IT=Italian



USING THE TABLE STAND OR WALL-MOUNTING STAND

The clock has both desktop and wall-mounting structures. You can hang it on the wall by its recessed hole or place it on the desktop by its table stand. You can use the table stand according to the following steps:

- Slide the table stand downwards to separate it from the knob.
- Revolve the separated table stand outwards for 90 degrees.
- To fix the table stand, push it into the knob inside.
- When you want to fix the clock on the wall, you can do the opposite operation to put back the table stand.



- MOON PHASE INDICATOR:**
The unit has 8 different moon phases. It will change according to the lunar calendar.

BATTERY REPLACEMENT

When the LCD becomes dim, replace with 3 new AA size batteries at once according to the polarity information marked on the battery compartment.

- Note:**
Attention! Please dispose of used unit or batteries in an ecologically safe manner.

Stamp	Печать магазина
Date of sale	
Data продажи	
Model	Номер модели
Warranty period	
Гарантийный срок	

WWW.TIWELL.COM
WWW.ASSISTANT.UA



ENGLISH

- 5 -

ENGLISH

ENGLISH

- 6 -

ENGLISH

ENGLISH

- 7 -

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

- 8 -

ENGLISH

Модель АН-1991

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Снимите крышку отделения для элементов питания, слегка нажав на защелку по направлению вверх.
- Вставьте 3 батареи размера AA, соблюдая полярность, обозначенную в отделении для элементов питания.
- Закройте крышку.
- После установки батарей, на ЖК-дисплее отобразятся рабочие сегменты

Примечание: если после установки батарей на ЖК-дисплее ничего не появилось, замените батареи новыми, либо нажмите кнопку «RESET», используя для этого острый предмет.

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

- Кнопка SNOOZE / LIGHT: нажмите ее однократно, чтобы включить подсветку на 5 секунд; нажмите ее, чтобы отключить сигнал будильника, когда он звучит.
- Переключатель ALARM ON/OFF: служит для включения/выключения будильника.
- Кнопка °C/F: в режиме отображения времени или в режиме установки будильника, нажмите эту кнопку, чтобы переключить отображение единиц температуры между градусами Цельсия и Фаренгейта.

RUSSIAN

- 1 -

РУССКИЙ


- Кнопка SNOOZE/LIGHT (отсрочка, подсветка)
- ЖК-дисплей
- Переключатель ALARM ON/OFF (включение и отключение будильника)
- Кнопка °C/F
- Кнопка UP (вверх)
- Кнопка TIME (установка времени)
- Кнопка YEAR (год)
- Кнопка DOWN (вниз)
- Кнопка ALARM SET (установка будильника)
- Держатель для крепления на стену
- Крышка отсека для элементов питания
- Кнопка RESET (сброс)
- Настольная подставка

RUSSIAN

- 2 -

РУССКИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



ЗНАЧКИ ДИСПЛЕЯ

Режим обычного отображения времени

- Время
- Число
- Месяц
- Декретное время (DST)
- Индикатор фазы Луны
- Температура
- День недели
- Индикатор погоды



Режим установленного будильника

- Время сигнала будильника
- Режим будильника
- Значок включенного будильника
- Значок включеной отсрочки



RUSSIAN

- 3 -


РУССКИЙ

ДЕКРЕТНОЕ ВРЕМЯ (DST)

Часы запрограммированы на автоматический переход с летнего на зимнее время и наоборот. При действии летнего времени, на дисплее часов будет отображаться значок «DST».


НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

- В режиме обычного отображения времени, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «TIME», пока число часов не начнет мигать.
- Нажмите кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы изменить значение мигающего числа часов.
- Повторите вышеописанную операцию, чтобы установить время и календарь в таком порядке: Часы > Минуты > Секунды > Год > Месяц > Число > Язык дня недели.
- По завершении настройки, нажмите кнопку «TIME», чтобы выйти из режима настройки, либо устройство сделает это автоматически, если в течение 30 секунд не нажимать ни одной кнопки.



Примечание:

- В режиме обычного отображения времени, нажмите кнопку «ВНИЗ», чтобы переключиться между форматами отображения 12 и 24 часа.



ИНДИКАТОР ФАЗЫ ЛУНЫ

Прибор отображает 8 разных фаз луны. Значки фаз сменяются в соответствии с лунным календарем.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЛЬНОЙ ПОДСТАВКИ ИЛИ НАСТЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

Часы имеют приспособления как для настольного, так и для настенного размещения. Их можно вешать на стену с помощью отверстия с пазом, либо ставить на стол, используя для этого настольную подставку. Чтобы воспользоваться настольной подставкой, выполните следующие действия:

- Потяните настольную подставку вниз, чтобы освободить ее из защелки.
- Поверните освобожденную подставку на 90 градусов наружу.
- Чтобы зафиксировать настольную подставку надавите на нее, до щелчки.
- Если вы желаете закрепить часы на стене, нужно выполнить действия в обратном порядке, чтобы убрать настольную подставку.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Если ЖК-дисплей стал тусклым, сразу же замените 3 батареи размера AA новыми, соблюдая полярность, указанную в отделении для элементов питания.

Примечание:

Внимание! Пожалуйста, утилизируйте устройство или батареи способом, безопасным для окружающей среды.

- Часы поддерживают 5 языков для названий дней недели: GB – английский; FR – французский; DE – немецкий; ES – испанский, IT – итальянский.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ БУДИЛЬНИКА И ОТСРОЧКИ

- В режиме обычного отображения времени, переместите переключатель «ALARM ON/OFF» в положение ON (ВКЛ), чтобы включить будильник с функцией отсрочки. На ЖК-дисплее отображаются значения колокольчика «» и отсрочки «».
- В режиме обычного отображения времени, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «ALARM SET», чтобы перейти в режим установки будильника. Число часов должно замигать.
- Нажмите кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», чтобы изменить значение мигающего числа часов.
- Повторите вышеописанную операцию для установки минут.
- По завершении настройки, нажмите кнопку «ALARM SET», чтобы выйти из режима настройки, либо устройство сделает это автоматически, если в течение 30 секунд не нажимать ни одной кнопки.



- Примечание:**
- Когда звучит сигнал будильника, на 5 секунд включается подсветка.
 - После включения функции отсрочки, с пятиминутным интервалом будет четыре раза звучать нарастающий сигнал будильника. Длительность подачи сигнала составляет 60 секунд.
 - Нажмите кнопку «SNOOZE / LIGHT», чтобы отключить сработавший сигнал будильника и перейти в режим отсрочки сигнала; при этом если переместить переключатель

«ALARM ON/OFF» в положение OFF (ВЫКЛ), функции будильника и отсрочки сигнала отключаются.

ОТОБРАЖЕНИЕ СЕКУНД И ДНЯ НЕДЕЛИ


Дни недели и секунды отображаются попарно: ежеминутные (30 секунд (с дня недели на секунды) и каждые 90 секунд (с секунд на день недели)). День недели отображается в течение 30 секунд, а таймер секунд – в течение 90 секунд. По умолчанию, после включения или сброса часов, первым отображается день недели.

ИНДИКАТОР ПОГОДЫ

Встроенный барометр реагирует на изменения атмосферного давления. Основываясь на собранных данных, он может прогнозировать погоду на ближайшие – 12–24 часа.

Примечание:

- Точность прогноза на основании атмосферного давления составляет примерно 70 – 75%.
- Прогноз погоды делается на последующие 12 – 24 часа. Он необязательно может отображать текущую ситуацию.
- Значок «Солнечно» может появляться с 6 утра до 8 вечера; при этом, если в течение этого промежутка погода облачная/дождливая/ненастная, значок «Солнечно» может не появляться вообще.
- Значок «Фазы Луны и Звезды» может появляться только с 8 вечера до 6 утра; при этом, если в течение этого промежутка погода облачная/дождливая/ненастная, значок также может не появляться вообще.
- Значки «Дождь» и «Гроза» отличаются только по интенсивности осадков. Значок «Гроза» означает более интенсивные осадки, чем значок «Дождь».



RUSSIAN

- 5 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 6 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 7 -

РУССКИЙ

RUSSIAN

- 8 -

РУССКИЙ

МИІ МЕТЕОСТАНЦІЯ

Модель АН-1991

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ПОЧАТОК РОБОТИ

- Зніміть кришку відділення для елементів живлення, злегка натиснувши на засувку у напрямку вгору.
- Вставте 3 батареї розміру AA, дотримуючись полярності, позначеної у відділенні для елементів живлення.
- Закріпіть кришку.
- Після встановлення батарей, на РК-дисплеї відобразиться робочі сегменти

Примітка: якщо після встановлення батарей на РК-дисплеї нічого не з'явилось, замініть батареї новими, або натисніть кнопку «RESET», використовуючи для цього гострій предмет.

ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК

- Кнопка SNOOZE / LIGHT: натисніть її одноразово, щоб увімкнути підсвічування на 5 секунд; натисніть її, щоб вимкнути сигнал будильника, коли він звучить.
Перемикач ALARM ON/OFF: слухай для вимикання / вимикання будильника.
Кнопка °C/F: у режимі відображення часу або в режимі встановлення будильника, натисніть цю кнопку, щоб перемінити відображення одиниць температури між градусами Цельсія і Фаренгейта.

UKRAINIAN

- 1 -

УКРАЇНСЬКА

- Кнопка UP:
у режимі налаштування служить для збільшення значень, що налаштовуються.
- Кнопка TIME:
натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 2 секунд, щоб перейти в режим установки часу.
- Кнопка YEAR:
натисніть її, щоб переключитися на відображення числа/місяця чи року.
- Кнопка DOWN:
у режимі налаштування служить для зменшення значень, що налаштовуються; в режимі звичайного відображення часу, натисніть цю кнопку, щоб перемінити формат часу з 12 на 24 години.
- Кнопка ALARM SET:
натисніть її, щоб переключитися між режимами відображення числа/місяця і режимом налаштування будильника, натисніть і утримуйте її протягом 2 секунд, щоб перейти в режим встановлення часу будильника.
- Кнопка RESET:
натисніть її, щоб відновити всі значення за умовчаннями; у випадку несправності, може знадобитися перезапустити пристрій.


ОПИС ПРИСТРОЮ

- Кнопка SNOOZE / LIGHT (відсторочка, підсвічування)
- РК-дисплей
- Перемикач ALARM ON / OFF (вимикання і вимикання будильника)
- Кнопка °C / °F
- Кнопка UP (вгору)
- Кнопка TIME (встановлення часу)
- Кнопка YEAR (рік)
- Кнопка DOWN (вниз)
- Кнопка ALARM SET (встановлення будильника)
- Тримач для кріплення на стіну
- Кришка відділення для елементів живлення
- Кнопка RESET (скидання)
- Настільна підставка

UKRAINIAN

- 2 -

УКРАЇНСЬКА



ЗНАЧКИ ДИСПЛЕЯ

1. Час	12:38
2. Число	28.12.10
3. Місяць	Декабрь
4. Декретний час (DST)	235°
5. Індикатор фази Місяця	●
6. Температура	23.5°C
7. День тижня	Понеділок
8. Індикатор погоди	Сонячно

1. Час сигналу будильника	12:38
2. Режим будильника	23:00 MO
3. Значок увімкненого будильника	●
4. Значок увімкненої відсторочки	●
5. День тижня	Понеділок
6. Індикатор погоди	Сонячно

UKRAINIAN

- 3 -

УКРАЇНСЬКА

ДЕКРЕТНИЙ ЧАС (DST)

Годинник запрограмований на автоматичний переход з літнього на зимовий час і навпаки. Коли діє літній час, на дисплеї годинника буде відображатися значок «DST».

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ І КАЛЕНДАРЯ

- У режимі звичайного відображення часу, натисніть і утримуйте протягом 2 секунд кнопку «TIME», поки число годин не почне блімати.
- Натисніть кнопку «ВГОРУ» або «ВНИЗ», щоб змінити значення числа годин, що блімає.
- Повторіть процедуру, щоб встановити час і календар у такому порядку: Години > Хвилини > Секунди > Рік > Місяць > Число > Мова дnia тижня.
- По завершенні налаштування, натисніть кнопку «TIME», щоб вийти з режиму налаштування, або пристрій зробить це автоматично, якщо протягом 30 секунд не натискати жодної кнопки.



Примітка:

- У режимі звичайного відображення часу, натисніть кнопку «ВНИЗ», щоб переключитися між форматами відображення 12 і 24 години.

UKRAINIAN


- 4 -

УКРАЇНСЬКА



ІНДИКАТОР ФАЗИ МІСЯЦЯ

Приклад: відображає 8 різних фаз Місяця. Значки фаз змінюються згідно з місячним календарем.



ВИКОРИСТАННЯ НАСТІЛЬНОЇ ПІДСТАВКИ АБО НАСТІННОГО ТРИМАЧА

Годинник має пристосування як для настільного, так і для настінного розміщення. Його можна вішати на стіну за допомогою отвору з пазом, або ставити на стіл, використовуючи для цього настільну підставку. Щоб скористатися настільною підставкою, виконайте наступні дії:

UKRAINIAN

- 7 -

УКРАЇНСЬКА

- Годинник підтримує 5 мов для назв днів тижня: GB - англійська; FR - французька; DE - німецька; ES - іспанська, IT - італійська.

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ БУДИЛЬНИКА ТА ВІДСТРОЧКИ

- У режимі нормального відображення часу, перемістіть перемикач «ALARM ON / OFF» у положення ON (ВКЛ), щоб увімкнути будильник з функцією відсторочки. На РК-дисплеї відображаються значки дзвіночка «» і відсторочки «».
- У режимі звичайного відображення часу, натисніть і утримуйте протягом 2 секунд кнопку «ALARM SET», щоб перейти в режим налаштування часу будильника. Число годин має почати блімати.
- Натисніть кнопку «ВГОРУ» або «ВНИЗ», щоб змінити значення числа годин, що блімає.
- Повторіть процедуру для налаштування хвилин.
- По завершенні налаштування, натисніть кнопку «ALARM SET», щоб вийти з режиму налаштувань, або пристрій зробить це автоматично, якщо протягом 30 секунд не натиската



- тигодні. Копі звучить сигнал будильника, на 5 секунд вимикається підсвічування.
- Після вимикання функції відсторочки, з п'ятихвилинним інтервалом буде чотири рази звучати наростиючий сигнал будильника. Загальна тривалість подачі сигналу становить 60 секунд.

- Потягніть настільну підставку вниз, щоб звільнити її з засувки.
- Поверніть звільнену підставку на 90 градусів назовні.
- Щоб зафіксувати настільну підставку натисніть на неї до клапані.
- Якщо ви бажаєте закріпити годинник на стіні, потрібно виконати дії у зворотному порядку, щоб прибрасти настільну підставку.

ЗАМІНА БАТАРЕЙ

Якщо РК-дисплей став тьмяним, відразу ж замініть 3 батареї розміру AA новими, дотримуючись полярності, зазначеної у відділенні для елементів живлення.

Примітка:

- Увага! Будь ласка, утилізуйте пристрій або батареї співсильно, безпечним для навколошнього середовища.

